

<b>GT-C3330</b>
<span></span>
<b>Cep Telefonu kullanım kılavuzu</b>
<span></span>
Samsung Çağn Merkezi <span> </span> : 444 77 11 <p>SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD 443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA Tel: +82-2-2255-0114</p>
<p>• Bu kılavuzda yer alan bilgilerden bazıları telefonunuzun yazılımına veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.</p> • Cihazınızın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır. • Üçüncü şahıs hizmetler herhangi bir zamanda sona erdirilebilir veya kesintiye uğrayabilir ve Samsung, herhangi bir içeriğin veya hizmetin herhangi bir süre boyunca sunulacağını garanti etmez. • Bu ürün bazı ücretsiz/açık kaynak yazılım içermektedir. Lisans, sorumluluk reddi, bildirim ve uyarıların tam koşullarını Samsung'un web sitesi <span>opensource.samsung.com</span> 'da bulabilirsiniz.
<p>www.samsung.com</p>
<p>Printed in Korea GH68-35431L Türkish. 09/2011. Rev. 1.0</p>


- Cihazınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya acil durum harici özel yardım numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya başka bir acil durum harici özel numarayı arayın.

<b>Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım</b>
<span></span>
<b>Cihazınızı kuru tutun</b>
• Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
• Eğer cihazınız ıslanmışsa açmayın. Eğer cihazınız açıksa, kapatın ve pilini derhal çıkarın (eğer cihaznı kapanamazsa veya pili çıkaramazsanız, olduğu gibi bırakın). Ardından cihazı bir havlu ile kurulayın ve bir servis merkezine götürün.
• Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisini geçersiz olabılır.

<b>Cihazınızı tozlu, kirlı alanlarda kullanmayın veya saklamayın</b>
Toz, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.

<b>Cihazınızı eğimli yerlerde saklamayın</b>
Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

<b>Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Cihazınızı -20 °C ila 50 °C sıcaklıkta kullanın</b>
Cihazınızı kapalı bir taştın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80 °C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
• Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).

<b>SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın</b>
• Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
• Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
• Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelere dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

<b>Acil servislere erişim sağlayın</b>
Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.
<b>Kişisel bilgilerinizi ve önemli verilerinizi güvende tutun</b>
• Cihazınızı kullanırken, önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.
• Cihazı kullanım dışı bırakacağınızda, tüm verilerinizi yedekleyin ve ardından cihazınızı sıfırlayarak kişisel bilgilerinizin yanlış amaçlar doğrultusunda kullanımını önleyin.

<b>Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin</b>
İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarnı çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.
<b>Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri</b>
Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlandıran Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil cihazların satışını engeller.

## Güvenlik önlemleri

<b>Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin</b>
<span></span>

<b>Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın</b>
<span></span>

<b>Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın</b>
<span></span>

<b>Güç kablosunu bükmemey veya zarar vermeyin</b>
<span></span>

<b>Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın</b>
<span></span>

<b>Şarj cihazına veya pile kısa devre yaptırmayın</b>
<span></span>

<b>Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın</b>
<span></span>

<b>Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin</b>
<span></span>

<b>Fırtına sırasında cihazı kullanmayın</b>
Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

<b>Hasarlı veya sızıtı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın</b>
Li-Ion pillerini güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

<b>Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun</b>
• Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
• Pilleri veya cihazları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya cihazları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.

<b>Yüksek basınçlı su kullanmayın</b>
Yüksek basınçlı su cihazınıza zarar verebilir.
<b>Yüksek sıcaklıklardan kaçınmayın</b>
Yüksek sıcaklıklar cihazınızı aşırı ısınmaya neden olabilir.

- Pili 0 °C ila 40 °C sıcaklıkta saklayın.

<b>Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelere birlikte saklamayın</b>
• Cihazınız deforme olabilir veya bozulabilir.
• Pilin uçları metal nesnelere temas ederse, yangın çıkabilir.

<b>Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın</b>
• Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
• Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
• Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

<b>Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin ve yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın</b>
• Pil sızıtması olabilir.
• Cihazınızın aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

<b>Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın</b>
• Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
• Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

<b>Eğer cihazınızda bir kamera flaşı veya ışığı varsa, insanların ya da evcil hayvanların gözlerine yakın yerlerde kullanmayın</b>
Flaşın gözlere yaklaştırlarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

<b>Parlak ışığı maruz kaldığınızda dikkatli olun</b>
• Cihazınızı kullanırken, odada ışık bulundurun ve ekranı gözlerinize çok yakın tutmayın.
• Uzun süre video izlediğinizizde ya da Flaş tabanlı oyunları oynarken tutulma ya da karama olabilir. Eğer herhangi bir rahatsızlık hissederseniz cihazı kullanmayı derhal bırakın.

<b>Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,835 W/kg şeklindedir. Cihaz bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayaacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır. Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, cihazınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&amp;TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.</b>
<b>Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar</b>
(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın. Ev kullanıcıları, bu ürünün çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

<b>Bu ürünün doğru şekilde atılması</b>
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın. Ev kullanıcıları, bu ürünün çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Kendinize, başkalarına veya cihazınıza zarar vermekten kaçınmak için, cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

- Pilleri veya cihazları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahilli kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

<b>Cihazı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin</b>
• Cihazınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
• Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
• Pillerin metal nesnelere temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
• Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

<b>Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun</b>
<span></span>

<b>Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın</b>
Belirli bir alanda mobil cihazın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

<b>Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın</b>
Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

<b>Cihazınız kalp pilinin yakınında kullanmayın</b>
• Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.

<b>Yüksek basınçlı su kullanmayın</b>
Yüksek basınçlı su cihazınıza zarar verebilir.
<b>Yüksek sıcaklıklardan kaçınmayın</b>
Yüksek sıcaklıklar cihazınızı aşırı ısınmaya neden olabilir.


<b>Sürekli hareket yaralanmaları riskini azaltma</b>
Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihazı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissetmeye devam ederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

<b>Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın</b>
• Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
• Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
• Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
• Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

<b>Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın</b>
• Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir.
• Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olmaz.

<b>Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin</b>
• Aksi takdirde, cihazız zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
• Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

<b>Cihazla konuşma yaparken:</b>
• Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
• Doğrudan mikrofona konuşun.
• Cihazınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunulması halinde arama kalitesi düşebilir veya cihazn gereğinden fazla radyo frekansı yaymasına neden olabilir.

<b>Pilin doğru şekilde atılması</b>

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir.
Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir. Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

- Cihazınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

<b>Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir</b>
Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.


<b>İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun</b>
Bazı işitme cihazları, cihazınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

<b>Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın</b>
• Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine cihazınızı kapatın.
• Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
• Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
• Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

<b>Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın</b>
Hava taşıtında cihazınızı kullanmanız yasadışıdır. Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

<b>Motorlu taşıttaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir</b>
Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

<b>Yüksek basınçlı su kullanmayın</b>
Yüksek basınçlı su cihazınıza zarar verebilir.
<b>Yüksek sıcaklıklardan kaçınmayın</b>
Yüksek sıcaklıklar cihazınızı aşırı ısınmaya neden olabilir.
<b>Yüksek basınçlı su kullanmayın</b>
Yüksek basınçlı su cihazınıza zarar verebilir.
<b>Yüksek sıcaklıklardan kaçınmayın</b>
Yüksek sıcaklıklar cihazınızı aşırı ısınmaya neden olabilir.
<b>Sürekli hareket yaralanmaları riskini azaltma</b>
Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihazı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissetmeye devam ederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

<b>Bir kulaklık kullanırken kulaklarınızı ve duyu organlarınızı koruyun</b>

• Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
• Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
• Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.
• Kuru ortamlarda, kulaklıkta statik elektrik birikebilir. Kuru ortamlarda kulaklık kullanmaktan kaçının ya da kulaklığı cihaza bağlamadan önce statik elektriği desarj etmek için metal bir objeye temas ettirin.

<b>Yüksek basınçlı su kullanmayın</b>
Yüksek basınçlı su cihazınıza zarar verebilir.
<b>Yüksek sıcaklıklardan kaçınmayın</b>
Yüksek sıcaklıklar cihazınızı aşırı ısınmaya neden olabilir.
<b>Sürekli hareket yaralanmaları riskini azaltma</b>
Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihazı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissetmeye devam ederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

<b>Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun</b>
Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

<b>Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın</b>
Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

<b>Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın</b>
• Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisini geçersiz olabılır. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
• Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

<b>Yüksek basınçlı su kullanmayın</b>
Yüksek basınçlı su cihazınıza zarar verebilir.
<b>Yüksek sıcaklıklardan kaçınmayın</b>
Yüksek sıcaklıklar cihazınızı aşırı ısınmaya neden olabilir.
<b>Sürekli hareket yaralanmaları riskini azaltma</b>
Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihazı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissetmeye devam ederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

<b>Yüksek basınçlı su kullanmayın</b>
Yüksek basınçlı su cihazınıza zarar verebilir.
<b>Yüksek sıcaklıklardan kaçınmayın</b>
Yüksek sıcaklıklar cihazınızı aşırı ısınmaya neden olabilir.
<b>Sürekli hareket yaralanmaları riskini azaltma</b>
Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihazı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissetmeye devam ederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

<b>Yüksek basınçlı su kullanmayın</b>
Yüksek basınçlı su cihazınıza zarar verebilir.
<b>Yüksek sıcaklıklardan kaçınmayın</b>
Yüksek sıcaklıklar cihazınızı aşırı ısınmaya neden olabilir.
<b>Sürekli hareket yaralanmaları riskini azaltma</b>
Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihazı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissetmeye devam ederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

<b>Yüksek basınçlı su kullanmayın</b>
Yüksek basınçlı su cihazınıza zarar verebilir.
<b>Yüksek sıcaklıklardan kaçınmayın</b>
Yüksek sıcaklıklar cihazınızı aşırı ısınmaya neden olabilir.
<b>Sürekli hareket yaralanmaları riskini azaltma</b>
Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihazı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissetmeye devam ederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

<b>Yüksek basınçlı su kullanmayın</b>
Yüksek basınçlı su cihazınıza zarar verebilir.
<b>Yüksek sıcaklıklardan kaçınmayın</b>
Yüksek sıcaklıklar cihazınızı aşırı ısınmaya neden olabilir.
<b>Sürekli hareket yaralanmaları riskini azaltma</b>
Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihazı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissetmeye devam ederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

<b>Yüksek basınçlı su kullanmayın</b>
Yüksek basınçlı su cihazınıza zarar verebilir.
<b>Yüksek sıcaklıklardan kaçınmayın</b>
Yüksek sıcaklıklar cihazınızı aşırı ısınmaya neden olabilir.
<b>Sürekli hareket yaralanmaları riskini azaltma</b>
Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihazı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissetmeye devam ederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

<b>Yüksek basınçlı su kullanmayın</b>
Yüksek basınçlı su cihazınıza zarar verebilir.
<b>Yüksek sıcaklıklardan kaçınmayın</b>
Yüksek sıcaklıklar cihazınızı aşırı ısınmaya neden olabilir.
<b>Sürekli hareket yaralanmaları riskini azaltma</b>
Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihazı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissetmeye devam ederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

<b>Yüksek basınçlı su kullanmayın</b>
Yüksek basınçlı su cihazınıza zarar verebilir.
<b>Yüksek sıcaklıklardan kaçınmayın</b>
Yüksek sıcaklıklar cihazınızı aşırı ısınmaya neden olabilir.
<b>Sürekli hareket yaralanmaları riskini azaltma</b>
Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihazı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissetmeye devam ederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

<b>Yüksek basınçlı su kullanmayın</b>
Yüksek basınçlı su cihazınıza zarar verebilir.

