

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablосуna dokunmayın veya şarj cihazını kablосundan çekerek çıkarmayın

Güç kablосunu bükmemeyn veya zarar vermeyin

Aygıtınızı şarj sırasında kullanmayın veya aygıtınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazına veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazına veya pili düşürmemeyn ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın
Li-Ion pillerinin güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca aygıtınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya aygıtınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya aygıtları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya aygıtları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.

Aygıtınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Aygıtınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Aygıtınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle aygıtınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya aygıtınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Aygıtınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Aygıtınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Aygıtınızı düşürmemeyn veya aygıtınızın darbe almasına neden olmayın

- Aygıtınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, aygıtınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Flaşı insanların veya hayvanların gözlerine yaklaştırmak kullanmayın

Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.

- Pilleri veya aygıtları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.

- Pili asla ezmemeyn veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Aygıtı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Aygıtınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar aygıtın deformasyonuna neden olabilir, aygıtınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Aygıtınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Aygıtınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil aygıtın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Aygıtınızı diğer elektronik aygıtların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik aygıt radyo frekans sinyalleri kullanır. Aygıtınız, diğer elektronik aygıtları etkileyebilir.

Aygıtınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Aygıtınız kalp pilini etkileyebileceğinden, aygıtınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Aygıtınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.

- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, aygıtınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Aygıtınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilennememesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, aygıtınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda aygıtı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine aygıtınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Aygıtınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri aygıtınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken aygıtınızı kapatın

Hava taşıtında aygıtınızı kullanmanız yasasıdır. Aygıtınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik aygıtlar, aygıtınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

İşitme yeteneğinizi koruyun



- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.

Aygıtınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Aygıtınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın
Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya aygıt zarar görebilir.

Aygıtınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Aygıtınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisiz geçersiz olabilir. Bakım için, aygıtınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir

Aygıtın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı, egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumlar karşılaşırsanız aygıtı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Aygıtınızı temizlerken:

- Aygıtınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik bezıyla silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Taşıt kullanırken, mobil aygıt kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil aygıtınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Ahizesiz aygıt kullanın.
- Aygıtınızı ve hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil aygıtınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Aygıtınızı kolay ulaşılabilircek bir yere koyun. Kablосuz aygıtınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, teleshkreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştüğünüz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Görevler" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştıır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafide girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketсіz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basını, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtılabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirnin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştıırabilecek konuşmaları erteleyin.
- Aygıtınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.

Ekran kırık veya çatlaksa aygıtı kullanmayın

Kırık cam veya kırıklı ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Aygıtı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Aygıtı kullanımların amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Aygıtı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların aygıtınızı kullanmasına izin vermeyin

Aygıtınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, aygıtı zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin.

Mobil aygıtları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil aygıtların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Aygıtınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablосuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Aygıtınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın
Yetkili olmayan kişilerin aygıtınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda aygıtınız zarar görebilir ve üretici garantisiz geçerсіz olur.

SİM veya USIM kartları veya bellek kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Aygıt bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da aygıt zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda aygıtınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Önemli verileri yedeklemeyi unutmayınız

Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.

Özgöl Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Aygıtınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgöl Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil aygıtların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,830 W/kg şeklindedir. Aygıt, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Aygıtınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisi azaltr.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, aygıtınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünün çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünün satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makama irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirme için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Telefon düzeni

1. Ses seviyesi tuşu

Ana ekranda, telefonun ses düzeyini ayarlayın; sahte arama yapın (aşağı); Bir SOS mesajı gönderin
► *"Sahte arama yapma"*
► *"Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme"*

2. Arama tuşu

Bir arama yapmanızı veya yanıtalamanızı sağlar; Ana ekrana aramalarınızı ve mesajlarınızın kayıtlarına ulaşmanızı sağlar

3. Geri tuşu


Menü modunda, bir önceki seviyeye dönmeyi sağlar

4. Kilitleme tuşu


Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemenizi sağlar; Dokunmatik ekranın ve tuşların kilidini açmanızı sağlar (uzun basın)

SIM kartı ve pili takma

- Arka kapağı çıkarın ve SIM kartları takın.



- Pili takın ve arka kapağı yerine takın.



Pili şarj etme

- Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünü fişe takın.
- Şarj işlemi bittiğinde seyahat adaptörünün fişini çıkarın.



- Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde telefon hasar görebilir.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Telefonunuzda 16 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.

- Bellek kartını bir PC'de formatlama telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Bellek kartını yalnızca telefon üzerinde biçimlendirin.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak bellek kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.

- Arka kapağı ve pili çıkarın.
- Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yukarı bakacak şekilde yerleştirin.



- Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.
- Pili ve arka kapağı yerine takın.

SIM kartlarını kaydetmek için

- Menü modunda, **Ayarlar** → **SIM kartların yönetimi** ögesini seçin.
- Kartı kaydedin** seçeneğini belirleyin.
- Bir SIM kart seçin.
- Kartın adını ve simgesini değiştirin.
- Kydt**'i seçin.

Arama yapma

- Ana ekranda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir aln kodu ve telefon numarası girin.
- Numarayı aramak için **[↵]** tuşuna basın.
- Görüşmeyi bitirmek için **[☎]** tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

- Birisi aradığında **[↵]** tuşuna basın.
- Görüşmeyi bitirmek için **[☎]** tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar

Zil sesi düzeyini ayarlamak için

- Menü modunda, **Ayarlar** → **Ses profilleri** seçeneğini belirleyin.
- Kullanıyor olduğunuz profili seçin.

- Sessiz veya çevrimdışı profil kullanıyorsanız, zil sesi düzeyini ayarlamanıza izin verilemez.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Metin veya multimedya mesajı göndermek için

- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

- Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.
- Alıcı alanı → **Manuel giriş** ögesini seçin.
- Bir alıcı numarası girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Metin giriş alanını seçin.
- Mesaj metnini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
 - Bkz. "Metin girme".*
- Metin mesajı olarak göndermek için 7. adıma geçin. Multimedya eklemek için 6. adımla devam edin.
- Medya ekle** seçeneğini belirleyin ve bir öge ekleyin.
- Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntülemek için

- Menü modunda, **Mesajlar** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
- Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde arama gelmesini sağlayabilirsiniz.

Sahte arama özelliğini etkinleştirmek için

Menü modunda **Ayarlar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama geçiş tuşu** ögesini seçin.

Sahte arama yapmak için

Ana ekranda, Ses tuşuna aşağı doğru uzun basın.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil bir durumda yardım istemek için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Acil durum mesajını etkinleştirmek için

- Menü modunda, **Mesajlar** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri**'ni seçin.
- Acil durum mesajı özelliğini etkinleştirmek için **Acil durum mesajı gönder** seçeneğini belirleyin.
- Alıcılar** → **Alıcı ekle** → **Rahber** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bir alıcı numarası da girebilirsiniz. 6. adıma geçin.

Talimat simgeleri

	Dikkat: Telefonunuzun veya ekipmanınızın zarar görmesine neden olabilecek durumlar
	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
	Sağ ok: bir adımı uygulamak için seçmeniz gereken seçeneklerin veya menülerin listesi, örneğin: Menü modunda, Mesajlar → Mesaj oluştur seçeneğini belirleyin (Mesajlar ve ardından Mesaj oluştur seçeneğine basmanız gerektiğini gösterir)
	Köşeli ayraçlar: telefon tuşları; örneğin: [☎] (Güç/ Bitir tuşunu gösterir)

Ekran kalemi ve dokunmatik ekranı kullanma

Ekran kalemi ve dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.

- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için, telefonunuzu kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için kalemi bir kez dokunun.
- Uzun dokunma: Bir öğeye dokunun ve 2 saniyeden uzun süre basılı tutun.

Son aranan numaralardan birini arama

- Ana ekranda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için **[↵]** tuşuna basın.
- ◀** veya **▶** seçerek arama türünü seçin.
- Yukarı veya aşağı bir numara veya ada gidin.
- Arama ayrıntılarını görüntülemek için bir numara veya ad seçin veya **[↵]** tuşuna basarak numarayı arayın.

Widget'ları kullanma

Bekleme ekranındaki widget'ları kullanmayı öğrenin.

- Uygulamalarınızdan bazıları web hizmetlerine bağlıdır. Web tabanlı uygulamaların seçilmesi ek masraf gerektirebilir.
- Kullanılabilir widget'lar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Bir widget'i açmak için

- Ana ekranda, bekleme ekranının bir panelinde sola veya sağa ilerleyin.
- Bekleme ekranında etkinleştirilecek widget'ı seçin.

Uygulamanızı düzenlemek için

Bekleme ekranının bütün panellerini favori widget'larınızla düzenleyebilirsiniz.

- Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran** → **Widget'lar** seçeneğini belirleyin.
- Her panel için bir uygulama seçin.

- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için kaleme dokunun ve yukarı, aşağı, sola veya sağa dokunarak sürükleyin.

Telefonunuzun arkasında ekran kaleminin koyulduğu özel bir yuva bulunur.

Telefonunuzu açma veya kapatma

Telefonunuzu açmak için,

- [☎]** tuşuna uzun basın.

- PIN kodunuzu girin ve **Tamam** ögesini seçin (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için,

- Ana ekranda, Menü moduna erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.
- Ana menü ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
- Bir menü veya uygulama seçin.
- Bir düzey yukarı gitmek için **[↵]** tuşuna basın; Bekleme moduna dönmek için **[☎]** tuşuna basın.

- PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybindan ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirmek için

- Giriş dilini değiştirmek için **TR** seçeneğini belirleyin.
- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için **T9** seçin. Nokta, T9 modunda yeşile döner.
- 123** veya **sym** seçerek Numara veya Sembol moduna geçiş yapın.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak için **↑** seçeneğini belirleyin.

T9 modu

- Tüm kelimeyi yazmak için ilgili alfanümerik tuşlara basın.
- Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için **↵** seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, başka bir sözcük seçmek için **↵** seçeneğini belirleyin.

ABC modu

İstedığınız karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.

Numara modu

Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Sembol modu

Sembol girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

SIM kartlarınızı yönetme

Telefonunuz Dual SIM modunu destekler, bu sayede iki SIM kartlarını takip çıkarmak zorunda kalmadan aynı anda kullanabilirsiniz. SIM kartlarını etkinleştirmeyi öğrenin ve kart ayarlarını değiştirin.

Ağları değiştirmek için

Ana ekranda, **[⌘]** ögesine basarak ağlar arasında geçiş yapın.

SIM kartlarını etkinleştirmek için

- Menü modunda, **Ayarlar** → **SIM kartların yönetimi** ögesini seçin. Bekleme modunda **[⌘]** tuşunu da basılı tutabilirsiniz.
- Şebeke** seçin ve bir SIM kartı seçin.
- Açık** → **Kaydet** ögesini seçerek kartı etkinleştirin.

SIM kartlarını otomatik olarak değiştirmek için

- Menü modunda, **Ayarlar** → **SIM kartların yönetimi** ögesini seçin.
- SIM otomatik değiştirme** seçeneğini belirleyin.
- SIM otomatik değiştirme**'yi seçerek otomatik değiştirme özelliğini etkinleştirin.
- Bir SIM kartına geçiş için başlama ve bitiş saatini ayarlayın.
- Kydt**'i seçin.

Metin girmek için diğer özellikleri kullanmak amacıyla

- İmlecı hareket ettirmek için, **↵** seçeneğini ve ardından sanal dolaşma tuşunu seçin.
- Karakterleri tek tek silmek için, **↵** seçeneğini belirleyin.
- Noktalama işareti girmek için, sürekli olarak **1** seçeneğini belirleyin.

Yeni kişi ekleme

- Yeni kişilerin kaydedileceği bellek konumu, servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden ayarlanabilir. Menü modunda bellek konumunu değiştirmek için **Rahber** → **Diğer** → **Ayarlar** → **Kişileri kaydet** → bir bellek yeri seçin.

- Ana ekranda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir telefon numarası girin.
- ⌘** seçeneğini belirleyin.
- Yeni kişi ekle** → bir bellek yeri (eğer gerekirse) seçin.
- Bir numara türü seçin (gerekirse).
- Kişi bilgilerini girin.
- Kişiyi hafızaya eklemek için **Kydt** seçeneğini belirleyin.

 SAMSUNG ELECTRONICS 	Uyumluluk Bildirisi (R&TTE) Samsung Electronics olarak tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere GSM Wi-Fi Cep Telefonu : GT-E2652W adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz. <table> <tr> <td>Guvenlik</td><td>EN 60950-1 : 2006 + A11:2009</td></tr> <tr> <td></td><td>EN 50332-2 : 2003</td></tr> <tr> <td>SAR</td><td>EN 50360 : 2001</td></tr> <tr> <td></td><td>EN 62209-1 : 2006</td></tr> <tr> <td>EMC</td><td>EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)</td></tr> <tr> <td></td><td>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)</td></tr> <tr> <td></td><td>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)</td></tr> <tr> <td>RADIO</td><td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</td></tr> <tr> <td></td><td>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</td></tr> </table> Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukandaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir. 1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunan ve Ek(IV)'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımlıyla yürütülmüştür: BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Tanımlama işareti: 0168 Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır Samsung Electronics QA Lab. ve talep üzerine sunulacaktır. (AB'deki temsilci) Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2010.12.21 (yayın yeri ve tarihi) Joong-Hoon Choi / Lab Manager (yetkili kişinin adı ve imzası)	Guvenlik	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009		EN 50332-2 : 2003	SAR	EN 50360 : 2001		EN 62209-1 : 2006	EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)		EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)		EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)		EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Guvenlik	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009																		
	EN 50332-2 : 2003																		
SAR	EN 50360 : 2001																		
	EN 62209-1 : 2006																		
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)																		
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)																		
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)																		
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)																		
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)																		

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.