


HTC Rhyme

Kullanım kılavuzu



İçerikler

Başlangıç

Kutu içeriği	8
HTC Rhyme	9
Arka kapak	11
SIM kartı	13
Bellek kartı	13
Pil	15
Gücü açma veya kapama	16
PIN'inizi girme	17
Parmak hareketleri	17
HTC Rhyme cihazını ilk kez ayarlama	17
Kişileri HTC Rhyme cihazına alma yolları	18
Giriş ekranı	19

Temel Özellikler

Ses düzeyini ayarlama	21
Uyku modu	22
Durum ve bildirimler	23
Bildirimler paneli	26
HTC Rhyme Tılsım kullanımı	27
HTC Rhyme cihazını bir bilgisayara bağlama	28
Bellek kartına/kartından dosya kopyalama	28
Metin kopyalama, bilgi arama ve paylaşma	29
Yazdırma	30
İstasyon Modu geçme	31
Telefonunuzu kullanma konusunda hızlı bir kılavuz mu istiyorsunuz?	32

Kişiselleştirme

HTC Rhyme cihazını tamamen kendinizin kılma	34
HTC Rhyme cihazını kişiselleştirme	34
Duvar kağıdınızı değiştirme	36
Yeni bir ekran görünümü uygulama	36
Widget'lerle Giriş ekranınızı kişiselleştirme	37
Giriş ekranınıza simgeler ve diğer kısayolları ekleme	39
Giriş ekranınıza klasör ekleme	39
Giriş ekranınızdaki widget'leri ve simgeleri yeniden düzenleme veya kaldırma	40
Giriş ekranını yeniden düzenleme	41
Ses gruplarını kullanma	42
Uygulama sekmelerini yeniden düzenleme ya da gizleme	43
Kilit ekranı stilini özelleştirme	44
Kısayollar ve Saat widget'i	45

Telefon aramaları

Arama yapmanın farklı yolları	46
Telefon çevirici ekranından arama yapma	46
Hızlı aramayı kullanma	47
Bir metin mesajının içinde geçen bir numarayı arama	47
Bir e-posta içinde geçen bir telefon numarasını arama	48
Bir Takvim etkinliğindeki numarayı arama	48
Acil bir arama yapma	48
Arama alma	49
Bir arama sırasında ne yapabilirim?	50
Konferans görüşmesi yapma	51
İnternet aramaları	52
Arama kaydını kullanma	53
Ülkenizi aramayı kullanma	54
Arama hizmetleri	55
Uçak modunu açma veya kapatma	56

İletiler

İletiler Açma	57
Metin mesajı (SMS) gönderme	57
Multimedya mesajı (MMS) gönderme	58
Bir taslak mesaja geri dönme	60
Mesajı görüntüleme ve yanıtlama	60
Bir mesajı iletme	62
Bir multimedya mesajındaki eki görüntüleme ve kaydetme	62
Push mesajları	63
Mesaj konuşmalarını yönetme	63
Metin mesajlarınızı bellek kartına yedekleme	64
Mesaj seçeneklerini ayarlama	65

Arama ve Web tarayıcı

HTC Rhyme ve Web üzerinde arama	67
İnternet tarayıcısını kullanma	68
Web'den indirme	71
Yer imlerini ve daha önce ziyaret edilen sayfaları görüntüleme	71
Tarayıcı seçeneklerini belirleme	73

Kamera

Kamera temel özellikleri	74
Fotoğraf çekme	75
Video kaydetme	76
Efektler ekleme	77
Çekimden sonra	77
Kamera sahneleri	78
Panoramik fotoğraf çekme	78
Kesintisiz kamera çekimleri yapma	79
Yüksek dinamik alan (HDR) fotoğraf çekme	79
Kamera ayarlarını değiştirme	79

Fotoğraf, video ve müzik

Galeri	81
--------	----

Müzik	89
Bağlı Medya	93

HTC hizmetleri

HTC Watch	95
HTCSense.com	99

Hesaplar ve eşitleme

Çevrimiçi hesaplar hakkında	102
Bir Google Hesabıyla eşitleme	103
Bir sosyal ağ hesabı ekleme	104
Çevrimiçi hesaplarınızı yönetme	104

Kişiler

Eski telefonunuzdan kişi bilgilerini aktarma	106
Kişiler uygulaması hakkında	107
Kişiler listeniz	108
Profilinizi ayarlama	109
SIM kartınızdan kişileri alma	109
Yeni bir kişi ekleme	110
Kişileri arama	110
Bir Exchange ActiveSync hesabından kişi alma	111
Kişi bilgilerini birleştirme	112
Kişilerinizi bellek kartında yedekleme	113
Kişi bilgileri ve konuşmalar	113
Kişi bilgilerini vCard olarak gönderme	115
Kişi grupları	116
Kişiler widget'leri ekleme	118

Sosyal

HTC Sense için Facebook	120
HTC Sense için Twitter	121
Friend Stream uygulamasını kullanma	122
Friend Stream uygulamasında Facebook keyfi	123
Friend Stream uygulamasında tweet gönderme	124
Facebook sohbet kullanma	126
Google Talk uygulamasında sohbet etme	127

E-posta

Gmail	130
Posta	131

Takvim

Takvim Hakkında	141
Bir etkinlik oluşturma	141
Takvim görünümünü değiştirme	142
Takvim etkinliklerini yönetme	144
Bir toplantı davetini kabul etme ya da reddetme	145
Etkinlik hatırlatıcılarını bırakma veya erteleme	146
Takvimleri gösterme ve gizleme	146

Takvim ayarlarını deęiřtirme	146
Takvim widget'i hakkında	147

Haritalar ve konum

Konum ayarları	148
Locations	148
Google Maps	158

Android Market ve dięer uygulamalar

Android Market'ten uygulama bulma ve ykleme	162
Saat'i kullanma	164
Hava Durumu kontrol etme	167
eKitap okuma	168
Haber beslemelerini okuma	171
Borsa iřlemlerinizi takip etme	174
Endomondo ile egzersiz yapma	175
FM Radyo dinleme	178
Fener kullanma	179
Oyunları ve uygulamaları paylařma	179

Verimlilik

Belgeler stnde alıřma	180
Dropbox uygulamasına dosya ykleme	181
Not alma	182
Sesinizi kaydetme	185
Not alma	186
Grevleri tamamlama	189

HTC Sync

HTC Sync hakkında	194
HTC Sync'i ykleme	195
HTC Rhyme cihazını HTC Sync tanımak zere ayarlama	195
alıřma alanını tanıma	196
Eřitlemeyi ayarlama	196
HTC Rhyme cihazını eřitleme	200
Bilgisayarınızdan HTC Rhyme cihazına uygulama ykleme	200
Haritaları indirme ya da hizmetleri satın alma	201
Bařka bir cihazı bilgisayarınızla eřitleme	201
En son HTC Sync gncellemesini indirme	202

Klavye

Ekran klavyesini kullanma	203
ngrl metinle kelime girme	204
Konuřarak metin girme	206
İz srerek metin girme	207
Metin dzenleme	207
Giriř ayarlarını yapma	208

İnternet baęlantıları

Veri baęlantısı	210
-----------------	-----

Wi-Fi	211
Bir sanal özel ağa (VPN) bağlanma	212
HTC Rhyme cihazını modem olarak kullanma (USB bağlantısı)	214
HTC Rhyme cihazınızı bir bilgisayar aracılığıyla İnternet'e bağlama (İnternet Geçişi)	215
HTC Rhyme cihazını kablosuz yönlendirici olarak kullanma	215

Bluetooth

Bluetooth ile ilgili temel bilgiler	216
Bluetooth kulaklık veya araç kitine bağlanma	217
Bir Bluetooth cihazıyla bağlantıyı kesme veya eşleşmeyi bozma	218
Bluetooth kullanarak bilgi gönderme	219
Bluetooth kullanarak bilgi alma	220

Güvenlik

PIN numarası ile SIM kartınızı koruma	222
HTC Rhyme cihazını bir ekran kilidi deseni, PIN ya da şifreyle koruma	222
HTC Rhyme üzerinde veri şifreleme	224

Ayarlar

HTC Rhyme üzerindeki ayarlar	225
Ekran ayarlarını değiştirme	227
Ses ayarlarını değiştirme	228
Dili değiştirme	229
Pil ömrünü uzatma	230
Belleği yönetme	231
HTC Rhyme hakkındaki bilgileri kontrol etme	233

Güncelleme ve sıfırlama

Yazılım güncellemeleri	234
HTC Rhyme cihazını yeniden başlatma	235
HTC Rhyme cihazını sıfırlama	235

Ticari markalar ve telif hakları

Dizin

Bu kılavuzda kullanılan işaretler

Bu kılavuzda, faydalı ve önemli bilgileri vurgulamak için şu semboller kullanılmıştır:



Bu bir nottur. Bir notta genellikle bir işlemi yapmayı veya yapmamayı tercih etmeniz durumunda ne olacağı gibi ek bilgiler verilir. Not ayrıca sadece bazı durumlarda geçerli olabilecek bilgiler de verir.



Bu bir ipucudur. Bir ipucunda, belirli bir adımı veya prosedürü gerçekleştirmenizin alternatif bir yöntemi verilir veya faydalı bulabileceğiniz bir seçenek bildirilir.



Bu, belirli bir görevi tamamlamak veya belirli bir özelliğin düzgün şekilde çalışması için gerek duyduğunuz önemli bilgiyi belirtir.



Bu işaret, güvenlik önlemleri bilgilerini, yani olası sorunları engellemek için dikkat etmeniz gereken bilgileri belirtir.

Bařlangıç


Kutu İçerięi

Kutunun içinde řunlar bulunmaktadır:

- HTC Rhyme
- Pil (önceden takılı)
- microSD™ kart (önceden takılı)
- USB kablosu
- 3,5 mm stereo kulaklık
- Güç adaptörü
- HTC Rhyme Tılsım
- HTC Rhyme İstasyonu
- Kılıf
- Kolay kullanım kılavuzu
- Güvenlik ve düzenleme kılavuzu

HTC Rhyme

Ön panel




1. GİRİŞ
2. MENÜ
3. GERİ
4. ARA
5. Mikrofon
6. Dokunmatik ekran
7. Ön kamera
8. Bildirim LED'i
9. Ahize kulaklığı

Üst panel




1. 3,5 mm. kulaklık jakı
2. GÜÇ

Sol ve sağ paneller



1. mikro USB konektör
2. SES DÜZEYİ YUKARI
3. SES DÜZEYİ AŞAĞI

Arka panel



1. LED flař
2. Arka kapak
3. İstasyon temas noktaları
4. Hoparlör
5. 5 megapiksel kamera

Arka kapak


Arka kapağı çıkarma

SIM kart yuvasına ve bellek kartı yuvasına ulaşmak için arka kapağı çıkarın.




Arka kapağı çıkarmadan önce HTC Rhyme cihazınızı kapattığınızdan emin olun.

1. HTC Rhyme cihazını, ön tarafı aşağı bakacak şekilde sıkıca tutun.
2. Başparmaklarınızla arka kapağı iterek kilidini açın.



3. Arka kapağı çıkarmak için parmağınızla alt taraftan yukarı kaldırın.




Arka kapağı yerine takma



Telefonunuzun anteni arka kapağın altındadır. Aramalar, veri bağlantısı ve GPS navigasyonu için en iyi sinyale sahip olmak amacıyla, arka kapağı telefona sıkıca taktığınızdan emin olun.

1. Arka kapağın altındaki dişleri, telefonun kenarındaki çentiklerle hizalayın.
2. Başparmaklarınızla arka kapağı aşağı doğru bastırıp, yerine kilitlenene kadar itin.




Arka kapak yerine kilitlendiğinde tıklama sesi duyacaksınız.

SIM kartı

SIM kartında, telefon numaralarınız, servis bilgileri ve rehber/ileti belleği yer almaktadır. Hem 1.8V hem de 3V SIM kartlar kullanılabilir.

SIM kartı takma

1. Arka kapağı çıkarın.
2. SIM kartın altın kontakları aşağı doğru, kesik köşesi dışa doğru bakacak şekilde, SIM kartını SIM kartı yuvasına tamamen sokun.



SIM kartı çıkarma



SIM kartınızı çıkarmadan önce HTC Rhyme cihazınızı kapattığınızdan emin olun.

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Baş parmağınızla SIM kartını kaydırarak SIM kartı yuvasından çıkarın.

Bellek kartı

Fotoğraflarınızı, videolarınızı ve müziklerinizi kaydetmek için bellek kartını kullanın. Bellek kartı HTC Rhyme cihazına takılı olarak gelecektir.

Bellek kartını takma


1. Arka kapağı çıkarın.
2. microSD kartı altın kontakları aşağı dönük olacak şekilde bellek kartı yuvasına yerleştirin ve yerine oturana kadar itin.

Bellek kartını çıkarma



HTC Rhyme cihazınız açıksa, bellek kartındaki dosyaların bozulmasını ya da hasar görmesini önlemek için öncelikle bellek kartının "baęlantısını kesmelisiniz".

1. Arka kapaęı çıkarın.
2. Bellek kartını bastırarak yuvasından çıkarın.
3. Bellek kartını yuvasından kaydırarak çıkarın.



Bellek kartının baęlantısını kesme

HTC Rhyme açıkken bellek kartını çıkarmanız gerektiğinde, bellek kartındaki dosyalara zarar vermektan kaçınmak için, önce bellek kartının baęlantısını kesin.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** öęesine dokununuz.
2. Depolama > SD kart baęlantısını bitir öęesine dokununuz.

Pil

HTC Rhyme, yeniden şarj edilebilir yerleşik bir pil kullanır. Yeniden şarj edilmesinin gerekmesinden önce pilin ne kadar dayanacağı, HTC Rhyme cihazını nasıl kullandığınıza bağlıdır. Kullandığınız özellikler ve aksesuarlar pil ömrünü etkileyebilir. Örneğin, Bluetooth® bağlantınızı her zaman açık tutmak daha fazla güç kullanır. Uzun telefon görüşmeleri ve sık web gezintisi fazla pil gücü tüketir. Ayrıca konumunuza da dikkat edin: mobil şebekenizin zayıf sinyal gücü ve aşırı sıcaklık, pilin daha zorlu çalışmasına neden olur.


Pili şarj etme

HTC Rhyme cihazınızı açıp kullanmaya başlamadan önce pili şarj etmeniz önerilir.



Pili şarj etmek için yalnızca kutuda gelen güç adaptörü ve USB kablosu kullanılmalıdır.

1. USB kablosunun küçük ucunu USB konektörüne takın.



2. USB kablosunun diğer ucunu güç adaptörüne takın.
3. Pil şarjını başlatmak için güç adaptörünü elektrik prizine takın.

Pil şarj olurken, bildirim LED'i sabit turuncu renkte yanar. Pil tam olarak şarj edildiğinde ışık sabit yeşil olur.

HTC Rhyme açık olduğunda pil şarj edilirken, durum çubuğunda pil şarj simgesi  görünür. Pil tamamen şarj olduğunda, pil şarj simgesi dolu pil simgesine  dönüşür.




Pil aşırı ısındığında, güvenlik önlemi olarak pil şarjı durdurulur.

HTC Rhyme İstasyonunu kullanarak pili şarj etme

1. Sağlanan USB kablosunun küçük ucunu istasyonun USB konektörüne takın.
2. USB kablosunun diğer ucunu güç adaptörüne takın.
3. Güç adaptörünü elektrik prizine takın.

4. HTC Rhyme cihazındaki istasyon temas noktalarını istasyondakilerle hizalayın.



5. Yerine sabitlemek için HTC Rhyme cihazını hafifçe aşağı bastırın.

Gücü açma veya kapama

Gücü açma

GÜÇ düğmesine basın. Bu kadar basit.



HTC Rhyme cihazını ilk kez açtığınızda, ayarlarını yapmanız gerekecektir.

Gücü kapatma

1. Ekran kapalıysa, tekrar açmak için GÜÇ düğmesine basıp, ardından ekran kilidini açın.
2. GÜÇ düğmesini birkaç saniye basılı tutun.
3. Güç seçenekleri menüsü görüntülendiğinde **Kapama** öğesine dokununuz.

PIN'inizi girme

Birçok SIM kart, mobil operatörünüz tarafından belirlenen bir PIN (kişisel tanımlama numarası) ile birlikte verilir. PIN sorulursa, girin ve **Tamam** ögesine dokununuz.



PIN'inizi üç kez yanlış girerseniz, SIM kart bloke olur. Sorun değil. Mobil operatörünüzle irtibata geçin ve PUK kodunu (PIN Blokesi Açma Anahtarı) isteyin.

Parmak hareketleri

Dokunma	Ekran klavyesini kullanarak yazmak için, ekran üzerindeki uygulama ve ayar simgeleri gibi öğeleri seçin veya parmağınızla dokunarak ekran üzerindeki tuşlara basın.
Basma ve basılı tutma	Bir öğe için (örneğin kişi veya bir web sayfasındaki bağlantı) kullanılabilecek seçenekleri açmak için öğeye basın ve basılı tutun.
Kaydırma veya sürüklemeye	Kaydırma veya sürüklemeye, parmağınızı dikey ve yatay olarak ekranda karşı tarafa hızlıca sürüklemektir.
Sürüklemeye	Sürüklemeye başlamadan önce basın ve bir süre parmağınızı hafifçe baskı uygulayarak basılı tutun. Sürüklemeye sırasında, hedef konuma varmadan parmağınızı serbest bırakmayın.
Tıklama	Ekranı tıklama ekranda parmağınızı kaydırmaya benzer; bundan farklı olarak, sadece parmağınızı hafif ve hızlı vuruşlarla kaydırmanız gerekir. Kişiler listesini veya ileti listesini tıklarken olduğu gibi bu parmak hareketi de her zaman dikey yöndedir.
Döndür	Çoğu ekranda, HTC Rhyme cihazını yanlara doğru döndürerek ekran yönünü otomatik olarak dikeyden yataya geçirebilirsiniz. Metin girerken, daha büyük bir klavye görüntülemek için HTC Rhyme cihazını yanlara doğru döndürebilirsiniz.
Sıkıştırma	Galeri veya web tarayıcı gibi bazı uygulamalarda, bir resim veya web sayfasını görüntülerken sayfayı yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için iki parmağınızı (örneğin başparmağınızı ve işaretparmağınızı) kullanarak ekranı "sıkıştırabilirsiniz."

HTC Rhyme cihazını ilk kez ayarlama

İlk kez açtığınızda, HTC Rhyme cihazını ayarlamanız istenecektir. İnternet'e nasıl bağlanmak istediğinizi ve geçerli konumunuzun otomatik olarak algılanmasını isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. Eski telefonunuzda kayıtlı kişilerin ve takvim etkinlikleriniz varsa, bunları HTC Rhyme cihazına Bluetooth aracılığıyla da kolayca aktarabilirsiniz.

Gmail™ ve Android Market™ gibi Google® uygulamalarını kullanabilmeniz için Google Hesabınızda oturum açtığınızdan emin olun. Diğer e-posta hesaplarınızı, Facebook® ve Twitter™ gibi sık kullandığınız sosyal ağ hesaplarınızı da kurabilirsiniz.

Ekrandaki talimatları izleyerek, kısa zamanda telefonunuzu kullanmaya başlayabileceksiniz.



Konum temelli hizmetler ve çevrimiçi hesaplarınızın otomatik eşitlenmesi gibi İnternet'e bağlanma gerektiren bazı özellikler ek veri ücretlerine neden olabilir. Sorun etmeyin. Bunları daha sonra ayarlar kısmında etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Kişileri HTC Rhyme cihazına alma yolları

HTC Rhyme cihazına kişi eklemenin çeşitli yolları vardır. HTC Rhyme cihazını, Google Hesabınız, bilgisayarınız, Facebook ve diğer konumlardaki kişilerle eşitleyebilirsiniz.

HTC Sync™	Kişileri, eski telefonunuzdan bilgisayarınıza eşitleyin, ardından da HTC Rhyme cihazını, bilgisayarınızın Microsoft® Outlook®, Outlook Express ya da Windows® Kişileriyle eşitlemek için HTC Sync kullanın.
Gmail	Google kişileri, Google Hesabınızda oturum açtıktan sonra HTC Rhyme telefonunuza aktarılır. Doğrudan HTC Rhyme cihazından yeni Google kişileri de oluşturabilirsiniz.
Facebook	Facebook kişilerinizin bilgilerini almak için Facebook hesabınızda oturum açın.
Telefon kişileri	Doğrudan HTC Rhyme üzerinde kişi oluşturmayı ve saklamayı seçebilir veya eski telefonunuzda var olanları aktarabilirsiniz.
SIM kartı	Tüm SIM kişilerinizi HTC Rhyme cihazına kopyalayın.
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC Rhyme, iş yerinizdeki Microsoft Exchange ActiveSync Sunucusundan iş kişilerinizi eşitler.
Aktar	Yalnızca kişileri değil, aynı zamanda eski telefonunuzdan takvim etkinlikleri ve metin mesajlarını da HTC Rhyme cihazına aktarmak için Aktar uygulamasını kullanın.

Giriş ekranı

Giriş ekranınız, HTC Rhyme cihazının sizi yansıtmasını sağlayabileceğiniz yerdir. Favori uygulamalarınıza kısayollar içeren ve şehrinizdeki saatle hava durumunu gösteren Kısayollar ve Saat widget'ıyla gelir. Sık kullandığınız uygulamaları, kısayolları, klasörleri ve widget'leri koyarak, bunların bir dokunuş mesafenizde olmasını sağlayabilirsiniz. Nasıl yapıldığını öğrenmek için 34. sayfadaki [Kişiselleştirme](#) bölümüne bakın.

Genişletilmiş Giriş ekranı

HTC Rhyme ile daha fazla şey yapmaya başladıkça, Giriş ekranının yeterli olmadığını göreceksiniz. Sorun değil. En fazla altı farklı ekran kullanabilirsiniz. Bu yeterli olmalı.

Parmağınızı yatay olarak sola veya sağa kaydırduğınızda, simgeleri, widget'leri ve diğer öğeleri ekleyebileceğiniz daha fazla alan bulacaksınız.



Ana Giriş ekranına (yani merkezi giriş ekranına) dönmek için  tuşuna basın.

Atlama görünümünü kullanma

- Doğrudan istediğiniz ekrana atlamak için,  tuşuna basın veya ekranı sıkıştırarak Atlama görünümüne geçin. Yedi Giriş ekranının tamamı küçük resimler olarak gösterilir. İstedinize dokunarak doğrudan o ekrana atlayabilirsiniz.
- Atlama görünümünde, yeni bir ekran eklemek için alan varsa, bunu yapmak için  ögesine dokunabilirsiniz. Boş bir Giriş ekranı belirir ve buradan özelleştirmeyi başlatabilirsiniz.



Temel Özellikler

Ses düzeyini ayarlama

Zil düzeyinin ayarlanması zil düzeyini değiştirirken, medya ses düzeyini ayarlama, sesli bildirimlerin, müzik veya video yürütmenin ses düzeylerini değiştirir.

Zil sesi seviyesini ayarlama

- Zil ses düzeyini istenilen düzeyde ayarlamak için SES DÜZEYİ YUKARI veya SES DÜZEYİ AŞAĞI düğmesine dokununuz. Ses düzeylerini görüntülemek için ekranda Zil ses düzeyi penceresi belirir.
- En düşük zil sesi düzeyindeyken (Sessiz modu), telefonunuzu Titreşim moduna geçmek için SES DÜZEYİ AŞAĞI tuşuna bir kez basın. Durum çubuğunda titreşim modu simgesi  görüntülenir.
- Titreşim modundayken, sessiz moduna geçmek için SES DÜZEYİ YUKARI tuşuna bir kez basın. Durum çubuğunda hoparlör sessiz simgesi  görüntülenir.

Aramalar için kulaklık ses düzeyini ayarlama

Bir arama sırasında, SES DÜZEYİ YUKARI veya SES DÜZEYİ AŞAĞI düğmesine basın.

Medya ses düzeyini ayarlama

Müzik çalarken veya video izlerken, ses düzeyini ayarlamak için SES DÜZEYİ YUKARI veya SES DÜZEYİ AŞAĞI tuşuna basın. Ses düzeyini görüntülemek için ekranda Ortam ses düzeyi penceresi belirir.

Ses düzeyini ayarlar aracılığıyla ayarlama

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, ardından **Ayarlar > Ses > Ses Düzeyi** nesnesine dokununuz.
2. Zil sesi, medya yürütme, alarmlar ve bildirimler ses düzeylerini ayarlamak için, ses düzeyi kaydırıcılarını sola ya da sağa sürükleyin. Kaydırıcıyı sürükledikçe, telefonunuz, ayarlanmakta olan ses düzeyiyle örnek bir tonu kısaca çalar.
3. Zil sesi ve bildirimler için aynı ses düzeyini isterseniz, **Uyarılar için gelen arama ses düzeyini kullan** öğesini seçin.
4. Tamamladığınızda **Tamam** öğesine dokununuz.

Uyku modu

Uyku modu, ekran kapalıyken HTC Rhyme cihazını düşük güç moduna getirerek pil tasarrufu sağlar. Ayrıca, HTC Rhyme çantanızdayken, yanlışlıkla düğmeye basılmasını da önler. Yine de mesaj ve çağrı alabilirsiniz.

Uyku moduna geçme

Ekranı kapatmak ve Uyku moduna geçmek için GÜÇ düğmesine kısa bir süre basın. HTC Rhyme, bir süre boшта kaldığında da otomatik olarak Uyku moduna geçer.

Uyku modundan çıkma

HTC Rhyme cihazını uyku modundan manuel olarak çıkarmak için GÜÇ düğmesine basın. Ekran kilidini açmanız gerekecektir.



HTC Rhyme, gelen bir arama aldığınızda otomatik olarak uyku modundan çıkar.

Ekran kilidini açma

Ekran kilidini açmak için halkayı yukarı çekin.



Kilit açma deseni, pin ya da parola ayarlamışsanız, kilit açılmadan önce ekranda deseni çizmeniz veya PIN ya da parolayı girmeniz istenecektir.

Bir etkinlik hatırlatıcı ya da alarm ayarlamışsanız, etkinliği ya da alarmı ertelemek veya silmek için  ya da  ögesini halkaya sürükleyebilirsiniz.

Kilit ekranından bir uygulamayı açma

Kilit ekranında, ekran kilidini açıp doğrudan bir uygulamaya gitmek için, o uygulamanın simgesini halkaya sürükleyin.



Favori uygulamalarınızı göstermek için, kilit ekranını, **Ayarlar > Kişiselleştir > Kilit ekranı kısayolları** kısmında özelleştirebilirsiniz.

Durum ve bildirimler

Durum simgeleri



Her simgenin anlamı şu şekildedir:

	Sinyal gücü		Pil tam dolu
	GPRS bağlı		Pil şarj oluyor
	GPRS kullanımda		Pil seviyesi düşük (kalan %20)
	EDGE bağlı		Pil seviyesi çok düşük (kalan %10 ya da daha az)
	EDGE kullanımda		Sessiz mod
	3G bağlı		Titreşim modu
	3G kullanımda		Mikrofon sessiz
	HSDPA bağlı		Hoparlör açık
	HSDPA kullanımda		Kablolu mikrofonlu kulaklık bağlı
	Dolaşımda		Kablolu kulaklık bağlı
	Sinyal yok		Bluetooth açık

 SIM kartı takılı değil	 Bir Bluetooth cihazına bağlandı
 Bir Wi-Fi® ağına bağlandı	 Uçak modu
 Veri eşleştirme	 GPS açık
 Ağ paylaşımı açık	 Alarm ayarlandı

Bildirim simgeleri

Durum çubuğundaki bildirim simgeleri, mesajlarınızın, takvim etkinliklerinizin ve alarmlarınızın elinizin altında olmasını sağlar.




Bunların anlamı şu şekildedir:

 Yeni Gmail mesajı	 Genel bildirim
 Yeni Microsoft Exchange ActiveSync ya da POP3/IMAP e-posta	 Arama devam ediyor
 E-posta iletiminde sorun	 Cevapsız arama
 Yeni SMS/MMS	 Çağrı beklemede
 SMS/MMS gönderilirken sorunla karşılaşıldı	 Çağrı yönlendiriliyor
 Yeni Google Talk™ anlık iletisi	 İleti yönlendirme açık
 Yeni sesli posta	 HTC Rhyme, USB kablosu aracılığıyla bir bilgisayara bağlı
 Yaklaşan etkinlik uyarısı	 Wi-Fi açık ve kullanılabilir kablosuz ağlar var
 Sosyal ağlarınızdan yeni güncellemeler	 Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası açık
 Eşleşen kişiler önerisi	 Veri yükleniyor (animasyonlu)

 Bluetooth eşleştirme isteği	 Veri indiriliyor (animasyonlu)
 HTC Rhyme yazılım güncellemesi mevcut	 Yüklemek için bekliyor
 Şarkı çalınıyor	 İndirilen Android Market uygulaması başarıyla yüklendi
 FM Radyo uygulaması kullanımda	 Android Market'ten indirilen bir uygulamayla ilgili kullanılabilir güncelleme var
 Ses kaydı açık	 Boş kart
 (Görüntülenmeyen) diğer bildirimler	 Dahili bellek düşük

Bildirim LED'i



Bildirim LED'i şunu gösterir:

- HTC Rhyme, güç adaptörüne ya da bilgisayara bağlandığında ve pil tam dolu olduğunda sabit yeşil ışık yanar.
- Görüntülenmeyi bekleyen bir bildiriminiz olduğunda yeşil ışık yanıp söner.
- Pil şarj edilirken sabit turuncu renkte ışık yanar.
- Pil seviyesi çok düştüğünde turuncu ışık yanıp söner.

Bildirimler paneli

Yeni bir bildirim aldığınızda, hangi etkinlik bildirimini ya da yeni bilgiyi aldığınızı görmek için Bildirimler panelini açabilirsiniz. Bildirimler paneli, en son açılan uygulamalar arasında hızla geçiş yapmanızın yanı sıra, Wi-Fi ve Bluetooth gibi ayarları kolayca açmanıza da olanak tanır.

Bildirimler panelini açmak için, durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve parmağınızı aşağı doğru kaydırın.



Birkaç bildirim varsa, tümünü görüntülemek için ekranı aşağı doğru kaydırabilirsiniz.



Ayrıca Giriş ekranında tuşuna basıp **Bildirimler** ögesine dokunarak da Bildirimler panelini açabilirsiniz.

En son açılan uygulamalar arasında geçiş yapma

Bildirimler panelinde, en son açmış olduğunuz sekiz adete kadar uygulamaya kolayca erişebilirsiniz.

1. Durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için parmağınızı aşağı doğru kaydırın.
2. Son uygulamalar kısmında, son açılan uygulamaları görmek için parmağınızı sola ya da sağa kaydırın.



3. Açmak için bir uygulamaya dokunun.




En son kullanılan uygulamaları görüntülemek için tuşunu basılı tutun.

Hızlı Ayarları kullanma

Hızlı Ayarlar sekmesi, Wi-Fi, Bluetooth ve daha fazlasını kolayca açmanıza olanak tanır ve tüm HTC Rhyme ayarlarına da hızlı bir kısayol sağlar.

1. Durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için parmağınızı aşağı doğru kaydırın.
2. Hızlı Ayarlar sekmesine dokunun.
3. Kapatmak ya da açmak için bir öğenin yanındaki metin kutusuna dokunun.



Bildirimler panelini kapatma

Bildirimler panelinin alt çubuğuna basıp parmağınızı basılı tutun ve ardından parmağınızı ekranda yukarıya doğru kaydırın. Yalnızca tuşuna da basabilirsiniz.

HTC Rhyme Tılsım kullanımı

Bir toplantıda ya da akşam yemeğindesiniz ama bir arama ya da mesaj mı bekliyorsunuz? Telefonunuzla birlikte gelen Tılsım aksesuarını kullanın ve anında ve sezgisel olarak bilgilendirilin.

Tılsım'ın kablusunu telefonunuzun 3,5 mm kulaklık girişine takın ve Tılsım'ı çantanızdan sallandırın. Bir arama, mesaj ya da sesli posta aldığınızda parlar. Çaldığında telefonunuzu bulmak için artık çantanızı karıştırmaya gerek yok.

Tılsım'ın ne zaman parlayacağını seçme

Tılsım aksesuarınızı, bir arama, mesaj ya da sesli posta aldığınızda parlamak üzere ayarlayın.

1. Giriş ekranından, tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Tılsım** öğesine dokunun.
2. Tılsım aksesuarınızın ne zaman parlamasını istediğinizi seçin.

HTC Rhyme cihazını bir bilgisayara bağlama

HTC Rhyme cihazını USB kablosuyla bilgisayarınıza bağladığınızda, Bir bağlantı türü seçin ekranı açılır ve USB bağlantı türünü seçmenizi sağlar.

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçip **Bitti** ögesine dokununuz.

Yalnızca Şarj Et	Bilgisayara bağlıyken yalnızca telefonunuzun pilini şarj etmek isterseniz bu seçeneği kullanın.
Disk sürücüsü	Bu mod, yalnızca HTC Rhyme cihazında bir bellek kartı takılı olduğunda kullanılabilir. Dosyalarınızı bellek kartıyla bilgisayar arasında kopyalamak istediğinizde bu modu seçin. HTC Rhyme bilgisayara bağlıyken Disk sürücü modu etkinleştirildiğinde, bellek kartına erişmek için HTC Rhyme cihazındaki uygulamaları kullanamayacaksınız.
HTC Sync	Bilgisayarınızla HTC Rhyme arasında kişileri, takvimi ve diğer bilgileri eşitlemek için bu seçeneği kullanın.
USB bağlantısı	Bilgisayarınızda İnternet bağlantısı olmadığında, HTC Rhyme cihazınızın mobil veri bağlantısını bilgisayarınızla paylaşmak için bu modu seçebilirsiniz.
İnternet geçişi	Bir veri tarifeniz bulunmuyorsa veya bir Wi-Fi ağına erişiminiz yoksa, bilgisayarınızın İnternet bağlantısını HTC Rhyme cihazınızla paylaşmak için bu modu seçebilirsiniz.

Bellek kartına/kartından dosya kopyalama

Müzik parçalarınızı, fotoğraflarınızı ve diğer dosyalarınızı bellek kartına kopyalayabilirsiniz.

1. Sağlanan USB kablosunu kullanarak HTC Rhyme cihazını bilgisayarınıza bağlayın.
2. Bir bağlantı türü seçin ekranında **Disk sürücüsü** seçeneğini belirleyip **Bitti** ögesine dokununuz. Bellek kartı, bilgisayarınızda çıkarılabilir disk olarak görünür.
3. Çıkarılabilir diske gidin ve açın.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Dosyaları bilgisayardan hafıza kartındaki kök klasöre kopyalayın.
 - Bellek kartından bilgisayardaki bir klasöre dosya kopyalayın.


5. Dosyaları kopyaladıktan sonra, çıkarılabilir diski (yani bağlı HTC Rhyme cihazını) güvenli kaldırmak için, HTC Rhyme cihazınızın bağlantısını bilgisayar işletim sisteminizin gerektirdiği şekilde kesin.
6. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - HTC Rhyme cihazının bilgisayar bağlantısını kesin.
 - HTC Rhyme cihazının bilgisayara bağlı kalmasını ama bellek kartına erişebilmesini isterseniz, Bildirimler panelini açın, **Disk sürücüsü** ögesine dokunun, **Disk sürücüsü** dışında bir seçeneği belirleyin ve **Bitti** ögesine dokunun.

Metin kopyalama, bilgi arama ve paylaşma

Web tarayıcı ve Posta gibi uygulamalarda, metin seçip, onunla ne yapmak istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Metin seçme

1. Bir kelimeye dokunun ve basılı tutun.
2. Seçmek istediğiniz metni vurgulamak için başlangıç ve bitiş işaretçilerini sürükleyin.



Bağlanılan bir web sayfasının adresini kopyalamak için, bağlantıyı basılı tutup **Bağlantı URL'sini kopyala** ögesine dokunun.

Metin kopyalama ve yapıştırma

1. Kopyalamak istediğiniz metni seçtikten sonra **Kopyala** ögesine dokunun.
Seçili metin panoya kopyalanır.
2. Bir metin giriş alanında (örneğin bir e-posta oluştururken), metni yapıştırmak istediğiniz noktaya dokunun ve basılı tutun.
3. **Yapıştır** ögesine dokunun.

Metin arama veya tercüme etme

1. Aramak veya tercüme etmek istediğiniz metni seçtikten sonra  öğesine dokununuz.
2. Aşağıdaki sekmelerden birine dokununuz:



Google'da Ara

Seçtiğiniz metne bağlı olarak, Google'da Ara kullanarak ilgili bilgileri arayın.



Wikipedia

Seçtiğiniz metne bağlı olarak, Wikipedia®'da ilgili bilgileri arayın.



Google Çeviri

Metni başka bir dile tercüme edin.

Metin paylaşma

1. Paylaşmak istediğiniz metni seçtikten sonra  öğesine dokununuz.
2. Seçilen metnin yapıştırılacağı veya paylaşılacağı, e-posta iletisi ya da Facebook durum güncellemesi gibi bir yeri seçin.

Yazdırma

HTC Rhyme cihazını desteklenen bir yazıcıya bağlayıp, belgeleri, e-postaları, toplantı davetlerini, fotoğrafları ve benzeri öğeleri yazdırın.



- Hem yazıcı hem de HTC Rhyme cihazı açık ve aynı yerel ağa bağlı olmalıdır. HTC Rhyme cihazını, Wi-Fi kullanarak yerel ağa bağlayın. Yazıcının yerel ağa nasıl bağlandığını öğrenmek için, yazıcınızın kullanım kılavuzuna başvurun.
- Yerel ağ, bir güvenlik duvarının arkasında olmamalıdır.

1. İnternet, Posta, Takvim ya da Polaris Office gibi bir uygulamadayken, yazdırmak istediğiniz öğeyi açın.
2.  tuşuna basıp **Yazdır** (ya da **Daha > Yazdır**) öğesine dokununuz.
3. Yazdır ekranında, kullanmak istediğiniz yazıcıya dokununuz.
4. Yazdırılacak birden fazla sayfa varsa istediğiniz sayfa aralığını ayarlayınız.



Sayfa boyutunu, yazdırma düzenini ve sayfa yönelimini ayarlamak, siyah-beyaz ya da renkli yazdırma arasından seçim yapmak için **Gelişmiş** öğesine dokununuz.

5. **Yazdır** öğesine dokununuz.

Bildirimler panelini açıp yazdırdığınız öğeye dokunarak yazdırma ayrıntılarını kontrol edebilirsiniz.

Fotoğraf yazdırma

1. Galeri uygulamasındayken, yazdırmak istediğiniz fotoğrafı açın.
2. Fotoğrafa dokununuz. Bir menü belirir.
3. **Daha > Yazdır** ögesine, ardından da kullanmak istediğiniz yazıcıya dokununuz.
4. **Yazdır** ögesine dokununuz.

Bildirimler panelini açıp yazdırdığınız ögeye dokunarak yazdırma ayrıntılarını kontrol edebilirsiniz.

Bir yazıcı ekleme

Yazıcınız listede görünmüyorsa eklemelisiniz.



Yazıcı, kullandığınızla aynı kablosuz ağda olmalıdır.

1. Yazdır ekranında **Yazıcı ekle** ögesine dokununuz.
2. Eklemek istediğiniz yazıcının IP adresini girin ve bir bağlantı noktası seçin. Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, ağ yöneticinizden yardım isteyin.
3. **İleri** ögesine dokunup, yazıcının üreticisini ve modelini seçin.
4. **Kaydet.** ögesine dokununuz.

Yazıcı listede görünür ve fotoğraf veya belgelerinizi yazdırmak için dokunabilirsiniz.

İstasyon Modu geçme

İstasyon Modu, HTC Rhyme cihazını bir masa saatine, fotoğraf slayt gösterisi görüntüleyiciye veya müzik çalara dönüştürür. HTC Rhyme cihazı istasyondayken arama aldığınızda, hoparlör olarak da ayarlayabilirsiniz.

1. İstasyon prize takılı durumdayken, HTC Rhyme cihazını istasyona yerleştirin. HTC Rhyme otomatik olarak Bluetooth özelliğini açar ve İstasyon Modu geçer.
2. Sorulursa, istasyonu ses için nasıl kullanmak istediğinizi seçin.

İstasyon Modu yapabilecekleriniz:

Müzik yürütün	- Müzik yürütmeyi kontrol etmek için kayıttan yürütme düğmelerine dokununuz. - Müzik kütüphanenizi açmak için albüm kapağına dokununuz. - Medya ses düzeyini ayarlamak için  ögesine dokununuz.
Saat ve hava durumu bilgilerini görüntüleyin	- Alarmları ayarlayabildiğiniz veya başka bir şehirdeki saati görüntüleyebildiğiniz Saat uygulamasını açmak için saat widget'ine dokununuz. - Gelecek birkaç günün hava durumu tahminlerini görebileceğiniz Hava Durumu uygulamasını açmak için hava durumu bilgisine dokununuz.
Bir fotoğraf slayt gösterisi yürütün	Bellek kartınızdaki fotoğrafları bir slayt gösterisi olarak görüntülemek için Fotoğraf çerçevesi ögesine dokununuz.
Uygulamalara erişin	- Takvim gibi uygulamaları açmak için ekranın altındaki kısayol simgelerine dokununuz. Kısayolları özelleştirmek için, bir uygulamanın simgesini basılı tutup yeni bir uygulama seçin. ( tuşuna basıp Kısayollar ögesine de dokunabilirsiniz.)  ögesine dokunup açılacak uygulamayı seçin.
Ekranı karartın	Karartma kontrolü  düğmesine dokununuz.
İstasyon ayarlarını değiştirin	 tuşuna basıp Ayarlar ögesine dokununuz.

İstasyon Modu çıkmak için  ögesine dokununuz veya HTC Rhyme cihazını istasyondan kaldırınız.

Telefonunuzu kullanma konusunda hızlı bir kılavuz mu istiyorsunuz?

Bana Göster , saniyeler içinde HTC Rhyme cihazından en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur.

- Bir işlemin nasıl yapıldığını hemen öğrenmeniz mi gerekli? HTC Rhyme üzerinde anlaşılır, güncel yanıtlar almak için bazı anahtar sözcükleri girmeniz yeterlidir.
- Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanamadığınızı düşündüğünüz oldu mu? Nasıl olduğunu öğrenmek için Bana Göster kısmındaki yardımsever gidiş yollarına göz atın. Konular, giriş düzeyinden gelişmişe kadar uzanır ve hatta Bana Göster widget'i, beğenebileceğiniz konuları da önerir.

Giriş ekranından Bana Göster ekranını açmak için  > **Bana Göster** ögesine dokununuz.

Bana Göster içeriğini henüz indirmemişseniz veya güncel içerik mevcut değilse, edinmek için indirme bağlantısına dokunmak yeterlidir.

Bana Göster Araması Yapma

1. Bana Göster uygulamasında,  tuşuna basıp aramak istediğiniz sözcükleri girin.
2. Doğrudan bir öğeye gitmek için bir arama sonucuna dokununuz.

Giriş ekranından arama yapma

Bana Göster içeriğinde, doğrudan Giriş ekranından arama yapabileceğinizi biliyor musunuz? Öncelikle, Bana Göster, aranabilir öğelerinize eklenmelidir.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** öğesine dokununuz.
2. **Ara > Aranabilir öğeler** öğesine dokununuz.
3. Aşağı kaydırıp **Bana Göster** öğesini seçin.
4.  tuşuna basın.

Giriş ekranından ne zaman Bana Göster araması yapmak isterseniz,  tuşuna basın,  öğesine dokunup **Bana Göster** öğesini seçin. Arama sözcüklerinizi girip, Bana Göster uygulamasında doğrudan bir öğeye gitmek için bir sonuca dokununuz.

Kişiselleştirme

HTC Rhyme cihazını tamamen kendinizin kılma

HTC Rhyme cihazının görünümü ve sesi tam istediğiniz gibi olsun. Onu farklı bir duvar kağıdı, ekran görünümü, zil sesi ve gelen metin mesajı, e-posta ve takvim hatırlatıcıları gibi etkinlikler için bildirim sesiyle kişiselleştirin.

Giriş ekranından  tuşuna basıp, başlamak için **Kişiselleştir** ögesine dokununuz.

HTC Rhyme cihazını kişiselleştirme

Sahneleri kullandığınızda, tek HTC Rhyme cihazında birden fazla telefonunuz olur. Görünümler, hızlı bir şekilde uygulayabileceğiniz kişiselleştirilmiş Giriş ekranı düzenlerinden oluşur. Sahneler arasında geçiş yaparak, HTC Rhyme cihazını anında mükemmel bir tatil telefonuna, seyahat telefonuna, iş telefonuna veya sadece eğlence telefonuna dönüştürebilirsiniz.



Giriş ekranında her ekleme ya da değişiklik yaptığınızda, HTC Rhyme, seçili olan sahneye değişikliklerinizi otomatik olarak kaydeder.

Ön ayarlı bir sahne kullanma

HTC Rhyme, her biri hayatınızın farklı anlarını yansıtan farklı bir duvar kağıdı ve bir dizi widget ile önceden yapılandırılmış ön ayarlı sahnelere sahiptir. İşe, eğlenceye, seyahate ve sosyal yaşamınıza uygun bir sahne seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Kişiselleştir** ögesine dokununuz.
2. Ekran sekmesinde **Sahne** ögesine dokununuz.
3. İstediğiniz sahneyi seçmek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırın.
4. **Uygula** ögesine dokununuz.



Daha fazla sahne indirmek için  tuşuna basıp **Kişiselleştir** ögesine dokununuz. Ekran sekmesinde **Sahne** > **Daha fazlasını al** ögesine dokununuz.

Yeni bir sahne oluşturma

Yeni bir sahne oluşturduğunuzda boş bir Giriş ekranıyla başlayacaksınız.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Kişiselleştir** ögesine dokununuz.
2. Ekran sekmesinde **Sahne** ögesine dokununuz.
3.  tuşuna basıp **Yeni** ögesine dokununuz.

4. Yeni sahne adını girip **Bitti** ögesine dokununuz.
5. Sahneyi, widget'ler ve diğer öğeler ekleyerek, Giriş ekranı düzenini ayarlayarak ve ekran görünümü ya da duvar kağıdını değiştirerek kişiselleştirin. Tüm değişiklikleriniz bu sahneye otomatik olarak kaydedilecektir.

Bir sahneyi yeniden adlandırma

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Kişiselleştir** ögesine dokununuz.
2. Ekran sekmesinde **Sahne** ögesine dokununuz.
3. Yeniden adlandırmak istediğiniz sahneyi seçmek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırın.
4. Bir sahne küçük resmini basılı tutup **Yeniden Adlandır** ögesine dokununuz.
5. Yeni sahne adını girip **Bitti** ögesine dokununuz.

Sahneleri silme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Kişiselleştir** ögesine dokununuz.
2. Ekran sekmesinde **Sahne** ögesine dokununuz.
3.  tuşuna basıp **Sil** ögesine dokununuz.
4. Sahneler arasında gezinmek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırıp, silmek istediğiniz bir ya da daha fazla sahneye dokununuz.
5. **Sil** ögesine dokununuz.

Duvar kağıdınızı değiştirme

Duvar kağıdınızı sevdiğiniz bir fotoğrafla kişiselleştirmek, HTC Rhyme cihazına yeni bir görünüm kazandırmanın hızlı ve kolay yoludur. HTC Rhyme cihazında bulunan duvar kağıtlarını inceleyin veya kameralarınızla çektiğiniz fotoğraflardan birini seçin. Giriş ekranınızı animasyonlu bir duvar kağıdı kullanmak üzere de değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Kişiselleştir** ögesine dokununuz.
2. Ekran sekmesinde **Duvar kağıdı** ögesine dokununuz.
3. Aşağıdakilerden birine dokununuz:

HTC duvar kağıtları	Ön ayarlı bir duvar kağıdı seçip Önizleme > Uygula ögesine dokununuz.
Canlı duvar kağıtları	Ön ayarlı animasyonlu duvar kağıtları arasından seçim yapın. Animasyonu görmek için Önizleme , ardından da Uygula ögesine dokununuz.
Galeri	Var olan bir fotoğrafı seçin. Fotoğrafı kırıp ve Kaydet ögesine dokununuz.



Daha fazla duvar kağıdı indirmek için  tuşuna basıp **Kişiselleştir** ögesine dokununuz. Ekran sekmesinde **Duvar kağıdı** > **HTC duvar kağıtları** > **Daha fazlasını al** ögesine dokununuz.

Yeni bir ekran görünümünü uygulama

Yeni bir ekran görünümünü uygulayarak Giriş ekranını daha da kişiselleştirin. Ekran görünümleri, ekran düğmeleri, uygulama ekranları, seçenek menüleri ve diğer öğelerinin çoğuna farklı bir görünüm ve duygu vermek için ayarlanır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Kişiselleştir** ögesine dokununuz.
2. Ekran sekmesinde **Ekran görünümü** ögesine dokununuz.
3. İsteddiğiniz ekran görünümünü seçmek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırın.
4. **Uygula** ögesine dokununuz.



Daha fazla ekran görünümü indirmek için  tuşuna basıp **Kişiselleştir** ögesine dokununuz. Ekran sekmesinde **Ekran görünümü** > **Daha fazlasını al** ögesine dokununuz.

Widget'lerle Giriş ekranınızı kişiselleştirme

Widget'ler giriş ekranınıza tek bakışta ulaşabileceğiniz önemli bilgileri ve medya içeriğini getirir. Bazı widget'ler kullanım rahatlığı için önceden Giriş ekranınızda eklidir. Kullanılabilir widget seçeneklerinden daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

Giriş ekranınıza bir widget ekleme

1. Giriş ekranının yeni widget eklemeye uygun alan bulunan bölümüne gidin.
2.  tuşuna basıp **Kişiselleştir** ögesine dokununuz.
3. Giriş'e Ekle sekmesinde **Widget** ögesine dokununuz.
4. İsteddiğiniz bir widget'i seçin.
5. Çoğu HTC widget'i ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere çeşitli tasarımlara ve boyutlara sahiptir. Farklı tarzları görüntülemek için parmağınızı ekranda sağa ya da sola kaydırıp, birini seçmek için **Seç** ögesine dokununuz.

Ayrıca Wi-Fi ve Bluetooth gibi belirli ayarları hızlı şekilde açıp kapatmanızı sağlayan widget'ler de ekleyebilirsiniz. Widget'ler listesinde aşağıya kaydırın, **Ayarlar** ögesine, ardından da istediğiniz widget'e dokununuz.



Daha fazla widget indirmek için  tuşuna basıp **Kişiselleştir** ögesine dokununuz. Giriş'e Ekle sekmesinde **Widget** > **Daha fazla HTC widget'i al** ögesine dokununuz.

Bir widget'ın ayarlarını değiştirme

Bazı widget'ların (örneğin Kişiler ve Posta widget'larının) temel ayarlarını Giriş ekranından değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranında bir widget'ı basılı tutun. HTC Rhyme titrer ve widget'ın etrafında renkli bir kutu görünür. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
2. Widget'ı  ögesine sürükleyin.



Bu widget için bazı ayarları değiştirebileceğiniz ilgili ekran açılır.

3. Widget ayarlarını özelleştirin.

Giriş ekranınıza simgeler ve diğer kısayolları ekleme

Uygulamaları daha hızlı açmak için Giriş ekranınıza uygulama simgeleri yerleştirin. Ayrıca Giriş ekranına ayarlara ve yer imlerine eklenmiş bir web sayfası, birisinin telefon numarası, bir müzik çalma listesi, yol yönlendirmeleri gibi belirli bilgilere ve diğer öğelere giden kısayollar ekleyebilirsiniz.



Kullanılabilir kısayollar, HTC Rhyme üzerinde yüklü uygulamalara göre farklılık gösterir.

1. Yeni bir simge ya da kısayol eklemeye uygun alan bulunan bir Giriş ekranına gidin.
2.  tuşuna basıp **Kişiselleştir** öğesine dokununuz.
3. Giriş'e Ekle sekmesinde, bir uygulama simgesi eklemek için **Uyg** öğesine veya bir ayar ya da bilgiye kısayol eklemek için **Kısayol** öğesine dokununuz.




Giriş ekranına bir uygulama simgesi eklemek için,  öğesine dokunup bir uygulama simgesini basılı tutun. Parmağınızı kaldırmadan, simgeyi Giriş ekranındaki boş bir alana sürükleyip bırakın.

Giriş ekranınıza klasör ekleme

Giriş ekranınızı düzenli ve toplu tutmak amacıyla, ilgili uygulamaları ve diğer kısayolları gruplandırmak için klasörleri kullanın. Ayrıca Bluetooth ile alınan dosyalar, Facebook telefon defteriniz, vb. güncel bilgileri gösteren bilgi klasörleri de ekleyebilirsiniz.

Yeni bir klasör oluşturup klasöre öğeler ekleme

1. Giriş ekranının yeni klasör eklemeye uygun alan bulunan bölümüne gidin.
2.  tuşuna basıp **Kişiselleştir** öğesine dokununuz.
3. Giriş'e Ekle sekmesinde **Klasör** öğesine dokununuz.
4. **Yeni klasör** öğesine dokununuz. Giriş ekranında yeni klasör belirir.
5. Uygulamanın, simgenin ya da kısayolun olduğu Giriş ekranına gidip bunu basılı tutun. HTC Rhyme titrer. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
6. Uygulamayı, simgeyi ya da kısayolu sürükleyip klasöre bırakın.



Klasör içindeki uygulamalara ve kısayollara erişmek için klasörü dokunarak açmanız yeterlidir.

Bir klasörü yeniden adlandırma

1. Klasöre dokunarak açın.
2. Klasör penceresinin başlık çubuğuna dokunup basılı tutun.
3. Yeni bir klasör adı girin ve **Tamam** ögesine dokunun.

Giriş ekranınızdaki widget'leri ve simgeleri yeniden düzenleme veya kaldırma

Daha fazla öge eklemek için alan açmak amacıyla Giriş ekranınızdaki widget'leri ve simgeleri yeniden düzenleyin. Ayrıca sık kullanmadığınız widget'leri ve simgeleri de kaldırabilirsiniz.

Bir widget veya simgeyi taşıma

1. Taşımak istediğiniz widget'e veya simgeye dokunup basılı tutun. HTC Rhyme titrer ve widget ya da simgenin etrafında renkli bir kutu görünür. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
2. Widget veya simgeyi ekranda yeni bir konuma sürükleyin.



- Widget veya simgeyi farklı bir Giriş ekranı paneline sürüklemek için ekranın solunda veya sağında durabilirsiniz.
- Bir simgeyi, başka bir simgenin bulunduğu bir noktaya sürüklerseniz, orada bulunan simge, yer açmak için otomatik olarak taşınır.

3. Widget veya simge istediğiniz konumdayken, parmağınızı kaldırın.

Bir widget veya simgeyi kaldırma

1. Kaldırmak istediğiniz widget'e veya simgeye dokunup basılı tutun. HTC Rhyme titrer ve widget ya da simgenin etrafında renkli bir kutu görünür. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
2. Widget ya da simgeyi  ögesine sürükleyin.
3. Widget veya simge de kırmızı olduğunda, parmağınızı kaldırın.


Giriş ekranını yeniden düzenleme

Giriş ekranı panellerini, kullanım şeklinize uyacak biçimde yeniden düzenleyin. Örneğin, sık kullanılan widget'leri, kısayolları ve klasörleri içeren panelleri ana Giriş ekranının yakınına taşıyın.



Ana Giriş ekranı, Atlama görünümünde ince bir çizgiyle sınırlandırılmış paneldir.

1. Atlama bölümünü göstermek için Giriş ekranını sıkıştırın.
2. Taşımak istediğiniz giriş ekranının küçük resmini basılı tutun. HTC Rhyme titrer. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
3. Küçük resmi yeni konumuna sürükleyip parmağınızı kaldırın.



Bir Giriş ekranı panelini kaldırma

Daha az Giriş ekranına ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, bazılarını kaldırabilirsiniz.

1. Giriş ekranında, Atlama görünümüne gitmek için dokunmatik ekranı sıkıştırın veya  tuşuna basın.
2. Kaldırmak istediğiniz panele dokunup basılı tutun. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
3. Paneli  ögesine sürükleyin.

Bir Giriş ekranı panelini geri ekleme

Hızla erişmek istediğiniz daha fazla widget, kısayol ve uygulamanız varsa, bir Giriş ekranını geri ekleyin.

1. Giriş ekranında, Atlama görünümüne gitmek için dokunmatik ekranı sıkıştırın veya  tuşuna basın.
2.  ögesine dokununuz. Yeni bir Giriş ekranı belirir. Widget'leri, kısayolları ve uygulamaları eklemeye başlayabilirsiniz.

Ses gruplarını kullanma

Her bir ses grubu, gelen mesajlar, e-posta, takvim etkinliği hatırlatıcıları ve benzeri zil sesi ve bildirimleriniz için farklı ses bileşenleri sağlar. Ses grupları arasında geçiş yaparak, HTC Rhyme cihazını, arkadaşlarınızla dışarıdayken eğlenceli seslerle uyarması, isteyken de zor duyulan seslerle değiştirmesi için anında ayarlayabilirsiniz.

Ön ayarlı bir ses grubu seçme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Kişiselleştir** öğesine dokunun.
2. Ses sekmesinde, **Ses grubu** öğesine, ardından da bir ses grubu adına dokunun.
3. O ses grubuna yönelik farklı sesler dinlemek için  öğesine dokunun.
4. **Uygula** öğesine dokunun.



Daha fazla ses grubu indirmek için  tuşuna basıp **Kişiselleştir** öğesine dokunun. Ses sekmesinde, **Ses grubu > Daha fazlasını al** öğesine dokunun.

Bir ses grubu oluşturma

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Kişiselleştir** öğesine dokunun.
2. Ses sekmesinde, **Ses grubu** öğesine dokunun.
3.  öğesine dokunun.
4. Yeni ses grubu adını girip **Bitti** öğesine dokunun.

Yeni oluşturulan ses grubu, ses grupları listesine eklenir. Ses grubuna tercihinize göre farklı tonlar atayabilirsiniz.

Zil sesinizi, bildirimleri ve sesleri değiştirme

Zil sesinizi, bildirim seslerinizi ve alarmlarınızı ruh halinize ya da yaşam biçiminize göre değiştirin. Ön ayarlı seçkiden ya da bellek kartınızdan farklı sesler seçin.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Kişiselleştir** öğesine dokunun.
2. Ses sekmesinde, **Ses grubu** öğesine dokunun.
3. Özelleştirmek istediğiniz bir ses grubunu seçin ya da yeni bir tane oluşturun ve **Uygula** öğesine dokunun.
4. Zil sesini, bildirim sesini ve alarmı, **Kişiselleştir** ekranından değiştirin.



Yeni mesajlar, e-posta ve takvim hatırlatıcılara yönelik sesler seçmek için sırasıyla İletiler, Posta ve Takvim uygulamalarına da gidebilirsiniz.

HTC Rhyme, seçimlerinizi geçerli ses grubuna otomatik olarak kaydeder.

Ses gruplarını silme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Kişiselleştir** öğesine dokunun.
2. Ses sekmesinde, **Ses grubu** öğesine dokunun.
3.  tuşuna basıp **Sil** öğesine dokunun.
4. Silmek istediğiniz bir ya da daha fazla ses grubuna dokunun.
5. Sil öğesine dokunun.

Uygulama sekmelerini yeniden düzenleme ya da gizleme

Sık kullandığınız bilgi türlerine öncelik vermek ya da gerçekten ihtiyacınız olmayan sekmeleri kaldırmak için bazı uygulamaların sekmelerini yeniden düzenleyebilirsiniz.

1. Ekranının altında olağan sekmeleri olan bir uygulamayı açın.



2. Bir sekmeyi basılı tutun. Ekran değişip, simgeleri yeniden düzenleyebileceğiniz boş bir alan gösterdiğinde parmağınızı kaldırın.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Bir sekme ekleyin	Eklemek istediğiniz bir sekmeyi basılı tutup, diğer sekmelerin yanına sürükleyin.
Bir sekmeyi taşıyın	Taşımak istediğiniz sekmeyi basılı tutup yeni konumuna sürükleyin.
Bir sekmeyi kaldırın	Gizlemek istediğiniz sekmeyi basılı tutup yukarı sürükleyin.

4. Tamamladığınızda  tuşuna basın.

Bir sekmeyi geri ekleme

1. Daha önce bazı sekmeleri kaldırdığınız uygulamayı açın.
2. Bir sekmeyi basılı tutun. Ekran değişip gizli sekmelerinizin bazılarını gösterdiğinde parmağınızı kaldırın.

3. Göstermek istediğiniz sekmeyi basılı tutup, tekrar konumlandırmak istediğiniz yere sürükleyin.



4. Tamamladığınızda  tuşuna basın.

Kilit ekranı stilini özelleştirme

Canlandırmalı hava durumu ve borsa güncellemeleri gibi canlı bilgileri gösteren etkin kilit ekranları listesinden seçim yapın.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Kişiselleştir** ögesine dokununuz.
2. Ekran sekmesinde **Kilit ekranı stili** ögesine dokununuz.
3. Bir kilit ekranı stili seçmek için parmağınızı sola ya da sağa kaydırın.
4. Bir önizleme görmek için kilit ekranı stiline dokununuz. Daha da fazla özelleştirmek isterseniz **Ayarlar** ögesine dokununuz.
5. Tamamladığınızda **Uygula** ögesine dokununuz.

Kilit ekranındaki kısayolları özelleştirme

Kilit ekranınız için hangi kısayolları istediğinizi seçebilir, böylece ekran kilidini, doğrudan favori uygulamanıza gidecek şekilde açabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Kişiselleştir** ögesine dokununuz.
2. Ekran sekmesinde **Kilit ekranı kısayolları** > **Kilit ekranı kısayolları seçin** ögesine dokununuz.
3. Değiştirmek istediğiniz bir kısayola dokunup, yerine başka bir uygulamayı seçin.
4. **Bitti** ögesine dokununuz.

Kısayollar ve Saat widget'i

Doğrudan Giriş ekranından sık kullanılan uygulamaları açın veya içeriklerine önizleme yapın.

Kısayollar ve Saat widget'inden şunları yapabilirsiniz:

- Bir uygulamayı açmak için kısayoluna dokunun
- Genişletmek için bilgi çubuğuna dokunun ve o uygulamanın içeriğini görüntüleyin
- İçeriğin önizlemesine dokunup açın



Kısayollar ve Saat widget'ini özelleştirme

Kısayollar ve Saat widget'inde hangi kısayolların ve şehrin görüneceğini seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranında Kısayollar ve Saat widget'ine dokunup basılı tutun. Henüz parmağınızı kaldırmayın.
2. Widget'i  öğesine sürükleyin.
3. Bu ekranda şunları yapabilirsiniz:
 - Bir kısayol yuvasına dokunup, buna atamak için bir uygulama ya da kısayol seçin.
 - Saate dokunup, widget'te görünecek bir şehir seçin. Şehriniz listede yoksa eklemek için  öğesine dokunun.
4. Bitti öğesine dokunun.

Kısayollar ve Saat widget'i güncellenir.

Telefon aramaları

Arama yapmanın farklı yolları

HTC Rhyme cihazında telefon çevirici ekranından arama yapmanın yanı sıra, aramak için bir metin mesajı ya da e-postadaki telefon numarasına dokunabilir veya bir kişiyi hızla aramak için telefon çeviricide tek bir numaraya basabilirsiniz.



Birçok SIM kart, mobil operatörünüz tarafından belirlenen bir PIN (kişisel tanımlama numarası) ile birlikte verilir. PIN sorulursa, girin ve **Tamam** ögesine dokunun. PIN'inizi üç kez yanlış girerseniz, SIM kart bloke olur. Sorun etmeyin. Mobil operatörünüzle irtibata geçin ve PUK kodunu (PIN Blokesi Açma Anahtarı) sorun.

Telefon çevirici ekranından arama yapma

Bir numarayı doğrudan çevirebilir veya Akıllı arama özelliğini kullanarak kişi listenizdeki bir kişiyi veya arama kaydındaki bir numarayı bulup arayabilirsiniz.

1. Giriş ekranında  ögesine dokunun.
2. Telefon tuş takımında, telefon numarasının ilk birkaç rakamını ya da bir kişi adının ilk birkaç karakterini girmeye başlayın. Telefon çevirici, eşleşen numara ve adların bir listesini görüntüler.



Yanlış bir rakam veya harf girerseniz, silmek için  ögesine dokunun. Tüm girişi silmek için,  ögesini basılı tutun.

3. Telefon tuş takımını kapatmak ve eşleşen daha fazla numara ya da kişi olup olmadığını görmek için parmağınızı filtrelenmiş listede yukarı kaydırın.
4. Bir arama yapmak için, aşağıdakilerden birini yapın:
 - Listedeki bir telefon numarasına ya da kişiye dokunun.
 - Bir numaranın tamamını girdikten sonra **Ara** ögesine dokunun.
 - Kişiye ait farklı bir numarayı aramak için, kişi adının sağ tarafındaki  ögesine dokunun. Kişi Bilgileri ekranında, aramak istediğiniz numaraya dokunun.

Çevirirken ya da arama devam ederken, durum çubuğunda arama devam ediyor simgesi  görüntülenir.

Akıllı arama nedir?

Telefon çeviricinin Akıllı arama özelliği kolay ve hızlı arama yapmanızı sağlar.

Aramak istediğiniz telefon numarasını veya kişi adının ilk birkaç harfini girin. Akıllı arama, kayıtlı kişilerinizi ve arama kaydındaki telefon numaralarını otomatik olarak arar ve filtreler.

Hızlı aramayı kullanma

Bir numarayı tek dokunuşla aramak için Hızlı Arama seçeneğini kullanın. Örneğin bir kişinin numarasını 2 tuşuna atarsanız, bu numarayı aramak için 2 tuşunu basılı tutmanız yeterlidir.



1 rakamı genellikle sesli postalarınız için ayrılmıştır. Telesekreterinizi arayıp sesli mesajlarınızı dinlemek için bu tuşa dokunup basılı tutun.

Bir hızlı arama tuşu atama


1. Giriş ekranında ögesine dokunun.
2. tuşuna basıp, **Hızlı arama** > ögesine dokunun.
3. Ekleme istediğiniz kişinin adını girin. Listede belirlediğinde ada dokunun.
4. Hızlı arama ekranında, kişinin kullanacağınız telefon numarasını ve atamak istediğiniz hızlı arama tuşunu seçin.
5. **Kaydet** ögesine dokunun.



Kişiler kısmında da bir hızlı arama tuşu ayarlayabilirsiniz. Bir kişiye dokunun, tuşuna basın ve **Hızlı arama yap** (ya da **Daha > Hızlı arama yap**) ögesini seçin.

Bir metin mesajının içinde geçen bir numarayı arama

1. Mesaj içindeki telefon numarasına dokunun.



2. **Ara** ögesine dokunun.



Mesajı göndereni aramak için, alınan mesaja, ardından da seçenekler menüsündeki **Ara** ögesine dokunun.

Bir e-posta içinde geçen bir telefon numarasını arama

Bir e-postada bulunan numarayı aramak ister misiniz? Sorun değil.

1. E-posta gövdesinde, telefon numarasına dokununuz.
2. Gerekirse numarayı düzenleyin.
3. **Ara** öğesine dokununuz.

Bir Takvim etkinliğindeki numarayı arama

Bir Takvim etkinliğindeki bir telefon numarasına dokunmak, Telefon çevirici ekranındayken konferans arama kimlik numarası veya toplantı PIN kodu gibi etkinlik ayrıntılarını görmenizi sağlar.

1. Takvim uygulamasındaki bir etkinliği açınız.
2. Olay detayları ekranında telefon numarasına dokununuz.
3. **Ara** öğesine dokununuz.

Acil bir arama yapma

Bazı bölgelerde, takılı bir SIM kartınız olmasa veya SIM kartınız bloke olmuş olsa bile HTC Rhyme cihazından acil arama yapabilirsiniz.

1. Giriş ekranında  öğesine dokununuz.
2. Bulunduğunuz bölgedeki acil numarasını girip **Ara** öğesine dokununuz.

Kilit şifresi ya da desenini etkinleştirmiş ama unutmuş olsanız bile, ekrandaki **Acil arama** öğesine dokunarak acil arama yapabilirsiniz.

Arama alma

Bir kişiden telefon araması aldığınızda Gelen arama ekranı belirir.




Arama alma için ince zil ve cep modu özelliklerini kullanabilirsiniz. Nasıl yapıldığını öğrenmek için bkz 228. sayfadaki [Ses ayarlarını değiştirme](#).

Arama yanıtlama

Aşağıdakilerden birini yapın:

- **Yanıtla** ögesine dokununuz.
- Bir arama aldığınızda ekran kapalıysa Kilit ekranı belirir. Ekran kilidini açmak ve aramayı yanıtlamak için ögesini halkaya sürükleyin.



Aramayı reddetme

Aşağıdakilerden birini yapın:

- **Reddet** ögesine dokununuz.
- Bir arama aldığınızda ekran kapalıysa Kilit ekranı belirir. ögesini, Kilit ekranında halkaya sürükleyin.
- Bir aramayı reddetmek için GÜÇ düğmesine iki kere basın.

Aramayı reddetmeden zili susturma

Aşağıdakilerden birini yapın:


- SES DÜZEYİ AŞAĞI veya SES DÜZEYİ YUKARI düğmesine basın.
- GÜÇ düğmesine basın.
- HTC Rhyme cihazını ekranı aşağı bakacak şekilde düz bir zemine koyun.



HTC Rhyme ekranı zaten aşağı bakıyorsa, ardından gelen aramalarda yine çalacaktır.

HTC Arayan kimliği

Her arama yaptığınızda veya bir arkadaşınız sizi çaldırdığında, arama ekranında, Facebook veya Twitter gibi sosyal ağlardan arkadaşınızın en son durum güncellemesini göreceksiniz. Ayrıca kişilerin doğum günlerini de unutmazsınız. Arkadaşınızın doğum günü önünüzdeki yedi gün içindeyse bir doğum günü hatırlatıcısı göreceksiniz.



Bir arama sırasında ne yapabilirim?

Bir arama devam ederken, mikrofonu susturmak veya geri açmak ya da hoparlörü açmak veya kapatmak için ekrandaki düğmeleri kullanın.  tuşuna basarak da çağrı ekleme, çağrı bekletme, mikrofonu kapatma ve diğer seçenekleri belirleyebilirsiniz.

Aramayı beklemeye alma

1.  tuşuna basıp, aramayı beklemeye almak için **Beklet** ögesine dokununuz. Bir aramayı beklemeye aldığınızda, durum çubuğunda arama beklemede simgesi  görüntülenir.
2. Aramayı devam ettirmek için  tuşuna basıp **Devam et** ögesine dokununuz.

Aramalar arasında geçiş yapma

Halen bir arama yapıyorsanız ve farklı bir aramayı kabul ederseniz, arama yapan iki kişi arasında geçiş yapmayı seçebilirsiniz.

1. Bir arama daha geldiğinde, ikinci aramayı kabul etmek ve ilk aramayı beklemeye almak için **Yanıtla** ögesine dokununuz.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için, ekranda konuşmak istediğiniz kişinin adına dokununuz.



3. Geçerli aramayı sonlandırmak ve diğer aramaya dönmek için, **Aramayı kapat** ögesine dokununuz.

Arama sırasında hoparlörü açma



İşitme sisteminize zarar gelmemesi için Hoparlör açıkken HTC Rhyme cihazını kulağınıza tutmayın.

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir arama sırasında HTC Rhyme cihazını çevirin (Hoparlör için çevirin öğesinin,  >  > **Ayarlar** > **Ses** kısmında seçili olduğundan emin olun).
- Arama ekranında  öğesine dokunun.

Hoparlör açıkken, durum çubuğunda hoparlör simgesi  görüntülenir.

Hoparlörü kapatmak için, ekranı yukarı bakacak şekilde HTC Rhyme cihazını tekrar çevirin. Yahut  öğesine tekrar dokunun.

Bir arama sırasında mikrofونun sesini kapatma

Mikrofону açmak veya kapatmak için arama ekranında  öğesine dokunun. Mikrofon kapandığında, durum çubuğunda sessiz simgesi  görünür.

Aramayı sonlandırma

Aramayı sonlandırmak için aşağıdaki talimatlardan birini yerine getirin:

- Arama ekranda **Aramayı kapat** öğesine dokunun.



Ekran kapalıysa, **Aramayı kapat** öğesine dokunabilmeniz için ekranı açmak amacıyla GÜÇ düğmesine basın.

- Bildirimler panelini kaydırarak açıp  öğesine dokunun.

Arayan kişinin telefon numarası kişiler listesinde değilse, aramayı sonlandırdıktan sonra numarayı kişiler listenize kaydedebilirsiniz.

Konferans görüşmesi yapma

Ailenizle, arkadaşlarınızla veya meslektaşlarınızla konferans arama yapmak çok kolaydır. İlk aramayı yapın (veya kabul edin) ve konferansa eklemek istediğiniz diğer aramaları yapın.



SIM kartınızda, konferans araması hizmetinin bulunduğundan emin olun. Ayrıntılar için mobil operatörünüzle görüşün.

1. İlk konferans görüşmesi katılımcısına arama yapın.
2. Bağlandığınızda,  tuşuna basıp **Arama ekle** öğesine dokunun ve ardından ikinci katılımcının numarasını çevirin. Siz ikinci katılımcının numarasını çevirirken, ilk katılımcı beklemeye alınır.
3. İkinci katılımcıyla bağlantı kurulduğunda birleştir  öğesine dokunun.

4. Konferans aramasına başka bir katılımcı eklemek için, konferans görüşmesi ekranında  öğesine dokunup, konferans görüşmesine davet etmek istediğiniz kişinin numarasını çevirin.
5. Bağlandığınızda, katılımcıyı konferans aramasına eklemek için  öğesine dokunun.
6. Konferans görüşmedeki biriyle özel olarak görüşmek için,  öğesine dokunun ve seçenekler menüsünden **Özel arama** öğesini seçin.

Bir katılımcıyla olan aramayı sonlandırmak için,  öğesine, ardından da seçenekler menüsünde **Aramayı bitir** öğesine dokunun.

Konferans görüşmesini sonlandırmak için **Aramayı kapat** öğesine dokunun.

İnternet aramaları

Bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda, bir İnternet araması hesabı aracılığıyla arama yapabilir ve alabilirsiniz.

Bir İnternet araması hesabı ekleme



- Hesabınızda İnternet aramasının desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için mobil hizmet sağlayıcınızla görüşün.
- Bir İnternet araması hesabı eklemeyen önce, Session Initiation Protocol (SIP) üzerinden sesli aramaları destekleyen bir İnternet araması hizmetine kayıt yaptırdığınızdan emin olun.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Arama** öğesine dokunun.
2. İnternet araması ayarları altında **Hesaplar** öğesine dokunun.
3. **Hesap ekle** öğesine dokunun.
4. Hesap ayrıntılarınızı girin.
5. Hesabınızı kaydetmek için  tuşuna basın.
6. HTC Rhyme cihazını, eklediğiniz hesapta İnternet aramalarını almak üzere ayarlamak için **Gelen çağrılar al** onay kutusuna dokunun.

Bir İnternet araması yapma

Kişinizin İnternet araması hesabına ya da telefon numarasına bir İnternet araması yapın.



Telefon numaralarına yapılan İnternet aramaları ek ücretler ortaya çıkarabilir veya mobil şebekenizce desteklenmeyebilir.

Aşağıdakilerden birini arayın:

İnternet araması hesabı	- Kişiler kısmında, bir İnternet araması hesabı olan kişiye, ardından da İnternet araması ögesine dokunun. - Arama Kaydı kısmında, bir İnternet arama günlüğüne dokunun.
Telefon numarası	46. sayfadaki Arama yapmanın farklı yolları başlığına bakın. Ancak önce, HTC Rhyme cihazını, giden aramalarınız için İnternet aramasını kullanmak üzere ayarlayın. Giriş ekranından tuşuna basıp, ardından Ayarlar > Arama nesnesine dokunun. İnternet araması kullan ögesine dokunup, Tüm aramalar için ya da Her arama için sor ögesini seçin.

Arama kaydını kullanma

Cevapsız aramaları, aranan numaraları ve gelen aramaları kontrol etmek için Arama Kaydı kullanın.

Cevapsız çağrıyı kontrol etme

Bir çağrıyı cevaplamadığınızda durum çubuğunda cevapsız arama simgesi görüntülenir.

1. Arayanın kim olduğunu görmek için, Bildirimler panelini kaydırarak açın.
2. Aramaya geri dönmek için, cevapsız arama bildirimine dokunun. Ardından Arama kaydı ekranında arayanın adına veya numarasına dokunun.

Arama Kaydı aramaları kontrol etme

1. Giriş ekranında ögesine dokunun.
2. Arama kaydı sekmesine kaydırın.
3. Arama kaydı ekranında, şunları yapabilirsiniz:
 - Listeden aramak istediğiniz kişi adına veya numaraya dokunun.
 - Seçenekler menüsünü görüntülemek için bir adı ya da numarayı basılı tutun.
 - Sadece belirli bir kişinin arama kaydını görüntülemek için ögesine dokunun.
 - Cevapsız aramalar ya da giden aramalar gibi yalnızca belirli bir arama türünü görüntülemek için tuşuna basıp **Görüntüle** ögesine dokunun.

Arama Kaydı kişilerinize yeni bir telefon numarası ekleme

1. Arama kaydı ekranında, kaydetmek istediğiniz numaraya dokunup basılı tutun ve ardından **Kişilere kaydet** ögesine dokunun.
2. Yeni bir kişi oluşturma ya da numarayı, HTC Rhyme cihazında var olan bir kişiye kaydetme arasından seçim yapın.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Yeni bir kişi oluştururken, kişi adını, türünü ve diğer bilgileri, görünen boş kişi kaydına girin. Telefon numarası, telefon bölümündeki mobil alanına otomatik olarak eklenir. Numarayı farklı türde bir numara olarak, örneğin bir ev telefonu numarası olarak kaydetmek için **Mobil** tuşuna dokunun.
 - Numarayı var olan bir kişiye kaydederken, HTC Rhyme üzerinde kayıtlı bir kişiye dokunup numara türünü seçin.
4. **Kaydet** ögesine dokunun.

Arama Kaydı listesini temizleme

Arama kaydı sekmesinde aşağıdakilerden birini yapın:

Bir adı ya da numarayı kaldırın	Adı ya da numarayı basılı tutup Arama kaydından sil ögesine dokunun.
Tüm listeyi silin	 tuşuna basıp Arama kaydını kaldır ögesine dokunun. Tümünü seç > Sil ögesine dokunun.

Ülkenizi aramayı kullanma

Yurtdışında seyahatleyken, ülkenizdeki arkadaşlarınızı ve ailenizi aramak kolaydır. Dolaşımdayken kişilerinizi aradığınızda, ülke kodunuz otomatik olarak eklenir.

1. Giriş ekranında  ögesine dokunun.
2. Bir kişi adının ilk birkaç karakterini telefon tuş takımında girmeye başlayın.
3. Aramak istediğiniz bir kişiye dokunun.

Telefon numarası sıfırla başlayan bir kişi seçtiyseniz, HTC Rhyme, numarayı çevirirken bunu otomatik olarak ülke kodunuzla başına ekleyecektir. Telefon numarasından önce bir artı (+) işareti ve ülke kodu varsa, HTC Rhyme numarayı olduğu gibi çevirecektir.



HTC Rhyme üzerinde kayıtlı olmayan telefon numaralarını aradığınızda, HTC Rhyme numarayı olduğu gibi çevirir ve ülke kodunuzu başına eklemeyi. Aramak üzere bir telefon numarasını elle girerken, numaradan önce artı (+) işaretini ve ülke kodunu girmeniz gerekir.

Ülkenizi arama için varsayılan ülke kodunu değiştirme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ara > Telefon ayarları > Ülkenizi arama ayarları** ögesine dokununuz.
3. Ülke kodu aşağı açılır listesinden istediğiniz ülkeyi seçin.
4. **Tamam** ögesine dokununuz.

Ülkenizi aramayı kapatma

Dolaşımdayken tüm telefon numaralarını elle girmeyi tercih ederseniz, Ülkenizi aramayı kapatabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Ara > Telefon ayarları** ögesine dokununuz.
2. **Ülkenizi arama** onay kutusunun seçimini kaldırın.

Arama hizmetleri

HTC Rhyme cihazınız doğrudan cep telefonu şebekesine bağlanabilir ve çeşitli telefon hizmeti ayarlarına erişmenize ve bunları değiştirmenize olanak tanır. Arama hizmetleri arasında arama yönlendirme, arama bekletme, telesekreter ve diğerleri gösterilebilir. Kullanabileceğiniz arama hizmetleri hakkında bilgi almak için cep telefonu operatörünüzle iletişime geçin.

Arama hizmetlerini açmak için, Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar > Ara** ögesine dokununuz.

Sabit Arama Numaraları	Telefonunuzdan yapılan aramaları belirli numaralarla sınırlandırın. Bu özelliği etkinleştirmek için, SIM kartınızın PIN2 kodunu bilmeniz gerekir.
Sesli posta hizmeti	Kullanılan mevcut sesli posta hizmetini gösterir.
Sesli posta ayarları	Hizmet sağlayıcınız tarafından belirlenenden başka bir sesli posta numarası belirleyin.
Sesli posta uyarısını temizle	Yeni bir sesli posta aldığınıza dair bir bildirim geldiğinde, bu seçeneği kullanarak bildirimi temizleyebilirsiniz.
Sesli mesajları dinle	Alınan sesli mesajlarınızı kontrol etmeniz için sesli posta numaranızı çevirir.
Sesli postaya yönlendir	Gelen aramalar için sesli postaya yönlendirmeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Telefon ayarları	Bilinmeyen bir numarayla yapılan arama sonlandığında, o numaranın otomatik olarak kaydedilmesi gibi telefon ayarlarınızı düzenleyin.

Arama yönlendirme	Meşgul, cevapsız ve ulaşılamayan aramalar konusunda ne yapmak istediğinizi seçin. Ayrıca çağrı yönlendirme özelliğini gelen tüm aramalar için ayarlayabilirsiniz.
Arama engelleme ayarları	Gelen ve giden aramaları çeşitli kategorilerde engellemeyi seçebilirsiniz.
Ek ayarlar	Arayan kimliği ve çağrı bekletme gibi operatör hizmetlerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Hücre yayını	Hücre yayını iletileri alımını etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
Hücre yayını ayarları	Hücre yayını mesajları için kanalları ve dili yapılandırın.
Hesaplar	İnternet araması hesaplarını ekleyin, değiştirin ya da kaldırın. Gelen İnternet aramalarının alınıp alınmayacağını da seçebilirsiniz.
İnternet araması kullan	İnternet aramasının, yaptığınız tüm aramalar için mi yoksa yalnızca İnternet adresi aramaları için mi kullanılacağını veya yaptığınız her aramada hangisini tercih ettiğinizin sorulmasını seçin.

Uçak modunu açma veya kapatma

Birçok ülkede yasalar, uçağa bindiğinizde kablosuz cihazları kapatmanızı zorunlu kılar. Kablosuz işlevlerini hızla kapatmanın bir yolu, HTC Rhyme cihazını Uçak Modu'na geçirmektir.

Uçak Modu'nu etkinleştirdiğinizde, HTC Rhyme üzerindeki, arama özelliği, veri hizmetleri, Bluetooth ve Wi-Fi dahil tüm kablosuz iletişimler kapanır. Uçak modunu devre dışı bıraktığınızda, arama işlevi tekrar açılır ve Bluetooth ile Wi-Fi önceki durumuna geri getirilir.

Uçak modunu açmak ya da kapatmak için, GÜÇ tuşunu basılı tutup **Uçak modu** öğesine dokununuz.


Etkinleştirildiğinde, durum çubuğunda Uçak modu simgesi  görüntülenir.

İletiler

İletiler Açma

Hayatta önem verdiğiniz kişilerle irtibatta kalın. Metin (SMS) ve multimedya (MMS) mesajları oluşturup göndermek için İletiler uygulamasını kullanın.

Giriş ekranından  > **İletiler** öğesine dokununuz. Tüm iletiler ekranında, gönderdiğiniz ve aldığınız tüm mesajlar kişi adına veya telefon numarasına göre düzenli bir şekilde konuşmalar olarak gruplandırılmıştır.



- Parmağınızı ekranda kaydırarak konuşmalar listesinde yukarı veya aşağı doğru gezin.
- Mesaj alışverişini görüntülemek için bir kişi adına veya numaraya dokununuz.




Mesajlar widget'iyle mesajlarınızı Giriş ekranında da görüntüleyebilirsiniz.

Metin mesajı (SMS) gönderme

1. Giriş ekranından  > **İletiler** öğesine dokununuz.
2.  öğesine dokununuz.
3. Bir ya da daha fazla alıcı girin. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Bir kişi adının ilk birkaç harfini veya cep telefonu numarasının ilk rakamlarını girin. Siz yazdıkça, kişi listenizdeki telefon numaralarıyla eşleşen adlar görüntülenir. Bir ada veya kişinin numaralarından birine dokununuz.
 -  öğesine dokunup, mesajı göndermek istediğiniz kişilerin telefon numaralarını seçin. Ayrıca alıcı olarak kişi gruplarını da seçebilirsiniz.
 - Kime alanına tüm telefon numaralarını doğrudan girin.

4. Metin ekle yazılı kutuya dokunup mesajınızı girin.



- Tek bir metin mesajı için karakter sayısı sınırı vardır (**Gönder** düğmesinin üzerinde gösterilir). Sınırı aşarsanız, metin mesajınız gönderilecektir ama birden fazla mesaj olarak ücretlendirilecektir.
- Alıcı olarak bir e-posta adresi yazdığınızda, bir mesaj konusu veya bir öge eklediğinizde ya da çok uzun bir mesaj yazdığınızda, metin mesajınız otomatik olarak bir multimedya mesajına dönüşür.

5. **Gönder** öğesine dokunun veya mesajı taslak olarak kaydetmek için tuşuna basın.

Multimedya mesajı (MMS) gönderme

1. Giriş ekranından  > **İletiler** öğesine dokunun.
2.  öğesine dokunun.
3. Bir ya da daha fazla alıcı girin. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Bir kişi adının ilk birkaç harfini veya cep telefonu numarasının ilk rakamlarını girin. Siz yazdıkça, kişi listenizdeki telefon numaralarıyla ve e-posta adresleriyle eşleşen adlar görüntülenir. Bir kişinin numarasına veya e-posta adresine dokunun.
 -  öğesine dokunup, mesajı göndermek istediğiniz kişilerin telefon numaralarını seçin. Ayrıca alıcı olarak kişi gruplarını da seçebilirsiniz.
 - **Kime** alanına telefon numaralarını veya e-posta adreslerini doğrudan girin.
4. Konu satırı eklemek için,  tuşuna basıp **Konu ekle** öğesine dokunun.
5. **Metin ekle** yazılı kutuya dokunup mesajınızı girin.
6.  öğesine dokunup ek türünü seçin.

Resim	Bir fotoğraf çekip ekleyin veya var olan bir fotoğrafı ekleyin.
Video	Bir video kaydedip ekleyin veya var olan bir videoyu ekleyin.
Ses	Bir ses kaydı yapıp ekleyin veya var olan bir ses dosyasını ekleyin.

Uyg. önerisi	Android Market'ten yüklediğiniz, başkalarıyla paylaşmak istediğiniz bir uygulamayı seçin. Uygulamanın indirilebileceği URL mesajınıza eklenecektir.
Konum	Geçerli konumunuzu (GPS özelliğinin açık olmasını gerektirir) ya da haritadan seçtiğiniz bir konumu ekleyin.
Kişi (vCard)	Bir kişi seçin ve eklemek istediğiniz bilgiye dokunun.
Randevu (vCalendar)	Eklemek istediğiniz takvim etkinliğini seçin.



Bir ek ekledikten sonra, ekinizi değiştirme, görüntüleme ya da kaldırmaya yönelik seçenekleri görmek için öğesine dokunun.

7. Gönder öğesine dokunun veya mesajı taslak olarak kaydetmek için tuşuna basın.

Bir kişi adı girdiğimde, kişinin e-posta adresi neden görünmüyor?

Bir kişi adı girdiğinizde yalnızca telefon numaraları görünüyorsa, e-posta adreslerinin görüntülenmesini etkinleştirmek için İletiler ayarlarına gidin.

1. Yeni bir mesaj oluşturmuşsanız, önce tuşuna basarak Tüm iletiler ekranına geri dönün.
2. tuşuna basıp, **Ayarlar > Genel** öğesine dokunun.
3. **E-posta adresini göster** onay kutusunu seçin.

Bir slayt gösterisi oluşturma

1. Oluşturmakta olduğunuz multimedya mesaja bir fotoğraf, video ya da ses ekledikten sonra > **Slayt Gösterisi** öğesine dokunun.
2. Sonraki slaytı nereye eklemek istediğinizi seçin.
3. Bir slayt ekledikten hemen sonra aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Bir slayta fotoğraf ya da video ekleyin	öğesine dokunup, bir fotoğraf ya da video eklemeyi seçin.
Bir slayta müzik ya da ses kaydı ekleyin	> Ses öğesine dokunun.
Bir slayta başlık ekleyin	Metin ekle öğesine dokunup başlığınızı girin.

Bir slaytı düzenleyin	▼ ögesine dokunup, slaytı değiştirin, kaldırın ya da süresini ayarlayın.
Slayt gösterisine önizleme yapın	☰ tuşuna basıp, Önizleme (ya da Daha > Önizleme) ögesine dokunun. Kayıttan yürütme kontrollerini görmek için önizleme ekranında bir kez dokunun.

4. Bittiğinde **Gönder** ögesine dokunun veya mesajı taslak olarak kaydetmek için ↩ tuşuna basın.

Bir taslak mesaja geri dönme

1. Tüm mesajlar ekranında, ☰ tuşuna basıp **Taslaklar** ögesine dokunun.
2. Düzenlemeye devam etmek için bir mesaja dokunun.
3. **Gönder** ögesine dokunun.

Mesajı görüntüleme ve yanıtlama

Bildirim ayarlarınıza bağlı olarak, yeni bir mesaj aldığınızda, HTC Rhyme cihazınız bir ses çalar, titreşir veya mesajı durum çubuğunda kısa bir süre görüntüler. Durum çubuğunda yeni mesaj simgesi ☰ görüntülenir.



1. Mesajı açmak ve okumak için:
 - Durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için parmağınızı aşağı doğru kaydırın. Yeni mesaj bildirimine dokunun.
 - İletiler uygulamasına gidip mesajı açın.
2. Mesajı okurken, metin ya da multimedya mesajla yanıtlayabilirsiniz.

Mesajı okurken şunları da yapabilirsiniz:

- Mesaj içinde bulunan bir numaraya dokunarak o numarayı aramak.
- Mesaj içinde bulunan e-posta adresine dokunarak bir e-posta göndermek.
- Mesajdaki bir bağlantıya dokunarak web tarayıcıda açmak.
- Mesaja dokunarak seçenekler menüsünü açmak ve mesajla ne yapmak istediğinizi seçmek (iletmek, paylaşmak ve benzeri gibi).

Mesajlarınızın yazı tipi boyutunu ayarlama


Bir kişiyle yaptığınız mesaj alışverişini okurken, yakınlaştırmak ve metin boyutunu daha büyük yapmak için iki parmağınızı ekranda birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için ekranı sıkıştırın.



Ayrıca **≡** tuşuna basıp, **Daha > Metin boyutu** öğesine de dokunabilirsiniz.

Kişinin başka bir telefon numarasına yanıtlama

Bir kişinin, HTC Rhyme üzerinde kayıtlı birden fazla telefon numarası olduğunda, kişi adının altında, kullanılan ilgili telefon numarasını göreceksiniz.



Yanıtınızın, bu kişiden aldığınız en son mesajın telefon numarasına gönderileceğini unutmayın.

1. Tüm iletiler ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2. **▼** öğesine dokunup, bu kişinin diğer telefon numarasını seçin.
3. **Metin ekle** yazılı kutuya dokunup yanıt mesajınızı girin.
4. **Gönder** öğesine dokununuz.

Bir metin mesajını Görevler uygulamasına kaydetme

Ne zaman yanıtlayacağınızı hatırlayabilmeniz için, bir metin mesajını Görevler listenize kaydedin.

1. Tüm iletiler ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2. Kaydetmek istediğiniz mesaja, ardından da **Görev olarak kaydet** öğesine dokununuz.
3. Yeni Görev ekranında görev için bir ad girin.
4. Diğer görev ayrıntılarını girip **Kaydet** öğesine dokununuz.

Bir mesajı iletme

1. Tüm iletiler ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2. İletmek istediğiniz mesaja, ardından da **İlet** ögesine dokununuz.
3. Kime alanına bir ya da daha fazla alıcı giriniz.
4. Gönder ögesine dokununuz.



Kişiyle olan mesaj alışverişini görüntülerken,  tuşuna basıp, **İlet** ögesine dokunduktan sonra (veya **Daha > İlet**) iletmek istediğiniz mesaja da dokunabilirsiniz.

Bir multimedya mesajındaki eki görüntüleme ve kaydetme

Veri indirmelerinizin boyutu ile ilgili endişeleriniz varsa, indirmeden önce multimedya mesajının boyutunu kontrol edin.



MMS ayarlarında **Otomatik al** özelliği devre dışı bırakıldığında, yalnızca mesaj başlığı indirilir. Mesajın tamamını indirmek için, mesajın sağ tarafındaki **İndir** düğmesine dokununuz.

- Alınan bir mesajda bir fotoğraf veya video gibi bir medya eki varsa, içeriğini görüntülemek için dokununuz.
- Ek bir kişiye (vCard), kişi bilgilerini görüntülemek için dokununuz, ardından da kişilerinize eklemek için **Kaydet** ögesine dokununuz.
- Ek, bir randevu veya etkinlikse (vCalendar), kaydetmek istediğiniz takvimi seçmek için dokununuz, ardından **Al** ögesine dokununuz.
- Eki bellek kartına kaydetmek için, multimedya mesajına dokunup basılı tutunuz ve ardından seçenekler menüsündeki kaydedilecek ek türünü seçiniz.

Push mesajları

Push mesajları bir web bağlantısı içerir. Bağlantı genellikle, bir hizmet sağlayıcıdan istediğiniz bir dosyanın indirilmesine yönelik olacaktır.

Bir push mesajı aldığınızda, durum çubuğunda bir bildirim simgesi  görüntülenir.

Yeni bir push mesajını açma ve okuma

1. Durum çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için durum çubuğunu aşağı doğru kaydırın.
2. Yeni mesaja dokununuz.
3. **Web sitesini ziyaret et** ögesine dokununuz.

Tüm push mesajlarınızı görüntüleme

1. Giriş ekranından  > **İletiler** ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Push iletiler** ögesine dokununuz.



Bu seçeneği yalnızca daha önce push iletiler almışsanız görebilirsiniz.

Mesaj konuşmalarını yönetme

Bir mesajı silinmekten koruma

Bir mesajı, konuşmadaki diğer mesajları silseniz bile silinmemesi için kilitleyebilirsiniz.

1. Tüm mesajlar ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2. Kilitlemek istediğiniz mesaja dokununuz.
3. Seçenekler menüsünden **İletiyi kilitle** ögesine dokununuz. Mesajın sağ tarafında bir kilit simgesi  görüntülenir.

Bir metin mesajını SIM kartınıza kopyalama

1. Tüm iletiler ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2. Mesaja, ardından da **SIM'e Kopyala** ögesine dokununuz. Mesajın sağ tarafında bir SIM kart simgesi  görüntülenir.

Tek bir mesajı silme

1. Tüm mesajlar ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokununuz.
2. Silmek istediğiniz mesaja dokununuz.

3. Mesaj kilitliyse, seçenekler menüsünde **Mesajın kilidini aç** öğesine dokunun ve ardından görüntülemek için seçenekler menüsünde tekrar mesaja dokunun.
4. Seçenekler menüsünden **İletiyi sil** öğesine dokunun.
5. Onaylamanız istendiğinde **Tamam** öğesine dokunun.

Bir konuşma içindeki birden fazla mesajı silme

1. Tüm iletiler ekranında, bir kişiyle tüm mesaj alışverişinizi görüntülemek için kişiye (veya telefon numarasına) dokunun.
2.  tuşuna basıp, **Sil** (ya da **Daha > Sil**) öğesine dokunun.
3. **Seçime göre sil** öğesine dokunun.



Kişi, konuşma boyunca birden fazla telefon numarası kullanmışsa ve belirli bir numaradan gönderilen mesajları silmek isterseniz, **Telefon numarasına göre sil** öğesine de dokunabilirsiniz.

4. Silmek istediğiniz mesajları seçip **Sil** öğesine dokunun.



Ayarlarda, İletiler uygulamasını, her bir konuşma için eski mesajları otomatik olarak silmeye ayarlayabilirsiniz.

Bir görüşmeyi silme

1. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Tüm mesajlar ekranında, mesajlarını silmek istediğiniz kişiye (veya telefon numarasına) ve **Sil** öğesine dokunun.
 - Bir konuşmadaki mesaj alışverişine bakarken,  tuşuna basıp, **Sil > İleti dizisini sil** (ya da **Daha > Sil > İleti dizisini sil**) öğesine dokunun.

Kilitli iletileri sil onay kutusunu seçmezseniz, görüşme dizisindeki kilitli mesajlar silinmeyecektir.
2. Onaylamanız istendiğinde, dizinin tümünü silmek için **Tamam** öğesine dokunun.

Birden fazla görüşmeyi silme

1. Tüm mesajlar ekranında,  tuşuna basıp **Sil** öğesine dokunun.
2. Silmek istediğiniz görüşme dizilerini seçin.
3. **Sil** öğesine dokunun. Kilitli mesajlar silinmeyecektir.

Metin mesajlarınızı bellek kartına yedekleme

1. Giriş ekranından  > **İletiler** öğesine dokunun.
2.  tuşuna basıp, **SMS'leri yedekle > SMS'leri yedekle** öğesine dokunun.
3. Yedekleme dosyanız için bir ad girip **Tamam** öğesine dokunun.

Metin mesajlarını bellek kartından içe aktarma

Yalnızca **SMS'leri yedekle** özelliği kullanılarak bellek kartına aktarılmış metin mesajlarını içe aktarabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **İletiler** ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp, **SMS'leri yedekle** > **Yedekten geri yükle** ögesine dokununuz.
3. İçe aktarılacak yedekleme dosyasına dokununuz.
4. **Tamam** ögesine dokununuz.

Mesaj seçeneklerini ayarlama

Tüm iletiler ekranında,  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.

Bildirimler	▪ Durum çubuğunda bir bildirim alın, HTC Rhyme telefonunuzu, bir mesaj geldiğinde ya da bir mesaj başarıyla gönderilmediğinde titremeye ya da bir ses çalmaya ayarlayın ve bir bildirim sesi seçin. ▪ Mesajlar başarıyla gönderildiğinde ya da gönderilemediğinde, HTC Rhyme telefonunuzun, ekranda açılır bildirimler göstermesine izin verin veya bu seçeneği devre dışı bırakın. ▪ Bir ileti aldığınızda, HTC Rhyme cihazınızın Tılsım aksesuarını ısıtmasını sağlayın. ▪ Alınan metin iletisinin içeriğinin kilit ekranında ve durum çubuğunda görünmesini istemezseniz, Bildirim ön izlemesi onay kutusunun işaretini kaldırın.
Metin mesajları (SMS)	▪ Mesajınızın alındı durumuna ilişkin bir rapor alın. ▪ Kullanılan mesaj servisi merkezi numarasını görüntüleyin ya da değiştirin. (Mesaj alma ve gönderme konusunda sorunlara yol açabileceğinden, buradaki numarayı değiştirmemenizi öneririz.) ▪ SIM kartınızda tutulan metin mesajlarını görüntüleyin ya da silin veya SIM kart mesajlarını cihazınızın belleğine kopyalayın.

Multimedya mesajları (MMS)	▪ Mesajınızın alındı durumuna ilişkin bir rapor alın. ▪ Her alıcının mesajı okuyup okumadığına veya okumadan silip silmediğine dair bir rapor alın. ▪ Mesaj gövdesi ve ekleriyle birlikte tüm MMS mesajlarını, servis alanınızda ve dolaşımdayken otomatik olarak indirin. ▪ MMS mesajlarının mesaj önceliğini ve maksimum dosya boyutunu ayarlayın. MMS mesaj dosyası boyutu aşılsa, mesaj gönderilmeyecektir.
Genel	▪ Mesaj alıcılarını eklerken, gönderilen mesaj kaydını, arama kaydını ve kayıtlı kişilerin e-posta adreslerini arayın ve görüntüleyin. ▪ Her mesaj için önizleme yapılacak metin satırı sayısını Tüm iletiler ekranında ayarlayın. ▪ Her görüşme dizisinde saklanacak maksimum metin ya da MMS mesajı sayısını seçin (kilitli mesajlar hariç) ve ayarlanan sınırlara ulaşıldığında, kilidi açılmış eski mesajların otomatik olarak silinmesini etkinleştirin. ▪ Alınan metin ve MMS mesajlarını başka bir telefon numarasına ya da e-posta adresine yönlendirin. (Bu, ek ücretlere neden olabilir.) ▪ İletilerinize bir imza ekleyin.

Arama ve Web tarayıcı

HTC Rhyme ve Web üzerinde arama

Google'da Ara uygulamasını kullanarak HTC Rhyme ve web üzerinde bilgi arayabilirsiniz. Kişiler ve Posta gibi bazı uygulamaların, bu uygulamalar içinde arama yapmak için kullanabileceğiniz kendi arama fonksiyonları vardır.

Arama seçeneklerini belirleme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ara > Google'da Ara** ögesine dokununuz.
3. İstediğiniz ayarları seçin.

Web önerilerini göster	Siz yazdıkça, arama kutusu altında Google web aramaları için önerileri gösterin.
Konumum'u Kullan	Yerel arama sonuçları almak için, aramanıza konumunuzu dahil edin.
Arama geçmişi	Google Hesabınızdan, web tabanlı Google arama geçmişinizden önerileri kullanın. Web tarayıcısındaki Google Hesabınızla ilişkili web arama geçmişini görüntülemek ya da yönetmek için Arama geçmişini yönet ögesine dokununuz.

4.  tuşuna basın.
5. **Aranabilir öğeler** ögesine dokunup, arama yaparken dahil edilmesini istediğiniz öğeleri seçin.

Web üzerinde ve HTC Rhyme cihazında arama yapma

1. Giriş ekranından  tuşuna basın.
2. Nerede arama yapmak istediğinizi seçin.

Başlangıçta, Google arama kutusu, hem Web üzerinde hem de HTC Rhyme cihazında arama yapmak üzere yapılandırıldığını belirten **Tümü** simgesini  görüntüler. Aramalarınızı, yalnızca Web üzerinde ya da yalnızca HTC Rhyme üzerindeki tek bir uygulamanın bilgilerinde yapabilirsiniz. Aranabilir öğeleri ayarlamak için,  ögesine, ardından da  ögesine dokununuz.

3. Arama kutusuna, aramak istediğiniz sözcükleri girin. Siz yazdıkça, HTC Rhyme telefonunuzdaki eşleşen öğeler ve Google web arama önerileri liste halinde gösterilir.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Aradığınız öneriler listesindeyse, listeden dokununuz. Öğе, ilgili olduđu uygulamada açılır.
 - Listedeki bir öğeyi düzenlemek için  öğesine dokununuz. Öğе, arama kutusunda belirecektir; öğeyi burada düzenleyebilirsiniz.
 - Aradığınız listede yoksa, Web'de aramak için  öğesine dokununuz. Web tarayıcı açılarak Google arama sonuçlarını görüntüler.

Web üzerinde bilgilere hızla bakma

Hızlı Tarama, bir konu hakkında anında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur. Girdiğiniz yeni bir sözcük ya da ibareyi, popüler web sitelerinde ya da şu gibi hizmetlerde kolayca arayabilirsiniz: Google'da Ara ve Wikipedia.

1. Giriş ekranından  > **Hızlı Tarama** öğesine dokununuz.
2. Ekran klavyesi açıksa, alt sekmeleri görmek için önce  tuşuna basarak kapatın.
3. Bilgi aramak istediğiniz yeri seçmek için sekmeler arasında kaydırın. Ardından arama kutusuna, aramak istediğiniz şeyi girin.
4.  öğesine dokununuz.



Öğeyi bir sekmede aradıktan sonra, aynısını otomatik olarak aramak için diğer sekmelere kaydırabilirsiniz.

Sözcükleri diğer dillere çevirme

1. Giriş ekranından  > **Hızlı Tarama** öğesine dokununuz.
2. Ekran klavyesi açıksa, alt sekmeleri görmek için önce  tuşuna basarak kapatın.
3. Google Çeviri sekmesine kaydırın.
4. Kaynak Dil: altında, özgün dili seçip, çevirmek istediğiniz sözcüğü ya da ifadeyi girin.
5. Hedef Dil: altında, çeviri için mevcut diller arasından seçim yapın.
6. **Çevir** öğesine dokununuz.

İnternet tarayıcısını kullanma

Web tarayıcıyı başlatmak ve Web üzerinde gezinmek için aşağıdakilerden birini yapın:

- Giriş ekranında, **İnternet** öğesine dokununuz.
- Giriş ekranından  > **İnternet** öğesine dokununuz.

Bir web sayfasına gitme

1. Tarayıcı ekranında, ekranın üst kısmındaki URL kutusuna dokununuz.
2. Klavyeyi kullanarak web sayfasının adresini girin. Siz adresi girerken, eşleşen web sayfası adresleri ekranda belirecektir.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Doğrudan bir web sayfasına gitmek için adresine dokununuz.
 - Web sayfası adresini yazmaya devam edip  ögesine dokununuz.

Ekran yönünü değiştirme

Web tarayıcıyı yatay yönde görüntülemek için HTC Rhyme cihazını yan çevirin.



Ekran yönü otomatik olarak değiştirilmezse, otomatik ekran yönlendirmeyi açın. Giriş ekranında  basın, **Ayarlar > Ekran** ögesine dokunup **Ekranı otomatik döndür** onay kutusunu seçin.

Bir web sitesinde gezinme ve yakınlaştırma

- Web sayfasında gezinmek ve sayfanın diğer bölümlerini görüntülemek için ekranda parmağınızı kaydırabilirsiniz.
- Web sayfasını yakınlaştırmak için ekrana iki kez hızlı bir şekilde dokununuz ve ardından web sayfasını yeniden uzaklaştırmak için ekrana tekrar iki kez hızlı bir şekilde dokununuz. Yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak için ayrıca parmaklarınızla ekranı sıkıştırabilir veya genişletebilirsiniz.

Web sayfasındaki bir bağlantıyı seçme

Bir bağlantıyı açmak için dokunabilir veya daha fazla seçenek için dokunup basılı tutabilirsiniz.

Bağlantı	Yapılacak işlem
Web sayfası adresi (URL'ler)	▪ Web sayfasını açmak için bağlantıya dokununuz. ▪ Bağlantıyı açmanıza, sık kullanılanlara eklemenize, panoya kopyalamanıza veya paylaşmanıza olanak tanıyan bir menü açmak için bağlantıyı basılı tutunuz.
Eposta adresi	▪ E-posta adresine e-posta iletisi göndermek için dokununuz. ▪ E-posta adresini panoya kopyalamak için dokunup basılı tutunuz ve ardından menüdeki Kopyala ögesine dokununuz. Daha sonra yeni bir kişi oluştururken veya yeni bir e-posta iletisi gönderirken e-posta adresini yapıştırabilirsiniz.

Bir web sayfasındaki adresi ya da telefon numarasını seçme

Bir web sayfasında şunları yapabilirsiniz:

- Harita üzerinde konumu görüntülemek için bir adrese dokunun.
- Aramak için bir telefon numarasına dokunun.

Yeni bir tarayıcı penceresi açma

Birden çok tarayıcı penceresi açmak, bir web sitesinden diğerine kolaylıkla geçmenizi sağlar.

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basın ve ardından **Windows** ögesine dokunun.
2.  ögesine dokunun.

Yeni bir tarayıcı penceresi açılır.

Tarayıcı pencereleri arasında geçiş

1. Bir web sayfasını görüntülerken aşağıdakilerden birini yapın:
 -  tuşuna basıp **Pencereler** ögesine dokunun.
 - Diğer tarayıcı pencerelerini görene kadar ekranı sıkıştırın (uzaklaştırın).
2. Görüntülemek istediğiniz web sayfası belirene kadar parmağınızı kaydırın.



3. Tam ekranda görüntülemek için web sayfasına dokunun.



Web sayfasını kapatmak için  ögesine dokunun.

Web'den indirme

Web'e göz atmaktan daha fazlasını yapın. Web tarayıcıyı kullanarak fotoğraf ve müziğin yanı sıra uygulamaları da indirebilirsiniz.



- HTC Rhyme cihazına bellek kartınızın takılı olduğundan emin olun. İndirilen tüm dosyalar bellek kartınıza kaydedilecektir.
- Bir uygulamayı indirmeden önce, yüklenebileceğinden emin olmak için HTC Rhyme ile uyumluluğunu denetleyin.

Web'den uygulamalar indirme

Doğrudan favori web sitelerinizden uygulamalar indirebilirsiniz. Web'den indirilen uygulamalar, bilinmeyen kaynaklardan gelebilir. HTC Rhyme cihazınızı ve kişisel verilerinizi korumak için, yalnızca güvendiğiniz uygulamaları indirip kurmanızı kesinlikle öneririz.

1. Web tarayıcınızı açıp, istediğiniz uygulamayı indirebileceğiniz web sitesine gidin.
2. Web sitesinin, uygulamayı indirmeye yönelik talimatlarını izleyin.

İndirilen uygulamayı kurabilmeniz için, HTC Rhyme cihazınızı, üçüncü parti uygulamaların kurulmasına izin vermek üzere ayarlamanız gerekir. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Uygulamalar > Bilinmeyen kaynaklar** ögesine dokunun.

İndirmelerinizi görüntüleme

Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp **İndirilenler** (ya da **Daha > İndirilenler**) ögesine dokunun.

Yer imlerini ve daha önce ziyaret edilen sayfaları görüntüleme

HTC Rhyme cihazına dilediğiniz sayıda favori kaydedebilirsiniz. Ayrıca ziyaret ettiğiniz sitelerin kullanışlı bir listesine ulaşabilir veya en sık eriştiğiniz siteleri hızlıca görüntüleyebilirsiniz.

Bir web sayfasını favorilere ekleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp **Ekle > Favori ekle** ögesine dokunun.
2. Web sayfasını belirli bir kategori altına (örneğin spor ya da yemek) eklemek için, **Etiketler ekle** ögesine dokunun ve bir etiket ismi girin. Bu şekilde kolayca erişebilmeniz için benzer web sayfaları gruplanmış olur.
3. Gerekliyse favorinin adını düzenleyin ve ardından **Bitti** ögesine dokunun.

Bir favoriyi açma

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp **Favoriler** öğesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Favoriler sekmesinde , açmak istediğiniz favoriye gidin ve dokunun.
 - Etiketler sekmesinde  bir etiket grubu açın, açmak istediğiniz favoriye gidin ve dokunun.

Bir favoriyi düzenleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp **Favoriler** öğesine dokunun.
2. Favoriler sekmesinde ,  tuşuna basıp **Düzenle** öğesine dokunun.
3. Düzenlemek istediğiniz favorinin sağındaki  öğesine dokunun.
4. Değişikliklerinizi girip **Bitti** öğesine dokunun.

Daha önce ziyaret edilen bir sayfayı ziyaret etme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp, **Favoriler** öğesine dokunun.
2. Geçmiş sekmesinde  öğesine dokunun, görüntülemek istediğiniz sayfaya gidin ve dokunun.

Daha önce ziyaret edilen sayfalar listesini temizleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp, **Favoriler** öğesine dokunun.
2. Geçmiş sekmesinde  öğesine dokunun,  tuşuna basıp **Geçmişi temizle** öğesine dokunun.

Sık ziyaret ettiğiniz bir sayfayı görüntüleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp, **Favoriler** öğesine dokunun.
2. En çok ziyaret edilen sekmesinde  öğesine dokunun, görüntülemek istediğiniz sayfaya gidin ve dokunun.

En çok ziyaret edilen sayfalar listesini temizleme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp, **Favoriler** öğesine dokunun.
2. En çok ziyaret edilen sekmesinde  öğesine dokunun,  tuşuna basıp **Tümünü temizle** öğesine dokunun.

Favorilerin veya en çok ziyaret edilen sayfaların görünümünü değiştirme

1. Bir web sayfasını görüntülerken,  tuşuna basıp **Favoriler** ögesine dokunun.
2. Favoriler  ya da En çok ziyaret edilen sekmesinde ,  tuşuna basıp, görünümü değiştirmek için **Küçük resimler**, **Liste** ya da **Kılavuz** ögesine dokunun.

Örneğin, Küçük resimler görünümündeyseniz ve favorileri kılavuz olarak görüntülemek istiyorsanız,  tuşuna basıp **Liste** ögesine dokunun, ardından da  tuşuna basıp **Kılavuz** ögesine dokunun.

Tarayıcı seçeneklerini belirleme

Web tarayıcınızı, web’de gezinme tarzınıza uygun şekilde özelleştirin. Web tarayıcısını kullanırken geçerli olacak görünüm, gizlilik ve güvenlik seçeneklerini belirleyin.

Tarayıcı ekranından  tuşuna basıp **Daha > Ayarlar** ögesine dokunun.

Giriş sayfanızı ayarlama

1. Tarayıcı ekranından  tuşuna basıp, **Daha > Ayarlar > Giriş sayfası ayarla** ögesine dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz giriş sayfasını seçin.

Tüm web sitelerinin tam sürümlerinde gezinme

Bazı web sitelerinde telefon web tarayıcılar için sayfaların mobil sürümü görüntülenir. Bu gibi sitelerde bile, tüm sayfaların tam sürümlerini görüntülemeyi tercih edebilirsiniz.

Tarayıcı ekranından  tuşuna basın, **Daha > Ayarlar** ögesine dokunun ve **Mobil görünüm** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Adobe Flash içeriğinin ne zaman gösterileceğini seçme

Bir web sayfasında hangi Adobe® Flash® içeriğini görmek ve ne zaman görüntülemek istediğinizi seçin.

1. Tarayıcı ekranından  tuşuna basıp, **Daha > Ayarlar > Eklentileri etkinleştir** ögesine dokunun.
2. **İsteğe bağlı** ögesine dokunun.

İsteğe bağlı ögesini seçtikten sonra, Adobe Flash içeriğini, web sayfasında  ögesine dokunarak gösterebilirsiniz.

Kamera

Kamera temel özellikleri

İster iş ister eğlence için seyahat edin, yolculuğunuzun ve karşınıza çıkanların fotoğrafını HTC Rhyme telefonunuzla çekmenin tadını çıkarın.



Başlamadan önce bellek kartınızı telefonunuza taktığınızdan emin olun. Kamerayla çektiğiniz fotoğraflar ve videolar bellek kartınızda saklanacaktır.

- Kamerayı fotoğraf modunda açıp fotoğraf çekmek için, Giriş ekranından ögesine, ardından da **Kamera** ögesine dokunun.
- Hemen video çekimine başlayabilmek üzere kamerayı doğrudan video modunda açmak için, Giriş ekranından ögesine, ardından **Video kamera** ögesine dokunun.

Vizör ekranı

Vizör ekranında şu ekran kontrolleri ve göstergeleri yer almaktadır:



- Ekran denetimleri, fotoğraf ve video modları arasında geçiş yapmanızı, efektler eklemenizi ve diğer işlemleri yapmanızı sağlar.
- Otomatik odak göstergesi , çekimdeki odağın nerede olduğunu belirtir.
- Sarsıntı algılama göstergesi , tutuşunuz sallandığında görünür.
- Yakınlaştırma/uzaklaştırma çubuğu, uzun mesafeli çekimden nesnenizin yakın çekimine kadar çekim yapmanızı sağlar.

Yakınlaştırma/Uzaklaştırma

Bir fotoğraf veya video çekmeden önce, nesneye yakınlaşmak veya uzaklaşmak için ekrandaki yakınlaştırma çubuğunu kullanabilirsiniz.

Yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için yakınlaştırma/uzaklaştırma çubuğunda parmağınızı kaydırın.



Video kaydederken, yakınlaştırma/uzaklaştırma çubuğu her zaman ekrandadır. Kayıt yaparken istediğiniz gibi yakınlaştırabilir ya da uzaklaştırabilirsiniz.

Otomatik odaklama

Kamerayı farklı bir nesne ya da konuma yönlendirdiğinizde, Vizör ekranının ortasında otomatik odak göstergesi görüntülenir.

Ekranın ortasında kamera otomatik odağa izin verin. Yahut ekranda odaklanmak istediğiniz başka bir alana dokunabilirsiniz.

Ön kamerayı kullanma

Ön kamerayı kullanarak kendi fotoğrafınızı ya da videonuzu çekin.

Ön kameraya geçiş yapmak için, Vizör ekranında  ögesine dokunup seçimi **Ön** ayarına kaydırın.



Ön kamera kullanılırken, otomatik odaklama, yakınlaştırma ve yüz algılama gibi bazı kamera özellikleri kullanılamaz.

Fotoğraf çekme


1. Giriş ekranından  > **Kamera** ögesine dokununuz.
2. Fotoğraf çekmeden önce nesnenize yakınlaşabilir ya da uzaklaşabilirsiniz.

3. Aydınlatma koşullarınıza bağlı olarak bir flaş modu seçmek için flaş düğmesine sürekli dokunun.

	Otomatik flaş
	Flaş açık
	Flaş kapalı

4. Kullanmak istediğiniz çözünürlüğü ve diğer kamera ayarlarını seçin.
5. Fotoğrafınıza uygulanacak bir efekt seçin.
6. Kamerayı yönlendirin ve nesnenize odaklayın.

Bir grup insanın fotoğrafını çekiyorsanız, kamera, yüzleri otomatik olarak tanıyacak ve odağı ayarlayacaktır. İnsanların yüzünde kutular göreceksiniz.



Kamera ayarlarında **Otomatik Odaklama** ve **Yüz algılama** onay kutularının seçili olduğundan emin olun.

7. Fotoğraf çekmeye hazır olduğunuzda  ögesine dokunun.
8. Çektiğiniz fotoğrafla ne yapmak istediğinizi seçin.

Video kaydetme

1. Giriş ekranından  > **Video kamera** ögesine dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz video kalitesini ve diğer kamera ayarlarını seçin.
3. Videonuza uygulanacak bir efekt seçin.
4. Fotoğrafını çekmek istediğiniz nesneyi vizör ekranında çerçeve içine alın.
5. Kayda başlamak için  ögesine dokunun.
6. Video kaydederken istediğiniz gibi yakınlaştırabilir ya da uzaklaştırabilirsiniz.
7. Yalnızca Vizör ekranına dokunarak odağı başka bir nesneye veya alana değiştirebilirsiniz.

- Kayıt sırasında kamera ışığını açmak ya da kapatmak için flaş düğmesine dokunun.

	Işık açık
	Işık kapalı

- Kayıtı durdurmak için  ögesine tekrar dokunun.
- Çektiğiniz video ile ne yapmak istediğinizi seçin.

Efektler ekleme

Fotoğraflarınızın daha ilginç görünmesini ister misiniz? Rahat olun. Fotoğraflarınızın sanki özel lensler ve filtrelerle çekilmiş gibi görünmesini sağlamak için mevcut kamera efektlerini kullanın. Videolara da bazı efektler ekleyebilirsiniz.

Fotoğraf ya da video çekmeye başlamadan önce bir efekt seçin.

-  ögesine dokunun.
- Mevcut efektler arasında dolaşın ve sevdiğiniz bir tanesine dokunun.

Çekimden sonra

Bir fotoğraf ya da video çektikten sonra, Gözden geçirme ekranı yapabileceğiniz işlemler konusunda seçenekleri gösterir.

	Fotoğraf ya da videoyu çeşitli seçeneklerden paylaşın.
	Fotoğrafi nasıl kullanmak istediğinizi (örneğin duvar kağıdı) seçin.
	Geçerli modunuza göre başka bir fotoğraf ya da video çekin.
	Fotoğrafi veya videoyu silin.
	Galeri uygulamasına gidin.
	Fotoğrafa efektler ekleyin.
	Videoyu kırpın.

Kamera sahneleri

Sahneler, kameranın normal ayarlarını geçerli ışık ve ortam koşullarınıza uymak üzere geçersiz kılmak için kolay bir yol sağlar. **Otomatik** seçeneğini kullanıp kameranın en uygun ayarları otomatik olarak belirlemesine olanak tanıyın veya fotoğraf çekmeye başlamadan önce kamera ayarlarındaki geniş sahne yelpazesinden seçim yapın.

Kişi çekimlerini geliştirme

Allenizin ya da arkadaşlarınızın fotoğraflarınızda en iyi şekilde görünmesini isterseniz, dikey sahneyi kullandığınızdan emin olun. Çekimlerinizdeki tenleri de düzgünleştirir.

Vizör ekranındayken **Sahneler > Dikey** ögesine dokununuz.

Panoramik fotoğraf çekme

İster Golden Gate Köprüsü isterse de Eiffel Kulesi olsun, tek bir fotoğrafta geniş ya da uzun her şeyi çekebilirsiniz.

1. Vizör ekranındayken **Sahneler > Panorama** ögesine dokununuz.



Bu modda olduğunuzda yakınlaştırma/uzaklaştırma ve flaş devre dışı bırakılır.

2. Kamerayı yönlendirin ve nesnenize odaklayın.
3. İlk kareyi çekmeye hazır olduğunuzda  ögesine dokununuz. Ardından, sıradaki çekimi yapmak için hangi yöne hareket etmeniz konusunda size kılavuzluk eden bir mesaj belirir. Siz hareket ettikçe yön okları belirir.
4. Ekrandaki yön oklarını, noktalı çizgiyi ve daireleri kılavuzunuz olarak kullanıp, yatay görünümde sola ya da sağa kaydırın (veya dikey görünümde yukarı ya da aşağı kaydırın). Halka, sıradaki daireye ulaşmış olduğunda, kamera çekimi otomatik olarak yapar.
5. Son çekimi yapmak için de aynı işlemi gerçekleştirin ya da herhangi bir anda çekimi durdurmak için  ögesine dokununuz.

Çekimleriniz otomatik olarak tek bir fotoğrafta birleştirilir.

Kesintisiz kamera çekimleri yapma

Çekeceğiniz nesne hareketli bir hedef mi? Kamera uygulaması yakalayabilir.

1. Vizör ekranındayken **Sahneler > İşlem seri çekim** öğesine dokunun.



Bu modda olduğunuzda flaş devre dışı bırakılır.

2. Kamerayı yönlendirin ve nesnenize odaklayın.
3. Fotoğraf çekmeye hazır olduğunuzda  öğesine dokunun.

Kamera, nesnenizin ardı ardına beş fotoğrafını çekecektir.

Yüksek dinamik alan (HDR) fotoğraf çekme

HDR görüntüleme sayesinde bir profesyonel gibi fotoğraf çekin. Etkinleştirildiğinde, HTC Rhyme cihazı, çektiğiniz öznenin parlak ve koyu alanlarını işler. Sonuç: doğru görüntü yoğunluğuna ve kontrast seviyelerine sahip daha iyi fotoğraflar.

1. Vizör ekranındayken **Sahneler > Arka ışık HDR** öğesine dokunun.



Bu modda olduğunuzda flaş devre dışı bırakılır.

2. Kamerayı yönlendirin ve nesnenize odaklayın.
3. Fotoğraf çekmeye hazır olduğunuzda  öğesine dokunun. Kamera, iyileştirmek için fotoğrafı farklı ışık pozu seviyelerine karşı işleyecektir.

Kamera ayarlarını değiştirme

Kamera ayarlarına erişmek ve değiştirmek için menü panelini açın.

Kamera ayarlarını açmak için  tuşuna basın.

Otomatik zamanlayıcı (yalnızca fotoğraf modu)	Kameranızın otomatik olarak fotoğraf çekmesinden önceki bekleme zamanını ayarlayın.
Görüntü ayarı	Pozlamayı, kontrastı, doygunluğu ve keskinliği ayarlamak için parmağınızı ilgili kaydırma çubukları üzerinde hareket ettirin.
Beyaz dengesi	Beyaz dengesi, kameranın mevcut ışık durumunuza ayarlanması sayesinde renkleri daha net çekmesini sağlar.
ISO (yalnızca fotoğraf modu)	Bir ISO seviyesi seçebilirsiniz veya Otomatik ayarına geri getirebilirsiniz. Düşük aydınlatmalı ortamlarda fotoğraf çekerken yüksek ISO hızı değerleri daha iyi sonuç verir.
Çözünürlük (yalnızca fotoğraf modu)	Kullanılacak bir fotoğraf çözünürlüğü seçin.

Çektikten sonra göster	Çekilen bir fotoğraf veya videonun kamera tekrar Vizör ekranına dönmeden Gözden geçirme ekranında görüntülenme süresini ayarlayın.
Geniş Ekran (yalnızca fotoğraf modu)	Bu onay kutusu seçildiğinde (varsayılan), seçilebilir fotoğraf çözünürlükleri 5:3 oranındadır ve nesnenizi çerçeve içine almak için Vizör ekranının tamamını kullanabilirsiniz. Seçili olmadığında, seçilebilecek fotoğraf çözünürlükleri standart 4:3 oranındadır.
Fotoğraflara coğrafi etiket ekle (yalnızca fotoğraf modu)	Çektiğiniz fotoğraflarda GPS konumunu saklamak için seçin.
Otomatik geliştir (yalnızca fotoğraf modu)	Yüksek bir ISO ayarı kullanırken paraziti azaltmak veya fotoğraf parlaklığını otomatik olarak ayarlamak için seçin.
Otomatik Odaklama (yalnızca fotoğraf modu)	Merkezi otomatik odaklamayı etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.
Yüz algılama (yalnızca fotoğraf modu)	İnsanların fotoğrafını çekerken otomatik olarak yüzleri tanımak ve odağı ayarlamak için seçin. Otomatik odaklama ayarını devre dışı bırakırsanız, yüz algılama kapatılacaktır.
Perde sesi	Deklanşöre ya da kayıt düğmesine bastığınızda bir ses çalmak için seçin.
Kılavuz (yalnızca fotoğraf modu)	Fotoğrafı çekmeden önce nesnenizi daha kolay bir şekilde çerçevelemek ve ortalamak amacıyla Vizör ekranında bir kılavuz görüntülemek için seçin.
Otomatik Yükle (yalnızca fotoğraf modu)	Fotoğrafları otomatik olarak Facebook ya da Flickr® sitelerine yüklemenizi sağlar. Yükleme sıklığını belirleyebilir, yüklenecek albümü seçebilir ve gizlilik düzeyini ayarlayabilirsiniz.
Stereo kayıt (yalnızca video modu)	Video çekerken stereo sesli kayıt yapmak için seçin.
Sesli kayıt (yalnızca video modu)	Video çekerken sesli kayıt yapmak için seçin.
Varsayılanlara sıfırla	Kamera ayarlarını varsayılanlara döndürün.

Fotoğraf, video ve müzik

Galeri

Galeri uygulaması hakkında

En son yolculuğunuzun veya evcil hayvanınızın en yeni numaralarının fotoğraflarını ve videolarını görüntülerken eğlenceyi yeniden yaşayın. Facebook ve Flickr Facebook arkadaşlarınızı etiketleyerek Flickr izleyici edinin. Medyanızı televizyon ekranında da oynatabilirsiniz.




Galeri uygulamasını kullanmaya başlamak için, öncelikle bellek kartınıza kopyalanmış fotoğraf ya da videolarınız olup olmadığını kontrol edin.

Dahası, fotoğraflarınızı düzenleyip efektler ekleyebilirsiniz. Bir fotoğrafı, kişi simgesi, konum simgesi ya da duvar kağıdı olarak da kolayca kullanabilirsiniz.

Bir albüm seçme

Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz. Galerî uygulaması, fotoğraflarınızın ve videolarınızın, daha kolay görüntüleme için albümlerde düzenlendiği Albümler ekranında açılır.



Fotoğrafları ve videoları görüntüleme

Bir albüm seçtikten sonra, fotoğraflar ve videolarınıza göz atabilirsiniz.

Küçük resimler arasında dolaşmak için parmağınızı yukarı ya da aşağı doğru kaydırın. Tam ekran görüntüleme için bir fotoğraf ya da videoya dokununuz.




Bir fotoğrafı tam ekranda görüntülerken, fotoğrafı çektiğiniz konumu görmek için ekranda herhangi bir yere, ardından da **Daha > Haritada göster** öğesine dokununuz. (Haritada göster öğesi, Kamera uygulamasında **Fotoğraflara coğrafi etiket ekle** özelliğini etkinleştirmiş olduğunuzda kullanılabilir.)

Bir fotoğraf üzerinde yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Bir fotoğraf üzerinde yakınlaştırma veya uzaklaştırmamanın iki yolu vardır.

- Web sayfasını yakınlaştırmak için ekrana iki kez hızlı bir şekilde dokununuz ve ardından web sayfasını yeniden uzaklaştırmak için ekrana tekrar iki kez hızlı bir şekilde dokununuz
- Baş parmağınızı ve işaret parmağınızı ekrana koyup, yakınlaştırma için parmaklarınızı birbirinden ayırın, uzaklaştırma içinse parmaklarınızı birbirine yaklaştırın.



Video izleme

1. Bir albüme göz atarken, yürütmek için bir videoya dokunun.
2. Video kayıttan yürütmeyi kontrol etmek, videoyu ev ağınızda paylaşmak ve diğer işlemler için ekran denetimlerine dokunun.



Video kayıttan yürütmeyi geri sarın.



Video kayıttan yürütmeyi ileri sarın.

Daha

Ses iyileştirme gibi daha fazla seçeneği gösterin.



Videoyu ev ağınızda paylaşın.



Medya ses düzeyini ayarlayın.

Fotoğraflarınızı düzenleme

Fotoğraflarınız üzerinde, döndürme ve kırpma gibi temel düzenleme görevlerini yapın. Ayrıca, yüksek kontrast, eski gibi efektler uygulayarak da fotoğraflarınızı geliştirebilirsiniz.

Bir fotoğrafı döndürme

1. Galeri uygulamasının Albümler ekranında bir albüme dokunun.
2. Döndürmek istediğiniz fotoğrafa dokunup basılı tutun.
3. Açılan menüde, **Düzenle** ögesine, ardından da **Sola döndür** veya **Sağa döndür** ögesine dokunun.

Bir fotoğrafı kırpma

1. Galeri uygulamasının Albümler ekranında bir albüme dokunun.
2. Kırmak istediğiniz fotoğrafa dokunup basılı tutun.

3. Açılan menüde önce **Düzenle**, ardından da **Kırp** ögesine dokununuz. Fotoğrafın etrafında bir kırpma kutusu göreceksiniz.
4. Kırpma kutusunun boyutunu belirlemek için, kutunun kenarına dokununuz ve basılı tutunuz.



5. Yön okları görüldüğünde, parmağınızı içe veya dışa doğru hareket ettirerek kırpma kutusunu yeniden boyutlandırın.
6. Kırpma kutusunu fotoğrafın kırmak istediğiniz kısmına taşımak için, kırpma kutusunu istediğiniz konuma sürükleyin.
7. Değişiklikleri kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokununuz.

Kırpılmış fotoğraf kopya olarak kaydedilir. Orijinali düzenlenmemiş biçimde korunur.

Efektler ekleme

1. Galeri uygulamasının Albümler ekranında bir albüme dokununuz.
2. Efektler eklemek istediğiniz fotoğrafı basılı tutunuz.
3. Açılan menüde önce **Düzenle**, ardından da **Efektler** ögesine dokununuz. Açılan panelde, kullanabileceğiniz seçenekleri göreceksiniz.
4. Fotoğrafa uygulamak için bir efektte dokununuz.
5. Değişiklikleri kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokununuz.

Geliştirilmiş fotoğraf kopya olarak kaydedilir. Orijinali düzenlenmemiş biçimde korunur.

Bir videoyu kırpma

HTC Rhyme üzerinde kaydettiğiniz bir videodan istenmeyen sahneleri çıkarın.

1. Galeri uygulamasının Albümler ekranında bir albüme dokununuz.
2. Düzenlemek istediğiniz videoyu basılı tutup **Kırp** ögesine dokununuz.

- İki kırpma kaydırıcısını yaklaşık olarak videonun başlamasını ve bitmesini istediğiniz yerlere kaydırın.



Kaydırıcıyı sürükledikçe, zaman işaretçilerini ve video çerçevelerini göreceksiniz. Ortadaki, seçtiğiniz çerçevenizdir.

- Videonuza önizleme yapmak için ögesine dokununuz.
- Bitti** ögesine dokununuz.

Kırılan video yeni bir dosya olarak kaydedilir. Orijinal video düzenlenmemiş olarak kalır.

Fotoğraf ve videolarınızı gönderme

Bilgisayarınıza ya da başka bir cihaza, e-posta, MMS ya da Bluetooth aracılığıyla fotoğraf ve video gönderin.

Fotoğrafları veya videoları e-postayla gönderme

Birkaç fotoğrafı, videoyu veya her ikisini de bir e-posta iletisi içinde gönderebilirsiniz. E-postanıza ek dosya olarak eklenirler.

- Giriş ekranından > **Galeri** ögesine dokununuz.
- Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokununuz.
- Paylaş** ögesine, ardından da **Gmail** ya da **Posta** ögesine dokununuz.
- Paylaşmak istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçip **İleri** ögesine dokununuz.
- İletinizi oluşturup, (Gmail) ya da **Gönder** (Posta) ögesine dokununuz.



Posta seçeneğini belirlediyseniz ve birden çok e-posta hesabınız varsa, varsayılan e-posta hesabınız kullanılır.

Bir fotoğraf veya videoyu MMS ile gönderme

- Giriş ekranından > **Galeri** ögesine dokununuz.
- Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokununuz.
- Paylaş** > **İletiler** ögesine dokununuz.

4. Göndermek istediğiniz fotoğraf veya videoya dokununuz. Fotoğraf veya video, otomatik olarak MMS mesajına eklenir.
5. Slayt gösterisi ekinize başka bir fotoğraf ya da video eklemek için  ögesine, ardından da **Resim** ya da **Video** ögesine dokununuz.
6. Mesajınızı oluşturup **Gönder** ögesine dokununuz.

Bluetooth kullanarak fotoğraf veya video gönderme

Birkaç fotoğraf, video ya da ikisini birden seçip Bluetooth kullanarak birinin cihazına veya bilgisayarınıza gönderebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokununuz.
3. **Paylaş** > **Bluetooth** ögesine dokununuz.
4. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçip **İleri** ögesine dokununuz.

Sonraki birkaç adımda, dosyaların gönderilebilmesi için HTC Rhyme üzerinde Bluetooth özelliğini açmanız ve alıcı Bluetooth cihazına bağlanmanız istenecektir.

Fotoğraf ve videolarınızı Web üzerinde paylaşma

Galeri uygulamasını kullanarak, sosyal ağlarınızda fotoğraf ve video paylaşabilirsiniz.



Ayrıca bir fotoğraf ya da videoyu çektikten hemen sonra paylaşmak için Kamera ya da Video kamera uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Facebook'ta fotoğraf ya da video paylaşma



Karşıya fotoğraf ya da video yükleyebilmek için hesabınızda oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokununuz.
3. **Paylaş** > **HTC Sense için Facebook** ögesine dokununuz.
4. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçip **İleri** ögesine dokununuz.
5. Hangi albümü karşıya yükleyeceğinizi seçip, yüklenen fotoğraf ya da videolar için gizlilik ayarlarını belirleyin.
6. **Etiket ve açıklama ekle** ögesine dokunup, her bir fotoğrafa ya da videoya farklı bir başlık girin.
7. Fotoğraflarda arkadaşlarınızı etiketlemek için **Bu fotoğrafı etiketle** ögesine dokununuz. Ardından, arkadaşınızın bulunduğu bölüme dokunabilir ve listeden, etiketlemek istediğiniz kişiyi seçebilirsiniz. Arkadaşlarınızı etiketlemeye devam etmek için bu adımı tekrarlayın.
8. Sonraki fotoğraf ya da videoya gitmek için sola kaydırın.

9. **Kaydet** ögesine dokunun.
10. **Bitti** ögesine dokunun.

Flickr'da fotoğraf ya da video paylaşma



Karşıya fotoğraf ya da video yükleyebilmek için, Flickr hesabınızda oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından > **Galeri** ögesine dokunun.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara ya da videolara sahip albüme dokunun.
3. **Paylaş** > **Flickr** ögesine dokunun.
4. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçip **İleri** ögesine dokunun.
5. Hangi albümü karşıya yükleyeceğinizi seçip, yüklenen fotoğraf ya da videolar için gizlilik ayarlarını belirleyin.
6. **Etiket ve açıklama ekle** ögesine dokunup, her bir fotoğrafa ya da videoya farklı bir başlık ve açıklama girin.
7. Fotoğraflarda arkadaşlarınızı etiketlemek için **Bu fotoğrafı etiketle** ögesine dokunun. Ardından, arkadaşınızın bulunduğu bölüme dokunabilir ve listeden, etiketlemek istediğiniz kişiyi seçebilirsiniz. Arkadaşlarınızı etiketlemeye devam etmek için bu adımı tekrarlayın.
8. Sonraki fotoğraf ya da videoya gitmek için sola kaydırın.
9. **Kaydet** ögesine dokunun.
10. **Bitti** ögesine dokunun.

Picasa'da fotoğraf paylaşma



Picasa™ fotoğraf düzenleme hizmetinde karşıya fotoğraf yükleyebilmek için Google Hesabında oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından > **Galeri** ögesine dokunun.
2. Paylaşmak istediğiniz fotoğraflara sahip albüme dokunun.
3. **Paylaş** > **Picasa** ögesine dokunun.
4. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafları seçip **İleri** ögesine dokunun.
5. Karşıya yüklediğiniz fotoğraflar için bir başlık girin.
6. Fotoğrafları karşıya yüklemek istediğiniz çevrimiçi albümü seçin veya yeni bir albüm oluşturmak için ögesine dokunun.
7. **Karşıya Yükle** ögesine dokunun.

Sosyal ağlarındaki fotoğrafları görüntüleme

Doğrudan Galeri uygulamasında, sosyal ağlarınıza kendinizin ve arkadaşlarınızın karşıya ne yüklediğini kontrol edin.

Facebook'taki fotoğrafları görüntüleme

Facebook fotoğraflarını görüntülemek için Facebook hesabınızda oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Üst çubukta  > **Facebook** ögesine dokununuz.
3. Hesaptaki fotoğrafları görüntülemek için, listede kendi hesabınızın veya arkadaşınızın hesabının adına dokununuz.

Flickr'daki fotoğrafları görüntüleme

Flickr fotoğraflarını görüntülemek için Flickr hesabınızda oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Galeri** ögesine dokununuz.
2. Üst çubukta  > **Flickr** ögesine dokununuz. Uygulamanın Flickr web sitesine bağlanmasına izin vermeniz istenebilir. Bu durumda, Flickr hesabınıza erişmek için buna izin vermeniz gerekir.
3. Hesaptaki fotoğrafları görüntülemek için, listede kendi hesabınızın veya arkadaşınızın hesabının adına dokununuz.

Sosyal ağlarındaki fotoğraflara yorum yapma

Yüklediğiniz fotoğraflara ve arkadaşlarınızın fotoğraflarına yorum yapın.

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Çevrimiçi albümlere göz atarken, fotoğrafı basılı tutup **Yorum ekle** ögesine dokununuz.
 - Bir fotoğrafı tam ekranda görüntülerken, ekranın herhangi bir yerine, ardından da **Yorumlar** ögesine dokununuz.
2. "Yorum yaz" yazılı metin kutusuna dokununuz.
3. Metnizi girin ve **Yorum** ögesine dokununuz.

Müzik

Kütüphanede müzik arama




Müzik yürütmek amacıyla Müzik uygulamasını kullanmak için önce müzik dosyalarını HTC Rhyme cihazına kopyalamanız gerekir.

1. Giriş ekranından > **Müzik** öğesine dokununuz.
2. **Sanatçılar** ya da **Albümler** gibi bir kategoriye göz atmak için öğesine dokununuz.

Müzik dinleme

Müzik uygulamasını kullanarak HTC Rhyme cihazında şarkı ve müzik dinlemenin tadını çıkarın.

1. Müzik koleksiyonunuza göz atarken, yürütmek için bir şarkıya dokununuz.
2. Müzik kayıttan yürütmeyi kontrol etmek, şarkıları tekrarlamak ve diğer işlemler için ekran simgelerine dokununuz.



	Medya ses düzeyini ayarlayın.
	Kitaplığa gidin.
	Yürütücü moduyla kuyruk listesi arasında geçiş yapın. Kuyruk listesindeyken şarkıları yeniden düzenleyebilirsiniz.
	Şarkının herhangi bir bölümüne atlamak için ilerleme çubuğuna basıp sürükleyin.
	Bir çalma listesine şarkı eklemek, şarkıyı paylaşmak ve diğer işlemler için seçenekleri gösterin.
	Karışık çalmayı açın veya kapatın. (Düğme gri renkteyken Karışık çalma özelliği kapalıdır.)
	Yineleme modları arasında geçiş yapın: tüm şarkıları tekrarla, çalan şarkıyı tekrarla ve tekrarlama.

Kilit ekranından müzik yürütme

Müzik dinlerken ekran kapandığında, ekranı tekrar açmak ve müziği doğrudan Kilit ekranında kontrol etmek için GÜÇ tuşuna basın.

Kilit ekranında kayıttan yürütme kontrollerini göremezseniz, parmağınızı, ekrandaki kutuda sola ya da sağa kaydırın.



Ayrıca doğrudan Bildirimler panelinden müzik kayıttan yürütmeyi duraklatabilirsiniz.

Müzik widget'i hakkında

Müzik widget'ini kullanarak doğrudan Giriş ekranınızdan müzik çalabilirsiniz.

Çalma listesi oluşturma

Müzik çalma listeleri oluşturarak müzik deneyiminizi kişiselleştirin. Sadece favori şarkılarınızı içeren bir çalma listesi veya sadece bugünkü ruh halinize uygun bir çalma listesi oluşturun. Dilediğiniz sayıda çalma listesi oluşturabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Müzik** ögesine dokununuz.
2.  > **Çalma listeleri** ögesine dokununuz.
3.  ögesine dokununuz.
4. Bir çalma listesi adı girin.
5. Şarkılar ekleyip  ögesine dokununuz.
6. Bir kategori seçmek için  ögesine dokunup şarkılara göz atın.
7. Çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıların onay kutularını seçip **Ekle** ögesine dokununuz.
8. **Kaydet** ögesine dokununuz.

Bir çalma listesindeki şarkıları yürütme

1. Giriş ekranından  > **Müzik** ögesine dokununuz.
2.  > **Çalma listeleri** ögesine dokununuz.
3. Bir çalma listesine, ardından da ilk sırada çalmak istediğiniz şarkıya dokununuz.

Listedeki bir şarkıya yürütmek için dokunduğunuzda, Şimdi yürütülüyor ekranı çalma listenizdeki şarkılarla güncellenir.

Çalma listelerini yönetme

Bir çalma listesi oluşturduktan sonra, daha fazla şarkı ekleyebilir, sıralamalarını yeniden düzenleyebilir ve diğer işlemleri yapabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Müzik** ögesine dokunun.
2.  > **Çalma listeleri** ögesine, ardından da düzenlemek istediğiniz çalma listesine dokunun.
3.  tuşuna basıp **Çalma listesini düzenle** ögesine dokunun.

Şarkılar ekleyin	1.  ögesine dokunun. 2. Bir kategori seçmek için  ögesine dokunup şarkılara göz atın. 3. Çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıların onay kutularını seçip Ekle ögesine dokunun.
Şarkıları yeniden sıralayın	Taşımak istediğiniz şarkı başlığının sonundaki  ögesini basılı tutun. İlgili sıra vurgulandığında, sırayı yeni konumuna sürükleyip bırakın.
Şarkıları silin	Çalma listesinden kaldırmak istediğiniz şarkıların onay kutularını seçin.
Çalma listesi adını değiştirin	Başlık metin kutusuna çalma listesinin yeni adını yazın.

4. **Kaydet** ögesine dokunun.

Çalma listelerini silme

1. Giriş ekranından  > **Müzik** ögesine dokunun.
2.  > **Çalma listeleri** ögesine dokunun.
3.  tuşuna basıp **Çalma listelerini sil** ögesine dokunun.
4. Silmek istediğiniz çalma listelerini seçip **Sil** ögesine dokunun.

Bir şarkıyı zil sesi olarak ayarlama

Müzik uygulamasının kütüphanesinden bir şarkıyı düzenli zil sesiniz veya belirli bir kişinin zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Müzik** ögesine dokunun.
2. Zil sesi olarak ayarlamak istediğiniz şarkıyı bulun ve yürütün.
3. Şimdi yürütülüyor ekranında,  tuşuna basıp **Zil sesi yap** ögesine (ya da **Daha > Zil sesi yap**) dokunun.
4. **Zil sesi yap** seçenekler menüsünde, **Telefon zil sesi** veya **Kişi zil sesi** ögesine dokunun. **Kişi zil sesi** seçeneğini işaretlerseniz, bir sonraki ekranda şarkıyla ilişkilendirmek istediğiniz kişileri seçmeniz gerekir.

MP3 zil sesini kırpma

Müzik uygulamasında yerleşik zil sesi kırpma aracı bulunur. Bir MP3 şarkısını kırparak bir kısmını zil sesi olarak kullanabilirsiniz.

1. Şimdi yürütülüyor ekranında,  tuşuna basıp **Zil sesi yap** (ya da **Daha > Zil sesi yap**) ögesine dokununuz.
2. **Zil sesi yap** seçenekler menüsünde **Zil sesini kırp** ögesine dokununuz.
3. Zil sesini kırpmak için ekran denetimlerini kullanınız.



	İki kırpma kaydırıcısını yaklaşık olarak zil sesinin başlamasını ve bitmesini istediğiniz yerlere kaydırın.
	Ardından zil sesi başlangıç ve bitiş noktalarını daha kesin olarak belirlemek için sağ ve sol ok düğmelerine dokununuz.
	İşaretçiler zil sesinin nerede başlayıp nerede bittiğini gösterirler.

4. Kırpma işini bitirdiğinizde, **Böyle ayarla:** ögesine dokununuz. Ardından, kırılmış şarkıyı **Telefon zil sesi** veya **Kişi zil sesi** olarak belirleyebilirsiniz.

Şarkının zil sesi olarak eklenip eklenmediğini kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. Ayarlar ekranında, **Ses > Telefon zil sesi** ögesine dokununuz.

Şarkı, zil sesi listesinde ve seçili olmalıdır.

Bluetooth kullanarak müzik paylaşma

Müzik uygulamasının kütüphanesinden bir şarkıyı seçip, Bluetooth kullanarak başka birinin cihazına veya bilgisayarınıza gönderebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Müzik** ögesine dokununuz.
2. Bluetooth aracılığıyla göndermek istediğiniz şarkıyı bulun ve yürütün.
3. Şimdi yürütülüyor ekranında,  tuşuna basıp, **Paylaş** ögesine (ya da **Daha > Paylaş**) dokununuz.
4. **Dosyayı paylaş > Bluetooth** ögesine dokununuz.

Sonraki birkaç adımda, müziğin gönderilebilmesi için HTC Rhyme üzerinde Bluetooth özelliğini açmanız ve alıcı Bluetooth cihazına bağlanmanız istenecektir.

Albüm kapaklarını güncelleme

1. Şimdi yürütülüyor ekranında,  tuşuna basıp, Albüm kapağını güncelle ögesine dokununuz.
2. Tüm albüm kapaklarını otomatik olarak ya da elle güncellemeyi veya Şimdi yürütülüyor ekranındaki geçerli şarkıyı güncellemeyi seçin.

Bağlı Medya


Ev ağınızda medya paylaşma

Daha geniş bir arkadaş çevresiyle ev ağınızda fotoğraf, video ve müzik paylaşın. Telefonunuzu ağa bağlayın ve çektiğiniz fotoğraflarla videoları büyük bir televizyonda anında görüntüleyin veya sevdiğiniz müzik parçalarını profesyonel hoparlörlerden dinleyebilirsiniz; hepsi DLNA® aracılığıyla. DLNA hakkında daha fazla bilgi için www.dlna.org adresini ziyaret edin.



Ağ üzerinden medya paylaşmadan önce:

- Telefonunuzu Wi-Fi aracılığıyla ağa bağlayın.
- Televizyon ya da hoparlörleri ağa bağlayın. Nasıl yapılacağını öğrenmek için, televizyon ya da hoparlörlerin belgelerine bakın.



1. Galeri ya da Müzik uygulamasını açın.
2. Paylaşmak istediğiniz medyayı bulup dokununuz.
3. Fotoğrafı görüntülerken ya da videoyu yürütürken, kayıttan yürütme kontrollerini görüntülemek için ekrana, ardından da  ögesine dokununuz. Müzik yürütüyorsanız,  tuşuna basıp Çıkış ögesine dokununuz.

4. Ağınızda, medyanın yürütülmesini istediğiniz cihazı seçin.
5. Diğer cihaza bağlandığınızda şunlara dokunabilirsiniz:

Kontroller	Şunu yapmak için
	Medyayı diğer cihazda yürütün.
	Medyanın yürütülmesini duraklatın.
	Önceki medya parçasını yürütün.
	Sonraki medya parçasını yürütün.
Daha	Medya ayrıntılarını görüntüleme gibi daha fazla seçeneği gösterin.
	Müzik çalma listenizi karıştırın.
	Müzik parçaları için bir yineleme modu seçin.
	Diğer cihazda medya ses düzeyini ayarlayın.
	Ağıdaki başka bir fotoğraf/video yürütücüyeye bağlanın.
	Telefonunuzun diğer cihazla olan bağlantısını kesin.



Başka bir cihazda medya yürütürken,  tuşuna basıp, HTC Rhyme telefonunuzda başka şeyler yapabilirsiniz.

HTC hizmetleri

HTC Watch

HTC Watch hakkında

HTC Watch™ çevrimiçi video hizmetiyle, en son film fragmanlarına göz atın ve gişe rekoru kıran Hollywood filmleriyle televizyon gösterilerini izlemenin keyfini çıkarın.

HTC Watch hesabınızı oluşturduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- Filmleri ya da televizyon gösterilerini çevrimiçi kiralayın ya da satın alın.
- Ailenize ve arkadaşlarınıza anında videolar önerin.
- Satın aldığınız videoları, aynı hesabınızı kullanarak HTC Watch uygulamasına erişime sahip olan beş taneye kadar HTC cihazda izleyin.



Başlangıçta yalnızca film fragmanlarını izleyebiliyor olabilirsiniz. Kiralama ve satın alma hizmetleri kademeli olarak dünya çapında kullanılabilir olacaktır. Lütfen bizi izlemeye devam edin.

HTC Watch hesabınızı oluşturma ya da hesabınızda oturum açma

1. Giriş ekranından  > **Watch** ögesine dokununuz.
Bu hizmeti ilk kez kullanıyorsanız, devam etmeden önce lisans anlaşmasını okuyup kabul edin.
2.  ögesine dokunup Tüm videolar sekmesine gidin.
3. **Watch oturumu açmak için dokununuz** düğmesine, ardından da **İleri** ögesine dokununuz.
4. Yeni bir HTC Watch hesabı oluşturun veya zaten bir hesabınız varsa doğrudan oturum açın.




HTC Watch hesabınızı oluşturmak için **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** kısmına da gidebilirsiniz.

Watch uygulaması

Watch uygulamasının ana ekranında önceden yüklenen içeriği göreceksiniz. HTC Watch video mağazasından film ve televizyon gösterileri indirdiğinizde, bu ekranda onlar da görünecektir.

Giriş ekranından  > Watch ögesine dokununuz.



- Videolar arasında gezinmek için ekran boyunca parmağınızı sola ya da sağa kaydırın ve izlemek için bir tanesine dokununuz.
- Mağazada mevcut en son yayınlananları ya da sezonluk televizyon gösterilerini denetlemek için **Önerilen** ögesine dokununuz.
- Ana ekrandan, HTC Watch video mağazasına da gidebilir veya indirmelerinizi yönetmek için kütüphanenize erişebilirsiniz.

Video mağazası seçkilerine göz atma

HTC Watch video mağazasındaki öge kataloglarını keşfedin. Kiralanabilen ya da satın alınabilen televizyon gösterileri ve filmlere göz atın. Seçkin videolar için fragmanları da görüntüleyebilirsiniz.

1. Watch ana ekranından  ögesine dokununuz.
2. Önerilen ve öne çıkan seçkilere ya da kategoriye göre göz atın.



Hızlı arama yapmak için,  tuşuna basıp aradığınız bir başlığı girin.

3. Özetini görüntülemek için bir videoya dokununuz.

Hazır olduğunuzda kiralayın ya da satın alın.

Bir fragman izleme

Bir videonun özetini görüntülerken  simgesini görürseniz, o video için bir fragman mevcut demektir. Fragmanı izlemek için buna dokununuz.

Bir video önerme

Bir videonun özetini görüntülerken, videoyu, bağlantısını paylaşarak ailenize ya da arkadaşlarınıza kolayca önerebilirsiniz. E-postayla gönderebilir, sosyal ağınızda yayımlayabilir veya diğer yollarla paylaşabilirsiniz.



ögesine dokunup, bağlantıyı nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Bir video kiralama ya da satın alma

Fatura bilgileriniz HTC Watch hesabınızda saklanacağından, her kiraladığınızda ya da satın aldığınızda girmenize gerek kalmayacaktır.

1. Bir videonun özetini görüntülerken, videoyu kiralamak için  öğesine ya da satın almak için  öğesine dokununuz.

Video seçkilerine göz atarken, bir videoyu kiralamak ya da satın almak için ilgili düğmelere de dokunabilirsiniz.

2. İlk kez kiralyor ya da satın alıyorsanız, **Bir ödeme kartı ekle** öğesine dokunup kredi kartı ayrıntılarınızı ve fatura adresinizi girin.



HTC Watch hesabınızın ilişkili olduğu bölgede kayıtlı bir kredi kartı kullandığınızdan emin olun.

3. Kiralama ya da satın alma işleminizi onaylayın.
4. **İndir** öğesine dokununuz.

İndirmelerinizi denetlemek için kütüphanenize gidebilirsiniz.

Kütüphanenizi yönetme

İndirmelerinizi yönetmek ve tüm satın alımlarınızı görmek için kütüphaneyi kullanın. Kütüphaneden, indirildiği sırada bir videoyu izlemeye de başlayabilirsiniz.

Kütüphanenize erişmek için Watch ana ekranından  öğesine dokununuz.

Kütüphane, indirdiklerinizi şu şekilde düzenler:



İndirildi

Geçerli HTC cihazınıza tamamen indirmiş olduğunuz videoları listeler.



Tüm videolar

Kiraladığınız ya da satın aldığınız tüm videoları listeler ve indirdiklerinizi yönetmenize olanak tanır. Bir indirme işlemini duraklatabilir, sürdürebilir ya da bir videoyu yeniden indirebilirsiniz.



İlerleme

Videoların indirilme ilerleyişini gösterir. İndirildiği sırada izlemeye başlamak için bir videoya dokunabilirsiniz,

İndirme işlemi tamamlandığında, indirilen videolar sekmesinde ve aynı zamanda Watch ana ekranında görüneceklerdir.

Ayarlarını denetleme ya da deęiřtirme

Watch uygulamasında  tuřuna basıp **Ayarlar** öęesine dokunun.

Hesap	Hesap ayarlarınızı deęiřtirin.
Açıldıęında widget'i güncelle	Watch widget'inin otomatik olarak yenilenmesini isteyip istemedięinize göre bu onay kutusunu seęin ya da işareti kaldırın.
Satın alımlarım	Satın alım geęmiřinizi denetleyin.
Ödeme yöntemleri	Kredi kartı bilgilerinizi düzenleyin ya da silin.
Cihaz yönetimi	Video mağazasından videolar indirdięinizde, HTC cihazınız HTC Watch hesabınıza otomatik olarak eklenecektir. HTC Watch uygulamasına erişime sahip birden fazla HTC cihazınız varsa, videoları beř taneye kadar cihazdan indirebilir ve izleyebilirsiniz. Bir HTC cihazın hesabınızla baęlantısını kesmek ve onu kaldırmak isterseniz Cihazı kaldır öęesine dokunun.
Mağaza bölgesini yeniden denetle	Farklı bir bölgeye seyahat ediyorsanız, uygulamanın, video kiralayabileceęiniz ya da satın alabileceęiniz video mağazası bölgesini belirlemek için konumunuzu yeniden algılamasını sağlayın.

Bilinmesi yararlı olan bazı konular

Hesabımda tekrar oturum açmam neden isteniyor?

Bir zaman aralıęı (yaklařık 20 dakika) geętięinde, video kiralama ya da satın almaya veya bazı ayarlara erişmeye devam edebilmeniz için önce HTC Watch hesabınızda tekrar oturum açmanız istenecektir. Bu, kimlięinizi denetlemeye ve kendi hesabınız olduęunu onayladıęınızdan emin olmaya yönelik bir güvenlik önlemidir.

Bir videoyu kiralama süresi ne kadardır?

Kiralama süresi, stüdyonun hükümlerine ve videoyu indirdięiniz ülkeye baęlı olarak, ilk izlemeden itibaren 24 ya da 48 saattir.

Videoyu hemen izlemeyecekseniz, kiralamanın sona ermesinden önce 30 güne kadar zamanınız vardır.

HTC Watch bir cihazı kaldırmama ve yeni bir tanesini eklememe neden izin vermiyor?

Hesabınızda en fazla beř HTC cihazı sayısına ulařmış durumdaysanız, cihaz kaldırma işlemi her 120 günde bir yapılabilir.

Cihazımdan HTC Watch hesabımı nasıl kaldırırım?

1. Watch uygulamasında,  tuřuna basıp **Ayarlar** > **Hesap** öęesine dokunun.
2. **Hesabı kaldır** öęesine dokunun.

HTC Watch hesabınızı kaldırmak için **Ayarlar** > **Hesaplar ve eşitleme** kısmına da gidebilirsiniz.

HTCSense.com

HTCSense.com hesabınıza kaydolma

HTCSense.com hesabınızda, HTC Rhyme üzerinde ya da bilgisayarınızın web tarayıcısında oturum açabilirsiniz.

HTC Rhyme cihazından oturum açma

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokunun.
2. **Hesap ekle > HTC Sense** öğesine dokunun.
3. HTCSense.com hesabınıza kaydolmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Bilgisayarınızdan kaydolma

HTC Rhyme cihazının yakınızdaki olduğundan emin olun. Kaydolma işlemi tamamlamak için ihtiyacınız olacak.

1. Bilgisayarınızda web tarayıcıyı açın.
2. www.htcsense.com adresine gidin.
3. HTCSense.com hesabınıza kaydolmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Web üzerinde HTCSense.com adresine kaydolduktan sonra, aynı hesap bilgilerini kullanarak HTC Rhyme cihazında oturum açmanız gereklidir.

HTCSense.com hesap detaylarınızı güncelleme

1. Bilgisayarınızda web tarayıcınızı başlatın ve HTCSense.com hesabınızda oturum açın.
2. Sağ üst köşedeki **Hesap** öğesini tıklatın.
3. Hesap detaylarınızı güncelleyin ve **Değişiklikleri Kaydet** öğesine tıklayın.

Telefon bulucuyu açma

Bazı HTCSense.com özellikleri, HTC Rhyme üzerinde Telefon bulucu seçeneğinin seçilmiş olmasını gerektirir.

1. HTC Rhyme üzerinde, Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. **Konum** öğesine dokunun.
3. **Telefon bulucu** onay kutusunu seçin.

HTCSense.com kullanma

HTC Rhyme cihazınızı evde mi unuttunuz ya da bulamıyor musunuz? Daha da kötüsü, trene binerken cebinizden kayıp düşmüştür. Aramaları ve mesajları başka bir numaraya yönlendirebilmeniz, HTC Rhyme cihazını çaldırabilmeniz, kilitleyebilmeniz ve hatta içeriğini silebilmeniz amacıyla HTC Rhyme ile iletişim kurmak için HTCSense.com kullanın.



Bu özellikleri kullanmak için, bir bilgisayar web tarayıcısında HTCSense.com oturumu açmanız gerekecektir.

HTC Rhyme cihazının çalmasını sağlama

HTC Rhyme cihazınızın evde bir yerlerde olduğunu biliyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Bulabilmek için, sessizde olsa bile HTC Rhyme cihazınızı çaldırın. Neyse ki sadece çamaşır sepetinde bazı giysilerin altında kalmış.

HTCSense.com adresinde **Çaldır** ögesine tıklayın.

Aramaları ve mesajları yönlendirme

HTC Rhyme yanınızda değilse, aramaları ve mesajları başka bir telefona yönlendirebilirsiniz.



Aramaları yönlendir ya da **İletileri yönlendir** özelliğini açmadan önce, önce alternatif bir telefon numarası ya da e-posta adresi gibi ayarları özelleştirmeniz gereklidir.

- Aramaları yönlendirmek için, **Aramaları yönlendir** Açık/Kapalı anahtarına tıklayın. (Ayarlar kısmında **Arama yönlendirmeyi etkinleştir** ögesinin seçili olduğundan emin olun.)
- İletileri yönlendirmek için, **İletileri yönlendir** Açık/Kapalı anahtarına tıklayın. (Ayarlar kısmında **İletileri cihaza yönlendir** ya da **İletileri bir e-posta adresine yönlendir** ögesini seçmelisiniz.)

HTC Rhyme cihazını bulma

İşlerinizi yaparken HTC Rhyme cihazını bir yerlerde mi bıraktınız? Yaklaşık yerini bulmak için HTCSense.com adresini kullanabilirsiniz.



Bu özelliğin çalışması için, HTC Rhyme üzerinde **Ayarlar > Konum** kısmında **Telefon bulucu** seçeneğini işaretlemiş olmanız gereklidir.

HTCSense.com adresinde, HTC Rhyme cihazınızın yerini görmek için haritayı kontrol edin. Haritayı yenilemek için **Konumu yenile** ögesine tıklayın.

HTC Rhyme cihazını kilitleme

HTC Rhyme cihazını mı kaybettiniz? HTC Rhyme cihazını kilitleyin ve biri bulursa sizinle iletişime geçebilmesi için ekranda bir ileti görüntüleyin.

1. HTCSense.com'da **Cihazı kilitle** ögesine tıklayın.
2. Bir PIN, biri HTC Rhyme cihazını bulursa arayabileceği alternatif bir telefon numarası ve ekranda görüntülenecek bir ileti girin.



Alternatif numara ekranda görüntülenir. HTC Rhyme cihazını biri bulursa, yalnızca numaraya dokunup HTC Rhyme cihazını kullanarak o numarayı arayabilir.

3. **Kaydet** ögesini tıklatın.

HTC Rhyme içeriğini silme

HTC Rhyme cihazını geri alma şansınız hiç yoksa, HTC Rhyme üzerindeki hassas bilgileri hiç kimsenin görmemesi için HTC Rhyme ve takılı bellek kartının içeriklerini silebilirsiniz.



İçerikleri sildikten sonra HTC Rhyme ve bellek kartı verilerini kurtarmanın hiçbir yolu olmadığından, devam etmeden önce mutlaka emin olun.

1. HTCSense.com'da **Cihazı sil** ögesine tıklayın.
2. Onaylamanız istendiğinde **Cihazı sil** ögesine tıklayın.

HTCSense.com hesabınızı silme

1. Bilgisayarınızda web tarayıcınızı başlatın ve HTCSense.com hesabınızda oturum açın.
2. Sağ üst köşedeki **Hesap** ögesini tıklatın.
3. HTCSense hesabınızı silmek için **burayı tıklatın** ögesini tıklatın.

HTCSense.com hesabınızı silmek, HTCSense.com sunucularındaki verilerinizi de silecektir.

Hesaplar ve eşitleme

Çevrimiçi hesaplar hakkında

HTC Rhyme cihazınız, çeşitli popüler sosyal ağ ve e-posta hesaplarıyla eşitleme yapabilir.

Alabileceğiniz bilgiler şunları içerir:

- Gmail, Exchange ActiveSync ve diğer POP3/IMAP e-posta.
- Google ve Exchange ActiveSync kişilerinin yanı sıra, arkadaşlarınızın Facebook ve Twitter profillerindeki iletişim bilgileri.
- Şu hesaplarınızdan takvim etkinlikleri: Google Hesaplarınız, Exchange ActiveSync ve Facebook hesabınız.
- Arkadaşlarınızın ve kendinizin Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda paylaştığı durum güncellemeleri ve bağlantılar.
- Flickr ve Facebook fotoğraf yüklemeleri.



Telefonunuzda Exchange ActiveSync ve POP3/IMAP e-posta hesaplarınızı, HTC Rhyme cihazınızda ya Posta uygulamasında ya da Hesaplar ve eşitleme ayarlarında kurabilirsiniz.

Bir Google Hesabıyla eşitleme

Google Hesabınızda oturum açmak, Gmail ve Google kişilerinizle takvimlerinizi, HTC Rhyme cihazınızla Web arasında eşitlemenizi sağlar. Ayrıca, Google Hesabınızda oturum açmaya, şu Google uygulamalarını kullanmak için de ihtiyacınız vardır: Google Talk ve Android Market.



Bir Google Hesabı eklemeyi, HTC Rhyme cihazınızı ilk ayarladığınızda atladıysanız, bazı Google uygulamalarını kullanırken sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunlar devam ederse, HTC Rhyme cihazınızda fabrika sıfırlaması yapmanız ve Google Hesabı ayrıntılarınızı, HTC Rhyme cihazınızı tekrar ayarlarken girmeniz gerekebilir.

Daha fazla Google hesabı ekleme

Birden fazla Google Hesabı ekleyebilirsiniz. Ancak daha sonraki Google Hesapları yalnızca kişileri, e-postaları ve takvim etkinliklerini eşitleyebilir. Diğer Google hizmetleri, eklediğiniz ilk Google Hesabını kullanır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** ögesine dokunun.
2. **Hesap ekle > Google** ögesine dokunun.
3. Bir hesabınızda oturum açmak veya yeni hesap oluşturmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Google Hesabı şifrenizi mi unuttunuz?

Google Hesabı şifrenizi unuttuysanız, Google web sitesini ziyaret ederek şifrenizi almayı deneyebilirsiniz.

1. HTC Rhyme cihazında ya da bilgisayarınızda web tarayıcınızı açıp www.google.com/accounts/recovery adresine gidin.
2. Google Hesabınızda oturum açarken kullandığınız e-posta adresini veya kullanıcı adını girip **Gönder** ögesine tıklayın.
3. Parolanızı sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Alternatif e-posta adresiniz yoksa veya Google Hesabınızı oluştururken kullandığınız e-posta adresine ulaşamazsanız, Google Hesabınızı 24 saat sonra şifre sıfırlama güvenlik sorusunu yanıtlayarak sıfırlayabilirsiniz.

Bir sosyal ağ hesabı ekleme

İlk kez açtığınızda sosyal ağ hesaplarınızda (Facebook, Twitterya da Flickr gibi) oturum açmayı atladınız ve HTC Rhyme cihazınızı ayarladınız mı? Bu hesapları sonradan da ekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** ögesine dokununuz.
2. **Hesap ekle** ögesine, ardından da eklemek istediğiniz hesap türüne dokununuz.
3. Hesap bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları uygulayınız.

Sosyal ağ hesabınız, Hesaplar ve eşitleme ekranındaki listeye eklenir. Hesabı nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak, yeni bilgiler HTC Rhyme cihazınızla eşitlenmeye başlayabilir.

Çevrimiçi hesaplarınızı yönetme

Genel eşitleme ayarlarını değiştirme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** ögesine dokununuz.
2. Şunları seçin veya seçimlerini kaldırın:

Arka plan verisi	Bu seçiliyse, uygulamalar siz kullanmıyorken de çevrimiçi hesap bilgilerini alıp gönderebilir.
Otomatik eşitleme	Bu seçiliyse, uygulamalar hesap ayarlarında belirlenen eşitleme programını kullanabilir. Bu seçim kaldırılırsa, hesapları elle eşitlemeniz gerekecektir.

Bir hesabı elle eşitleme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** ögesine dokununuz.
2. Eşitlemek istediğiniz hesaba dokununuz.
3. **Şimdi eşitle** ögesine dokununuz.

Hesap ayarlarını değiştirme

Eşitleme sıklığı ve eşitlenen bilgi türleri, aldığınız bildirim türleri ve hesap bilgilerinin görüntülenme şekli gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** ögesine dokununuz.
2. Hesaplar ve eşitleme ekranında, düzenlemek istediğiniz hesaba dokununuz.
3. Eşitlemek istediğiniz bilgi türüne dokununuz ya da ayarlarını düzenlemek için bir öge seçin.

Bir hesabı kaldırma

Bir hesabın kendisini ve kendisiyle ilişkili, e-posta, kişiler ve ayarlar gibi tüm bilgileri HTC Rhyme cihazından silmek için hesabı kaldırabilirsiniz. Bir hesabı kaldırmak, çevrimiçi hizmetin kendisinde bulunan bilgileri silmez.



Donanımdan sıfırlamayla HTC Rhyme cihazındaki tüm kişisel bilgileri silmediğiniz sürece, telefonda oturum açtığınız ilk Google hesabı gibi bazı hesapları kaldıramazsınız.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokunun.
2. Kaldırmak istediğiniz hesaba dokunun.
3. **Hesabı kaldır** öğesine dokunup, hesabı kaldırmak istediğinizi onaylayın.

Kişiler

Eski telefonunuzdan kişi bilgilerini aktarma

Bluetooth aracılığıyla, kişileri eski telefonunuzdan HTC Rhyme cihazına kolaylıkla aktarın. Eski telefonunuzun modeline bağlı olarak, takvim etkinlikleri ve metin mesajları gibi diğer veri türlerini de HTC Rhyme cihazına aktarabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Aktar** öğesine dokunun.
2. Başlamak için **İleri** öğesine dokunun.
3. Eski telefonunuzun adını ve modelini seçin.
4. Eski telefonunuzda Bluetooth özelliğini açın ve görünür moda getirin.
5. HTC Rhyme cihazında, devam etmek için **İleri** öğesine dokunun. HTC Rhyme, Bluetooth özelliğini otomatik olarak açar ve Bluetooth cihazlarını aramaya başlar.
6. Cihaz listesinden eski telefonunuzu seçip **İleri** öğesine dokunun. HTC Rhyme eski telefonunuzla eşleşmeye çalışır. Ekranda bir güvenlik parolası görürsünüz.
7. Eski telefonunuzda, bu parolayı girin ve onaylayın.
8. **Kişiler** onay kutusunu (ve almak istediğiniz desteklenen diğer veri türlerini) seçip **İleri** öğesine dokunun.
9. HTC Rhyme veri almayı tamamladığında, **Bitti** öğesine dokunun.

Kişiler uygulaması hakkında

Kişiler uygulamasında, kişilerinizle telefon, mesajlaşma ve e-posta aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz haberleşmeleri kolaylıkla yönetebilirsiniz. Tüm hesaplardaki güncellemelerini ve etkinliklerini tek bir yerde görmek için, kişilerinizi, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ hesaplarıyla da ilişkilendirebilirsiniz.

Sadece bu kadar da değil. Farklı kaynaklardan aynı kişileriniz varsa, Kişiler uygulaması, kişiler listenizde kopya girişleriniz olmaması için bunların iletişim bilgilerini yönetmenizi sağlar.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokununuz.
2. Aşağıdaki sekmelerden birine dokununuz:



Telefon

Telefon çevirici ekranını başlatır.



Kişiler

Gives you access to all contacts on HTC Rhyme, online accounts, and more.



Gruplar

Gruplara kişiler atayarak bir grubun tamamına kolaylıkla SMS, MMS veya e-posta iletisi gönderebilmenize olanak sağlar.




Arama Kaydı

Tüm çevrilen numaraları, gelen aramaları ve cevapsız aramaları listeler.

Kişiler listeniz

Kişiler uygulaması, HTC Rhyme üzerinde kayıtlı olan ve oturum açtığınız çevrimiçi hesaplardan tüm kişileri listeler. Yeni bir hesapta oturum açtıktan hemen sonra Kişiler uygulamasını açtığınızda, o hesaptaki kişilerin kişiler listenize eklenip eklenmeyeceği sorulacaktır.

Kişiler listeniz, SIM kartınızda kayıtlı kişileri de görüntüler (genellikle SIM kartı simgesiyle  işaretli).



Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Profilinizi açın ve kişi bilgilerinizi düzenleyin.
- Kişiler oluşturun, düzenleyin ya da bulun.
- Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ hesaplarınızda arkadaşlarınızın durum güncellemelerini görün.
- Kişi ayrıntıları ekranını açmak için bir kişinin adına dokun.
- Bir kişi size yeni mesajlar gönderdiğinde veya kişinin doğum günü olduğunda,  gibi bir bildirim simgesi görün.
- Google Talk uygulamasında kimin çevrimiçi olduğunu kontrol edin. Çevrimiçi durum simgeleri, HTC Rhyme üzerinde Google Talk oturumu açarsanız görüntülenir. Örneğin  simgesi, kişinin sohbete uygun olduğu anlamına gelir.

Kişiler listenizi filtreleme

Yalnızca belirli hesap türlerindeki kişileri görüntülemeyi seçebilirsiniz (örneğin Google kişileri ya da Facebook kişileri).

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokun.
2. Kişiler sekmesinde, çevrimiçi hesaplarınızın bir listesini göstermek için üst çubukta  ögesine dokun.
3. Kişiler listenizde görüntülemek istediğiniz kişileri içeren çevrimiçi hesapları seçip, seçiminizi kaydetmek için  tuşuna basın.
4. Kişilerinizi sıralamak konusunda daha fazla seçeneği ayarlamak için,  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokun.

Profilinizi ayarlama

Başkalarına kolayca göndermek için, kişisel bilgilerinizi saklayın.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Google Hesabınız ya da HTC Sense için Facebook gibi çevrimiçi hesaplarınızdan herhangi birinde oturum açarsanız, adınızı ya da e-posta adresinizi girip **Kişi kartımı düzenle** ögesine dokunun.
 - Çevrimiçi hesaplarınızda oturum açmazsanız, **Ben** ögesine dokunup, profilinizi, kişisel bilgilerinizi içeren mevcut bir kişi girdisine bağlamak ya da profilinizi düzenlemek arasından bir seçim yapın.
3. Adınızı ve kişi ayrıntılarınızı girin ya da düzenleyin.
4.  ögesine ya da fotoğrafınıza dokunup, kendi portrenizi çekmek ya da profiliniz için başka bir fotoğraf kullanmak arasından seçiminizi yapın.
5. **Kaydet** ögesine dokunun.

Profilinizde görebildikleriniz

Profilim ögesine dokunduğunuzda aşağıdaki sekmeleri göreceksiniz:

	Detaylar Kendi kişi ayrıntılarınızı gösterir. Ayrıca Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlardaki en son gönderilerinizi de göreceksiniz (HTC Sense için Facebook ve Twitter oturumu açmışsanız). Bu sekmede profilinizi düzenleyebilir ya da başkalarıyla paylaşabilirsiniz.
	Güncll./etkinliklr. Facebook, Twitter ve Flickr gibi sosyal ağlarınızda gönderdiğiniz güncellemeleri ve etkinlikleri gösterir.
	Galeri Facebook ve Flickr albümlerinizi fotoğraflarınızı gösterir.

SIM kartınızdan kişileri alma

SIM kişilerini aldığınızda, HTC Rhyme cihazınızda saklayabilir veya ilgili hesapları kurmuşsanız, Google ya da Exchange ActiveSync kişilerinize ekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokunun.
2.  tuşuna basıp, **İçe/Dışa Aktar** > **SIM karttan al** ögesine dokunun.
3. HTC Rhyme cihazında ayarlanmış Google veya Exchange ActiveSync hesaplarınız varsa, aktarılan kişiler için **türe** dokunun.

4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - İçerik aktarmak istediğiniz bir ya da daha fazla SIM kişisine dokununuz.
 - Tüm kişileri aktarmak için **Tümünü seç** öğesine dokununuz.
5. **Kaydet** öğesine dokununuz.

Yeni bir kişi ekleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2.  öğesine dokununuz.
3. **Ad** alanına dokunup kişi adını giriniz.



Kişinin ilk adını, ikinci adını ve soyadını ayrı ayrı girmek isterseniz  öğesine dokununuz. Kişi türüne bağlı olarak, bir hitap şekli (Bay ya da Bayan gibi) veya bir unvan da (Prof.Dr., Jr ya da Sr gibi) ekleyebilirsiniz.

4. Google ya da Exchange ActiveSync gibi bir Kişi türü seçin. Bu, kişinin hangi hesap ile eşleştirileceğini belirler.



SIM kartınıza kişileri eklerken bazı alanlar kullanılamayabilir.

5. Mevcut alanlara kişi bilgilerini giriniz.
Önce ekran klavyesini kapatıp ardından diğer alanlarda kolayca gezinmek isterseniz  tuşuna basın.
6. **Kaydet** öğesine dokununuz.

Kişileri arama

Kişileri adla ya da e-posta adresiyle aramaya ek olarak, Kişiler uygulamasını, grup adı ya da şirket gibi kriterlere göre aramak üzere de ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Kişileri buna göre ara** öğesine dokununuz.
3. Aramak için kriter türlerini seçip **Bitti** öğesine dokununuz.

Arama işleminizi yaparken, arama kutusuna aradığınız öğenin ilk birkaç karakterini girmeniz yeterlidir. Eşleşen sonuçlar listelenecektir.

Bir Exchange ActiveSync hesabından kişi alma

Exchange ActiveSync hesabınızdaki bir iş kişisini arayıp, HTC Rhyme cihazınıza kopyalayabilirsiniz.

Öncelikle Exchange ActiveSync hesabınızın HTC Rhyme üzerinde kurulu olması gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Arama kutusuna, kişi adının ya da e-posta adresinin ilk birkaç harfini girin.
3.  öğesine dokununuz. Eşleşen adlar, Şirket kişileri altında listelenir.
4. HTC Rhyme cihazına kopyalamak istediğiniz kişi adına, ardından da **Kişiler'e Kaydet** öğesine dokununuz.


Kişi bilgilerini birleştirme

HTC Rhyme, Google Hesabı ve Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ hesaplarında aynı kişilerin varsa, HTC Rhyme bunları otomatik olarak birleştirmeyi deneyecek veya hangi kişilerin birleştirileceğine sizin karar vermenize olanak tanıyacaktır. Aynı kişileri birleştirmek, kişiler listesinde çift girişleri önler.

Eşleşen kişi önerilerini kabul etme

HTC Rhyme birleştirilebilen kişiler bulursa, durum çubuğunun bildirim alanında bir bağlantı simgesi  göreceksiniz.

1. Bildirimler panelini aşağı kaydırıp **Eşleştirilen kişi önerisi** ögesine dokununuz. Birleştirilmesi önerilen kişilerin listesi göreceksiniz.



2. Birleştirmek için  ögesine dokununuz.
3. **Tamam** ögesine dokununuz.



Kişilerinizin hiçbirinin birleştirilmesini istemezseniz **Tümünü bırak** ögesine dokununuz.

Tüm bağlantılı kişilerin listesini görüntüleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp, **Bağlantılı kişiler** (ya da **Daha > Bağlantılı kişiler**) ögesine dokununuz. Daha sonra, birleştirilen hesap türlerini ve bilgileri görebileceğiniz **Tüm bağlantılı kişiler** ekranı açılır.
3. Bir hesap türünün bağlantısını kesmeyi ya da yeniden bağlamayı seçebilirsiniz.
4. Tamamladığınızda **Tamam** ögesine dokununuz.

Kişi bilgilerini elle birleştirme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Bağlantılamak istediğiniz kişinin adına dokununuz (simgesine veya fotoğrafına dokunmayınız).
3.  ya da  öğesine dokununuz (önerilen bağlantılar varsa).
4. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - **Bağlantı öner** altında, kişiyi bir hesapla ilişkilendirmek için  öğesine dokununuz.
 - **Kişi ekle** altında, başka bir kişiye bağlantı için seçeneklerden birine dokununuz.

Bağlantıyı kesme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Bağlantısını kesmek istediğiniz kişinin adına dokununuz (simgesine veya fotoğrafına dokunmayınız).
3.  öğesine dokununuz.
4. **Bağlantılı kişiler** kısmının altında, bağlantıyı kesmek için bir hesap türünün yanındaki  öğesine dokununuz.

Kişilerinizi bellek kartında yedekleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp, **İçe/Dışa Aktar** > **SD karta aktar** öğesine dokununuz.
3. Dışa aktarılacak bir hesabı ya da kişi türünü seçip **Tamam** öğesine dokununuz.

Bellek kartından kişileri alma

Sadece **SD karta gönder** özelliği kullanılarak SD karta gönderilmiş kişileri alabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2.  nesnesine basın ve ardından **İçe/Dışa Aktar** > **SD karttan al** öğesine dokununuz.
3. HTC Rhyme cihazında Google veya Google Exchange ActiveSync hesabınız varsa, içeri aktarılmış kişiler için **türe** dokununuz.

Kişi bilgileri ve konuşmalar

Kişiler ekranında bir kişiye dokunduğunuzda, kişi ayrıntıları ekranı açılarak, o kişi için sakladığınız ya da ilişkilendirdiğiniz bilgileri gösterir.

Kişi bilgileri ekranında şu sekmeler bulunur:



Ayrıntılar

Kişiye yönelik sakladığınız bilgileri gösterir. Doğrudan görüntülenen yöntemlerden herhangi birine dokunarak kişiyle iletişime geçin. Örneğin kişinin kayıtlı bir iş telefonu varsa, **Çağrı yap (İş)** ögesine dokunun.



Dizi

Kişiden aldığınız SMS mesajlarını ve e-postaları gösterir. Kişiyle ilgili tüm gelen, giden ve cevapsız aramalarınızı da listeler.

Bu sekmede, bir mesaja yanıt verebilir, e-posta gönderebilir veya kişiyi arayabilirsiniz.



Güncelleştirmeler

İlişkilendirdiğiniz Facebook, Twitter ve Flickr gibi sosyal ağ hesaplarından kişilerin güncellemelerini ve etkinliklerini gösterir.

Etkinlikler kısmı altında kişinin doğum günü bildirimini görürseniz, bildirime dokunabilir ve kişiyi kutlamak için, Facebook duvarına yazmak gibi bir yöntemi seçebilirsiniz.



Galeri

İlişkili kişinin Facebook ve Flickr albümlerini ve fotoğraflarını gösterir.

Bir kişinin bilgilerini düzenleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokunun.
2. Kişiyi basılı tutup **Kişiyi düzenle** ögesine dokunun.



Facebook ve Twitter kişilerinizin ayrıntıları düzenlenemez.

3. Kişinin yeni bilgilerini girin.
4. **Kaydet** ögesine dokunun.

Kişileri silme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** ögesine dokunun.
2.  tuşuna basıp **Sil** ögesine dokunun.
3. Silmek istediğiniz kişileri seçip **Sil** ögesine dokunun.
4. İstendiğinde, **Tamam** ögesine dokunun.

Kişi bilgilerini vCard olarak gönderme

Kendi bilgilerinizi ya da herhangi bir kişiyi HTC Rhyme cihazından başkalarıyla kolayca paylaşın.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Göndermek için	Yapmanız gereken
Birinin kişi bilgileri	Kişi bilgilerini göndermek istediğiniz kişinin adına (simgesine veya fotoğrafına değil) dokunup basılı tutun ve Kişiyi vCard olarak gönder öğesine dokunun.
Kişi bilgileriniz	Profilim öğesini basılı tutup Profilimi gönder öğesine dokunun.

3. Kullanılabilir seçenekler arasından, vCard'ı nasıl göndermek istediğinizi seçin.
4. Göndermek istediğiniz bilgi türünü seçip **Gönder** öğesine dokunun.

Birden fazla kişi kartı gönderme

Çeşitli kişilerin kişi bilgilerini HTC Rhyme cihazınızdan başkalarıyla kolayca paylaşın.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2.  tuşuna basıp **Kişileri gönder** öğesine dokunun.
3. Kişi bilgilerini paylaşmak istediğiniz kişileri seçip **Gönder** öğesine dokunun.



Ekran klavyesi açıkken **Gönder** düğmesini göremezseniz, klavyeyi kapatmak için  tuşuna basın.

4. Kişi kartlarını nasıl göndermek istediğinizi seçin:

Bluetooth	Cihaz taraması yap öğesine, ardından da kişi kartlarını göndermek istediğiniz cihaza dokunun. Eşleştirip dosyaları göndermek için HTC Rhyme ve diğer cihaz üzerindeki ekran mesajlarını izleyin.
Posta	Kişi kartlarının ekli olduğu e-posta iletinizi oluşturup gönderin.

Kişi grupları

Gruplara kişiler atayarak bir grubun tamamına kolaylıkla mesaj veya e-posta gönderebilirsiniz. HTC Rhyme üzerindeki grupları, bilgisayarınızın web tarayıcısıyla erişilebilen Google hesabınızdaki gruplarla da eşitleyebilirsiniz. Sık aradığınız ya da sizi en fazla arayan kişileri otomatik olarak ekleyen özel bir grup türü olan Sık sık grubunu da ekledik.

Grup oluşturma

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Gruplar sekmesinde  öğesine dokunun.
3. Grup için bir ad girip  öğesine dokunun.
4. Gruba eklemek istediğiniz kişileri seçip **Kaydet** öğesine dokunun.



Kişiler listeniz uzunsa, kişileri hızlı bir şekilde bulmak için arama çubuğunu kullanabilir veya  tuşuna basarak ekran klavyesini gizleyebilir ve kişiler listesinde gezinebilirsiniz.

5. Grup için fotoğraf seçmek amacıyla  öğesine dokunun.
6. **Kaydet** öğesine dokunun.

Bir kişi grubunu düzenleme

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Grup sekmesinde, grubu basılı tutup **Grubu düzenle** öğesine dokunun.
3. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Grup adına dokunarak adını değiştirebilirsiniz. Sadece kendi oluşturduğunuz grupların adını değiştirebilirsiniz.
 - Grup fotoğrafını değiştirmek veya kaldırmak için, grup adının sol tarafındaki simgeye dokunun.
 - Gruba kişi eklemek için,  öğesine dokunun, eklemek istediğiniz kişileri seçin ve **Kaydet** öğesine dokunun.
 - Gruptan bir kişiyi çıkarmak için, kişi adının yanındaki kutuya dokunun.
4. **Kaydet** öğesine dokunun.

Bir gruba mesaj veya e-posta gönderme




Gönderilen her mesaj için ücretlendirileceksiniz. Örneğin, beş kişiden oluşan bir gruba bir mesaj gönderdiğinizde, beş mesaj ücreti ödersiniz.

1. Giriş ekranından > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Grup sekmesinde, mesaj veya e-posta göndermek istediğiniz gruba dokunun.
3. Grup işlemi sekmesine gidip şunlardan birini yapın:
 - Gruba bir mesaj göndermek için **Grup iletisi gönder** öğesine dokunun.
 - Gruba e-posta göndermek için **Grup e-postası gönder** öğesine dokunun.

Kişi gruplarınızı yeniden düzenleme

1. Giriş ekranından > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Gruplar sekmesinde, tuşuna basıp **Grupları düzenle** öğesine dokunun.
3. Taşımak istediğiniz grubun sonundaki öğesine dokunun ve basılı tutun. Satır vurgulandığında yeni konumuna sürükleyin.



4. **Kaydet** öğesine dokunun.

Bir kişi grubunun üyelerini yeniden düzenleme

1. Giriş ekranından > **Kişiler** öğesine dokunun.
2. Gruplar sekmesinde, üyelerini görmek için gruba dokunun.
3. tuşuna basıp **Grubu düzenle** öğesine dokunun.
4. Taşımak istediğiniz kişi adının sonundaki öğesini basılı tutun. Satır vurgulandığında yeni konumuna sürükleyin.
5. **Kaydet** öğesine dokunun.

Grupları silme




Sadece kendi oluşturduğunuz grupları silebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Kişiler** öğesine dokununuz.
2. Gruplar sekmesinde yapabilecekleriniz:
 - Silmek istediğiniz bir grubu basılı tutup, **Grubu sil** öğesine dokununuz.
 -  tuşuna basıp, kaldırılacak kişi gruplarını seçmek için **Grupları düzenle** öğesine dokununuz.

Kişiler widget'leri ekleme

Hayatınızdaki farklı arkadaş veya meslektaş çevreleriyle ilişkinizi koparmayın. Her bir widget'te farklı bir kişi grubu olmak üzere, Giriş ekranına çeşitli Kişiler widget'leri ekleyebilirsiniz.



1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Kişiselleştir** öğesine dokununuz.
2. Giriş'e Ekle sekmesinde **Widget** > **Kişiler** öğesine dokununuz.
3. Widget türünü seçin ve **Seç** öğesine dokununuz.
4. Widget olarak eklemek istediğiniz grubu seçin.
5. Başka bir Kişiler widget'i daha eklemek için yukarıdaki adımları tekrar edin.

Varsayılan iletişim yöntemini belirleme

Kişilerinize ne sıklıkla ulaştığınıza bağlı olarak, Kişiler widget'inde, her bir kişi için farklı bir iletişim yöntemi seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranında, Kişiler widget'ine gelin.
2. Ayrıntılar ekranını açmak için, widget'te bir kişinin adına ya da durum güncellemesine (fotoğrafına değil) dokununuz.

3. Varsayılan eylemi belirleyin ögesine, ardından da kişi için istediğiniz iletişim yöntemine dokununuz.
4. Giriş ekranındaki Kişiler widget'ine dönmek için  tuşuna basın.

Varsayılan iletişim yöntemini değiştirme

1. Giriş ekranında, Kişiler widget'ine gelin.
2. Ayrıntılar ekranını açmak için, widget'te bir kişinin adına ya da durum güncellemesine dokununuz.
3. Varsayılan eylemi belirleyin ögesine dokununuz.
4. Varsayılan eylemi belirleyin ekranında, kişi için istediğiniz iletişim yöntemine dokununuz.
5. Giriş ekranındaki Kişiler widget'ine dönmek için  tuşuna basın.

Bir kişiyle iletişime geçme

1. Giriş ekranında, Kişiler widget'ine gelin.
2. Widget'teki bir kişinin fotoğrafına (adına ya da durum güncellemesine değil) dokununuz. Bu kişi için ayarlamış olduğunuz varsayılan iletişim yöntemi gerçekleştirilecektir.



Kişiler widget'inde:

- Bir kişinin ayrıntı ekranını açmak için o kişinin adına ya da durum güncellemesine dokununuz.
- Kişiler uygulamasını açmak ve tüm kişilerinizi görüntülemek için  ögesine dokununuz.

Kişiler widget'ine grup üyeleri ekleme

Bir Kişiler widget'indeki kişi grubuna daha fazla üye ekleyebilirsiniz.

- Yalnızca bir üye eklemek için  ögesine dokununuz.
- Birkaç üye eklemek için  ögesine dokununuz.

Sosyal

HTC Sense için Facebook

HTC Sense için Facebook ile şunları yapabilirsiniz:

- Kişiler uygulamasında tüm Facebook kişilerinizi ve anlık durum güncellemelerini görün.



Kişiler uygulamasında bir kişiye dokunduğunuzda, yayınlanan durum mesajları, karşıya yüklemeler ve profil değişiklikleri gibi güncellemeleri görmek için Güncelleştirmeler sekmesine kaydırın.

Bir kişinin doğum günü bildirimi olduğunda, kutlama göndermek için bildirim dokunabilirsiniz.

- Facebook fotoğraflarınızı doğrudan Galeri uygulamasında görün.



Bir ya da daha fazla fotoğrafı da Facebook'a yükleyebilir, etiketleyip başlıklar ekleyebilirsiniz.

Bir Facebook arkadaşınızın albümlerini görüntülerken, belirli bir albüme olan bağlantıyı da paylaşabilir veya albüm fotoğraflarına yorum da yazabilirsiniz.

- Friend Stream™'de, arkadaşlarınızın Facebook durum güncellemelerini görebilirsiniz.
- Facebook etkinliklerinizi ve arkadaşlarınızın doğum günlerini Takvim uygulamasında görüntüleyin.



- Facebook hesabınızda Hesaplar ve eşitleme ayarlarından veya Facebook uygulamasından (önceden yüklenmiş ya da Android Market'ten indirilmiş) oturum açmak, HTC Sense için Facebook uygulamasında oturumunuzu otomatik olarak açar.
- Facebook hesabınıza bağlanmak için HTC Sense için Facebook kimlik doğrulaması yapmanız gerekebilir.

HTC Sense için Twitter

HTC Sense için Twitter üzerinde oturum açtığınızda yapabilecekleriniz:

- Kişiler uygulamasında Twitter kişilerinizi ve onların en son tweet'lerini görün.
- Friend Stream uygulamasında tweet gönderin ve arkadaşlarınızın tweet gönderilerini kontrol edin.



Twitter uygulamasına sahipseniz (önceden yüklenmiş ya da Android Market'ten indirilmiş), HTC Sense için Twitter oturumu açmak Twitter uygulamasında oturumunuzu açmaz; bunun tersi de geçerlidir. Bunlar aynı oturum açma bilgilerini paylaşmaz. Her ikisi için de aynı Twitter hesabını kullanmak isterseniz, aynı oturum açma bilgilerini kullanarak her ikisinde de oturum açmanız gerekecektir.


Friend Stream uygulamasını kullanma

Friend Stream sosyal ağlarınıza bağlantı kurar. Facebook ve Twitter gibi popüler ağlarda, tek bir beslemeyle paylaşın ve arkadaşlarınızdan güncellemeler alın. Friend Stream özelliğiyle, arkadaşlarınızın durum iletilerini, fotoğraf yüklemelerini, bildirimlerini ve daha fazlasını kolayca izleyebilir, kendi yorumunuzu yazıp gönderebilirsiniz.



Friend Stream uygulamasını kullanmak için en az bir sosyal ağ hesabında oturum açmış olmanız gerekir.

Giriş ekranından  > **Friend Stream** ögesine dokununuz. Friend Stream, Tüm güncellemeler sekmesinde açılır.



Birinin durum güncellemesine dokunduğunuzda, şunları yapabilirsiniz:

- Tweet'i görüntüleyin. Paylaşılan bir web bağlantısı varsa, yayınlanan web sayfasını da tweet'in hemen altında göreceksiniz.
- Bir yorum yazın. Birinin Facebook gönderilerini beğenin.
- Birinin albüm fotoğraflarına bakın.

Birinin fotoğrafına veya adına dokunduğunuzda, şunları yapabilirsiniz:

- Kişinin profil ayrıntılarını inceleyin.
- Kişinin Facebook duvarına bakın.
- Kişinin gönderdiği tweet'leri inceleyin.

Belirli bir sosyal ağdan gönderileri görüntülemek için  ögesine dokununuz.

Daha fazla seçenek görmek için diğer sekmelere kaydırın. Friend Stream sekmelerini özelleştirmek için  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Sekmeleri düzenle** ögesine dokununuz.

Durumunuzu güncelleme

Durumunuzu oturum açmış olduğunuz tüm sosyal ağ hesaplarında aynı anda güncelleyebilirsiniz.

1. Tümü ya da Bildirimler sekmesinde  ögesine dokununuz.
2. Durum güncellemenizi girin.
3. Durum güncellemenizi tüm sosyal ağ hesaplarınıza göndermek istemezseniz,  ögesine dokununuz ve göndermek istemediğiniz sosyal ağların onay kutusundaki işaretleri kaldırın.
4. Bitti ögesine dokununuz.

5.  ögesine dokunup, tweet'inize ya da durum güncellemenize ne eklemek istediğinizi seçin.
6. Gönder ögesine dokunun.

Sosyal ağlarınızdan bildirimleri kontrol etme

Farklı sosyal ağlardan bildirimlerinizin tek bir beslemesini kolayca görmek için Bildirimler sekmesine kaydırın. Bu, Facebook gönderinizdeki bir yorum, Twitter üzerindeki bir hatırlatma ya da doğrudan mesaj, etiketlenmiş bir fotoğrafınız ve daha fazlası olabilir.



Arkadaş listelerinizi ve sosyal gruplarınızı görüntüleme

1. Tüm güncellemeler sekmesinde  tuşuna basıp, **Arkadaşlar** ögesine dokunun.
2. Görüntülenecek bir sosyal ağı seçmek için  ögesine dokunun.
3. Arkadaş listeniz boyunca gezinin veya farklı listeleri ve grupları görmek için alttaki sekmeler boyunca parmağınızı kaydırın.

Friend Stream widget'i hakkında

Giriş ekranından durumunuzu kolayca güncelleyebilmek ve başka kişilerin durum güncellemelerini görüntüleyebilmek için Friend Stream widget'ini kullanın. Yalnızca bir kişinin Facebook güncellemelerini takip etmek isterseniz, Friend Channel widget'i ekleyebilirsiniz. Friend Stream widget'ini düzen seçeneklerinde bulabilirsiniz.

Friend Stream uygulamasında Facebook keyfi

Durum güncellemelerinizi gönderin, arkadaşlarınızın Facebook duvarına mesaj yazın veya konumunuzu sosyal ağıyla paylaşın.

Bir arkadaşın Facebook duvarına mesaj gönderme


Friend Stream uygulamasında Facebook arkadaşlarınıza bir duvar gönderisini hızla yazın.

1. Friend Stream uygulamasında  > **Facebook** ögesine dokunun.
2.  > **Duvarım** ögesine, ardından da listeden bir arkadaşla dokunun.

3. Mesajınızı girin.
4. Bir fotoğraf eklemek için  öğesine dokunun.
5. Gönder öğesine dokunun.

Facebook gönderilerini yorumlama ve beğenme

Tüm güncellemeler sekmesinde birinin durum güncellemesine dokunup şunlardan birini yapın:



- Galeri uygulamasını kullanarak albüm fotoğraflarını görüntülemek ve yorum yazmak için, durum güncellemede gösterilen bir fotoğrafa ya da albüm adına dokunun.
- Kişinin durum güncellemesini beğenmek için **Beğen** öğesine dokunun.
- Metin kutusuna dokunup, kişinin durum güncellemesi hakkında düşüncelerinizi yazın.

Facebook arkadaşlarınızla konumunuzu paylaşma

Favori restoranınızda yemek mi yiyorsunuz? Arkadaşlarınıza nerede olduğunuzu söyleyin ve onları da davet edin.



- Friend Stream uygulamasında bu özelliği kullanmak için HTC Sense için Facebook kısmında oturum açmalısınız.
- Konumunuzu bulmak için, **Ayarlar > Konum** kısmında konum kaynaklarını etkinleştirmeniz de gereklidir.

1. Locations sekmesine gidip  öğesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Listedenden bir yere dokunun.
 -  öğesine dokunun, geçerli konumunuzun adını ve açıklamasını yazıp **Bitti** öğesine dokunun.
3. **İşaretle** öğesine dokunun.
4. Sonraki ekranda, durum mesajınızı ekleyebilir ve hatta beraberinizdeki arkadaşlarınızı etiketleyebilirsiniz.
5. Bittiğinde **İşaretle** öğesine dokunun.


Friend Stream uygulamasında tweet gönderme

1. Friend Stream uygulamasında  > **Twitter** öğesine dokunun.
2.  öğesine dokunup, tweet'inizi yazın.

3. Tweet'inize bir resim veya konum ekleyin.

- Varsayılan fotoğraf barındırma sitenize Galerî veya Kamera uygulamasından bir fotoğraf göndermek ve fotoğrafın bağlantısını tweet'e eklemek için  ögesine dokununuz.
- Tweet'inize geçerli konumunuzu eklemek için  ögesine dokununuz.

4. Gönder ögesine dokununuz.



	Profil ayrıntılarını ve tüm tweet'lerini kontrol etmek için bir kişinin adına dokununuz.
	Kişiyi Kişiler bölümünde bağlantı yapmışsanız, kişiyle nasıl iletişim kuracağınızı hızla seçebileceğiniz bir menüyü açmak için fotoğraf ya da simgeye dokununuz.
	Yanıtlama, doğrudan mesaj gönderme, yeniden tweet gönderme ve diğer işlemleri gösteren bir seçenekler menüsünü açmak için bir tweet'e dokununuz ve basılı tutunuz.
	Takip ettiğiniz kişilerin tüm tweet'lerini ve gönderdiğiniz tüm tweet'leri inceleyiniz.
	"@[kullanıcı adınız]" sorgusunu kullanarak kullanıcı adınızın geçtiği tüm tweet'leri görüntüleyiniz.
	Aldığınız veya gönderdiğiniz tüm özel/doğrudan mesajları görüntüleyiniz.
	Favori olarak belirlediğiniz tweet'leri görüntüleyiniz.

Takip etmek istediğiniz Twitter kullanıcılarını arama

- Sekmelerin herhangi birinde  düğmesine basın.
- Arama kutusuna bir Twitter adı girin. Ayrıca  > **Kullanıcılar** ögesine dokunarak aramanızı da daraltabilirsiniz.
-  ögesine dokununuz.
- Arama sonuçları listesinde, takip etmek istediğiniz Twitter kullanıcılarına dokununuz.
-  tuşuna basıp **Takip et** ögesine dokununuz.

Bir Twitter kullanıcılarını takip etmeyi bırakma

- Tüm tweet'ler sekmesinde, takip etmeyi bırakmak istediğiniz Twitter kullanıcılarına dokununuz.
-  tuşuna basıp **Takip etme** ögesine dokununuz.

Doğrudan mesaj gönderme

Yalnızca sizi takip eden birine doğrudan mesaj gönderebilirsiniz.

1. Doğrudan İletiler sekmesinde  öğesine dokununuz.
2. Bir Twitter kullanıcısının adını **Kime** alanına girin. Siz karakterleri girdikçe, eşleşen kişiler ekranda belirir. Doğru adı gördüğünüzde dokununuz.
3. Mesajınızı girip **Gönder** öğesine dokununuz.

Mesajı göndermek istediğiniz kişinin tweet'ini basılı tutup, seçenekler menüsünde **Doğrudan ileti gönder** öğesine dokunduğunuzda da doğrudan mesaj gönderebilirsiniz.

Facebook sohbet kullanma

Facebook arkadaşlarınızla doğrudan HTC Rhyme cihazınızda sohbet edin.



Facebook sohbet kullanmadan önce Facebook hesabınızda oturum açmalısınız.

1. Giriş ekranından  > **Fb Sohbet** öğesine dokununuz. Facebook arkadaşlarınızla geçerli konuşmalarınızın, arkadaş gruplarıyla birlikte gösterildiği Facebook sohbet ekranı açılır.
2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Konuşmaya devam etmek için bir arkadaşın adına dokununuz.
 - Kişinin Facebook profilini, duvarını ve yüklemelerini görüntülemek için bir arkadaşın fotoğrafına dokununuz.
 - Önceki konuşmaların bir listesini görüntülemek için Geçmiş öğesine dokununuz. Sekme simgesindeki sayı, okunmayan kaç mesaj olduğunu gösterir.
 - Çevrimdışı arkadaşları gizlemek ve bildirim ayarlarını seçmek için  tuşuna basıp **Ayarlar** öğesine dokununuz.

Facebook sohbet widget'i ekleme

Facebook arkadaşlarınızla kolayca sohbet etmek için, Giriş ekranına Facebook sohbet widget'ini ekleyin.

Google Talk uygulamasında sohbet etme

Google Talk, Google'ın anlık mesajlaşma programıdır. Google Talk kullanan diğer kişilerle iletişim kurmanıza olanak sağlar. HTC Rhyme cihazınızın ilk ayarlarını yaparken Google Hesabınızda oturum açtıysanız, Google Talk oturumunuz da açıktır.

Google Talk uygulamasını açmak için, Giriş ekranında  > **Talk** öğesine dokununuz.

Bir arkadaşla sohbet etme

1. Google Talk'da, Arkadaşlar listesindeki bir arkadaşla dokununuz.
2. Metin kutusuna mesajınızı girin.  tuşuna basıp **Daha > Gülenyüz ekle** öğesine dokunarak bir gülen yüz de ekleyebilirsiniz.
3. **Gönder** öğesine dokununuz.
4. Sohbet ederken,  tuşuna basıp şu seçeneklerden birine dokununuz:

Kayıt dışı sohbet	Google Talk mesajlarınız, Gmail hesabınızın Sohbetler klasöründe saklanır. Sohbet mesajlarınızın kaydedilmesini istemezseniz bu seçeneğe dokununuz.
Sohbetler arasında geçiş	Birden fazla sohbet yapıyorsanız, diğer arkadaşla sohbete geçiş yapmak için dokununuz.
Arkadaşlar listesi	Arkadaşlar listesine geri dönünüz.
Sohbete ekle	Sohbetinize başka bir arkadaş ekleyin. Davet ettiğiniz arkadaşınız ve sohbet etmekte olduğunuz arkadaşınız grup sohbeti daveti alır. Daveti kabul eden herkes grup sohbete katılır.
Sohbeti bitir	Geçerli sohbetinizi sonlandırınız.
Daha	Sohbet geçmişini temizleyin, bir gülen yüz ekleyin veya arkadaşınızın kişi detaylarını görüntüleyin.

Sesli ya da videolu sohbet etme

Arkadaşlarınız, mikrofon ve kamerası olan bir cihazda Google Talk kullanıyorsa, onlarla sesli ya da videolu sohbet edebilirsiniz.



Çevrimiçi durumunuzu sesli ya da videolu sohbetler için uygun olarak ayarlayın. Arkadaşlar listesinde profilinize dokunup, **Videolu ve sesli sohbetlere izin ver** seçeneğini işaretleyin.

1. Arkadaşlar listesinde aşağıdakilerden birini yapın.
 - Bir sesli sohbet başlatmak için arkadaşınızın adının yanındaki  ögesine dokunun.
 - Bir videolu sohbet başlatmak için  ögesine dokunun.
2. Bir videolu sohbet sırasında şunları yapabilirsiniz:
 - Ekran sohbet kontrollerini ortaya çıkarmak için ekrana dokunun.
 - Ses düzeyini ayarlamak için SES DÜZEYİ YUKARI ve SES DÜZEYİ AŞAĞI tuşlarına basın.
3. Sesli ya da videolu sohbeti tamamladığınızda  ögesine dokunun.

Bir sohbet davetini kabul etme

Bir arkadaşınız size bir Google Talk iletisi gönderdiğinde, bir bildirim alırsınız. Arkadaşlar listesindeki girişleri iletiyi görüntüler.

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Arkadaşlar listesinde, sohbet davetini gönderen arkadaşınıza dokunun.
- Bildirimler panelini açın ve sohbet bildirimine dokunun.

Çevrimiçi durumunuzu ve resminizi değiştirme

1. Google Talk Arkadaşlar listesinde, Durum Ayarla ekranını açmak için adınıza dokunun.
2. Yeni durum mesajınızı girin. Listedeki özel bir durum seçmek için  tuşuna da basabilirsiniz.
3. Resminizin yanındaki çevrimiçi duruma dokunup, menüde görünmesini istediğiniz durumu seçin.
4. Resminize dokunup şunlardan birini yapın:
 - Fotoğrafınızı kaldırmak için **Kaldır** ögesine dokunun.
 - Başka bir fotoğraf seçmek için **Değiştir** ögesine dokunun.
5. **Bitti** ögesine dokunun.

Çevrimiçi durumunuz, mesajınız ve resminiz, kişinin Arkadaşlar listesinde ve Google Talk durumunuzun görüntüldüğü diğer uygulamalarda belirir.

Arkadaşları ekleme ve yönetme

Arkadaşlar listesi, Google Talk uygulamasında arkadaşlarınızı ekleyip yönettiğiniz yerdir.

Google Talk uygulamasının Arkadaşlar listesinde yapabilecekleriniz:

Bir arkadaş davet edin	1. ☰ tuşuna basıp Arkadaş ekle ögesine dokunun. 2. Eklemek istediğiniz arkadaşınızın Google Talk anlık mesajlaşma kimliğini veya Gmail adresini girin. 3. Davet gönder ögesine dokunun.
Tüm arkadaşları görüntüle	Başlangıçta, Arkadaşlar listesinde yalnızca sık sohbet ettiğiniz (en popüler) arkadaşlarınız gösterilir. Tüm arkadaşlarınızı görüntülemek için, ☰ tuşuna basıp Tüm arkadaşlar ögesine dokunun. Yalnızca sık sohbet ettiğiniz arkadaşları görüntülemek için, ☰ tuşuna basıp En popüler ögesine dokunun.
Bir arkadaş popüler olarak belirleyin	1. ☰ tuşuna basıp Tüm arkadaşlar ögesine dokunun. 2. Bir arkadaşın adını basılı tutup Arkadaşı her zaman göster ögesine dokunun.
Bir arkadaş engelleyin	Bir kişinin size ileti göndermesini engelleyebilirsiniz. Engellendiğinde, arkadaşınız Arkadaşlar listesinden kaldırılır ve Engellenen arkadaşlar listesine eklenir. 1. ☰ tuşuna basıp Tüm arkadaşlar ögesine dokunun. 2. Bir arkadaşın adını basılı tutup Arkadaşı engelle ögesine dokunun.
Bir arkadaşın engellenmesini kaldırın	1. ☰ tuşuna basıp Daha > Engellenen ögesine dokunun. 2. Engellemesini kaldırmak istediğiniz arkadaş, ardından da Tamam ögesine dokunun.
Davet edilen tüm arkadaşları görüntüleyin	☰ tuşuna basıp Daha > Davetler ögesine dokunun. Davetinizi henüz kabul etmemiş arkadaşlar ekranda listelenir.

Ayarları değiştirme ya da oturum kapatma

Google Talk'un Arkadaşlar listesinde, ☰ tuşuna basıp şuna dokunun:

- Uygulama ve bildirim ayarlarını değiştirmek için **Ayarlar**.
- Oturumu kapatmak için **Oturumu kapat**.

E-posta

Gmail

Gmail kullanma


HTC Rhyme cihazını ilk kurduğunuzda, Gmail'i kullanmak için Google'da oturum açtığınızdan emin olun. Bunu yapmamışsanız, oturum açmak için **Hesaplar ve eşitleme** ayarına gidin.

HTC Rhyme cihazında birden fazla Google Hesabı da ayarlayabilir ve Gmail'de hesaplarınız arasında geçiş yapabilirsiniz.

Gmail Gelen Kutunuzu görüntüleme

Alınan tüm e-postalarınız Gelen kutunuza gelir.

Giriş ekranından  > Gmail öğesine dokunun. Gmail gelen kutunuz açılır.



Birden fazla konuşmayı arşivleyin, silin ya da etiketleyin

E-posta ya da konuşmanın önündeki ☒ öğesine dokunun. Ardından, seçilen iletiler ya da konuşmalarla ne yapmak istediğinizi seçmek için, alttaki ekran düğmelerine dokunun.

Taslakları, gönderilen iletileri ve diğer etiketleri görüntüleyin

Ekranın sol üstündeki **Gelen Kutusu** öğesine, ardından da iletilerini ve konuşmalarını görüntülemek için başka bir etikete (**Gönderilen**, **Taslaklar** ya da kendi oluşturduğunuz bir etikete) dokunun.

Diğer Gmail hesabınıza geçiş yapın

Ekranın sağ üstündeki geçerli hesaba, ardından da geçiş yapmak istediğiniz diğer hesaba dokunun.

Gelen Kutusunu yenileyin

 tuşuna basıp **Yenile** öğesine dokunun.

Yeni bir ileti gönderme

1. Gmail Gelen Kutusunda ,  tuşuna basın ve ardından **Oluştur** öğesine dokunun.
2. HTC Rhyme cihazında birden fazla Google Hesabı kurduysanız, e-postanızı göndermek için hangi Gmail adresini kullanmak istediğinizi seçin. Geçerli Gmail adresinizi gösteren kutuya, ardından da gönderim için kullanmak istediğiniz diğer adrese dokunun.

3. **Kime** alanına iletinin alıcısının e-posta adresini girin. E-postayı birden fazla alıcıya gönderiyorsanız, e-posta adreslerini virgül ile birbirinden ayırın.



Başka alıcılara e-postanın karbon kopyasını (Cc) veya kör karbon kopyasını (Bcc) göndermek istiyorsanız,  tuşuna basın ve **Cc/Bcc Ekle** ögesine dokunun.

4. E-posta konusunu girin ve ardından e-postanızı oluşturun.
5. Bir resim eklemek istiyorsanız,  tuşuna basın ve ardından **Ekle** ögesine dokunun.
6. Eklemek istediğiniz resmi bulup dokunun.
7. İletinizi oluşturduktan sonra  ögesine dokunun.



İletiyi oluştururken, taslak olarak kaydetmek için  ögesine dokunun. Veya mesajı iptal etmek için  tuşuna basın.

E-posta iletişime yanıt verme veya iletiyi başkalarına iletme

1. Gmail gelen kutusunda, e-posta iletişime ya da konuşmaya dokunun.
2. Göndereni yanıtlamak için  ögesine dokunun.  ögesine dokunup, **Tümünü yanıtla** ya da **İlet** arasından da seçim yapabilirsiniz.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Yanıtla** ya da **Tümünü yanıtla** seçeneğini işaretlediyseniz, yanıt iletinizi girin.
 - **İlet** seçeneğini işaretlediyseniz, iletinin alıcılarını belirleyin.



Yeni iletinize alınan e-postayı eklemek isterseniz **Satır içi yanıtla** ögesine dokunun. Ancak bu, özgün e-postadaki ekleri ya da biçimlendirmeyi kaldırır.

4.  ögesine dokunun.

Yardım alma

Gmail kullanımı konusunda daha fazlası için,  tuşuna basıp, **Daha > Yardım** ögesine dokunun. Web tarayıcı, Google Mobile Yardım sitesine gidecektir.

Posta

Posta uygulaması hakkında

Web e-postanızı ve diğer POP3 ya da IMAP e-posta hesaplarınızı eklemek için Posta uygulamasını kullanın. HTC Rhyme cihazında Exchange ActiveSync e-postanızı da kurabilir ve kullanabilirsiniz.



POP3/IMAP veya Exchange ActiveSync e-postalarınızı Giriş ekranında görüntülemek üzere Posta widget'ini ekleyebilirsiniz.

POP3/IMAP e-posta hesabı ekleme

1. Giriş ekranından  > **Posta** öğesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Posta uygulamasında ilk defa e-posta hesabı ekliyorsanız, Posta sağlayıcı seç ekranında **Diğer (POP3/IMAP)** öğesine dokunun.
 - Posta uygulamasına bir e-posta hesabı eklemişseniz,  tuşuna basıp, **Daha > Yeni hesap** öğesine dokunun. Posta sağlayıcı seç ekranı görüntülenirse, **Diğer (POP3/IMAP)** öğesine dokunun.
3. E-posta adresini ve e-posta hesabının parolasını girin ve ardından **İleri** öğesine dokunun.
4. Kurmak istediğiniz hesap türü dahili veritabanında yoksa, daha fazla ayrıntı girmeniz istenecektir.
5. Hesap adını ve adınızı girip **Kurulumu bitir** öğesine dokunun.

Bir Microsoft Exchange ActiveSync hesabı ekleme

Bir ya da daha fazla Microsoft Exchange ActiveSync hesabını HTC Rhyme cihazına ekleyebilirsiniz. Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) ya da daha ileri sürümüyle eşitleyebilirsiniz.




Telefonunuzda 15 adete kadar Exchange ActiveSync hesabını HTC Rhyme cihazına ekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Posta** öğesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Posta uygulamasında ilk defa e-posta hesabı ekliyorsanız, Posta sağlayıcı seç ekranında **Microsoft Exchange ActiveSync** öğesine dokunun.
 - Posta'da zaten kurulu bir hesabınız varsa,  tuşuna basın ve ardından **Daha fazla > Yeni Hesap** öğesine dokunun. Bir posta e-sağlayıcı seçin ekranı görüntülenirse, **Microsoft Exchange ActiveSync** öğesine dokunun.
3. Eklemek istediğiniz Exchange ActiveSync hesabı detaylarını girin ve ardından **İleri** öğesine dokunun. Şirketinizin Exchange Server'ı otomatik algılamayı desteklemiyorsa, **İleri** öğesine dokunduktan sonra, Exchange Server ayarlarınızı girmeniz gerekir. Ayrıntılar için Exchange Server yöneticinize danışın.
4. Eşitlemek istediğiniz bilgi türlerini seçin. Ayrıca, e-postayı HTC Rhyme cihazına ne sıklıkta güncellemek ve eşitlemek istediğinizi de seçip **İleri** öğesine dokunun.
5. Hesap adını girip **Kurulumu bitir** öğesine dokunun.

Posta gelen kutunuzu kontrol etme

Posta uygulamasını açtığınızda, HTC Rhyme cihazında kurmuş olduğunuz e-posta hesaplarından birinin gelen kutusunu görüntüler.

E-posta hesapları arasında geçiş yapmak için, geçerli e-posta hesabını gösteren çubuğa, ardından da başka bir hesaba dokunun.



Tüm e-posta hesaplarınızın birleşik gelen kutusunu görüntüleme

Tüm hesaplarınızdaki e-posta iletilerini, farklı hesaplara geçiş yapmaya gerek kalmadan yalnızca tek bir yerde görüntüleyebilirsiniz.

Geçerli e-posta hesabını gösteren çubuğa, ardından da **Tüm hesaplar** ögesine dokunmanız yeterlidir. E-posta iletileri renk kodlu olduğundan, hangi e-posta hesaplarına ait olduklarını kolayca ayırt edebilirsiniz.



Birleşik gelen kutusunda 15 adete kadar e-posta hesabı görüntülenebilir.

Gelen kutunuzun farklı görünüşleri arasında geçiş yapma

Pek çok e-posta iletiniz varsa, uzun bir liste boyunca göz atmak ve tek bir e-postayı ya da ilgili e-posta iletilerini bulmak biraz zaman alabilir. E-postalarınızı farklı kategorilerde sıralamak için Posta uygulamasının sekmelerini kullanın.

E-posta iletilerinizde daha kolay göz gezdirmek amacıyla, gelen kutunuzun görünümünü değiştirmek için aşağıdaki sekmelerden birine dokunun:



Alındı

E-posta iletilerini tekil öğeler olarak görüntüler.



Dizi

E-posta iletilerini konu satırına göre gruptandırarak konuşmalar halinde görüntüler. E-posta konuşmasını görüntülemek için, listedeki bir konuya dokunun.



Sık Kullanılanlar

Bir kişi grubundan gelen tüm e-posta iletilerini görüntüler. Hangi kişi grubunun görüntüleneceğini seçmek için,  tuşuna basın, **Görüntüle** öğesine dokununuz ve bir grup seçin.



Okunmadı

Okunmamış iletileri görüntüler.



İşaretli (yalnızca Exchange ActiveSync)

Bayrak atanmış tüm iletileri görüntüler.



Davetler ya da Toplantı davetleri (yalnızca Exchange ActiveSync)

Henüz kabul veya reddetmediğiniz toplantı davetlerini görüntüler.



Ekli

Eki olan tüm iletileri görüntüler.



İstediğiniz sekmeyi göremiyor musunuz? Bir sekmeyi basılı tutun ve ekranda diğer sekmelerin gösterilmesini bekleyin. Bir sekmeyi basılı tutup istediğiniz bir yere sürükleyebilirsiniz.

E-posta hesabı yenileme

Otomatik eşitleme ayarlarınız ne olursa olsun, istediğiniz zaman gönderilen ve alınan iletilerinizi elle de eşitleyebilirsiniz.

- Eşitlemek istediğiniz hesaptayken,  tuşuna basıp **Yenile** öğesine dokununuz.
- Çeşitli e-posta hesabınız varsa, hepsini aynı anda yenileyebilirsiniz. Önce Tüm hesaplar gelen kutusuna gidin.  tuşuna basıp **Yenile** öğesine dokununuz.

E-posta iletilerini sıralama

E-posta iletilerini alınan tarihe, önceliğe, konuya, göndericiye veya boyuta göre sıralayabilirsiniz.

Gelen kutusunda,  tuşuna basın, **Sırala** öğesine dokununuz ve sıralama seçeneklerinden birini seçin.

Gelen kutunuzda hızlı gezinme

Gelen kutunuzda uzun bir e-posta iletileri listesi varsa, listede gezinmeniz ve istediğiniz e-posta iletisini bulmanız kolay olmayabilir. Parmak hareketleriyle gelen kutunuzda hızlı biçimde gezinebilirsiniz.

1. E-posta iletilerinizi görüntülemek için bir sıralama düzeni seçin.
2. Bir e-posta iletisine iki parmağınızla dokunup basılı tutun ve parmaklarınızı kaldırmadan yukarı ya da aşağı doğru sürükleyin. Ekranınız, seçtiğiniz sıralama düzeni temelinde e-posta iletileri kümesine atlar.

E-posta iletilerini yönetme

E-posta iletisini silme

1. Gelen kutusunda, silmek istediğiniz iletiye dokunup basılı tutun.
2. Seçenekler menüsünde **Sil** ögesine dokununuz.

Birden fazla e-posta iletisini seçme

1. Seçmek için e-posta iletilerinin onay kutularına dokununuz.
2. Seçilen iletilerle ne yapmak istediğinizi seçin: **Okundu İşaretle** (veya **Okunmadı olarak işaretle**), **Sil** veya **Taşınacağı yer** ile başka bir klasöre taşı.



Birleşik (Tüm hesaplar) gelen kutusundayken aynı anda iki ya da daha fazla e-posta iletisini taşıyamazsınız.

Çeşitli e-posta iletilerini başka bir klasöre taşıma

1. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2. Taşımak istediğiniz e-posta iletilerinin onay kutularına dokununuz.
3. **Taşınacağı yer** ögesine, ardından da e-posta iletilerini taşımak istediğiniz klasöre dokununuz.

Okuduktan sonra bir e-posta iletisini taşıma

1. E-postayı görüntülerken **Taşınacağı yer** ögesine dokununuz.
2. E-posta iletisini taşımak istediğiniz klasöre dokununuz.

Tüm iletileri silme

1. Önce herhangi bir e-posta iletisinin onay kutusuna dokununuz.
2.  tuşuna basıp, **Tümünü seç** ögesine dokununuz.
3. **Sil** ögesine dokununuz.

Diğer posta klasörlerine geçme

1.  ögesine dokununuz.
2. Görüntülemek istediğiniz iletileri içeren posta klasörüne dokununuz.

E-posta iletisi gönderme

1. Giriş ekranından  > **Posta** ögesine dokununuz.
2. E-posta göndermede kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
3. E-posta hesabı gelen kutusunda  ögesine dokununuz.

4. Bir ya da daha fazla alıcı girin. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- E-posta adreslerini, birbirinden virgülle ayırarak doğrudan **Kime** alanına girin. E-posta adreslerini girerken, kişi listenizdeki eşleşen adresler görüntülenir. Bir adresi doğrudan eklemek için eşleşmeye dokunun.
-  öğesine dokunup, iletiyi göndermek istediğiniz kişileri seçin. Alıcılar olarak kişi gruplarını da seçebilir veya kişileri arayıp ekleyebilirsiniz.

Girdiğiniz kişi adı bulunmazsa ve Posta uygulamasında bir Exchange ActiveSync hesabınız varsa, şirket dizininde kişiyi arayabilirsiniz.



Başka alıcılara e-postanın karbon kopyasını (bilgi) veya kör karbon kopyasını (gizli) göndermek istiyorsanız,  tuşuna basın ve **Bilgi/Gizli Göster** öğesine dokunun.

5. E-posta konusunu girin ve ardından iletinizi oluşturun.

6. Bir ek eklemek için, tuşuna basın, **Ekle** öğesine dokunup aşağıdaki seçeneklerden seçim yapın:

Resim	Bir fotoğraf çekip ekleyin veya var olan bir fotoğrafı ekleyin.
Video	Bir video kaydedip ekleyin veya var olan bir videoyu ekleyin.
Ses	Bir ses dosyası ekleyin.
Uyg. önerisi	Android Market'ten indirmiş olduğunuz, başkalarına bildirmek istediğiniz uygulamayı seçin. Uygulamanın indirilebileceği URL e-posta iletinize eklenecektir.
Konum	Konum bilgisini ekleyebilirsiniz. Geçerli konumunuzu (GPS özelliğinin açık olmasını gerektirir) ya da haritadan seçtiğiniz bir konumu gönderin.
Belge	Bir PDF dosyası veya metin dosyası ya da çalışma sayfası gibi bir Office belgesi ekleyin.
Kişi (vCard)	Birinin kişi bilgilerini ekleyin.
Randevu (vCalendar)	Bir takvim etkinliği ekleyin.
Dosya	Başka herhangi bir dosyayı ekleyin.

7. İletiyi hemen göndermek için **Gönder** öğesine veya daha sonra göndermek için **Taslak kaydet** öğesine dokunun.



E-postanızı gönderirken hiçbir İnternet bağlantısı yoksa veya Uçak modu açıksa, e-posta, Giden Kutusu klasörüne kaydedilecektir. Kullanılabilir bir İnternet bağlantısı olduğunda, kaydedilmiş e-posta, HTC Rhyme cihazınız bir sonraki eşitleme yaptığı sırada otomatik olarak gönderilecektir.

Bir taslak e-posta iletisine geri dönme

1. E-posta hesabı gelen kutusunda  > **Taslaklar** öğesine dokunun.
2. İletiyeye dokunun.
3. İletiyeyi düzenlemeyi tamamladıktan sonra **Gönder** öğesine dokunun.

Alıcı listesini yönetme

Kime alanını doldurdunuz ama değişiklikler yapmak mı istiyorsunuz? Alıcı listesini yönetebilir ve Kime, Bilgi ve Gizli alanlarında görünenleri değiştirebilirsiniz.



Kime, Bilgi ya da Gizli alanına kişiler girmiş olmalısınız.

1. Kime, Bilgi ya da Gizli alanında Düzenle düğmesine dokunun. Kişilerin adları listelenir.
2. Başka bir alana taşımak istediğiniz kişinin yanındaki onay kutusuna dokunun.
3. Geçerli işleme dokunun.
4. Değişiklikleri tamamladığınızda, e-postanızı oluşturmaya dönmek için  tuşuna basın.

E-posta iletisini okuma ve yanıtlama

1. Giriş ekranından  > **Posta** öğesine dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
3. E-posta hesabının gelen kutusunda, okumak istediğiniz e-postaya dokunun.
4. E-postanız için ekranın altında bir işlem seçin.



E-postanızı silmeye ya da okunmamış olarak işaretlemeye yönelik seçenekleri görmek için  tuşuna basın.

Okunmamış e-postalarım nerede?

Okunmadı sekmesi, tüm okunmamış e-postalarınızı içerir. Ekranınızda görünmüyorsa bu sekmeyi ekleyin.

1. Bir sekmeyi basılı tutun. Ekran değişip, simgeleri yeniden düzenleyebileceğiniz boş bir alan gösterdiğinde parmağınızı kaldırın.
2. Okunmadı sekmesini basılı tutup yeni konumuna sürükleyin.
3.  tuşuna basıp, Okunmadı sekmesine dokunun.

Bir e-postayı Görevler uygulamasına kaydetme

Ne zaman yanıtlayacağınızı hatırlayabilmeniz için, bir e-postayı Görevler listenize kaydedin.

1. Kaydetmek istediğiniz e-postayı basılı tutup **Görev olarak kaydet** ögesine dokunun.
2. Yeni Görev ekranında görev için bir ad girin.
3. Diğer görev ayrıntılarını girip **Kaydet** ögesine dokunun.

E-posta iletisi önceliğini ayarlama

Gönderdiğiniz bir e-posta iletisinin önceliğini ayarlayabilirsiniz.

1. İletiyi yazarken  tuşuna basın.
2. **Öncelik belirle** ögesine dokunun.
3. İletinin önceliğini belirleyin.

Yüksek ya da **Düşük** öncelik belirlediyseniz, öncelik iletinin konu satırının altında görünür.

E-postaları arama ve filtreleme

Tüm e-posta hesaplarındaki ya da belirli bir tanesindeki e-postaları arayın. E-postanın hangi bölümünün aranacağını belirterek aramanızı daha da geliştirebilirsiniz.

1.  tuşuna basın.
2. Aramanızı geliştirmek ya da filtrelemek isterseniz,  ögesine dokunup, uygulanabilir seçenekleri işaretleyin. Örneğin, aramayı bir e-postanın bir bölümüne odaklayabilir veya ekleri olan ya da yüksek öncelikli olarak işaretlenmiş e-postaları filtreleyebilirsiniz.
3. **Tamam** ögesine dokunun.
4. Aradığınız öğenin ilk birkaç karakterini arama kutusuna girin. Sonuçlar listelenecektir.

E-postayı açmak için bir sonuca dokunun.

Bir kişiden gelen e-postaları arama

Göndereni hatırlıyor ama o kişiden gelen belirli bir e-postayı bulamıyor musunuz? Belirli bir kişiden gelen e-postalar için e-posta hesaplarınızda arama yapabilirsiniz.

1. Kullanmak istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2. Bir kişiden gelen e-postayı basılı tutun.
3. **Göndericiden gelen postayı ara** ögesine dokunun. O kişiden gelen e-postaların bir listesi görünür.

Exchange ActiveSync e-postası ile çalışma

E-postanızı POP3/IMAP hesabıyla yaptığınız aynı kolay şekilde okuyabilir, yanıtlayabilir, gönderebilir ve e-postanızı yönetebilirsiniz. Ayrıca, bazı güçlü Exchange özelliklerini de kullanabilirsiniz.

Bir e-postayı bayrak ile işaretleme

- Gelen kutusunu görüntülerken, bir e-posta iletisinin sağında görünen beyaz bayrak simgesine  dokununuz. E-postaya bayrak atadığınızda, simgenin rengi kırmızıya  dönüşür.
- Bir e-postayı okurken, e-postadaki bayrak simgesine de dokunabilirsiniz.

Ofis dışında durumunuzu ayarlama

1. Exchange ActiveSync hesabınıza geçin.
2.  tuşuna basıp, **Daha > Ofis Dışında** ögesine dokununuz.
3. Kutuya dokununuz ve **Ofis dışında** ögesini seçin.
4. Ofis dışında olacağınız tarih ve saatleri seçin.
5. Otomatik yanıt iletisini girin.



Adresleri aynı Microsoft Exchange sunucusunda bulunmayan kişiler olan harici alıcılara otomatik yanıt iletileri de gönderebilirsiniz.

6. **Kaydet** ögesine dokununuz.

Toplantı isteği gönderme

1. Exchange ActiveSync hesabınıza geçin.
2. Davetler sekmesine gidip  ögesine dokununuz.
3. Toplantı ayrıntılarını girin.
4. **Kaydet** ögesine dokununuz.

E-posta hesap ayarlarını değiştirme

1. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2.  düğmesine basıp, **Daha > Ayarlar** ögesine dokununuz.
3. Aşağıdaki seçeneklerden tercihinizi yapın:

Hesap ayarları	Ad, e-posta adresi, parola ve açıklama gibi e-posta hesabı ayarlarını değiştirin.
Genel ayarlar	E-postaları okurken kullanacağınız yazı boyutunu belirleyin, imzayı etkinleştirin, devre dışı bırakın veya belirleyin, hesabı varsayılan e-posta hesabı olarak belirleyin ve e-posta eklerini nereye kaydedeceğinizi belirleyin.

Gönder ve Al	Gelen ve giden e-postalar için, en fazla boyut sınırı, güncelleme programı, vb. eşitleme ayarlarını yapın.
Uyarı ayarları	E-posta bildirim ayarlarını belirleyin.
Hesabı sil	E-posta hesabını silmek için dokununuz.

4. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için  tuşuna basın.

Bir E-posta hesabını silme

1. Silmek istediğiniz e-posta hesabına geçin.
2.  düğmesine basıp, **Daha > Ayarlar > Hesabı sil** öğesine dokununuz.

Takvim

Takvim Hakkında

Önemli bir tarihi bir daha hiç unutmayın. Etkinlikler, toplantılar ve randevularınızı programlamak için Takvim uygulamasını kullanın.

HTC Rhyme cihazını şu takvim türleriyle eşitlenecek şekilde de ayarlayabilirsiniz:

- HTC Rhyme cihazında, Takvim uygulamasını çevrimiçi Google Takviminizle eşitlemek için Google Hesabınızda oturum açın. Birden fazla Google Hesabı ekleyebilirsiniz.
- Bilgisayarınızda Microsoft Outlook kullanıyorsanız, Outlook Takvim'i, Takvim uygulamasıyla eşitlemek için bilgisayarınıza HTC Sync kurabilirsiniz.
- Bir Microsoft Exchange ActiveSync hesabınız varsa ve HTC Rhyme cihazına eklediyseniz, Takvim uygulamasını Microsoft Exchange ActiveSync takvimi etkinliklerinizle de eşitleyebilirsiniz.

Facebook hesabınızda oturum açtıysanız, arkadaşlarınızın doğum günleri ve etkinlikleri Takvim uygulamasında görünür.

Bir etkinlik oluşturma

Google ya da Exchange ActiveSync takvimlerinizle eşitlenen etkinliklerin yanı sıra HTC Rhyme üzerinde de etkinlikler oluşturabilirsiniz.



Hesaplarınızda henüz oturum açmadınız mı? Takvim etkinlikleriniz, daha sonra HTC Sync aracılığıyla bilgisayarınızın Outlook Takvimiyle eşitleyebildiğiniz PC Sync altında oluşturulacaktır.

1. Giriş ekranından > **Takvim** ögesine dokunun.
2. Herhangi bir Takvim görünümünde ögesine dokunun.
3. Birden fazla takviminiz varsa, etkinliği eklemek için bir takvim seçin.
4. İnsanları etkinliğinize davet etmek isterseniz, ögesine dokunup, kişileriniz arasından ya da şirket dizininden katılımcıları seçin.
5. Etkinlik için bir ad girin.
6. Etkinliğin tarih ve saatini belirlemek için, şunlardan birini uygulayın:
 - Etkinlik için bir zaman dilimi varsa, **Başlangıç** ve **Bitiş** öğelerine dokunarak başlangıç ve bitiş tarihiyle saatini ayarlayın.
 - Doğum günü gibi tüm günü kapsayan bir etkinlikse, **Başlangıç** ve **Bitiş** tarihini ayarlayıp **Tüm gün** onay kutusunu seçin.

7. Etkinliğin yerini ve açıklamasını girin.
8. Hatırlatma zamanını ayarlayın.



Bir Google Takvim etkinliğinde farklı bir hatırlatma zamanı da ekleyebilirsiniz.  tuşuna basıp **Hatırlatıcı ekle** ögesine dokununuz.

9. Etkinlik düzenli olarak gerçekleşiyorsa, **Yineleme** kutusuna dokunup, etkinliğin ne sıklıkla gerçekleştiğini seçin.
10. **Kaydet** ögesine dokununuz.

Takvim görünümlerini değiştirme

Ekrandaki düğmelere dokunarak farklı takvim görünümüleri arasında kolayca geçiş yapın.

	Gün görünümü
	Hafta görünümü
	Ay görünümü
	Ajanda görünümü
	Toplantı davetleri



- Gün, Hafta ve Ajanda görünümünde, hangi hesaba ya da takvim türüne ait olduklarını belirtmek için etkinlikler renkle kodlanır. Her bir rengin neyi temsil ettiğini görmek için  ögesine dokununuz.
- İstediğiniz sekmeyi göremiyor musunuz? Bir sekmeyi basılı tutun ve ekranda diğer sekmelerin gösterilmesini bekleyin. Bir sekmeyi basılı tutup istediğiniz bir yere taşıyabilirsiniz.

Ay görünümünü kullanma

Ay görünümünde, etkinlik olan günler üzerinde işaretler görünecektir.

Ay görünümünde aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

- Bir günün etkinliklerini görüntülemek için ilgili güne dokununuz.
- Bir güne dokunup basılı tuttuğunuzda, bir etkinlik oluşturmayı veya gün ya da ajanda görünümüne geçiş yapmayı da seçebileceğiniz bir seçenekler menüsü açılır.
- Önceki veya sonraki ayları görüntülemek için parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın.

Gün ve ajanda görünümlerini kullanma

Gün görünümü etkinliklerinizi güne göre gösterirken, ajanda görünümü, tüm etkinliklerinizi tarih sırasıyla görüntüler.

Gün görünümündeyken:

- Bir zaman diliminde yeni bir etkinlik oluşturmak için zaman dilimini basılı tutun.
- Önceki veya sonraki günleri görüntülemek için parmağınızı ekran boyunca sola veya sağa kaydırın.
- Beş günlük hava tahmini içinde olduğu sürece, güne ait hava durumunu da görebilirsiniz.

Hafta görünümünü kullanma

Hafta görünümünde, bir haftanın etkinliklerinin çizelgesi görüntülenir.

Hafta görünümündeyken yapabilecekleriniz:

- Bir zaman diliminde yeni bir etkinlik oluşturmak için zaman dilimini basılı tutun.
- Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinliğe dokunun (renkli bloklar olarak gösterilen).
- Önceki veya sonraki haftaları görüntülemek için parmağınızı sola veya sağa kaydırın.

Takvim etkinliklerini yönetme

Bir etkinliđi görüntüleme

Kendi etkinliklerinizin yanı sıra, diđer kişilerin sizinle paylaştıđı etkinlikleri de görüntüleyebilirsiniz.

1. Gün ya da ajanda görünümünde bir etkinliđe dokunun. Olay detayları ekranı açılır ve etkinlik özeti görüntülenir.
2. Etkinlik bilgisine bađlı olarak aŗađıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Maps uygulaması üzerinde etkinlik konumunu bulun.
 - Etkinlik konumu ya da açıklamasında bulunan herhangi bir telefon numarasını arayın.
 - Etkinlik katılımcılarını kontrol edin.
 - Etkinlik, bir toplantı daveti olarak gönderilmişse, davete yanıt verin.
 - Bir Exchange ActiveSync takvimi etkinliđiyse, düzenleyiciye ya da tüm misafirlere e-postayla yanıt verin.  düđmesine basıp, **Yanıtla** ya da **Tümünü yanıtla** (veya **Daha > Yanıtla** ya da **Tümünü yanıtla**) öđesine dokunun.
 - Herhangi bir metni seçin ve web üzerinde arayın.
 - Hatırlatma zamanını deđiştirmek için dokunun. Deđişiklikleri kaydetmek için  tuŗuna basın.



öđesine dokunarak geçerli güne geri dönebilirsiniz.

Bir etkinliđi düzenleme

Oluŗturduđunuz etkinlikleri düzenleyebilirsiniz.

1. Bir etkinliđi görüntülerken  öđesine dokunun.
2. Etkinlikte deđişikliklerinizi yapın.
3. Düzenlemeyi tamamladıđınızda **Kaydet** öđesine dokunun.

Bir etkinliđi silme

Aŗađıdakilerden herhangi birini yapın:

- Olay detayları ekranında bir etkinliđin özetini görüntülerken,  tuŗuna basıp **Olayı sil** öđesine dokunun.
- Gün, ajanda veya hafta görünümünde, bir etkinliđi basılı tutup **Etkinliđi sil** öđesine dokunun.
- Bir etkinliđi düzenlerken **Sil** öđesine dokunun.

Etkinlik tekrar ediyorsa, Takvim uygulamasından yalnızca bu seferki etkinliđi mi yoksa tüm tekrarlarını mı silmek istediđiniz sorulacaktır.

Bir etkinliđi paylaşma (vCalendar)

Bir takvim etkinliđini, Bluetooth kullanarak ya da e-posta veya mesajın dosya eki řeklinde gndererek vCalendar olarak paylaşabilirsiniz.

1. Bir etkinliđi grntlerken  tuřuna basıp **İlet** đesine dokunun.
2. Ařađıdakilerden birini yapın:
 - **Bluetooth** đesine dokunun. HTC Rhyme zerinde Bluetooth zelliđini amanız ve alıcı Bluetooth cihazına bađlanmanız istenecektir.
 - **Posta** đesine dokunun. Yeni bir ileti penceresi aılır ve vCalendar otomatik olarak eklenir. İletiyi gndermek iin varsayılan e-posta hesabınız kullanılacaktır.
 - **Mesaj** đesine dokunun. Yeni bir mesaj penceresi aılır ve vCalendar, bir multimedia eki řeklinde otomatik olarak eklenir.

Bir toplantı davetini kabul etme ya da reddetme

1. HTC Rhyme zerinde bir Exchange ActiveSync hesabı kullanıyorsanız, henz kabul etmediđiniz ya da reddetmediđiniz toplantı davetlerini grmek iin Takvim uygulamasında **Davetler** sekmesine dokunun.
2. Bir toplantı davetine dokunup řunlardan birini yapın:
 - Daveti kabul edin, reddedin ya da geici olarak kabul edip yeni bir zaman nerin.
 - Davete yanıt vermeye, bir klasre tařımaya ve diđer iřlemlere ynelik seenekleri grmek iin  tuřuna basın.

Etkinlik hatırlatıcılarını bırakma veya erteleme

Bir etkinlik için en az bir hatırlatıcı ayarladıysanız, size yaklaşmakta olan etkinliği hatırlatmak için durum çubuğunun bildirimler alanında yaklaşan etkinlik simgesi  görüntülenir.

1. Durum çubuğuna dokunup, parmağınızı ekranda aşağı doğru kaydırarak Bildirimler panelini açın.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Etkinlik hatırlatıcılarını ve tüm diğer bildirimleri silmek için **Temizle** ögesine dokunun.
 - Bildirimler panelini kaydırarak açtıktan sonra, takvim etkinliği hatırlatıcıya dokunun. Ardından bekleyen tüm takvim etkinliği hatırlatıcıların listesi görüntülenecektir. Tüm etkinlik hatırlatıcılarını beş dakika süreyle ertelemek için **Tümünü erte** ögesine veya tüm etkinlik hatırlatıcılarını silmek için **Tümünü bırak** ögesine dokunun.
 - Durum çubuğunun bildirimler alanında bekleyen hatırlatıcıları korumak için  tuşuna basın.

Takvimleri gösterme ve gizleme

Herhangi bir Takvim görünümünde,  ögesine dokunup, bir takvimi görüntülemek ya da gizlemek için seçin veya seçimini kaldırın.



Takvimler, gizleseniz de gizlemesiniz de HTC Rhyme cihazında eşitlenmiş olarak tutulur.

Takvim ayarlarını değiştirme

Takvim ayarlarını değiştirerek, etkinlikleri görüntüleme biçimini ve yaklaşan etkinlikleri size nasıl bildireceğini belirleyebilirsiniz.

Herhangi bir Takvim görünümünde,  tuşuna basıp **Ayarlar** (ya da **Daha > Ayarlar**) ögesine dokunun.

Hatırlatıcı ayarları

Tüm takvimler	Aynı etkinlik hatırlatıcı ayarını tüm takvim türlerinde kullanmak için bu onay kutusunu işaretleyin. Bu onay kutusunun işaretini kaldırırsanız, her takvim için farklı hatırlatıcı ayarları belirleyebilirsiniz.
İkazlar ve uyarıları belirle	Etkinlik hatırlatıcıları alarm çalacak, size bildirim gönderecek şekilde yapılandırın veya HTC Rhyme cihazınızdaki etkinlik bildirimlerini kapatın.

Varsayılan hatırlatıcı zamanı	Bir etkinlikten ne kadar önce bildirimde bulunmasını istediğinizi seçin.
Zil sesi seç	Bir etkinlik hatırlatıcısı aldığınızda çalacak zil sesini seçin.
Reddedilen olayları sakla	Davetini reddettiğiniz etkinliklerle ilgili bildirimlerin gösterilmesini veya gizlenmesini seçin.

Takvim görünümü ayarları

Haftanın ilk günü	Ay ve hafta görünümelerini Pazar veya Pazartesi başlayacak şekilde ayarlayın.
Hava durumunu ekle	Gün görünümü etkinlikler listesinde hava durumu bilgisini göstermek için bu onay kutusunu seçin.
Şehir	Hava durumu dahil edilirse, gün görünümü, varsayılan olarak geçerli konumunuzun hava durumunu görüntüler. Bunu farklı bir şehrin hava durumunu göstermek üzere değiştirebilirsiniz.

Takvim widget'i hakkında

Giriş ekranınıza Takvim widget'ini de ekleyebilirsiniz. Widgetler farklı takvim görünümleri sunar.

Widget üzerindeki bir güne veya etkinliğe dokunmanız, sizi Takvim uygulamasına götürecektir.

Haritalar ve konum

Konum ayarları

Konum hizmetlerini açma

HTC Rhyme üzerinde konumunuzu bulmak için, konum kaynaklarını etkinleştirmeniz gerekir.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, ardından **Ayarlar** > **Konum** ögesine dokununuz.
2. Aşağıdakilerden birini veya ikisini birden seçin:

Kablosuz ağları kullan	Yaklaşık konumunuzu bulmak için Wi-Fi veya mobil veri bağlantınızı kullanır.
GPS uydularını kullan	Kesin GPS konumunuzu bulur. Bunun için gökyüzünün açık olması gerekir ve bu işlem daha fazla pil gücü gerektirir.

Locations

Locations hakkında

İlgi çekici yerleri arayın, gitmek istediğiniz yerlere yol tarifi alın ve Locations ile kavşak kavşak GPS navigasyonunu kullanarak sürüş yapın. Locations, ister evinizde isterse de başka bir ülkede olun, mükemmel yol arkadaşınızdır. Locations ile haritaları önceden indirebildiğinizden, yoldayken İnternet bağlantısı olup olmadığı veya yurtdışındaki pahalı veri dolaşım ücretleri konusunda endişelenmenize gerek olmaz. Yolculuğunuza başlamadan önce haritanızı hazırlayın.




Çevresinde çok fazla bina olan bir yerdeyseniz, Locations, konumunuzu belirlemede güçlük çekebilir.

HTC Rhyme, satın aldığınız ülkeye bağlı olan yüklü bir haritayla gelir. Endişelenmeyin, ihtiyacınız olduğunda diğer haritaları indirebilirsiniz.

Haritaları görüntüleme

Giriş ekranından  > **Locations** ögesine dokununuz. Geçerli konumunuzu gösteren bir harita açılır.



	2B ve 3B görünümüleri arasında geçiş yapmak için dokununuz.
	İlgi Çekici Noktalar. Detayları görmek, arama yapmak, yönleri almak ya da paylaşmak için dokununuz.
	Bulunduğunuz konum.
	Pusulayı kullanmak ya da kullanmamak için dokununuz.
Hızlı bağlantı	Footprints ve Yolculuklar gibi daha fazla sekmeyi göstermek için dokununuz.

Yakınlaştırma/uzaklaştırma düğmelerini göstermek için ekrana dokununuz.

Pusulayı kullanma

Sola mı sağa mı dönmeliyim? Harita, pusulayı kullanarak, ne yöne baktığınıza bağlı olarak ayarlama yaptığınızdan nereye gittiğinizi bilirsiniz.

Haritada dolaşma

Haritanın diğer bölümlerini görüntülemek için parmağınızı ekranda kaydırın.

Bir harita üzerinde yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir haritadayken yakınlaştırmak için başparmağınızı ve işaret parmağınızı ayırın.
- Bir haritadayken uzaklaştırmak için başparmağınızı ve işaret parmağınızı yaklaştırın.
- Haritadaki bir konumu yakınlaştırmak için konuma çift dokununuz.
- Ekrandaki yakınlaştırma/uzaklaştırma düğmelerini görüntülemek ve kullanmak için haritaya dokununuz.

Haritada hangi ilgi çekici yerlerin gösterileceğini seçme

1. Bir haritayı görüntülerken,  tuşuna basıp **Görüntüle** (ya da **Daha > Görüntüle**) ögesine dokununuz.
2. Bir haritayı görüntülerken görmek istediğiniz ya da istemediğiniz ilgi çekici noktaları seçin.



Haritada footprint'leri ve 3D binaları gösterip göstermemeyi de seçebilirsiniz.

3. **Bitti** ögesine dokununuz.

Haritada bir konumu iğneleme

Haritadaki bir konumu iğneleyin ve footprint olarak ekleyin, oraya yol tarifi alın ya da arkadaşlarınızla paylaşın. Paylaşmak, arkadaşlarınızı şehirdeki en iyi sandviçleri yapan küçük bir yer hakkında bilgilendirmek için harika bir yoldur.

1. Bir haritayı görüntülerken, iğnelemek istediğiniz bir alanı basılı tutun.
2.  ögesine dokunun ve konumu footprint olarak ekleme, konuma yol tarifi alma ya da paylaşma arasından seçim yapın.



Haritadaki tüm iğneleri kaldırmak için, haritayı görüntülerken  tuşuna basıp **İğneyi kaldır** (Daha > **İğneyi kaldır**) ögesine dokunun.

Cadde adlarının ve ilgi çekici yerlerin dilini değiştirme

1. Bir haritayı görüntülerken,  tuşuna basıp, **Daha > Ayarlar > Harita > Harita dili** ögesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden birini seçin.

Yerel harita dilini kullan	Haritanın yerel dilini kullanmak isterseniz bunu seçin. Örneğin Japonya'nın bir haritasını arıyorsanız, Japonca karakterleri kullanacaktır.
En uygun dili kullan	Geçerli dil ayarlarınızı kullanmak isterseniz bunu seçin. Bu, tüm haritalar için kullanılamayabilir.

İlgi çekici bir yeri arama

Bir kurumun, caddenin ya da şehrin adını arayabilirsiniz. Veritabanından, footprint'lerden ve daha önce aranan öğelerden önerilen eşleşmeler görüntülenir.

1. Locations uygulamasında  düğmesine basın.
2. **Locations** ögesine dokunun.
3. Aramak istediğiniz yeri girin. Eşleşen kurumlar, geçerli konumunuzdan olan mesafeye göre sıralı olarak gösterilir.
4. Aradığınızı göremezseniz, aramayı genişletmek için  ögesine dokunun.
5. Yol tarifi almak, haritada göstermek ve diğer işlemler için bir kuruluşa dokunun.

Bir adres arama

1. Locations uygulamasında  düğmesine basın.
2. **Adres** ögesine dokunun.

3. Bulmak istediğiniz şehir ya da sokak adını arama kutusuna girin. Örneğin “321, Church Street, London, UK” adresini bulmak amacıyla aramanızı başlatmak için yalnızca “Church” ya da “London” yazın.



Posta kodu girerek de arama yapabilirsiniz.

Eşleşen caddeler görüntülenir.

4. Aradığınız caddeye dokununuz.
5. Var olan seçenekler arasından, haritada göstermeyi, yol tariflerini almayı ve diğer işlemleri seçin.

Arama yapılacak haritayı seçme

Varsayılan olarak, Locations uygulaması önceden yüklenmiş ya da indirilen ülke haritanızda arama yapacaktır. Uygulamayı, farklı bir haritada arama yapmak üzere ayarlayabilirsiniz.

1. Locations uygulamasında  düğmesine basın.
2. Aramanızı yapmadan önce, **Geçerli arama bölgesi** kutusuna dokunup istediğiniz ülkeyi seçin.

O ülkenin indirilmiş bir haritasına sahip değilseniz, Locations uygulaması, çevrimiçi haritasında arama yapacaktır.

HTC Footprints ile favori yerleri kaydetme

HTC Footprints™, sevdiğiniz yerleri kaydetmeniz ve yeniden ziyaret etmeniz için kolaylık sağlar. Restoran ya da gezilecek yerler gibi bir konumun fotoğrafını çekebilir, kesin GPS konumu, adresi, telefon numarası ve diğer bilgilerle birlikte saklayabilirsiniz.

Aynı yeri başka bir zaman ziyaret etmek isterseniz footprint'i açmanız yeterlidir. Konumu haritada görüntüleyebilir, Web üzerinde arayabilir ve diğer işlemleri yapabilirsiniz.

Bir konumu footprint olarak ekleme

1. Gitmek istediğiniz hedefi arayın.
2. **Footprints'e Kaydet** ögesine dokununuz.
3. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Haritada footprint'in konumuna ince ayar yapmak için  ögesine dokununuz.
 -  ögesine dokunup, konum için uygun etiketleri seçin.
 - Bir fotoğraf çekip footprint için fotoğraf olarak eklemek amacıyla **Çek** ögesine dokununuz.
 - Footprint'e bir not eklemek için **Düzenle** ögesine dokununuz.
 - Footprint'e bir ses notu eklemek için  tuşuna basıp **Ses kaydet** ögesine dokununuz.
4. **Bitti** ögesine dokununuz.

Bir footprint'i ev konumu olarak ayarlama

Hedefiniz olarak ayarlamayı daha kolay kılmak için, ev adresinizi footprint olarak kaydedin.

1. Ev konumunuzdayken, Locations uygulamasını açıp, **Hızlı bağlantı > Footprints** öğesine dokunun.
2.  öğesine dokunun.
3. İsterseniz ayrıntıları düzenleyip **Bitti** öğesine dokunun.
4. **Evim yap** öğesine dokunup listeden ev adresinizi seçin.



Herhangi bir zamanda ev adresinizi değiştirmek için  öğesine dokunun.

Bir footprint'i yeniden ziyaret etme

1. Footprints sekmesinde bir kategoriye dokunun.
2. Yeniden ziyaret etmek istediğiniz footprint'e dokunun.
3. Footprint'i haritada görüntülemek, yol tarifi almak, yakındaki yerleşimlere bakmak ve daha fazla işlem için Eylemler sekmesine dokunun.

Bir footprint'i düzenleme veya silme

1. Footprints sekmesinde bir kategoriye dokunun.
2. Düzenlemek ya da silmek istediğiniz footprint'i basılı tutun.
3. Seçenekler menüsünden **Düzenle** ya da **Sil** öğesine dokunun.

Footprint'lerinizi paylaşma

1. Footprints sekmesinde bir kategoriye dokunun.
2. İsteddiğiniz footprint'i basılı tutun.
3. **Paylaş** öğesine dokunup, footprint'i nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Birden fazla footprint'i silme

1. Footprints sekmesinde bir kategoriye dokunun.
2.  tuşuna basıp, **Sil** öğesine dokunun.
3. Silmek istediğiniz footprint'leri seçip **Sil** öğesine dokunun.

Footprint'lerinizi dışa aktarma

Dışarı aktararak footprint'leri yedekleyin. Aktarılmış footprint dosyalarını Google Earth™ gibi bir uygulamayla bilgisayarınızda da açabilirsiniz.

1. Footprints sekmesinde bir kategoriye dokununuz.
2.  tuşuna basıp, **Ver** ögesine dokununuz.



Tüm footprint'lerin seçimini kaldırmak için  tuşuna basıp, **Tümünü bırak** ögesine dokununuz.

Footprint'ler, .kmz dosyaları olarak dışa aktarılır. Bir defada birden fazla footprint'i dışa aktardığınızda, bunlar bir .kmz dosyasında birlikte kaydedilirler.

Footprint'leri içe aktarma

Daha önce yedeklenmiş footprint'leri geri alın. Diğer uygulamalarda kaydettiğiniz .kmz dosyalarını da içe aktarabilirsiniz.

1. Footprints sekmesinde,  tuşuna basıp **AI** ögesine dokununuz.
2. **Footprint verileri** ögesine, ardından da içe aktarmak istediğiniz dosyaya dokununuz.



Daha sonra footprint bilgisi ekleyebileceğiniz bir fotoğrafı içe aktarmak için **Fotoğraflar** ögesine de dokunabilirsiniz.

Gezilerinizi planlama

Güzergâhınızı planlamak için Gezileri kullanın. Ziyaret etmek istediğiniz şehir ya da ülkedeki yerleri belirleyin ve bir hedeften diğerine yol tariflerini kolayca alın. İlk durak: çikolata müzesi.

Bir yolculuk oluşturma

1. Giriş ekranından  > **Locations** ögesine dokununuz.
2. **Hızlı bağlantı** > **Yolculuklar** ögesine dokununuz.
3.  ögesine, ardından da **Yeni bir yolculuk oluşturun** ögesine dokununuz.
4. Yolculuğunuz için bir ad girin.
5. **Yolculuk yapılacak yer ekle** ögesine dokunup, kullanılabilir seçeneklerden ilgi çekici bir yer arayın.
6. Ziyaret etmek istediğiniz diğer yerleri ekleyin.
7. **Kaydet** ögesine dokununuz.

İlgilendiğiniz yerlere yol tariflerini alın

1. Geziler sekmesinde, açmak için bir geziye dokununuz.
2. Haritayı görüntülemek için  ögesine dokununuz.

3.  ögesine dokunun. Harita, güzergâhınızdaki ilk öğeden başlayarak, eklediğiniz yerlere doğru rotayı gösterir.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ekranın altında, güzergâhınızın rotasını izlemek için  ya da  ögesine dokunun.
 - Yönler çubuğunu yukarı kaydırıp, güzergâhınızın rotasını izlemek için talimatlara dokunun.

Bir yolculuğu yönetme

Seyahat planlarınızı değiştirdiniz mi? Bir yolculuk oluşturduktan sonra, yerleri ekleyebilir, yeniden düzenleyebilir ya da silebilirsiniz.

1. Yolculuklar sekmesinde, açmak için bir yolculuğa dokunun.
2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Daha fazla yer ekleyin	1.  ögesine dokunun. 2. Kullanılabilir seçeneklerden ilgi çekici bir yer arayın.
Yerleri yeniden düzenleyin	1.  tuşuna basıp Düzenle ögesine dokunun. 2. Taşımak istediğiniz ögenin sonunda bulunan  ögesine dokunun ve basılı tutun. İlgili sıra vurgulandığında, sırayı yeni konumuna sürükleyip bırakın. 3. Bitti ögesine dokunun.
Yerleri silin	1.  tuşuna basıp Düzenle ögesine dokunun. 2. Silmek istediğiniz yerleri işaretleyin. 3. Bitti ögesine dokunun.

Yolculukları silme

1. Yolculuklar sekmesinde,  tuşuna basıp **Sil** ögesine dokunun.
2. Silmek istediğiniz yolculukları seçin.
3. **Sil** ögesine dokunun.

Gezilerinizi dışa aktarma

Gezileri dışa aktarıp .tcz dosyası biçiminde kaydederek yedekleyin.

Geziler sekmesinde,  tuşuna basıp, **Ver** ögesine dokunun.



 tuşuna basıp, tüm gezilerin seçimini kaldırmak için **Tümünü bırak** ögesine dokunun.

Dışa aktarılan geziler SD kartınızın Trips klasöründe .tcz dosyaları olarak kaydedilir. Bir defada birden fazla geziyi dışa aktardıysanız, bunlar bir .tcz dosyasında birlikte kaydedilirler.

Gezileri içe alma

Daha önce .tcz dosyası olarak yedeklediğiniz gezilerinizi geri alın.

1. Geziler sekmesinde,  tuşuna basıp **AI** ögesine dokunun.
2. Almak istediğiniz dosyaya, ardından da **AI** ögesine dokunun.

Yönleri alma

Hedefinize nasıl ulaşacağınız konusunda detaylı sürüş ya da yürüyüş metin talimatlarını alın.


Geçerli konumunuzdan yönleri alma

1. Locations uygulamasında, gitmek istediğiniz hedefi arayın.



Kayıtlı footprint'leriniz var mı? Bir footprint'i hedefiniz olarak da ayarlayabilirsiniz. Footprints sekmesine gidip bir footprint seçmeniz yeterlidir.

2. **Yönler** ögesine dokunun.
3. Gideceğiniz yere nasıl gitmek istediğinizi seçin. Harita açılıp hedefinize olan rotayı gösterir.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ekranın altında, hedefinize olan rotayı izlemek için  ya da  ögesine dokunun.
 - Yönler çubuğunu yukarı kaydırıp, hedefinize olan rotayı izlemek için talimatlara dokunun.



O ülke için kavşak kavşak navigasyona sahipseniz, bunu başlatmak için  tuşuna basıp **Gelişmiş navigasyon** ögesine dokunun.

Bir başlangıç ve bitiş konumu ayarlayarak yönleri alma

1. Bir haritayı görüntülerken,  tuşuna basıp, **Yönler** ögesine dokunun.
2. **Konumum** metin kutusuna dokunup, istediğiniz başlangıç konumunu arayın.
3. **Bitiş noktası** ögesine dokunup istediğiniz hedefi arayın.

4. Hedefinize nasıl gitmek istediğinize bağlı olarak **Araçla** ya da **Yürüyerek** ögesine dokununuz.
5. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ekranın altında, hedefinize olan rotayı izlemek için **<** ya da **>** ögesine dokununuz.
 - Yönler çubuğunu yukarı kaydırıp, hedefinize olan rotayı izlemek için talimatlara dokununuz.



O ülke için kavşak kavşak navigasyona sahipseniz, bunu başlatmak için **☰** tuşuna basıp **Gelişmiş navigasyon** ögesine dokununuz.

Kavşak kavşak navigasyonu kullanma (Gelişmiş navigasyon)

- Kavşak kavşak navigasyonu kullanmak için, Konum kaynaklarındaki **GPS uydularını kullan** seçeneğinin işaretlenmiş olması gereklidir.
- Kullandığınız ülke ya da bölge için kavşak kavşak navigasyonunuz olup olmadığını kontrol edin.

Bir hedefe gitmek için Locations uygulamasını kullanma

1. Locations uygulamasında, gitmek istediğiniz hedefi arayın.



Kayıtlı footprint'leriniz var mı? Bunu hedefiniz olarak da ayarlayabilirsiniz. Footprints sekmesine gidip bir footprint seçmeniz yeterlidir.

2. **Gelişmiş navigasyon** ögesine dokununuz.

Gezinirken, kullanılabılır diğer seçeneklerin ne olduğunu görmek için ekrana dokunabilirsiniz.

Navigasyon tercihlerini ayarlama

Locations uygulamasının rotanızı haritada nasıl göstermesini istediğinizi seçin. Locations uygulamasından, otoyolları ya da paralı yolları engellemesini, şerit bilgisini göstermesini, rota tercihinizi seçmesini ve daha fazlasını isteyebilirsiniz.

1. Kavşak kavşak navigasyonu kullanırken ekrana dokununuz.
2. **Ayarlar > Navigator** ögesine dokununuz.
3. Bir öğeyi seçerek ya da öğeye dokunarak tercihlerinizi ayarlayın.

Hız ve güvenlik kamerası uyarılarını kapatma

Güvenlik kamerası hizmetiniz varsa, bu hizmeti geçici olarak kapatmayı seçebilirsiniz.

1. Kavşak kavşak navigasyonu kullanırken ekrana dokununuz.
2. **Ayarlar > Uyarılar** ögesine dokununuz.
3. Hız uyarısı ve **Güvenlik kamerası uyarısı** onay kutularının işaretini kaldırın.

Navigasyon kullanırken bir aramayı yanıtlama

Bir arama geldiğinde, görüp yanıtlayabilmeniz için tüm harita biraz yukarıya sürüklenir. Endişelenmeyin, arama ekranının, ekranın altında olabildiğince az alan kaplamasını sağladığımızdan, navigasyonu kullanmaya devam edebileceksiniz.

Locations hizmetlerini yönetme

HTC Rhyme cihazınızda bulunan haritaları, navigasyonu, güvenlik kamerası bilgisini ve kavşak kavşak sesli talimatlara yönelik sesleri kontrol edin.

1. Giriş ekranından  > **Locations** ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Daha fazlasını al** ögesine dokununuz. Lisanslarım ve içeriklerim sekmesinde, HTC Rhyme cihazınızda bulunan hizmetlerin bir listesini göreceksiniz.

Haritaları indirme ya da hizmetleri satın alma

Tatil için başka bir ülkeye mi gidiyorsunuz? Gideceğiniz ülkenin haritasını ücretsiz indirebilirsiniz. Ayrıca, navigasyon, güvenlik kamerası ve kavşak kavşak sesli talimatlar gibi ek hizmetleri de indirebilir ya da satın alabilirsiniz.



Haritaları ve hizmetleri indirmek ya da satın almak için İnternet'e bağlanmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Locations** ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Daha fazlasını al** ögesine dokununuz.
3. İndirmek istediğiniz ögenin ya da hizmetin sekmesine kaydırın.
4. Ne seçtiğinize bağlı olarak **İndir** ya da **Satın al** ögesine dokununuz.

HTC Rhyme cihazınızı satın aldığınız ülkeye bağlı olarak, kavşak kavşak navigasyonu etkinleştirmek için yalnızca bir makbuz kodu girmeniz gerekebilir. Bir makbuz kodunuz varsa, Navigasyon satın al sekmesinin üstündeki **Makbuz kodunu girin** ögesine dokunarak bunu girin.

Navigasyon widget'leri ekleme

Yakındaki bir favori hedef ve ilgi çekici yerlerle footprint'lerinizi Giriş ekranınıza widget'ler olarak ekleyin. Favori hedefinize kavşak kavşak navigasyonu başlatmak için Git widget'ini ekleyin. İlgi çekici yerlere ve footprint'lerinize doğrudan Giriş ekranından göz atmanıza olanak tanıyan Locations widget'ini ekleyin.

Google Maps

Google Maps hakkında

Google Maps™, konumunuzu takip etmenizi, gerçek zamanlı trafik durumunu görmenizi ve istediğiniz yere gitmekle ilgili ayrıntılı tarifler almanızı sağlar.

Ayrıca ilgilendiğiniz adreslerin veya harita üzerindeki bir adresin konumunu belirlemenize veya konumları sokak düzeyinde görüntülemenize olanak sağlayan bir arama aracı sunar.



- Google Maps kullanmak için İnternet'e bağlanmanız gerekir.
- Google Maps kullanarak konumunuzu bulmak için, konum kaynaklarını etkinleştirmeniz gerekir.
- Google Maps uygulaması her ülkeyi veya şehri kapsamamaktadır.

Haritalarda gezinme

Google Maps'i açtığınızda, harita üzerinde konumunuzu kolayca bulabilir veya haritada gezinerek ve yakınlaştırıp uzaklaştırarak yakındaki yerleri kontrol edebilirsiniz.



Google Maps kullanarak konumunuzu bulmak için, konum kaynaklarını etkinleştirmeniz gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Maps uygulaması** ögesine dokununuz.
2. Geçerli konumunuzu göstermek için  ögesine dokununuz. Mavi işaretçi , harita üzerindeki geçerli konumunuzu gösterir.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Gezinin	Harita üzerinde yakındaki yerleri görüntülemek için parmağınızı ekranda herhangi bir yöne kaydırın.
Pusula modunu kullanın	Pusula moduna geçmek için  ögesine dokununuz. Pusula modunda, harita açılı görünümüne geçer ve baktığınız yöne göre kendini otomatik olarak yönlendirir.
Yakınlaştırma	▪ Başparmağınızla işaretparmağınızı, yakınlaştırmak istediğiniz alanın üstünde konumlandırıp, harita boyunca parmaklarınızı ayırın. ▪  ögesine dokununuz. ▪ Haritada yakınlaştırmak istediğiniz alana iki kez dokununuz.

Uzaklaştırma	▪ Bir haritadayken uzaklaştırmak için başparmağınızı ve işaret parmağınızı yaklaştırın. ▪  ögesine dokununuz.
Rasgele bir konum için bilgileri görüntüleme	1. Harita üzerinde bir konuma dokunup basılı tutun. Konum üzerinde bir balon açılır ve adres ve sokak görünümünün küçük resmi (varsa) görüntülenir. 2. Daha fazla bilgi görüntülemek için balona dokununuz. Konuma gidiş talimatlarını alabilir, yakınlardaki ilgili yerleri görebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Bir konum arama

Google Maps'te, bir adres veya kurum ya da kuruluş türü (örneğin müzeler) gibi bir konumu arayabilirsiniz.

1. Maps uygulaması uygulamasında, aramak istediğiniz yerin adını arama kutusuna girin.
2. Girdiğiniz konumu aramak için  ögesine veya önerilen bir arama ögesine dokununuz. Arama sonuçları harita üzerinde işaretçi olarak gösterilir.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Aradığınız yer olup olmadığını görmek için bir işaretçiye , aradığınız yere balona dokununuz.
 - Arama sonuçlarını bir liste olarak görüntülemek için  ögesine, ardından da konuma dokununuz.

Seçilen konumla ilgili detaylar ekranda görülür.

4. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Bir haritada konum görüntülemek, yol tarifi almak, varsa, konumu Sokak Görünümünde görüntülemek ve daha fazla işlem için ekran düğmelerine dokununuz. Daha fazla seçenek görüntülemek için ekranı aşağı kaydırın.
 - Önceki veya sonraki arama sonucu hakkındaki bilgileri görüntülemek için ekranı sola veya sağa kaydırın.

Haritayı temizleme

Bir haritada arama yaptıktan sonra, üzerine çizilen çeşitli işaretçileri silebilirsiniz.

 tuşuna basıp **Haritayı temizle** ögesine dokununuz.

Yakınızdaki ilgi çekici bir yeri arama

Geçerli konumunuzun yakınındaki ilgi çekici yerleri bulmak için Yerler ögesini kullanın. Yerler, en yakın benzin istasyonu ya da para çekme makinesi gibi bulmak istediğiniz kamusal yerleri aramak için Google Maps kullanır.




Yerler uygulamasını kullanmadan önce konum kaynaklarını etkinleştirmeniz gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Yerler** ögesine dokununuz.
2. Aramak istediğiniz yer türüne dokununuz.
3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Bir ya da iki tane ilgi çekici yer bulunduğunda, arama sonuçları, haritada işaretçi olarak görüntülenir. Yer hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için işaretçiye, ardından da balona dokununuz.
 - Daha fazla yer bulunduğunda, arama sonuçları bir listede görüntülenir. Daha fazla bilgi görmek için bir yere dokununuz.

Yol tariflerini alma

Gitmek istediğiniz yere doğru yol tariflerini alın. Google Maps, yaya olarak, toplu taşıma veya otomobille gidiş için yol tarifleri verebilir.

1. Bir haritayı görüntülerken,  tuşuna basıp **Yol tarifleri** ögesine dokununuz.
2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
 - Mevcut konumunuzu başlangıç noktası olarak kullanın veya ilk metin kutusuna başlangıç olarak kullanacağınız konumu girin. Ardından varış noktanızı ikinci metin kutusuna girin.
 - Kişileriniz arasından bir adres veya haritada dokunduğunuz bir noktayı seçmek için  ögesine dokununuz.



3. Araba, toplu taşıma, bisiklet ya da yürüyerek düğmelerine dokunarak, hedefinize nasıl gitmek istediğinizi seçin.

4. **Yol tariflerini al** ögesine dokunun. Bir sonraki ekranda gitmek istediğiniz yere doğru yol tarifleri liste halinde görüntülenir.



Varış noktası olarak belirlediğiniz yerde kullanılabilecek birkaç konum varsa, hangisine gitmek istediğinizi seçin.

5. Harita üzerinde yol tarifini görüntülemek için bir öğeye dokunun.
6. Yol tariflerini takip etmek için, harita üzerindeki ok düğmelerine dokunun.

Yol tariflerini görüntülemeyi ya da izlemeyi tamamladığınızda,  tuşuna basın ve haritayı sıfırlamak için **Haritayı temizle** ögesine dokunun. Gitmek istediğiniz yer otomatik olarak Google Maps geçmişine kaydedilir.

Yardım alma

Maps uygulaması hakkında yardım ve daha fazla bilgi alın.

Yardıma açmak için,  düğmesine basıp, **Daha > Yardım** ögesine dokunun. Web tarayıcı, Google Maps Yardımı sitesine gidecektir.

Google Latitude ile arkadaşlarınızı bulma (tüm ülkelerde kullanılamaz)

Google Latitude® kullanıcı konumu hizmeti, arkadaşlarınızla konum ve durum mesajlarını paylaşmanıza olanak tanır. Arkadaşlarınızın konumlarına yol tarifleri almanızı, e-posta yoluyla konum ayrıntılarınızı göndermenizi ve daha fazlasını yapmanızı da sağlar.

Konumunuz otomatik olarak paylaşılmaz. Enlem'e katılmanız, ardından da arkadaşlarınızı konumunuzu görüntülemeye davet etmeniz veya onların davetini kabul etmeniz gerekir. Sadece açık şekilde davet ettiğiniz veya kabul ettiğiniz arkadaşlarınız konumunuzu görebilir.

Enlem'i açma ve katılma

1. Giriş ekranından  > **Maps uygulaması** ögesine dokunun.
2. Bir harita görüntülerken,  tuşuna basıp **Latitude'a Katıl** ögesine dokunun.
3. Enlem'e katıldıktan ve uygulamayı kapattıktan sonra, Giriş ekranından açmak için aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:
 -  > **Enlem** ögesine dokunun.
 - Maps uygulaması uygulamasını açın,  tuşuna basın ve **Enlem** ögesine dokunun.

Android Market ve diğer uygulamalar

Android Market'ten uygulama bulma ve yükleme

Android Market, HTC Rhyme için yeni uygulamalar bulabileceğiniz yerdir. Verimlilik uygulamalarından eğlence amaçlı uygulamalar ve oyunlara kadar geniş bir yelpazedeki ücretsiz ve ücretli uygulamalar arasından seçiminizi yapın.



Ücretli bir uygulamayı satın almak için bir Google Checkout™ ödeme yöntemi gereklidir. Bir uygulama satın aldığınızda ödeme yönteminizi onaylamanız istenecektir.

Bir uygulama bulma ve yükleme

Uygulamaları HTC Rhyme cihazına yükleyip kullandığınızda, kişisel bilgilerinize veya bazı işlev ya da ayarlara erişim gerektirebilirler. Sadece güvendiğiniz uygulamaları indirip yükleyin.



HTC Rhyme cihazındaki işlevlerinize veya verilerinizin önemli bir bölümüne erişimi olan uygulamaları indirirken dikkatli olun. İndirilmiş uygulamaları kullanmanın sonuçları kendi sorumluluğunuzdur.

Android Market'ten alışveriş yapabilmek için bir Google Checkout™ hesabınız olmalıdır.

1. Giriş ekranından  > **Market** ögesine dokununuz.
2. Bir uygulama bulmak için aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Özel uygulamalarda dolaşın	Android Market ana ekranında öne çıkan bir uygulamaya dokununuz.
Uygulamalara ve oyunlara kategorilere göre göz atın	Uygulamalar ya da Oyunlar ögesine dokunup, uygulamalar ve oyunları KATEGORİLER , ÖNE ÇIKAN , EN İYİ ÜCRETSİZ ve diğer ölçütlere göre filtrelemek için ekranda sola ya da sağa kaydırın.
Bir uygulama arayın	 tuşuna basın, aradığınız uygulamanın adını ya da türünü girin, ardından da  ögesine dokununuz.

3. İstediğiniz uygulamayı bulduğunuzda, uygulamaya dokunup açıklamasını ve kullanıcı yorumlarını okuyun.

4. Uygulamayı indirmek ya da satın almak için, **İndir** ögesine (ücretsiz uygulamalar için) ya da fiyat düşmesine (ücretli uygulamalar için) dokununuz.
5. Uygulamaya yönelik izinleri kabul etmek ve uygulamayı indirmeye başlayıp yüklemek için **Kabul et ve indir** ya da **Kabul et ve satın al** ögesine dokununuz.



Satın alımdan sonra sınırlı bir süre içinde para iadesi için bir uygulamayı kaldırabilirsiniz. Ücretli uygulamalara yönelik para iadesi politikası konusunda daha fazla bilgi için, lütfen Android Market Yardım sitesini (<http://market.android.com/support>) ziyaret edin.

Yüklenen bir uygulamayı açma

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Durum çubuğunda bu simgeyi  görürseniz, Bildirimler panelini açıp uygulamaya dokununuz.
- Giriş ekranından  > **Market** ögesine dokununuz.  tuşuna basıp **Uygulamalarım** ögesine dokununuz. Uygulamalarım ekranında uygulamaya, ardından da **Aç** ögesine dokununuz.
- Giriş ekranından  ögesine dokununuz. Tüm uygulamalar ekranında, İndirilen sekmesine kaydırıp uygulamaya dokununuz.

Bir uygulamayı kaldırma

Android Market'ten indirip yüklediğiniz herhangi bir uygulamayı kaldırabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Market** ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Uygulamalarım** ögesine dokununuz.
3. Kaldırmak istediğiniz uygulamaya, ardından da **Kaldır** ögesine dokununuz.
4. Sorulduğunda **Tamam** ögesine dokununuz.

Yardım alma

Android Market konusunda yardıma ihtiyacınız veya sorularınız varsa,  tuşuna basıp **Yardım** ögesine dokununuz. Web tarayıcı sizi Android Market Yardım sitesine yönlendirecektir.

Saat'i kullanma

HTC Saat widget'i hakkında

Geçerli tarihi, saati ve konumu görmek için HTC Saat widget'ini kullanın. Saat widget'ini, başka bir şehirdeki zamanı göstermek için de kullanabilirsiniz.



Saat widget'inde konumu değiştirme

Varsayılan olarak, Giriş ekranındaki Saat widget'i, geçerli hava durumunu görüntüler. Giriş ekranınızdaki Saat widget'ini, başka bir konumun hava durumunu göstermek üzere özelleştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranında saati basılı tutup  düğmesine sürükleyin.
2. Ayarlarını değiştirmek için saate dokunun.
3. Bir şehir seçin.
İstediğiniz şehri göremiyorsanız, arayıp eklemek için  ögesine dokunun.
4. Bitti ögesine dokunun.

Saat uygulamasını kullanma

Saat uygulamasından sıradan tarih ve saat bilgisinden daha fazlasını alın. HTC Rhyme cihazını, hava durumu bilgisini de veren bir masa saati olarak veya dünyanın çeşitli şehirlerindeki saati görebileceğiniz bir dünya saati olarak kullanın. Alarm saati, kronometre ve geri sayım zamanlayıcı olarak da kullanabilirsiniz.

Saat uygulamasını açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Giriş ekranında Saat widget'ine dokunun.
- Giriş ekranından  simgesine, ardından da **Saat** ögesine dokunun.

Saat uygulamasının farklı işlevleri arasında geçiş yapmak için alt satırdaki sekmelere dokunun veya parmağınızı sekmeler boyunca kaydırın.

Masa Saatini kullanma

Masa Saati, geçerli tarihi, saati ve hava durumunu görüntüler. Ayrıca alarm saati göstergesini ve pil düzeyini de gösterir.

- Gelecek birkaç günün hava durumu tahminlerini görebileceğiniz Hava Durumu uygulamasını açmak için hava durumu resmine ya da bilgisine dokunun.
- İstasyon Modu geçmek için  ögesine dokunun. İstasyon Modu çıkmak için  ögesine dokunun.

Dünya Saatini kullanma

Dünyanın çeşitli yerlerindeki geçerli saatleri kontrol etmek için Saat uygulamasının Dünya Saati sekmesini kullanın. Kendi şehrinizi belirleyip dünya saati listesine daha fazla şehir ekleyebilir ve saat diliminizi, tarih ve saati elle de ayarlayabilirsiniz.

Kendi şehrinizi belirleme

1. Dünya Saati sekmesinde,  tuşuna basıp **Giriş ayarları** ögesine dokununuz.
2. Kendi şehrinizin adını girin. Siz harfleri girdikçe, liste filtrelenerek eşleşen şehirleri ve ülkeleri görüntüler.
3. Listede ilerleyerek kendi şehrinize dokununuz.

Saat dilimini, tarihi ve saati ayarlama

HTC Rhyme cihazında saat dilimini, tarihi ve saati elle ayarlamak için, öncelikle otomatik saat eşitlemeyi kapatmalısınız.

1. Dünya Saati sekmesinde,  tuşuna basıp, ardından **Yerel saat ayarları** ögesine dokununuz.
2. **Otomatik** onay kutusunun seçimini kaldırıp, saat dilimi, tarih ve saati gerektiği gibi ayarlayın.



Tarih ve saat ayarları ekranını açmak için Giriş ekranında  tuşuna basabilir ve ardından **Ayarlar > Tarih ve saat** öğelerine dokunabilirsiniz.

Dünya Saati ekranına şehir ekleme

Dünya Saati ekranına daha fazla şehir ekleyerek bu şehirlerdeki tarih ve saati anında kontrol edebilirsiniz.

1. Dünya Saati sekmesinde  ögesine dokununuz.
2. Eklemek istediğiniz şehir adını girin. Siz harfleri girdikçe, liste filtrelenerek eşleşen şehirleri ve ülkeleri görüntüler.
3. Eşleşme listesinde ilerleyerek eklemek istediğiniz şehre dokununuz.

Alarmı ayarlama

Bir veya daha fazla uyandırma alarmı ayarlamak için Saat uygulamasının Alarmlar sekmesini kullanabilirsiniz.

1. Alarmlar sekmesinde, bir alarmın onay kutusunu seçip o alarma dokununuz.
2. Alarmı ayarla altında, parmağınızı tekerlekler üzerinde yukarı veya aşağı doğru kaydırarak alarm saatini ayarlayın.

3. Var olan seçeneklerden tercihinizi yapın: Aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 - Alarm için **Açıklama** girin ve kullanılacak **Alarm sesi** ögesini seçin.
 - **Yinele** ögesine dokunun. Alarmın çalacağı günleri seçip **Tamam** ögesine dokunun.
 - Alarm çaldığında HTC Rhyme cihazının aynı zamanda titreşmesini de istiyorsanız **Titreşim** onay kutusunu seçin.
4. Alarm ayarını tamamladıktan sonra **Bitti** ögesine dokunun.



- Bir alarmı kapatmak için, o alarmın onay kutusunun seçimini kaldırın.
- Üç alarmdan fazlasını ayarlamanız gerekirse **+** ögesine dokunun.

Bir alarmı silme

1. Alarmlar sekmesinde **≡** tuşuna basıp **Sil** ögesine dokunun.
2. Silmek istediğiniz alarmları seçip **Sil** ögesine dokunun.

Alarm ses ayarlarını değiştirme

Alarmlar sekmesinde, **≡** tuşuna basıp, **Ayarlar** ögesine dokunun. Şu ayarları değiştirebilirsiniz:

Sessiz modda alarm	Varsayılan olarak seçilen bu seçenek, sessize alınsa bile alarmın çalmasını sağlar. HTC Rhyme sessiz modundayken alarmın çalmasını istemezseniz, bu onay kutusunun seçimini kaldırın.
Alarm ses düzeyi	Alarm için istediğiniz ses seviyesini ayarlayın.
Erteleme süresi	Alarmlar arasında ne kadar erteleme olacağını belirleyin.
Yan düğme davranışı	Yan düğmelere (SES DÜZEYİ YUKARI/SES DÜZEYİ AŞAĞI) basıldığında, alarmın nasıl etkileneceğini belirleyin. Düğmeyi ertelemeye veya alarmı kapatmaya ayarlayabilir veya etkisizleştirebilirsiniz. Yan düğme yalnızca ekran kilitli olmadığında kullanılabilir.

Hava Durumu kontrol etme

Güncel hava durumunu ve gelecek dört gün için hava durumu tahminlerini kontrol etmek için Hava Durumu uygulamasını ve widget'ini kullanın. Geçerli konunuza ek olarak, dünya çapındaki diğer şehirler için hava durumu tahminlerini görüntüleyebilirsiniz. Hava Durumu uygulamasındaki ayarlarınız, Saat ve Takvim uygulamalarında gösterilen hava durumu bilgisini de kontrol eder.



HTC Rhyme cihazının geçerli konumunuzu belirlemesi ve Hava Durumu uygulaması ve widget'inin yanı sıra Saat ve Takvim uygulamalarında görüntülemesi için:

- İnternet'e bağlanmanız gerekir.
- Konum hizmetleri etkinleştirilmelidir. HTC Rhyme cihazını ilk kez ayarladığınızda etkinleştirmediyseniz, bunu, **Ayarlar > Konum** kısmında yapabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Hava Durumu** ögesine dokununuz.
2. Diğer şehirlerdeki hava durumunu kontrol etmek için parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
3. Sıcaklık, yaklaşık günbatımı zamanı ve benzeri geçerli hava durumu bilgilerini görmek için  ögesine dokununuz.
4. Tahminleri görüntülerken yapabilecekleriniz:
 - Diğer şehirlerdeki hava durumunu kontrol etmek için parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
 - Herhangi bir anda hava durumu bilgilerini güncellemek için  ögesine dokununuz.

Hava Durumu ekranına şehir ekleme

Hava Durumu ekranına daha fazla şehir ekleyerek bu şehirlerdeki hava durumu tahminlerini anında kontrol edebilirsiniz. Hava Durumu ekranında, mevcut konunuza ek olarak 15 şehir daha görüntülenebilir.

1. Hava Durumu ekranında  ögesine dokununuz.  tuşuna basıp **Ekle** ögesine de dokunabilirsiniz.
2. Eklemek istediğiniz konumu girin. Siz yazdıkça, girdiğiniz harflere dayalı olarak liste filtrelenerek olası konumlar gösterilir.
3. İstenilen şehre dokunarak şehri seçin.

Hava Durumu ekranındaki şehirlerin sırasını değiştirme

1. Hava Durumu ekranında,  tuşuna basıp **Düzenle** ögesine dokununuz.
2. Taşımak istediğiniz ögenin sonunda bulunan  ögesine dokununuz ve basılı tutunuz. İlgili sıra vurgulandığında, sırayı yeni konumuna sürükleyip bırakın.
3. **Bitti** ögesine dokununuz.

Hava Durumu ekranından şehir silme

1. Hava Durumu ekranında,  tuşuna basıp **Düzenle** ögesine dokununuz.
2. Kaldırmak istediğiniz şehirlerin onay kutularını seçip **Bitti** ögesine dokununuz.

Hava Durumu seçeneklerini değiştirme

1. Hava Durumu ekranında,  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. Şu hava durumu ayarlarını değiştirebilirsiniz:

Açıldığında güncelle	Hava Durumu uygulaması her açıldığında hava durumu güncellemelerini yenilemek için bu onay kutusunu seçin.
Programlı eşitleme	Hava durumu güncellemelerini otomatik olarak indirmek için, bu onay kutusunu seçin.
Güncelleme programı	Bir otomatik güncelleme programı belirleyin.
Sıcaklık ölçeği	Sıcaklığın Santigrat ya da Fahrenheit cinsinden gösterilmesini seçin.
Ses efektleri	Hava durumu koşullarına bağlı olarak ses efektlerinin çalınıp çalınmayacağını seçin.
Konumumu izle	Geçerli konumunuzu sıklıkla güncellemek için bu onay kutusunu işaretleyin.

Hava Durumu widget'i hakkında

Hava Durumu uygulamasını açmanıza gerek kalmadan mevcut konumunuzun ve diğer şehirlerin hava durumu tahminlerini kontrol etmek için Hava Durumu widget'ini kullanın. Hava durumu widget'inde çeşitli görünüm ve stiller bulunur.

Henüz eklenmemişse, bu widget'i Giriş ekranına ekleyebilirsiniz.

eKitap okuma

Çok satan kitaplar ve edebi klasiklerden oluşan kendi kütüphanenizi doğrudan HTC Rhyme cihazından başlatın. Çevrimiçi bir kitapçı olan Kobo™'dan eKitaplar indirip okumak için Reader uygulamasını kullanın.

Denemeniz için bazı eKitapları dahil ettik. Kobo'da daha fazla başlığa göz atmak için İnternet'e bağlı olmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Reader** ögesine dokununuz. Reader ana ekranında, en son okunan ve indirilen eKitaplarınızın küçük resimlerini göreceksiniz.
2. Mevcut eKitaplar arasında gezinmek için parmağınızı ekran boyunca sola ya da sağa kaydırın. Liste görünümündeki bu eKitaplar boyunca gezinmek için  ögesine de dokunabilirsiniz.
3. Açmak için bir eKitaba dokununuz.

4. eKitap içinde sayfaları çevirmek için parmağınızı sola ya da sağa kaydırın.
5. Yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için, başparmağınızla işaretparmağınızı sayfa boyunca birbirinden ayırın ya da sıkıştırın.
6. Yatay olarak görüntülemek için HTC Rhyme cihazını yanlara çevirin.
7. Şu kontrolleri kullanmak için ekranda herhangi bir yere dokunun:

	Bir sayfaya hızla gitmek ya da bölümler arasında atlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
Atla	İçindekiler bölümünü ve işaretlediğiniz sayfaları görüntüleyin. eKitap'ta işaretlediğiniz notları ve vurguları da görebilirsiniz.
İşaretle	Sayfayı favorilere ekleyin.
Yazı tipi boyutu	Yazı tipi boyutunu değiştirin.
Paylaş	Arkadaşlarınıza eKitap önerin. Kitap adını sosyal ağlarınızda paylaşabilir veya metin mesajı ya da e-posta olarak gönderebilirsiniz.

8. Okumayı bitirdiğinizde, eKitabı kapatmak için  tuşuna basın.



Bir eKitabı tekrar açtığınızda, en son görüntülediğiniz sayfaya gider.

eKitap içinde arama yapma

1. eKitabı okurken  tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz sözcük ya da sözcükleri yazın.
3.  ögesine dokunun. Eşleşmeleri içeren bölümlerin bir listesini göreceksiniz.
4. Eşleşmenin olduğu yerde önizleme yapmak için bir bölüme dokunun.
5. Aradığınız metni içeren sayfaya gitmek için bir eşleşmeye dokunun.




Aramanızı web üzerine taşımak ister misiniz? Metni seçip **Hızlı tarama** ögesine dokunmanız yeterlidir.

Bir not ekleme ya da seçili metni vurgulama

İlginç bir alıntı ya da az bilinen bir durum mu gördünüz? Not alın ya da vurgulayın.

1. Bir sözcüğü basılı tutup, çevreleyen metni seçmek için başlangıç ve bitiş işaretçilerini sürükleyin.



2. Açılan çubukta:

Dokunun	Şunu yapmak için
Vurgula	Seçilen metni tercih ettiğiniz renkle işaretleyin.
Yeni not	Kısa bir yorum ya da not ekleyin.

Oluşturduğunuz notları ve vurguları görüntüleme

1. Okumakta olduğunuz eKitabın herhangi bir yerine, ardından da **Atla** ögesine dokununuz.
2. İsteddiğiniz bilgileri görüntülemek için Notlar ya da Önemli Özellikler sekmesine gidin.

Bir eKitap indirme

Kitapçıya göz atın ve indirmek için mevcut yüzlerce başlık arasından seçim yapın.



Şunlara sahip olmalısınız:

- etkin bir Wi-Fi ya da veri bağlantısı.
- bir Kobo hesabı ve Adobe Kimliği hesabı. Bu hesaplara sahip değilseniz, ya HTC Rhyme cihazınızdan ya da bilgisayarınızın web tarayıcısından üye olun. (Bilgisayarınızda şu adreslere gidin: <http://www.kobobooks.com> ve www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.)

1. Kobo ve Adobe Kimliği hesaplarında oturum açmadıysanız, giriş yapmak için tuşuna basıp **Hesaplar** ögesine dokununuz.
2. Reader ana ekranında ögesine dokununuz.
3. Kobo'dan eKitaplar sekmesinde, bir kitap bulmak için şunlardan herhangi birini yapın:
 - Mevcut kitap başlıklarını görmek için bir kategoriye dokununuz.
 - Daha fazla kategori görüntüleyin. tuşuna basıp, ya **Gözet** ya da **Bul** ögesine dokununuz.
 - Belirli bir kitap başlığını ya da yazarı bulmak için tuşuna basın.

4. İndirmek istediğiniz eKitaba dokunun. Ardından, eKitabın fiyatı, özeti ve müşteri oyları gibi bilgileri göreceksiniz.
5. Siparişinizi vermek için  ögesine dokunun.
6. Satın alım ayrıntılarını sağlayıp **Satın Al** ögesine dokunun.
7. eKitabı indirmek için  ögesine dokunun. İndirme tamamlandığında, eKitabı kütüphanenizde bulabilirsiniz.



- Bir eKitap satın almak için Kobo'yu bir kez kullandığınızda, HTC Rhyme, fatura ayrıntılarınızı anımsadığından, bir sonrakinde girmenize gerek yoktur.
- Daha önce bilgisayarınızı kullanarak Kobo'dan eKitap satın aldıysanız, bunları HTC Rhyme cihazına indirmek için Reader uygulamasındaki İndirmeye uygun sekmesine gidin.

Rafım widget'i hakkında

eKitapları doğrudan Giriş ekranınızdan okumak amacıyla kolayca açmak için Rafım widget'ini kullanın.

Haber beslemelerini okuma

Eski haberlerle geride kalmayın. Şok gelişmeler, spor haberleri, en iyi bloglar ve daha fazlasını kapsayan haber beslemelerine abone olmak için Haber uygulamasını kullanın. Özel anahtar sözcükleri temel alan güncellemeleri de alabilirsiniz.

Haber kanallarına abone olma



Haber uygulamasını kullanmadan önce bir Google Hesabında oturum açmanız gerekir.

1. Giriş ekranından  > **Haber** ögesine dokunun.
2.  ögesine, ardından da **Abonelikler** > **Kaynak** ögesine dokunun.
3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Popüler haber beslemeleri arasından seçim yapmak için **Bloglar** ya da **Eğlence** gibi bir kategoriye dokunun.
 - Belirli bir anahtar sözcüğü ya da besleme adresini aramak için **Daha fazla ara** ögesine dokunun.
4. Abone olunacak kanalı veya kanalları seçtikten sonra, **Ekle** ögesine dokunun.



Kanallarınızdaki haber özetlerini elle güncellemek için,  tuşuna basıp, **Yenile** ögesine dokunun.

Anahtar sözcük ekleme

İlgilendiğiniz özetleri arama anahtar sözcüğü girerek kolayca bulun.

1. Giriş ekranından  > **Haber** ögesine dokununuz.
2.  ögesine, ardından da **Öğelerim** > **Anahtar Sözcükler** > **Anahtar sözcükler ekle** ögesine dokununuz.
3. Anahtar sözcüğü girip **Ekle** ögesine dokununuz. Yeni anahtar sözcüğünüz, Anahtar sözcükler listesinde görüntülenir.
4. Bir anahtar kelimeyi içeren özetleri görüntülemek için, anahtar kelimeye dokununuz.

Takip edilecek kişileri ekleme

Google kişilerinize paylaşılan özetler ve yorumlardan haberdar olun.

1. Giriş ekranından  > **Haber** ögesine dokununuz.
2.  ögesine, ardından da **Takip ettiğiniz kişiler** > **Yeni arkadaşlar ekle** ögesine dokununuz.
3. Bir Google kişinin adını girip  ögesine dokununuz.
4. Arama sonuçlarından kişinizi seçip **Ekle** ögesine dokununuz. Kişiniz, Takip ettiğiniz kişiler altında listelenir.

Takip ettiğiniz bir kişi tarafından yakın zamanda paylaşılan özetleri ve yorumları görmek için, Takip ettiğiniz kişiler altındaki kişi adına dokununuz.

Bir özeti okuma

1. Giriş ekranından  > **Haber** ögesine dokununuz.
2. Tüm öğeler ekranında, okumak istediğiniz bir özete dokununuz.
3. Özeti okurken şunları yapabilirsiniz:

Şuna dokununuz:	Şunu yapmak için
	Özeti favori olarak yıldızla işaretleyin.
Beğen	Özeti beğenin.
Tüm makaleyi oku	Özetin yayınlandığı web sayfasına gidin.
Paylaş	Kullanılabilir seçeneklerden özete bir bağlantı paylaşın.
 	Kanalda yer alan bir önceki ya da sonraki özete gidin.

4. Bir yorum eklemek ya da özeti etiketlemek gibi diğer seçenekleri görmek için  tuşuna basın.

Güncelleme programını ve içerik ayarlarını değiştirme

1. Haber uygulamasındayken,  tuşuna basıp, **Ayarlar** (ya da **Daha > Ayarlar**) ögesine dokununuz.
2. Aşağıdakilerden herhangi birine dokununuz:

Hesaplar	Eşitleme seçeneklerini ve genel Haber ayarlarını yönetin.
Açıldığında güncelle	Haber uygulamasını her açtığınızda, abone olduğunuz kanalların içeriğini güncelleyin.
Haber içeriği	Haber özetlerinin varsayılan olarak nasıl okunacağını seçin: özet olarak ya da tam web sayfası makalesi olarak.
Mobil görünüm	Haber içeriğini web sayfası makalesi olarak görüntülemeyi seçmişseniz, mobil görüntüleme için uygun hale getirilmiş web sayfası makalesinin görüntülenmesini seçin.

Haber widget'i hakkında

Abone olduğunuz özetlerin küçük alıntılarını doğrudan Giriş ekranınızdan okumak için Haber widget'ini kullanın.

Borsa işlemlerinizi takip etme

Takip ettiğiniz hisse senedi fiyatları ve borsa indeksleri konusunda en son borsa güncellemelerini almak için Hisseler uygulamasını kullanın.

1. Giriş ekranından  > **Hisseler** öğesine dokununuz.
2. Hisseler ana ekranında şunlardan birini yapın:
 - Hisse senetleri ve borsa indekslerinin listesinde görüntülemek için bir öğeye dokununuz.
 - Borsa bilgilerini güncellemek için  öğesine dokununuz.
 - Bir hisse fiyatı veya borsa indeksi eklemek için  öğesine dokununuz.
 - Hisse listesi sırasını değiştirmek için  tuşuna basıp **Düzenle** öğesine dokununuz. Taşımak istediğiniz öğenin sonundaki  öğesini basılı tutup yeni konumuna sürükleyin.
3. Belirli bir hisse fiyatı ya da borsa indeksi seçtiğinizde yapabilecekleriniz:



- Bir öğenin ticari bilgilerinin yanı sıra belirli bir döneme yönelik fiyat grafiğini görüntüleyin.
- Bir öğenin geçmiş ticari bilgilerini görüntülemek için başka bir tarih aralığına dokununuz.

Bir hisse fiyatı veya borsa indeksi ekleme

1. Hisseler ana ekranında  öğesine dokununuz.
2. Metin alanına hisse fiyatını veya borsa indeksini girip  öğesine dokununuz.
3. Eklemek istediğiniz hisse fiyatına ya da borsa indeksine dokununuz.



Bir öğeyi silmek için, Hisseler ana ekranındayken  tuşuna basıp **Düzenle** öğesine dokununuz. Silmek istediğiniz öğeleri işaretleyip **Bitti** öğesine dokununuz.

Güncelleme programını ve renk ayarlarını değiştirme



Borsa bilgilerini otomatik olarak indirmek ek veri ücretlerine neden olabilir.

Hisseler ana ekranında, tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokunun. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

Dokunun	Şunu yapmak için
Açıldığında güncelle	Hisseler uygulamasını her açtığınızda borsa bilgilerini güncelleyin.
Fiyat artışı için bir renk seçin	Ülkenizde kullanılan renklere göre hisse fiyat yükselişlerinin görüntülenmesine yönelik rengi kırmızı veya yeşil olarak değiştirin.

Endomondo ile egzersiz yapma

Egzersiz yapmayı daha kolay ve eğlenceli kılın. Endomondo, antrenmanlarınızı takip etmenizi, bunları paylaşmanızı veya diğer kullanıcılarla arkadaşça yarışmanızı sağlar. Yürürken, bisiklete binerken, koşarken ya da formda ve sağlıklı olmanıza yardımcı olan başka herhangi bir etkinlik sırasında, HTC Rhyme cihazınız değerli bir arkadaş haline geliyor.

Endomondo uygulaması şunlara olanak tanır:

- İsteddiğiniz bir etkinlik ayarlayın ve bunun için belirli bir hedef atayın.
- Egzersiz yaparken müzik çalın.
- Bir antrenmanı takip edin veya geçmiş antrenmanların kayıtlarını görüntüleyin.
- İlerlemenizi, arkadaşlarınızla ve diğer kullanıcılarla paylaşın.
- Arkadaşlarınızdan egzersiz fikirleri alın ve onların en iyi sonuçlarını geçin.

Bu uygulama hakkında daha fazlasını öğrenmek için <http://www.endomondo.com/> adresine bakın.

Giriş ekranından Endomondo uygulamasını açmak için, > **Endomondo** ögesine dokunun.

Endomondo uygulamasını ayarlama

İlk kez oturum açtığınızda kayıt olmanız ve Hüküm ve Koşulları kabul etmeniz gereklidir.

1. Endomondo uygulamasından, nasıl kayıt olmak istediğinizi seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.



Zaten Endomondo kullanıcısıysanız, oturum açmak için **Hesabım var** ögesine dokununuz.

2. Diğer kullanıcıları bulmak için e-posta hesabınızın adres defterini ya da arkadaş listenizi tarayın. Uygulamayı kullanan kişilerin varsa, antrenmanları, sonuçları ve daha fazlasını paylaşmak için onlara bağlanabilirsiniz. Tamamladığınızda **Bitti** ögesine dokununuz.
3. Kendiniz hakkındaki ayrıntıları girin ve antrenman sonuçlarınızı nasıl paylaşmak istediğinizi seçin. Aşağıdaki ayarlar mevcuttur:

Kullanıcı ayarları	Kilonuzu ve tercih ettiğiniz ölçü birimini belirtin. Antrenman sonuçlarınızı Facebook duvarınızda paylaşmayı da seçebilirsiniz.
Antrenman Tercihi	Spor türünüzü ya da kronometrenin, sürenizi kaydetmeye başlamasından önce geri sayım yapmasını isteyip istemediğinizi seçin. Sonuçlarınızın Endomondo hesabınıza gönderilmesini isteyip istemediğinizi de belirtebilirsiniz.
Ses Ayarları	Egzersiz yaparken bir sesli antrenörü ya da bir arkadaşınızın moral verici konuşmasını duymak isteyip istemediğinizi seçin.
Aksesuar Ayarları	Kalp atış monitörü ya da diğer spor aksesuarları gibi sensörlere bağlanmak için seçenekleri ayarlayın.

Arkadaş ekleme

İlerlemelerini takip edebilmeniz veya her birinin rekorlarını kırabilmeniz için arkadaşlarınızı ekleyin ya da Endomondo uygulamasına katılmaya davet edin.

1. Endomondo uygulamasından **Arkadaşlar** sekmesine dokununuz.
2. **Ekle** ögesine dokunup, arkadaşlarınızı nasıl aramak istediğinizi seçin. E-posta hesabınızın adres defterini ya da Facebook'taki arkadaş listenizi tarayabilirsiniz. Arkadaşlar listesi görüntülenir.
3. Endomondo kullanan arkadaşları eklemek için **Bağlan** ögesine veya arkadaşlarınızın kayıt olabilmesi için **Davet et** ögesine dokununuz.
4. Tamamladığınızda **Bitti** ögesine dokununuz.

İsteğinizi kabul eden arkadaşların etkinlikleri ve sonuçları, Arkadaşlar sekmesinde görüntülenir.

Antrenmanınızı takip etme ve paylaşma

Antrenmanınızı kaydedin, egzersiz yaparken müzik çalın ve rotanızı görüntüleyin.

1. Endomondo uygulamasından **Antrenman** sekmesine dokunun.
2. Nasıl egzersiz yapmak istediğinizi seçin. Bir temel antrenman ayarlayın, bir hedef belirleyin (mesafe ya da süre temelinde), bir arkadaşın en iyi sonucunu geçin veya kendi rekorunuzu geliştirin.



Mesafe temelinde bir antrenmanı takip ediyorsanız, GPS özelliğini açmanız gereklidir. Giriş ekranından tuşuna basıp, **Ayarlar > Konum > GPS Uydularını Kullan** ögesine dokununuz.

Antrenmanınızı özelleştirmeyi tamamladığınızda, bir kronometre gösteren Durum ekranı belirir.

3. Antrenmanınıza başlamak için **Başlat** ögesine dokununuz.
4. Antrenman yaparken şunları da yapabilirsiniz:
 - Rotanızı görüntüleyin. ögesine dokunmanız yeterlidir.
 - Müzik dinleyin. ögesine dokunup, SD kartınızda kayıtlı müziği yürütün.
5. Antrenmanınızı tamamladığınızda veya hedefinize ulaştığınızda, **Duraklat > Durdur ve Kaydet** ögesine dokununuz.

Antrenmanınız hakkındaki bilgiler Geçmiş sekmesinde görüntülenir veya arkadaşlarınız ve diğer kullanıcılarla paylaşılır.

Geçmiş antrenmanlarınızı görüntüleme

Kendi rekorunuzu geliştirmek için çalışıyorsanız, geçmiş antrenmanların kayıtlarını karşılaştırma olarak kullanın. Antrenmanlarınız, arkadaşlarınızla da paylaşılabilir.

1. Endomondo uygulamasından **Geçmiş** sekmesine dokununuz.
2. Bir girdiyi basılı tutun. Burada yapabilecekleriniz:

Sonuçları karşıya yükleyin	Antrenman kayıtlarınızın Endomondo hesabınıza otomatik olarak yüklenmesine yönelik seçeneği ayarlamamışsanız, bu işlemi Manuel yükleme ögesine dokunarak yapın. Tüm kayıtların yüklenmesini veya antrenmanınızdan hemen sonra paylaşılmasını istiyorsanız, Otomatik yüklemeyi etkinleştir ögesine dokununuz.
Girdiyi silin	Listeden bir girdiyi silin.

Endomondo ayarlarını değiştirme

1. Endomondo uygulamasının herhangi bir sekmesinden tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. Ayarları değiştirin ve değişiklikleri kaydetmek için tuşuna basın.

Telefonunuzu başka birine ödünç veriyorsanız, Endomondo oturumunu kapatmanız iyi olabilir. Oturumu kapatmak, geçmiş antrenmanlarınızın kayıtlarını telefonunuzdan siler.

Telaş etmeyin; telefonunuzu antrenmanları Endomondo web sitesine göndermek üzere ayarlamışsanız, bunlara siteden erişmeye devam edebileceksiniz. Oturumu kapatmak için **Kullanıcı > Oturumu kapat** ögesine dokunun.

FM Radyo dinleme

FM Radyo uygulamasını kullanarak favori radyo istasyonlarınızı ayarlayıp dinleyin.



FM Radyo uygulamasını kullanmak için önce HTC Rhyme ses jakına kulaklık takmanız gerekir. FM Radyo, stereo kulaklığı FM radyo anteni olarak kullanır.

Giriş ekranından  > **FM Radyo** ögesine dokunun.

FM Radyo uygulamasını ilk kez açtığınızda, FM istasyonlarını otomatik olarak tarar, bunları ön ayarlı olarak kaydeder ve bulunan ilk FM istasyonunu çalar.

Bir FM istasyonunu ayarlama

FM Radyo ekranındayken yapabileceğiniz çeşitli işlemler vardır:

- Tüm ön ayarlar listesini görüntülemek ve dinlemek istediğiniz istasyonu seçmek için  ögesine dokunun.
- Bir önceki FM istasyonuna geçmek için  ögesine, bir sonrakine geçmek içinse  ögesine dokunun.
- FM bandında herhangi bir frekansa gitmek için kaydırıcıyı sürükleyin.
- Radyo frekansını -0.1 MHz basamakla değiştirmek için , +0.1 MHz basamakla değiştirmek için de  ögesine dokunun.
- Ayarladığınız geçerli istasyon için bir ön ayar adı girmek amacıyla  ögesine dokunun.
- Ses düzeyini ayarlamak için SES DÜZEYİ YUKARI ve SES DÜZEYİ AŞAĞI düğmelerine dokunun.
- FM istasyonlarını tarama ve kaydetme işlemini tekrarlamak için,  tuşuna basın ve ardından **Tara ve Kaydet** ögesine dokunun.
- Sesi kapatmak veya ses çıkışı Mono ya da Stereo olarak değiştirmek için  tuşuna basın. Ses çıkışı olarak Hoparlör ve Kulaklık arasında da geçiş yapabilirsiniz.

FM Radyo'yu arka plana atma veya kapatma

HTC Rhyme cihazında diğer uygulamaları kullanırken radyo dinlemeye devam edebilir veya FM Radyo uygulamasını tamamen kapatabilirsiniz.

Kime	Yapmanız gereken
FM Radyo ekranını arka plana atmak için	 tuşuna basın. FM Radyo, arka planda çalışmaya devam eder. FM Radyo ekranına dönmek için, Bildirimler panelini kaydırarak açın ve FM Radyo ögesine dokunun.

Kime	Yapmanız gereken
FM Radyo'yu tamamen kapatmak için	FM Radyo ekranında  ögesine dokununuz.

Fener kullanma

Bir daha asla karanlıkta kalmayın. Fener uygulaması, ihtiyaç duyduğunuzda ışık vermesi için telefonunuzun LED fenerini açar.

Giriş ekranından  > **Fener** ögesine dokununuz.



- Işığın parlaklığını ayarlamak için, fener kulpundaki ekran güç düğmesine dokunmanız yeterlidir.
- Otomatik flaş, ACİL DURUM ya da Manuel moduna geçmek için  tuşuna basın.

Feneri kapatmak için  tuşuna basın.

Oyunları ve uygulamaları paylaşma

Android Market'ten indirdiğiniz bir oyun veya uygulama eğlenceli mi? Sevdiğiniz oyunları ve uygulamaları arkadaş çevrenizle anında paylaşın.



Arkadaşlarınız, uygulamaya bağlanıp Android Market'ten indirebilmek için bir Android cihaz kullanmalıdır.

1. Giriş ekranından  ögesine dokununuz.
2.  tuşuna basıp **Paylaş** ögesine dokununuz. Android Market'ten indirip yüklediğiniz oyunların ve uygulamaların listesini görürsünüz.
3. Bir uygulamaya dokunup, nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Arkadaşlarınızın, gönderdiğiniz mesaj, e-posta veya durum güncellemesinde bağlantıyı gördüklerinde, indirmek üzere Android Market'teki oyuna ya da uygulamaya gitmek için bağlantıya dokunmaları yeterlidir.

Verimlilik

Belgeler üstünde çalışma

Yoldayken bir raporda küçük düzenlemeler mi yapmanız gerekiyor? Microsoft Office Word (.doc ve .docx), Microsoft Office Excel (.xls ve .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps ve .pptx) ve düz metin (.txt) dosyalarını kolayca görüntülemek ve düzenlemek için Polaris Office kullanın.

Bir belgeyi görüntüleme

1. Giriş ekranından  > **Polaris Office** ögesine dokununuz.
2. Polaris Office ana ekranında, açmak istediğiniz dosyaya dokununuz.
3. Sayfalar arasında gezinmek için parmağınızı ekranda kaydırınız.
4. Yakınlaştırmak ya da uzaklaştırmak için, başparmağınızla işaretparmağınızı sayfa boyunca birbirinden ayırın ya da sıkıştırın.
5. Yatay olarak görüntülemek için HTC Rhyme cihazınızı yanlara çevirin.
6. Dosyayı kaydetme ya da yazdırmaya yönelik seçenekleri ve daha fazlasını görmek için  tuşuna basın.

Bir belge oluşturma

1. Giriş ekranından  > **Polaris Office** ögesine dokununuz.
2. Polaris Office ana ekranında  tuşuna basıp **Yeni** ögesine dokununuz.
3. Oluşturulacak dosya türünü seçin.
4. Metin girmeye başlayın.
5. Bittiğinde, değişikliklerinizi saklamak için  tuşuna basıp **Kaydet** (veya **Daha > Farklı kaydet**) ögesine dokununuz.

Bir belgeyi düzenleme

1. Giriş ekranından  > **Polaris Office** ögesine dokununuz.
2. Polaris Office ana ekranında, düzenlemek istediğiniz dosyaya dokununuz.

3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

- Dosyanız bir Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint dosyası veya düz metin belgesiye  > **Düzenle** ögesine basın.
- Dosyanız Microsoft Office Excel belgesiye, bir hücreye dokunup, metin kutusuna değişikliklerinizi girin. Farklı bir çalışma sayfası seçmek için  > **Çalışma sayfası** ögesine basın.

4. Değişikliklerinizi tamamladığınızda  tuşuna basıp, **Kaydet** ya da **Farklı kaydet** ögesine dokunun.

Dropbox uygulamasına dosya yükleme

Dosyalarınız sizinle dolaşsın. Dropbox kullanarak HTC Rhyme cihazınızdan yüklediğiniz belge, video ya da fotoğraf web hesabınızda ve Dropbox yüklediğiniz diğer cihazlarda da güncellenir.



- Uygulamayı kullanmaya başlamak için Dropbox hesabınızı oluşturmanız veya hesabınızda oturum açmanız gerekir.
- Belgeleri yüklemek için, HTC Rhyme cihazında yüklü bir dosya yöneticisi uygulamanız olmalıdır. Ayrıntılar için www.dropbox.com adresine bakın.

1. Giriş ekranından  > **Dropbox** ögesine dokunun.
2. Dosyanızı yüklemek istediğiniz klasörü seçin ya da oluşturun.
Yeni bir klasör oluşturmak için  tuşuna basıp, **Yeni** > **Klasör** ögesine dokunun.
3.  tuşuna basıp, **Karşıya Yükle** ögesine dokunun.
4. Bir dosya türü seçin ve yüklemek istediğiniz dosyaya göz atın.



Galeri ya da Müzik uygulamasındayken dosyaları doğrudan da yükleyebilirsiniz. Dosyayı basılı tutup **Paylaş** > **Dropbox** ögesine dokunmanız yeterlidir.

Dropbox uygulamasına dosyayı yüklediğinizde, başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Dosyayı basılı tutup, **Paylaş** > **Bir bağlantı paylaş** ya da **Bu dosyayı paylaş** ögesine dokunun.

Not alma

Yakınlarda ilham veren bir şeyler mi gördünüz? Notlar kısmına karalayıp, fikirlerinizi, sorularınızı ve her şeyi hatırlamayı kolaylaştırın. Metninizi yazabilir, ses kaydedebilir ve fotoğraflarla belgeleri ekleyebilirsiniz. Bir toplantı sırasında not alıyorsanız, bunları, Takvim uygulamasında kayıtlı toplantı etkinliğine rahatlıkla bağlayabilirsiniz.



Notlarınızı Evernote® güvenli çevrimiçi sunucusuna yedeklemek isterseniz, HTC Rhyme üzerinde Evernote hesabınızı oluşturup oturum açın. Ayrıntılar için www.evernote.com/about/learn_more adresini ziyaret edin.

Bir defter oluşturma

1. Giriş ekranından  > **Notlar** öğesine dokunun.
Uygulamayı ilk açtığınızda, hızlı bir gezinti yapabilir ve Evernote hesabınızı ayarlayabilirsiniz. Bunu geçmek isterseniz, daha sonra Hesaplar ve eşitleme ayarlarında Evernote oturumu açabilirsiniz.
2. Bir seçim menüsünü açmak için  öğesine, ardından da **Yeni defter** öğesine dokunun.
3. Bir defter başlığı girin.
4. Bir defter türü seçin.
 - Bu defteri yalnızca HTC Rhyme üzerinde kaydetmek için **Yerel defter** öğesine dokunun.
 - Notlarınızı Evernote hesabınızla eşitlemek için **Eşitlenmiş defter** öğesine dokunun.
5. **Oluştur** öğesine dokunun.

Başka bir defter açmak ya da geçiş yapmak için tekrar  öğesine, ardından da bir defter adına dokunun.

Notları eşitleme

Notlarınızı, HTC Rhyme ile Web üzerindeki Evernote hesabınız arasında otomatik olarak ya da elle eşitlemeyi seçebilirsiniz.



Notları eşitlemeyi başlatmak için, HTC Rhyme üzerinde Evernote hesabınızda oturum açmanız gereklidir.

1. Giriş ekranından  > **Notlar** öğesine dokunun.
2. Notları elle eşitlemek için,  tuşuna basıp **Eşitle** öğesine dokunun.
3. Notlar uygulamasını otomatik olarak güncellemeye ayarlamak için, Tüm notlar ekranında  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Daha** > **Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokunun.
4. Evernote hesabınıza dokunup, eşitleme ayarlarınızı özelleştirin.

Bir not oluşturma

1. Giriş ekranından  > **Notlar** öğesine dokunun.



Devam eden bir toplantı (Takvim uygulamasında kayıtlı) sırasında Notlar uygulamasını açarsanız, bir notu doğrudan bu etkinlikle ilişkilendirebilirsiniz.

2. Bir defter açıp  öğesine dokunun.
3. Bir not başlığı girin.
4. Metin imlecini bir sayfa satırına taşımak için nota dokunup, metninizi yazmaya başlayın.
5. Ekle öğesine dokunup, notunuza bağlamak istediğiniz dosya türünü seçin.
6. Bitirdiğinizde,  tuşuna basıp, **Kaydet** öğesine dokunun.

Toplantılar ve görüşmeler sırasında not alma

Notlar uygulaması, düşünceleri, eylem planlarını ve toplantı notlarını, yalnızca yazmaktan daha iyi şekilde kaydetmenizi sağlar.

Bir notunuz açıkken yapabilecekleriniz:

Yeni bir not oluşturun	 öğesine dokunun.
Ses klipleri kaydedin	Ses kaydını başlatmak ve durdurmak için  öğesine dokunun. (Yeni bir not sayfası oluşturmak istediğinizde de önce kaydı durdurmanız gerekir.)
Notu bir etkinliğe bağlayın	 öğesine dokunup, Takvim uygulamasında bağlanacak etkinliği seçin.


Bir notu kaydetme

Notlar uygulaması,  tuşuna bastığınızda çalışmanızı otomatik olarak kaydetse de, hiçbir şeyin kaybolmadığından emin olmak için notlarınızı elle de kaydedebilirsiniz.

Notunuz açıkken  tuşuna basıp **Kaydet** öğesine dokunun.

Bir notu gözden geçirme

1. Giriş ekranından  > **Notlar** öğesine dokununuz.
2. Bir defter açıp, bir not küçük resmine dokununuz.
3. Not üzerindeyken şunları yapabilirsiniz:



- Sayfayı kaydırmak için parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
- Uygun uygulamada açmak için bir dosya ekine dokununuz.
- Takvim uygulamasındaki bağlı etkinliği görüntülemek ya da değiştirmek için  öğesine dokununuz. Nota henüz bağlantı vermemişseniz, bir takvim etkinliğini seçmek için de dokunabilirsiniz.

Notlar uygulamasında bir ses kaydını yürütme

Bir toplantıyı kaydettikten sonra, önemli noktaları tekrar gözden geçirmek için ses klibini dinleyebilirsiniz. Ses kaydı sırasında notlar aldıysanız, ses kaydının zaman dilimi içindeki notlarınızı işaretlemek için 'zaman işaretleri' (ses çubuğundaki küçük yeşil noktalar) eklenir.

1. Ses klibi kaydettiğiniz bir notu açın.
2. Ses kaydını yürütmek için  öğesine dokununuz.
3. Önceki ya da sonraki zaman işaretine gitmek için  ya da  öğesine dokununuz. Bir zaman işaretinden diğerine giderken, kayıt sırasında aldığınız notun hızlı bir ön izlemesi için bir not küçük resmi göreceksiniz.



Ayrıca, zaman işaretine atlamak ve o zamanda kaydetmiş olduğunuz sesi duymak için, notunuzdaki belirli bir içeriği de dokunabilirsiniz.

Bir notu paylaşma

Notlarınızı e-posta ya da Bluetooth ile gönderebilir veya sosyal ağlarınızda arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Notlar** öğesine dokununuz.
2. Bir defter açıp, paylaşılacak nota dokununuz.
3.  tuşuna basıp, **Notu paylaş** öğesine dokununuz.
4. Notunuzu nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.



- Paylaşma seçeneklerinin çoğu için, notlar otomatik olarak dönüştürülüp resim olarak gönderilir.
- HTC Rhyme, Wi-Fi üzerinden bir yazıcıya bağlıyken notları yazdırabilirsiniz.

Sesinizi kaydetme

Yalnızca sesli düşünmeyin. Düşüncelerinizi hızla kaydetmek için Ses Kaydedici uygulamasını kullanın. Ayrıca sesinizi kaydederek bu kaydı zil sesi olarak kullanabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Ses Kaydedici** öğesine dokununuz.
2. Mikrofonunu ağzınıza yakın tutunuz.
3. Ses klibi kaydetmeye başlamak için  öğesine dokununuz.



Ses işlevlerini kullanan diğer uygulamaları açmanız durumu dışında, HTC Rhyme üzerinde başka şeylerle uğraşırken Ses Kaydedici arka planda çalışabilir. Ses Kaydedici ekranına dönmek için, Bildirimler panelini kaydırarak açın ve **Ses Kaydedici** öğesine dokununuz.

4. Kaydetme işlemini durdurmak için  öğesine dokununuz.
5. Ses klibi için bir ad girip **Kaydet** öğesine dokununuz.
6. Ses klibini çalmak için  öğesine dokununuz.
7. Ses klibini paylaşmaya, silmeye ya da yeniden adlandırmaya yönelik seçenekleri göstermek için  tuşuna basın.

Bir ses klibini paylaşma

1. Ses Kaydedici ekranında  öğesine dokununuz.
2. Paylaşmak istediğiniz ses klibini basılı tutup **Paylaş** öğesine dokununuz.
3. Kullanılabilir seçenekler arasından, ses klibini nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.

Ses klibini zil sesi olarak belirleme

1. Ses Kaydedici ekranında  ögesine dokununuz.
2. Zil sesi olarak ayarlamak istediğiniz ses klibini basılı tutup **Zil sesi yap** ögesine dokununuz.

Not alma

Yakınlarda ilham veren bir şeyler mi gördünüz? Notlar kısmına karalayıp, fikirlerinizi, sorularınızı ve her şeyi hatırlamayı kolaylaştırın. Metninizi yazabilir, ses kaydedebilir ve fotoğraflarla belgeleri ekleyebilirsiniz. Bir toplantı sırasında not alıyorsanız, bunları, Takvim uygulamasında kayıtlı toplantı etkinliğine rahatlıkla bağlayabilirsiniz.



Notlarınızı Evernote güvenli çevrimiçi sunucusuna yedeklemek isterseniz, HTC Rhyme üzerinde Evernote hesabınızı oluşturup oturum açın. Ayrıntılar için www.evernote.com/about/learn_more adresini ziyaret edin.

Bir defter oluşturma

1. Giriş ekranından  > **Notlar** ögesine dokununuz.
Uygulamayı ilk açtığınızda, hızlı bir gezinti yapabilir ve Evernote hesabınızı ayarlayabilirsiniz. Bunu geçmek isterseniz, daha sonra Hesaplar ve eşitleme ayarlarında Evernote oturumu açabilirsiniz.
2. Bir seçim menüsünü açmak için  ögesine, ardından da **Yeni defter** ögesine dokununuz.
3. Bir defter başlığı girin.
4. Bir defter türü seçin.
 - Bu defteri yalnızca HTC Rhyme üzerinde kaydetmek için **Yerel defter** ögesine dokununuz.
 - Notlarınızı Evernote hesabınızla eşitlemek için **Eşitlenmiş defter** ögesine dokununuz.
5. **Oluştur** ögesine dokununuz.

Başka bir defter açmak ya da geçiş yapmak için tekrar  ögesine, ardından da bir defter adına dokununuz.

Notları eşitleme

Notlarınızı, HTC Rhyme ile Web üzerindeki Evernote hesabınız arasında otomatik olarak ya da elle eşitlemeyi seçebilirsiniz.



Notları eşitlemeyi başlatmak için, HTC Rhyme üzerinde Evernote hesabınızda oturum açmanız gereklidir.

1. Giriş ekranından  > **Notlar** öğesine dokununuz.
2. Notları elle eşitlemek için,  tuşuna basıp **Eşitle** öğesine dokununuz.
3. Notlar uygulamasını otomatik olarak güncellemeye ayarlamak için, Tüm notlar ekranında  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Daha** > **Hesaplar ve eşitleme** öğesine dokununuz.
4. Evernote hesabınıza dokunup, eşitleme ayarlarınızı özelleştirin.

Bir not oluşturma

1. Giriş ekranından  > **Notlar** öğesine dokununuz.



Devam eden bir toplantı (Takvim uygulamasında kayıtlı) sırasında Notlar uygulamasını açarsanız, bir notu doğrudan bu etkinlikle ilişkilendirebilirsiniz.

2. Bir defter açıp  öğesine dokununuz.
3. Bir not başlığı girin.
4. Metin imlecini bir sayfa satırına taşımak için nota dokunup, metninizi yazmaya başlayın.
5. **Ekle** öğesine dokunup, notunuza bağlamak istediğiniz dosya türünü seçin.
6. Bitirdiğinizde,  tuşuna basıp, **Kaydet** öğesine dokununuz.

Toplantılar ve görüşmeler sırasında not alma

Notlar uygulaması, düşünceleri, eylem planlarını ve toplantı notlarını, yalnızca yazmaktan daha iyi şekilde kaydetmenizi sağlar.

Bir notunuz açıkken yapabilecekleriniz:

Yeni bir not oluşturun	 öğesine dokununuz.
Ses klipleri kaydedin	Ses kaydını başlatmak ve durdurmak için  öğesine dokununuz. (Yeni bir not sayfası oluşturmak istediğinizde de önce kaydı durdurmanız gerekir.)
Notu bir etkinliğe bağlayın	 öğesine dokunup, Takvim uygulamasında bağlanacak etkinliği seçin.


Bir notu kaydetme

Notlar uygulaması,  tuşuna bastığınızda çalışmanızı otomatik olarak kaydetse de, hiçbir şeyin kaybolmadığından emin olmak için notlarınızı elle de kaydedebilirsiniz.

Notunuz açıkken  tuşuna basıp **Kaydet** ögesine dokununuz.

Bir notu gözden geçirme

1. Giriş ekranından  > **Notlar** ögesine dokununuz.
2. Bir defter açıp, bir not küçük resmine dokununuz.
3. Not üzerindeyken şunları yapabilirsiniz:



- Sayfayı kaydırmak için parmağınızı ekranda yukarı veya aşağı doğru kaydırın.
- Uygun uygulamada açmak için bir dosya ekine dokununuz.
- Takvim uygulamasındaki bağlı etkinliği görüntülemek ya da değiştirmek için  ögesine dokununuz. Nota henüz bağlantı vermemişseniz, bir takvim etkinliğini seçmek için de dokunabilirsiniz.

Notlar uygulamasında bir ses kaydını yürütme

Bir toplantıyı kaydettikten sonra, önemli noktaları tekrar gözden geçirmek için ses klibini dinleyebilirsiniz. Ses kaydı sırasında notlar aldıysanız, ses kaydının zaman dilimi içindeki notlarınızı işaretlemek için 'zaman işaretleri' (ses çubuğundaki küçük yeşil noktalar) eklenir.

1. Ses klibi kaydettiğiniz bir notu açın.
2. Ses kaydını yürütmek için  ögesine dokununuz.
3. Önceki ya da sonraki zaman işaretine gitmek için  ya da  ögesine dokununuz. Bir zaman işaretinden diğerine giderken, kayıt sırasında aldığınız notun hızlı bir ön izlemesi için bir not küçük resmi göreceksiniz.



Ayrıca, zaman işaretine atlamak ve o zamanda kaydetmiş olduğunuz sesi duymak için, notunuzdaki belirli bir içeriği de dokunabilirsiniz.

Bir notu paylaşma

Notlarınızı e-posta ya da Bluetooth ile gönderebilir veya sosyal ağlarınızda arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  > **Notlar** ögesine dokununuz.
2. Bir defter açıp, paylaşılacak nota dokununuz.
3.  tuşuna basıp, **Notu paylaş** ögesine dokununuz.
4. Notunuzu nasıl paylaşmak istediğinizi seçin.



- Paylaşma seçeneklerinin çoğu için, notlar otomatik olarak dönüştürülüp resim olarak gönderilir.
- HTC Rhyme, Wi-Fi üzerinden bir yazıcıya bağlıyken notları yazdırabilirsiniz.

Görevleri tamamlama

Yapılacak işleri ve görevleri düzenleyip takip etmek için Görevler uygulamasını kullanınız.

Görevler uygulamasıyla aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Telefonunuzdan ve Exchange ActiveSync hesaplarınızdan görevlerinizin birleşik bir listesini görüntüleyin.
- Görevler oluşturun ve bunları listelerde gruplandırın.
- Görevler hakkında ayrıntıları girin.

- Bir görevin süresi geldiğinde bir bildirim alın.
- Görevlerin yapılma tarihini erteleyin ya da düzenleyin.

Görevler uygulamasını açmak için  > **Görevler** öğesine dokununuz.

Exchange ActiveSync hesabınızda oturum açmadınız mı?

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Hesaplar ve eşitleme > Hesap ekle > Exchange ActiveSync** öğesine dokununuz.
2. Exchange ActiveSync hesabı detaylarını girip **İleri** öğesine dokununuz. Şirketinizin Exchange Server'ı otomatik algılamayı desteklemiyorsa, **İleri** öğesine dokunduktan sonra, Exchange Server ayarlarınızı girmeniz gerekir. Ayrıntılar için Exchange Server yöneticinize danışın.
3. Eşitlemek istediğiniz bilgi türünü seçin. **Görevler** öğesini işaretlediğinizden emin olun.
4. Ne sıklıkta eşitlemek istediğinizi seçip **İleri** öğesine dokununuz.
5. Hesap adını girip **Kurulumu bitir** öğesine dokununuz.

Birleşik görev listesini görüntüleme

Görevlerin birleşik bir listesini görüntüleyip güncelleyebilirsiniz. Görevler renk kodlu olduğundan, hangi hesaplara ait olduklarını kolayca ayırt edebilirsiniz.

Görevler uygulamasında,  tuşuna basıp, **Hesaplar > Tüm Hesaplar** öğesine dokununuz.



Belirli bir hesabı da seçebilirsiniz. Yalnızca HTC Rhyme kullanarak girdiğiniz görevleri görüntülemek isterseniz **Görevlerim** öğesine dokununuz.

Görevleri filtreleme

Görevleri, yapılma tarihi ya da önceliğe göre filtreleyebilirsiniz.

1. Filtrelemek istediğiniz görevi içeren listeye gidin.
2.  tuşuna basıp, **Filtrele** öğesine dokununuz.
3. Listedenden, görevleri nasıl filtrelemek istediğinizi seçip **Tamam** öğesine dokununuz.

Listeler oluşturma ve yönetme

Listeler oluşturabilir ve bunların altında görevlerinizi düzenleyebilirsiniz.

1. Görevler uygulamasından  tuşuna basıp **Listeler** öğesine dokununuz.
2.  öğesine dokunup, liste için bir hesap seçin.
3. Liste için bir ad girip **Tamam** öğesine dokununuz.

Listeleri gösterme ya da gizleme

1.  tuşuna basıp **Listeler** öğesine dokunun.
2. Göstermek istediğiniz listeye dokunun.
 - Tüm hesaplarınızdaki tüm listeleri göstermek için **Tüm Listeler** öğesine dokunun.
 - Belirli bir hesaba, ardından da göstermek istediğiniz listeye dokunun.

Bir listeyi yeniden adlandırma

1.  tuşuna basıp **Listeler** öğesine dokunun.
2. Yeniden adlandırmak istediğiniz listeye dokunup basılı tutun. Bir menü belirir.
3. **Yeniden Adlandır** öğesine dokunun.
4. Listeniz için yeni bir ad girip **Tamam** öğesine dokunun.

Bir listeyi silme

1.  tuşuna basıp **Listeler** öğesine dokunun.
2. Silmek istediğiniz listeye dokunup basılı tutun. Bir menü belirir.
3. **Sil > Tamam** öğesine dokunun.

Bir görev oluşturma

1. Görevler uygulamasında, metin kutusuna görevi girip  öğesine dokunun.
2. Görevinize yönelik ayrıntıları doldurmak isterseniz, metin kutusuna görevi girdikten sonra  öğesine dokunun. Şu tür bilgileri girebilirsiniz:
 - Altında gruplandırılacağı Liste.
 - Görevin önceliği
 - Görevin yapılma saati ve tarihi
 - Düzenli olarak gerçekleştirilen bir görevse, yinelenen görev için yapılma tarihini de ayarlayabilirsiniz.
 - Görevin bir açıklaması.

Ayrıntıları saklamak için **Kaydet** öğesine dokunmayı unutmayın.

Görevleri yönetme

Görevler sıralanabilir, ertelenebilir ve başka işlemler yapılabilir.

Görevler ekranından, görevleriniz hakkında bir bakışta önemli bilgiler edinebilirsiniz. Aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

- **Yapılma tarihi** - Görevler, varsayılan olarak, en yenisi listede en başta olmak üzere Yapılma tarihine göre sıralanır.
- **Tek seferlik etkinlik ya da yinelenen görev**- Bir görev yineleniyorsa, görevin yanında  simgesi görünür.
- **Öncelik**- Aşağıdaki simgeler, görevlerin önceliğini belirtir:

	Yüksek
	Orta
	Düşük

Bir görevi tamamlandı olarak işaretleme

Görevinizi bitirdiğinizde tamamlandı olarak işaretleyebilirsiniz.

Görevin yanındaki onay kutusuna dokununuz. Görev listeden çıkarılır.

Tamamlanmış görevlerinizi görüntülemek için  tuşuna basıp **Tamamlandı** öğesine dokununuz.

Görevleri sıralama

Görevleri, tarihe, önceliğe ya da başlığa göre sıralayınız.

1. Görevler uygulamasında, sıralamak istediğiniz görevleri içeren listeye gidin.
2.  tuşuna basıp, **Sırala** (ya da **Daha > Sırala**) öğesine dokununuz.
3. Görevleri nasıl sıralamak istediğinizi seçin.

Bir görevi düzenleme

İstediğiniz bir anda görevin ayrıntılarını değiştirebilirsiniz.

1. Düzenlemek istediğiniz görevi içeren listeye gidin.
2. Görevi basılı tutup **Düzenle** öğesine dokununuz.
3. Görevin ayrıntılarını değiştirin.
4. **Kaydet** öğesine dokununuz.

Bir görevi silme

1. Silmek istediğiniz görevi içeren listeye gidin.
2. Görevi basılı tutup **Sil** öğesine dokununuz.
3. **Tamam** öğesine dokununuz.

Bir görevi erteleme

Yapılma zamanı gelen bir görevi tamamlamamışsanız, görevi erteleyebilirsiniz. Bir görev ertelendiğinde, yapılma tarihi otomatik olarak bir sonraki güne ayarlanır.

1. Giriş ekranından Bildirimler panelini açın.
2. Yapılma zamanı gelen görev hakkındaki bildirime dokununuz. Görev ve ayrıntıları belirir.
3. **Ertele** öğesine dokununuz.

Göreviniz, yeni yapılma tarihiyle birlikte listede görülür. Listeye geri dönmek için,  tuşuna basınız, **Liste** öğesine dokununuz ve görevinizi içeren listeyi seçiniz.

Bir görevi başka bir listeye taşıma

Görevleri yeniden düzenleyebilir ve başka bir listede gruplandırabilirsiniz.

1. Taşımak istediğiniz görevi içeren listeye gidiniz.
2. Görevi basılı tutup **Taşınacağı yer** öğesine dokununuz.
3. Görevi içermesini istediğiniz listeye dokununuz.

Görev, görüntülemekte olduğunuz listeden kaybolur.

Görevler ayarlarını değiştirme

1. Değiştirmek istediğiniz hesaba geçiniz.
2.  tuşuna basıp **Ayarlar** (ya da **Daha > Ayarlar**) öğesine dokununuz.
3. Ayarları değiştirin ve değişiklikleri kaydetmek için  tuşuna basınız.

HTC Sync

HTC Sync hakkında

Yeni tatil fotoğraflarınız HTC Rhyme cihazındayken, iş takviminiz bilgisayarınızdadır. Bu dosya türlerini ve bilgileri neden her iki cihazda da mevcut kılmayasınız?

HTC Sync ile aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Kişilerinizi HTC Rhyme ile Microsoft Outlook, Outlook Express ya da Windows Kişiler ile eşitleyin.
- Takvim etkinliklerinizi bilgisayarınızdaki Outlook ya da Windows Takvim ile HTC Rhyme arasında eşitleyin.
- Fotoğraf, video, belge, şarkı ve çalma listelerinizi HTC Rhyme cihazına taşıyıp, hareket halinde keyfini çıkarın.
- Çekilen fotoğraf ve videolarınızı HTC Rhyme cihazından bilgisayarınıza kolayca aktarın.
- Hem bilgisayarınızın hem de HTC Rhyme cihazının web tarayıcılarında aynı yer imlerini saklayın.
- Locations uygulaması için haritalar ve kullanışlı eklenti hizmetleri indirmek amacıyla bilgisayarınızın Internet bağlantısını kullanın.
- Bilgisayarınızdan üçüncü parti cep telefonu uygulamaları (Android Market'ten indirilmemiş) kurun.



- Multimedya dosyalarını, haritaları ve belgeleri eşitleyebilmek için HTC Rhyme cihazına takılı bir bellek kartına ihtiyacınız vardır.
- Kullanılabilir kategoriler ve seçenekler, bilgisayarınıza bağladığınız cihaza göre değişir.

HTC Sync'i yükleme



- HTC Sync, HTC Rhyme ile bağlantı kurup eşitleme yapmak için bilgisayarınızda USB 2.0 özelliği gerektirir.
- Sorunsuz bir yükleme için, önce tüm çalışan programları kapatın ve HTC Sync'i yüklemeye başlamadan önce virüs koruma programınızdan geçici olarak çıkın.

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bellek kartındaki HTC Sync yükleyiciyi kontrol edip kopyalayın (varsa) ve ardından bilgisayarınıza yükleyin.
- HTC Rhyme için HTC Sync yazılımını destek web sitemizden (www.htc.com/support/) indirip bilgisayarınıza yükleyin.

HTC Rhyme cihazını HTC Sync tanımak üzere ayarlama

1. Kutu ile beraber gelen USB kablosunu kullanarak HTC Rhyme cihazını bilgisayarınıza bağlayın.
2. HTC Rhyme sizden bir USB bağlantısı seçmenizi isterse, **HTC Sync** öğesine, ardından da **Bitti** öğesine dokununuz. HTC Rhyme cihazını tanımmasını bekleyin.
3. Cihaz ayarı ekranında HTC Rhyme için bir ad girin.
4. **Kaydet** öğesine tıklayın. Cihaz paneli açılır.



HTC Rhyme cihazının adını daha sonra değiştirmek için **Genel görünüm > Cihaz ayarı** öğesine tıklayın.

Çalışma alanını tanıma

Cihaz panelinde, eşitleme seçeneklerini ayarlayabilir, HTC Rhyme hakkında genel bilgileri görebilir, bellek kartınızda kullanılan ve boş alanları kontrol edebilir ve eşitlemeyi başlatabilirsiniz.



Kullanılabilir kategoriler ve seçenekler, bilgisayarınıza bağladığınız cihaza göre değişir.

- Cihaz panelinin sağ tarafında eşitleme seçeneklerini görmek için bir öğe kategorisine tıklayabilirsiniz.
Genel görünüm öğesine tıklamak, temel yazılım bilgisini ve bellek kartı kullanımını görüntüler ve HTC Rhyme cihazının adını değiştirmenizi ya da HTC Rhyme cihazına üçüncü parti uygulamalar yüklemenizi sağlar.
- **Şimdi eşitle** düğmesi, seçtiğiniz kategorileri ve seçenekleri eşitlemeye başlamanıza olanak tanır.
- **Şimdi eşitle** düğmesinin yanındaki tahmini bellek kullanımı çubuğu, eşitlenerek HTC Rhyme cihazına eklenecek yeni öğeler olduğunda kullanılacak tahmini bellek kartı alanını gösterir.

Eşitlemeyi ayarlama

HTC Rhyme cihazınızla bilgisayarınız arasında eşitlemek istediğiniz dosya ve bilgi türlerini seçebilirsiniz.

Müzik eşitleme seçenekleri

Bilgisayarınızda çaldığınız müzik parçalarını ve şarkıları HTC Rhyme cihazına taşıyın. iTunes® ya da Windows Media® Player'da oluşturulmuş çalma listeleriniz varsa, bunları da eşitleyebilir ve hareket halindeyken keyfini çıkarabilirsiniz.



Şu biçimlerdeki ses dosyalarını eşitleyebilirsiniz: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. Cihaz panelinde **Müzik** öğesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Müzik eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Rhyme cihazınızı her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. **Müzik dosyalarını şuradan eşitle** öğesini seçip **Ekle** öğesine tıklayın.
3. Ses dosyalarınızı içeren klasörü seçip **Tamam** öğesine tıklayın.
4. Bilgisayarınızda herhangi birini kullanıyorsanız **iTunes** ve **Windows Media Player**'dan **müzik dosyalarını eşitle** öğesini, ardından da HTC Rhyme üzerinde eşitlemek istediğiniz çalma listelerini seçin.

Galeri eşitleme seçenekleri

Fotoğraf ve videolarınızı HTC Rhyme ve bilgisayarınız arasında otomatik olarak eşitleyebilirsiniz.



Şu biçimlerdeki fotoğraf ve videoları biçimlendirebilirsiniz:

- Fotoğraflar: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg ve *.png.
- Videolar: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. Cihaz panelinde **Galeri** öğesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Galeriyi eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Rhyme cihazını her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. Eşitleme sırasında kamera çekimlerinizi otomatik olarak bilgisayarınıza almak için **Cihaz Kamera Çekimlerini Bilgisayara Kopyala** öğesini seçin. Bellek kartınızdaki fotoğraflar ve videolar, bilgisayarınızdaki \My Photos\Device Camera Shots klasörüne kopyalanacaktır.
3. **Fotoğrafları ve videoları şuradan eşitle** öğesini seçip **Ekle** öğesine tıklayın.
4. Multimedya dosyalarınızın bulunduğu klasörü seçip **Tamam** öğesine tıklayın. Bu klasöre eklenmiş desteklenen tüm görüntü ve video dosyaları, eşitleme sırasında bellek kartına kopyalanacaktır.

Takvim eşitleme seçeneklerini ayarlama

HTC Rhyme ile randevuları randevuları ve etkinlikleri Outlook (Outlook XP Outlook 2003 ya da Outlook 2007) veya Windows Takvim'deki takviminizle eşitleyebilirsiniz.

1. Cihaz panelinde **Takvim** öğesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Takvim eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Rhyme cihazını her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. Takvim etkinliklerini eşitlemek istediğiniz uygulamayı seçin.
3. Takvim etkinliklerinizi eşitlemeyi başlatmak istediğiniz noktadan itibaren seçin.
4. Hem HTC Rhyme hem de bilgisayarda tutarsız bilgilerin bulunduğu durumlarda, korumak istediğiniz bilgiyi seçin.



Yalnızca HTC Rhyme cihazında desteklenen takvim alanları eşitlenecektir.

Kişiler eşitleme seçenekleri

HTC Rhyme kişilerini Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 ya da Outlook 2007), Outlook Express ya da Windows Kişileriyle eşleştirin.

SIM kartınızdan eşitlenecek kişilerin varsa, bunları önce HTC Rhyme cihazının belleğine almanız gerekir.

1. Cihaz panelinde **Kişiler** öğesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Kişiler eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Rhyme cihazını her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. Kişilerinizi eşitlemek istediğiniz uygulamayı seçin.
3. Hem HTC Rhyme hem de bilgisayarda tutarsız bilgilerin bulunduğu durumlarda, korumak istediğiniz bilgiyi seçin.



Yalnızca HTC Rhyme cihazında desteklenen kişi alanları eşitlenecektir.

Yer İmleri eşitleme seçenekleri

Web tarayıcı yer imlerini, HTC Rhyme ile bilgisayarınız arasında eşitleyin.



Google Chrome Google Chrome™ ya da Firefox® Firefox® internet tarayıcılarını kullanıyorsanız ve HTC Rhyme ile eşitlemek için seçerseniz, eşitlemeye başlamadan önce tüm tarayıcı pencerelerini kapattığınızdan emin olun.

1. Bilgisayarınızda sık kullandığınız web tarayıcısında **HTC yer imleri** adında bir sık kullanılanlar klasörü oluşturun. HTC Rhyme ile eşitleyebilmek için, sık kullandığınız yer imlerini bu klasöre kaydettiğinizden emin olun.
2. HTC Sync Cihaz panelinde, **Favoriler** öğesine, ardından da **Aç** düğmesine tıklayın. Favoriler eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Rhyme cihazını her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
3. HTC Rhyme ile eşitlemek için yer imlerinin bulunduğu web tarayıcıyı seçin.



HTC Rhyme ve bilgisayarda tutarsız bilgiler bulunduğunda, HTC Sync bilgisayarınızdaki bilgiyi saklı tutar.

Belgeler eşitleme seçenekleri

Dosyaları ve belgeleri, bilgisayarınızdan HTC Rhyme cihazına eşitleyebilirsiniz. HTC Rhyme cihazının bellek kartında kayıtlı olan e-posta eklerini de bilgisayarınıza eşitleyebilirsiniz.



- Bir belgeyi HTC Rhyme üzerinde açmak için uyumlu bir uygulamaya ihtiyacınız olacaktır.
- Bellek kartında bulunan e-posta eklerini bilgisayarınıza eşitlemek için, HTC Rhyme cihazındaki Posta uygulamasından bir Exchange ActiveSync ya da POP3/IMAP Posta hesabı kurmalısınız.

1. Cihaz panelinde **Belgeler** öğesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Belgeleri eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Rhyme cihazını her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. Bellek kartına kaydettiğiniz e-posta eklerini eşitlemek için **Tüm indirilen Posta belgelerini bilgisayara kopyala** öğesini seçin.
3. **Bilgisayar belgelerini şuradan eşitle** öğesini seçip **Ekle** öğesine tıklayın.
4. HTC Rhyme cihazında eşitlemek istediğiniz dosyaları içeren klasörü seçip **Tamam** düğmesine tıklayın.

Bellek kartındaki e-posta ekleri, bilgisayarınızda \Belgelerim\ klasörüne kaydedilecektir. Bilgisayarınızdaki belgeler, bellek kartınızdaki \My Documents\ klasörüne kaydedilecektir.

Locations eşitleme seçenekleri

Başka bir şehre ya da ülkeye yolculuğa çıkmadan önce, bilgisayarınızda HTC Sync kullanarak ihtiyacınız olan haritaları indirebilir, ardından HTC Rhyme cihazınıza eşitleyebilirsiniz. Araçla ve yürüyerek navigasyon, güvenlik kamerası uyarıları ve daha fazla yararlı veri için lisans da satın alabilirsiniz.

1. Cihaz panelinde **Locations** öğesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın. Locations eşitlemeyi açmak, bilgisayarınızla HTC Rhyme cihazınızı her eşitlediğinizde bu kategorinin içerilmesini istediğiniz anlamına gelir.
2. Haritaları ve ek harita özelliklerini seçip indirin. Nasıl yapılacağını öğrenmek için 201. sayfadaki [Haritaları indirme ya da hizmetleri satın alma](#) başlığına bakın.
3. Öğeleri bilgisayarınıza indirmeyi tamamladıktan sonra, bunları, Locations içerik listesinde göreceksiniz. Ardından, tüm haritaları ve lisansları ya da yalnızca seçtiğiniz öğeleri eşitlemeyi seçebilirsiniz.

All Maps and Licenses			Selected Maps and Licenses		
☐	Item	Size	Type		
☒	Argentina	3.69 KB	Navigation		
☐	Benelux	0.23 MB	Safety cameras		
☒	New Zealand	1.95 KB	Navigation		
☒	Taiwan	0.15 MB	Safety cameras		
☐	United Kingdom and Ireland	2.16 KB	Navigation		
☐	Western Europe	11.03 KB	Navigation		

HTC Rhyme cihazını eşitleme

HTC Rhyme cihazında eşitlenecek yeni öğelerin tahmini dosya boyutu için, **Şimdi eşitle** düğmesinin yanındaki tahmini kullanım çubuğunu kontrol edin.



Bellek kartınızda yeterli yer yoksa, bir uyarı simgesi göreceksiniz ve eşitleme yapamayacaksınız.

1. Eşitlemek istediğiniz kategorileri seçip özelleştirdikten sonra **Şimdi eşitle** öğesine tıklayın.
2. Eşitleme tamamlandıktan sonra **Bağlantıyı kes** öğesine tıklayın.
3. HTC Rhyme cihazını bilgisayarınızın işletim sisteminin gerektirdiği şekilde güvenli kaldırın.

HTC Rhyme cihazını bilgisayarınıza bir sonraki bağlayışınızda, eşitleme, belirlediğiniz eşitleme ayarlarını temel alarak otomatik olarak başlar.

Bilgisayarınızdan HTC Rhyme cihazına uygulama yükleme

Bilgisayarınızda uygulama dosyaları (*.apk) varsa, bunları HTC Rhyme cihazına yüklemek için HTC Sync kullanabilirsiniz. Sadece güvendiğiniz uygulamaları yüklemenizi kesinlikle öneririz.



Başlamadan önce, HTC Rhyme cihazının, uygulamaların bilgisayarınızdan HTC Rhyme cihazına yüklenmesine olanak tanıyacak şekilde ayarlandığından emin olun. Bunu yapmak için, Giriş ekranındayken **≡** tuşuna basın, **Ayarlar > Uygulamalar** öğesine dokunup **Bilinmeyen kaynaklar** onay kutusunu seçin.

1. Cihaz panelinde **Genel görünüm** öğesine tıklayın.
2. **Uygulama Yükleyicisi** öğesine tıklayın.
3. Bilgisayarınızda uygulama dosyasını bulun ve **Aç** öğesine tıklayın. Yükleme işlemi HTC Rhyme üzerinde başlar.
4. HTC Rhyme ekranından kurulumun tamamlanması için ek talimatlar olup olmadığını kontrol edin.
5. Yükleme tamamlandıktan sonra **Bağlantıyı kes** öğesine tıklayabilirsiniz.
6. HTC Rhyme cihazını bilgisayarınızın işletim sisteminin gerektirdiği şekilde güvenli kaldırın.

Haritaları indirme ya da hizmetleri satın alma

Haritaları ücretsiz indirebilir veya navigasyon, güvenlik kamerası ve kavşak kavşak sesli talimatlar gibi gelişmiş hizmetleri satın alabilirsiniz.

1. Cihaz panelinde **Locations** ögesine, ardından da **Açık** düğmesine tıklayın.
2. **Daha fazla Harita ve Lisans edin** ögesine tıklayın.
3. Navigasyon mağazası penceresinin sol tarafında, indirmek istediğiniz içerik türüne tıklayıp bir ülke seçin.
4. Ek harita özellikleri kısmı altında, indirmek ya da satın almak istediğiniz bir ya da daha fazla navigasyon ürününü seçebilirsiniz. Navigasyon ürünlerini satın alırken, indirilen içeriğin kullanımı için lisans süresini de düşünmeniz gereklidir.
5. **Alışveriş sepetine ekle**  ögesine tıklayın.

Ürünleri ya da lisansları kontrol etme

1. Alışveriş sepetinizi görüntülemek için **Alışveriş sepeti** ögesine tıklayın.
2. Seçtiğiniz öğeleri ve toplam satın alma miktarını gözden geçirin.
3. **Kontrol et** ögesine tıklayın.
4. E-posta adresinizi ve fatura bilgilerinizi (bir gelişmiş navigasyon ürünü seçtiyseniz) girin.
5. Lütfen sözleşmeyi gözden geçirmeye zaman ayırıp, devam etmek için **Koşulları ve sözleşmeyi kabul ediyorum** ögesine tıklayın.
6. **Satın alımı gözden geçir** ögesine tıklayıp, seçtiğiniz öğelerin listesini, e-posta adresinizi ve fatura bilgilerinizi son bir kez inceleyin.
7. Her şey doğruysa **Onayla ve indir** ögesine tıklayın. Seçili haritaların indirilme ilerlemesi Cihaz panelinde görüntülenecektir.

Başka bir cihazı bilgisayarınızla eşitleme

Eşitlenecek birden fazla cihazınız varsa, bir cihazdan diğerine geçebilirsiniz.

1. Başka bir cihazı bilgisayarınıza bağlayın ve ardından tanınması için HTC Sync HTC Sync'i kurun.
2. Ayarlamak ya da eşitlemek istediğiniz cihaza tıklayın. Bu cihaz telefon için eşitleme ayarlarınızı ayrı ayrı özelleştirebileceğiniz Cihaz paneli açılır.

Eşitlenecek diğer cihaza geçmek için, **Cihazlar** ögesine, ardından da cihaz adına ya da resmine tıklayın.

En son HTC Sync güncellemesini indirme

İndirip bilgisayarınıza yükleyebilmek amacıyla, HTC destek web sitesini (www.htc.com/support/en yakın zamandaki HTC Sync yükseltmesi için ara sıra ziyaret edin.

En son güncellemeyi kurduktan sonra, HTC Sync HTC Rhyme cihazını tanıması ve eşitlemesi için tekrar kurun.

Klavye

Ekran klavyesini kullanma

Bir uygulamayı başlattığınızda veya metin ya da rakam girilmesini gerektiren bir alanı seçtiğinizde, ekran klavyesi kullanıma açılır. Metninizi girdikten sonra, ekran klavyesini kapatmak için  öğesine dokunabilir ya da  tuşuna basabilirsiniz.

Bir klavye düzeni seçme

Yazma şeklinize uygun olarak üç farklı ekran klavyesi düzeninden birini seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  düğmesine basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** öğesine dokunun.
2. **Klavye türleri** öğesine dokunun ve kullanmak istediğiniz klavye düzenini seçin. Aşağıdakilerden birini seçin:

Standart	Bir masaüstü bilgisayarın klavyesine benzer bir klavye düzenidir. Bu, varsayılan klavye düzenidir.
Telefon	Bu düzen geleneksel telefon tuş takımına benzer.
Kompakt	Bu düzende her tuş üzerinde iki harf vardır. Tuş boyutu Standart düzendekinden biraz daha büyüktür.

Metin girme

Ekran klavyesi ile metin girerken şu tuşları kullanın:

	Rakam, sembol veya aksanlı harf girmek için üstteki gri karakterli tuşlara basın ve parmağınızı basılı tutun. Tuş üzerinde gösterilen gri karakter, bu tuşa basıp basılı tuttuğunuzda girilecek karakterdir. Bazı tuşlarla ilişkilendirilmiş birden fazla karakter veya aksan vardır.
	Shift tuşu. Büyük harf girmek için dokunun. Büyük harf kilidini açmak için iki kez dokunun.
	Rakam ve simge klavyesine geçiş yapmak için dokunun.
	Enter tuşu. Yeni bir satır oluşturmak için dokunun.
	Backspace tuşu. Bir önceki karakteri silmek için dokunun.
	Dil tuşu. Göreceğiniz tuş, kullandığınız dile göre değişir. Başka bir klavye diline geçmek için dokunun. Ayrıca ekran klavyesi ayarlarına da erişebilirsiniz.



Kompakt veya telefon tuş takımı düzenini kullanırken ÇokluDokunuş (Multitap) ve XT9 öngörü modları arasında geçiş için dokununuz.



Ekran klavyesini saklamak için dokununuz.

Birden fazla klavye dilini etkinleştirme

HTC Rhyme üzerinde kullanabileceğiniz birden fazla klavye dili varsa, metin girerken bu dillere geçmek ve bu dilleri kullanabilmek için ekran klavyesinde hangi dillerin etkin olacağını seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranından düğmesine basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokununuz.
2. **Uluslararası klavye** ögesine dokununuz.
3. İstediğiniz dilleri seçin.



Kullanabileceğiniz diller, HTC Rhyme cihazını satın aldığınız bölgeye göre farklılık gösterir.

Yatay ekran klavyesine geçme


Metin girerken, ekran klavyesini yatay yönde kullanmayı tercih edebilirsiniz. Kolay yazmak amacıyla daha geniş bir klavye kullanmak için HTC Rhyme cihazını yana döndürünüz.



- Ekran yönünün otomatik olarak değişmesi için > > **Ayarlar > Ekran** kısmındaki **Ekranı otomatik döndür** onay kutusunu işaretleyin.
- Yatay yönde klavye tüm uygulamalarda desteklenmez.

Öngörülü metinle kelime girme

Ekran klavyesi, daha hızlı ve doğru yazmanıza yardımcı olmak için öngörülü metin özelliği sunar. Öngörülü metin girişi varsayılan olarak etkindir ve siz yazdıkça kelime önerileri görüntülenir.



Öngörü modunda bir kelime girmek için, aşağıdakilerden birini yapın:

- İstediğiniz sözcüğü yeşil veya turuncu vurgulanmış olarak görürseniz, bu sözcüğü metnimize eklemek için boşluk çubuğuna dokunmanız yeterlidir.
- İstediğiniz sözcüğün tamamını yazmadan önce bunu öneriler arasında görürseniz, bu sözcüğü metnimize eklemek için sözcüğe dokunabilirsiniz.
- Öneri listesinin sağında bir ok gösteriliyorsa, daha fazla öneri görmek için oka dokununuz.

Klavye için ikinci bir dil ayarlama

Kullanmakta olduğunuz klavye dilinden başka, öngörülü metnin çift dilde olmasını ayarlayabilirsiniz. Siz yazdıkça, seçmiş olduğunuz iki dilde sözcük önerileri alacaksınız.

1. Giriş ekranından  düğmesine basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** öğesine dokunun.
2. **Çift dilde tahmin** öğesine dokunup istediğiniz dili seçin.

Öngörülü metin sözlüğüne sözcük ekleme

HTC Rhyme cihazında, öngörülü metin önerilerinde referans olarak kullanılan bir sözcük listesi bulunur. Standart klavye düzeni kullanarak metin girerken, öngörü listesindeki herhangi bir sözcüğe dokunursanız, bu sözcük sözlükte yoksa, öngörülü metin sözlüğüne eklenir.

Ayrıca listeye elle de sözcük ekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  düğmesine basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** öğesine dokunun.
2. **Kişisel sözlük > Kişisel sözlüğümü düzenle > ** öğesine dokunun.
3. Eklenecek sözcüğü girip **Tamam** öğesine dokunun.

Öngörülü metin sözlüğündeki bir sözcüğü düzenleme veya silme

Öngörülü metin sözlüğüne önceden eklediğiniz sözcükleri düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  düğmesine basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** öğesine dokunun.
2. **Kişisel sözlük > Kişisel sözlüğümü düzenle** öğesine dokunun.
 - Bir sözcüğü düzenlemek için, sözcüğe dokunun.
 - Sözlükten sözcükler silmek için,  tuşuna basıp **Sil** öğesine dokunun. Silinecek sözcükleri seçip **Sil** öğesine dokunun.

Kişisel sözlüğünüzü bellek kartınıza yedekleme

Takılı bir bellek kartınız varsa, öngörülü metin sözlüğüne eklediğiniz yeni sözcükleri yedekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  düğmesine basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** öğesine dokunun.
2. **Kişisel sözlük > Kişisel sözlüğümü eşitle > Bellek kartına kopyala** öğesine dokunun.
3. İstendiğinde, **Tamam** öğesine dokunun.

Kişisel sözlüğünüzü bellek kartınızdan alma

1. Giriş ekranından  düğmesine basıp, Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş öğesine dokunun.
2. Kişisel sözlük > Kişisel sözlüğümü eşitle > Bellek kartından geri yükle öğesine dokunun.
3. İstendiğinde, Tamam öğesine dokunun.

Konuşarak metin girme

Yazmaya vaktiniz yok mu? Ekran klavyesini kullanmanızı sağlayan metin alanlarının çoğuna girmek için sözcükleri söylemeyi deneyin.



- Önce, kullanacağınız dili, **Ses girişi/çıkışı** ayarları kısmında seçtiğinizden emin olun.
- HTC Rhyme Google'ın konuşma tanıma hizmetini kullandığından, konuşarak metin girmek için İnternet'e bağlı olmanız gereklidir.

1. Dil tuşunu basılı tutun HTC Rhyme konuşmaya başlamanızı işaret eder.
2. Ne yazılmasını istediğinizi HTC Rhyme cihazına söyleyin.

Ses girişi dilini ayarlama

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp Ayarlar > Ses girişi/çıkışı > Ses tanıyıcı ayarları öğesine dokunun.
2. Dil öğesine dokunup istediğiniz dili seçin.



Kullanılabilir diller, Google tarafından desteklenen ses giriş dillerine bağlıdır. Google.


İz sürerek metin girme

Ekran klavyesindeki tuşlara basmak yerine, sözcükleri yazmak için "iz sürebilirsiniz."



İz klavyesini kullanmanız için **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş > İz klavyesi** kısmında **İz klavyesi** seçilmelidir.

İz sürmek için, sözcükleri girmek amacıyla ekran klavyesinde parmağınızı kaydırın. Örneğin, "the" sözcüğünü girmek isterseniz, parmağınızı "t" harfine koyun ve ekran klavyesinde "the" sözcüğünü izleyin (parmağınızı kaydırarak).



Metin düzenleme

Klavyeyi kullanarak metin kesmek, kopyalamak ve yapıştırmak kolaydır.




Bazı uygulamalar, kendi metin seçme ya da kopyalama yolunu sağlayabilir.

Metin seçme


Kopyalamak ya da kesmek istediğiniz metni vurgulayın.

1. Büyüteç görünene kadar, seçilecek metni içeren metin alanını basılı tutun.



2. Metin imlecini, seçmek istediğiniz metnin içindeki bir harfe kadar taşımak için parmağınızı sürükleyin.

3. Metin imlecini konumlandırdıktan sonra parmağınızı kaldırın. Metin seçim menüsü açılır.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Sözcük seç** ögesine dokunun. Metin imlecini yerleştirdiğiniz yerdeki sözcük vurgulandığında, istediğiniz metni seçmek için başlangıç ve bitiş işaretçilerini sürükleyin.



- Metin alanındaki her şeyi seçmek için **Tümünü seç** ögesine dokunun.

Metin kopyalama ve yapıştırma

1. Kopyalamak istediğiniz metni seçtikten sonra **Kopyala** ya da **Kes** ögesine dokunun. Seçili metin panoya kopyalanır.
2. Büyüteç görünene kadar, aynı ya da başka bir uygulamada bir metin alanını basılı tutun.
3. Metin imlecini, metni yapıştırmak istediğiniz yere taşımak için parmağınızı sürükleyin.
4. Metin imlecini konumlandırdıktan sonra parmağınızı kaldırın. Metin seçim menüsü açılır.
5. **Yapıştır** ögesine dokunun.

Giriş ayarlarını yapma

Aşağıdakilerden birini yaparak, Dokunmatik Giriş ayarlarını açın:

- Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Dil ve klavye > Dokunmatik Giriş** ögesine dokunun.
- Ekran klavyesinde, dil tuşuna dokunun (örneğin, İngilizce ekran klavyesi kullanıyorsanız,  ögesine dokunun). Ardından Uluslararası klavye seçenekleri menüsünde **Ayarlar** ögesine dokunun.



Dil tuşunu kullanarak Dokunmatik Giriş ayarlarına erişebilmeniz için, öncelikle seçilmiş ikiden fazla klavye diliniz olmalıdır.

Klavye türleri	Kullanacağınız klavye düzenini seçin.
Uluslararası klavye	Ekran klavyesi dil listesine dil ekleme/listeden dil kaldırma
Çift dilde tahmin	Kullanılacak ikinci bir klavye dili seçin.

Metin giriři	▪ Öngörölü metin, yazım düzeltme ve sözcük tamamlamayı açın ya da kapatın. ▪ Yazarken sesli ya da titreřimli geri bildirimi etkinleřtirin. ▪ Dokunmatik klavye doęruluęunu kalibre edin.
Öęretici	Ekran klavyenizi nasıl kullanacaęınızı bu etkileřimli öęreticiyle öęrenin.
İz klavyesi	İz klavyesini açın ve izlemeyle metin girme seeneklerini ayarlayın.
Kiřisel sözlük	Öngörölü metin sözlüęüne sözcük ekleyin veya buradaki sözcükleri düzenleyin ya da silin.

İnternet bağlantıları

Veri bağlantısı

HTC Rhyme cihazınızı ilk kez açtığınızda, mobil operatörünüzün veri bağlantısını otomatik olarak ayarlayacaktır (SIM kart takılıysa).

Kullanmakta olduğunuz veri bağlantısını kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Mobil şebekeler > Şebeke operatörleri** ya da **Erişim Noktası Adları** öğesine dokunun.

Veri bağlantısını açma veya kapama

Veri bağlantınızı kapatmak, pil ömründe ve veri ücretlerinde tasarruf etmeye yardımcı olabilir. Ancak, veri bağlantınız açık değilse ve bir Wi-Fi ağına da bağlı değilseniz, e-postanıza, sosyal ağ hesaplarınıza ve diğer eşitlenen bilgilere otomatik güncellemeler almayacaksınız.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. Veri bağlantısını açmak için **Mobil şebeke** onay kutusunu seçin; veri bağlantısını kapatmak içinse, onay kutusundaki işareti kaldırın.

Yeni bir erişim noktası ekleme

Başka bir veri bağlantısı eklemekten önce, mobil operatörünüzden aldığınız erişim noktası adını ve ayarlarını (gerekliyse kullanıcı adı ve parola da dahil olmak üzere) hazır bulundurun.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Mobil ağlar > Erişim Noktası Adları** öğesine dokunun.
3. APN'ler ekranında  tuşuna basıp **Yeni APN** öğesine dokunun.
4. Erişim noktasını düzenle ekranında APN ayarlarını girin. Düzenlemek için bir APN ayarına dokunun.
5.  tuşuna basıp **Kaydet** öğesine dokunun.

Veri dolaşımını etkinleştirme

Mobil operatörünüzün kapsama alanı dışında olduğunuzda, mobil operatörünüzün ortak şebekelerine bağlanın ve veri hizmetlerine erişin.



Dolaşım sırasında veri hizmetlerini kullanmak maliyetli olacaktır. Veri dolaşımını kullanmadan önce, mobil operatörünüzün veri dolaşımı fiyatlarını kontrol edin.

1. Giriş ekranından tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Mobil şebekeler** öğesine dokunun ve ardından **Veri dolaşımı** onay kutusunu seçin.

HTC Rhyme cihazının bir dolaşım ağına bağlandığını fark edebilmeniz için bir ses çıkarmasını isterseniz, **Veri dolaşımı sesi** onay kutusunu seçin.

Wi-Fi

Wi-Fi kullanmak için bir kablosuz erişim noktasına ya da “hotspot”’a erişmeniz gerekir. Wi-Fi sinyalinin kullanılabilirliği ve gücü, Wi-Fi sinyalinin içinden geçmesi gereken binalar ya da sadece odalar arasındaki duvarlar gibi nesnelere bağlı olarak değişecektir.

Wi-Fi özelliğini açma ve bir kablosuz ağa bağlanma

1. Giriş ekranından tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. Wi-Fi özelliğini açmak için **Wi-Fi** onay kutusunu işaretleyin.
HTC Rhyme, kullanılabilir kablosuz ağları tarayacaktır.
3. **Wi-Fi ayarları** öğesine dokunun.
Tespit edilen Wi-Fi ağları, Wi-Fi ağları bölümünde görüntülenecektir.



İstediğiniz kablosuz ağ listelenmemişse, elle eklemek için **Wi-Fi ağı ekle** öğesine dokunun.

4. Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokunun.



Güvenli bir ağ seçerseniz, ağ anahtarı ya da şifre girmeniz istenecektir.

5. **Bağlan** öğesine dokunun.

HTC Rhyme bir kablosuz ağa bağlandığında, durum çubuğunda Wi-Fi simgesi belirir ve size yaklaşık sinyal gücünü (yanan şerit sayısı) gösterir.

HTC Rhyme, daha önceden erişilmiş güvenli bir kablosuz ağa tekrar bağlanırken, HTC Rhyme cihazınızı varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamadığınız sürece anahtarı veya diğer güvenlik bilgilerini tekrar girmeniz istenmez.

EAP-TLS güvenli bir Wi-Fi ağına bağlanma

EAP-TLS doğrulama protokollü bir Wi-Fi ağına bağlanabilmeniz için, HTC Rhyme cihazına bir ağ sertifikası (*.p12) yüklemeniz gerekebilir.

1. Sertifika dosyasını bellek kartının kök klasörüne kaydedin.
2. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Güvenlik** ögesine dokunun.
3. **SD karttan yükle** ögesine dokunun.
4. EAP-TLS ağına bağlanmak için gereken ağ sertifikasını seçin.
5. Wi-Fi özelliğini açın ve bir kablosuz ağa bağlanın.

Kablosuz ağ durumunu kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. Kablosuz özelliği ve ağlar ekranında, **Wi-Fi ayarları** ögesine, ardından HTC Rhyme cihazınızın o anda bağlı olduğu kablosuz ağa dokunun.

Wi-Fi ağının adını, durumunu, hızını, sinyal gücünü ve diğer bilgilerini gösteren bir mesaj kutusu görüntülenir.



Bu ağın ayarlarını kaldırmak isterseniz **Unut** ögesine dokunun. Kaldırdığınız bir kablosuz ağa yeniden bağlanmak isterseniz, kullanılabilir Wi-Fi ağları listesinden kablosuz ağı tekrar seçmeniz gerekecektir. Güvenli bir kablosuz ağsa, kablosuz ağ bilgilerini tekrar girmeniz gerekecektir.

Başka bir Wi-Fi ağına bağlanma

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. **Wi-Fi ayarları** ögesine dokunun. Tespit edilen Wi-Fi ağları, Wi-Fi ağları bölümünde görüntülenir.
3. Kullanılabilir Wi-Fi ağlarını elle aramak için, Wi-Fi ekranında  tuşuna basıp **Tara** ögesine dokunun.
4. Bağlanmak için, başka bir Wi-Fi ağına dokunun.

Bir sanal özel ağa (VPN) bağlanma

Kurumsal ağınız gibi güvenli bir yerel ağ içindeki kaynaklara bağlanmak ve erişmek için, sanal özel ağlar (VPN'ler) ekleyin, ayarlayın ve yönetin.

İş yerinde kullandığınız VPN'nin türüne bağlı olarak, şirketin yerel ağına bağlanabilmek için oturum bilgilerini girmeniz ve güvenlik sertifikalarını yüklemeniz istenebilir. Bu bilgileri ağ yöneticinizden alabilirsiniz.

Ayrıca, HTC Rhyme, bir VPN bağlantısı başlatabilmeniz için öncelikle bir Wi-Fi veya veri bağlantısı kurmalıdır.

Güvenli oturum bilgileri belleği oluşturma

Ağ yöneticiniz güvenlik sertifikaları indirip yüklemenizi söylerse, öncelikle HTC Rhyme üzerinde güvenli kimlik bilgileri belleği oluşturmalsınız.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Güvenlik** öğesine dokunun.
2. **Parola belirle** öğesine dokunun.
3. Kimlik bilgileri belleği için yeni bir parola girin.
4. Aşağı inip parolayı onaylayın ve ardından **Tamam** öğesine dokunun.
5. **Güvenli oturum bilgilerini kullan** onay kutusunu seçin.

Ardından yerel ağınıza erişim için gereken sertifikaları indirip yükleyebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı ağ yöneticinizden öğrenebilirsiniz.

Bir VPN bağlantısı ekleme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **VPN ayarları** > **VPN Ekle** öğesine, ardından da eklemek istediğiniz VPN'nin türüne dokunun.
3. VPN ayarları öğesine dokunun ve ağ yöneticinizin verdiği güvenlik bilgilerine göre ayarlayın.
4.  tuşuna basıp **Kaydet** öğesine dokunun.

VPN, VPN ayarları ekranının VPN'ler kısmına eklenir.

Bir VPN'e bağlanma

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **VPN ayarları** öğesine dokunun.
3. VPN'ler bölümünde, bağlanmak istediğiniz VPN'e dokunun.
4. İstendiğinde, oturum açma bilgilerinizi girip **Bağlan** öğesine dokunun. Bağlandığınızda, başlık çubuğunun bildirim alanında VPN bağlandı simgesi  görüntülenir.

Artık kurumsal ağınızdaki intranet gibi kaynaklara erişmek için web tarayıcıyı açabilirsiniz.

Bir VPN bağlantısını kesme

1. Başlık çubuğuna dokunup basılı tutun ve ardından Bildirimler panelini açmak için parmağınızı aşağı doğru kaydırın.
2. VPN ayarları ekranına dönmek için VPN bağlantısına dokunun ve ardından VPN'e dokunarak bağlantıyı kesin.

HTC Rhyme cihazınızın VPN bağlantısı kesildiğinde, başlık çubuğunun bildirim alanında VPN bağlantısı kesildi simgesi  görüntülenir.

HTC Rhyme cihazını modem olarak kullanma (USB bağlantısı)

Bilgisayarınızın İnternet bağlantısı yok mu? Sorun değil. İnternet'e bağlanmak için HTC Rhyme cihazının İnternet bağlantısını kullanın.



- Veri bağlantısını kullanmak için, SIM kartınız HTC Rhyme cihazınıza takılı olmalıdır.
- HTC Rhyme cihazını modem olarak kullanmak için, öncelikle bilgisayarınıza HTC Sync yüklemeniz gereklidir.
- Bu hizmeti kullanmak için, mobil hizmet sağlayıcınızdan, hesabınızla ilişkilendirilmiş onaylı bir veri planınız olmalıdır.

1. HTC Rhyme cihazınızda veri bağlantısının açık olduğundan emin olun.
2. Sağlanan USB kablosunu kullanarak HTC Rhyme cihazınızı bilgisayara bağlayın.
3. Bir bağlantı türü seçin ekranında **USB bağlantısı** seçeneğini belirleyip **Bitti** ögesine dokunun.

HTC Rhyme cihazınızı bir bilgisayar aracılığıyla İnternet'e bağlama (İnternet Geçişi)

Geçici olarak İnternet erişiminiz yoksa, bilgisayarınızın İnternet bağlantısını kullanarak HTC Rhyme cihazında çevrimiçi olmaya devam edebilirsiniz.



Bilgisayarınızı modem olarak kullanmadan önce bilgisayarınıza HTC Sync yüklediğinizden emin olun.

1. Bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.



Bilgisayarınızın İnternet bağlantısı için kontrol edilecek iki nokta. Öncelikle, yerel ağınızın güvenlik duvarını kapatmanız gerekebilir. İkincisi, bilgisayarınız İnternet'e PPP aracılığıyla bağlanıyorsa (örn. Dial UP, xDSL ya da VPN), İnternet Geçişi yalnızca TCP protokolünü destekleyecektir.

2. Verilen USB kablosunu kullanarak HTC Rhyme cihazınızı bilgisayara bağlayın.
3. Bir bağlantı türü seçin ekranında **İnternet geçişi** seçeneğini belirleyip **Bitti** ögesine dokununuz.

HTC Rhyme cihazını kablosuz yönlendirici olarak kullanma

HTC Rhyme cihazını kablosuz yönlendirici haline getirip diğer cihazlarla veri bağlantınızı paylaşın.

Kablosuz yönlendirici olarak kullanmadan önce, HTC Rhyme üzerinde veri bağlantısının açık olduğundan emin olun.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokununuz.
2. **Taşınabilir Wi-Fi hotspot ayarları** ögesine dokununuz.
3. Bir yönlendirici adı girin ya da varsayılan yönlendirici adını kullanın.
4. Güvenlik türünü seçip, kablosuz yönlendirici için parola (anahtar) ayarlayın. Güvenlik kısmında **Hiçbiri** ögesini seçtiyseniz, parola girmenize gerek yoktur.



Parola, kablosuz yönlendirici olarak HTC Rhyme cihazına bağlanıp kullanabilmeleri için diğer kişilerin kendi cihazlarında girmeleri gereken anahtardır.

5. Kablosuz yönlendiriciyi açmak için **Taşınabilir Wi-Fi hotspot** onay kutusunu seçin.

Durum çubuğunda  ögesini gördüğünüzde, HTC Rhyme, kablosuz yönlendirici olarak kullanılmaya hazırdır.

Bluetooth

Bluetooth ile ilgili temel bilgiler

Bluetooth özelliğini açma veya kapatma

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Bluetooth** onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Bluetooth'u açma veya kapamanın daha da kolay bir yolu, Giriş ekranındaki Bluetooth widget'idir.



Kullanılmadığı sırada pil gücünden tasarruf etmek için veya uçak, hastane gibi kablosuz cihaz kullanımının yasaklandığı yerlerde Bluetooth özelliğini kapatın.

Cihaz adını değiştirme

Cihaz adı, HTC Rhyme cihazını diğer cihazlara tanıtır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Bluetooth ayarları** öğesine dokunun.
3. **Bluetooth** onay kutusu işaretli değilse, Bluetooth özelliğini açmak için seçin.
4. **Cihaz adı** öğesine dokunun.
5. İletişim kutusunda HTC Rhyme için yeni adı girip **Tamam** öğesine dokunun.

Bluetooth kulaklık veya araç kitine bağlanma

Bluetooth stereo kulaklıkla müzik dinleyebilir veya uygun bir Bluetooth kulaklık veya araç kiti kullanarak eller serbest görüşme yapabilirsiniz. Stereo ses ve eller serbest özelliğini ayarlama ile aynı şekildedir.



- Kulaklığınız veya araç kitinizle müzik dinleyebilmeniz için, kulaklık veya araç kiti A2DP Bluetooth profilini desteklemelidir.
- Kulaklığınızı bağlamadan önce, HTC Rhyme cihazınızın bulabilmesi için görünür hale getirmelisiniz. Kulaklığınızın kılavuzundan bunu nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz.

1. Giriş ekranından tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. **Bluetooth ayarları** ögesine dokunun.
3. **Bluetooth** onay kutusu işaretli değilse, Bluetooth özelliğini açmak için seçin.
4. Kulaklığın görünür modda olduğundan emin olun.
5. **Cihaz taraması yap** ögesine dokunun. HTC Rhyme cihazınız, kapsama alanındaki Bluetooth cihazlarını aramaya başlar.
6. Bluetooth cihazları bölümünde kulaklığınızın adını gördüğünüzde, bu ada dokunun. HTC Rhyme, daha sonra otomatik olarak kulaklıkla eşleşmeye çalışır.
7. Otomatik eşleştirme başarısız olursa, kulaklık ile beraber gelen geçiş kodunu girin.

Eşleştirme ve bağlantı durumu, Bluetooth cihazları listesinde eller serbest kulaklığın veya araç kitinin altında gösterilir. Bluetooth kulaklık veya araç kiti HTC Rhyme cihazına bağlandığında, durum çubuğunda Bluetooth bağlı simgesi görüntülenir. Bağladığınız kulaklık ya da araç kitinin türüne bağlı olarak, kulaklık ya da araç kitini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bir kulaklık veya araç kitine tekrar bağlanma

Normalde, HTC Rhyme üzerinde Bluetooth özelliğine geçip kulaklığı açarak kulaklığınıza kolayca bağlanabilirsiniz. Ancak, kulaklığınız farklı bir Bluetooth cihazıyla da kullanılmışsa elle bağlanmanız gerekebilir.

1. Giriş ekranından tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokunun.
2. **Bluetooth ayarları** ögesine dokunun.
3. **Bluetooth** onay kutusu işaretli değilse, Bluetooth özelliğini açmak için seçin.
4. Kulaklığın görünür modda olduğundan emin olun.

5. Bluetooth cihazları bölümünde kulaklığın adına dokununuz.
6. İstenirse, geçiş kodu olarak 0000 ya da 1234 deneyin veya kulaklık/araç kiti belgelerinde geçiş kodunu arayın.

Kulaklığa ya da araç kitine yine de bağlanamazsanız, 218. sayfadaki [Bir Bluetooth cihazıyla eşleşmeyi bozmak](#) kısmındaki talimatları izleyin ve şu kısımdaki adımları uygulayın: 217. sayfadaki [Bluetooth kulaklık veya araç kitine bağlanma](#).

Bir Bluetooth cihazıyla bağlantıyı kesme veya eşleşmeyi bozma

Bluetooth cihazıyla bağlantıyı kesme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokununuz.
2. **Bluetooth ayarları** ögesine dokununuz.
3. Bluetooth cihazları bölümünde bağlantının kesileceği cihaza dokunup basılı tutunuz.
4. **Bağlantıyı kes** ögesine dokununuz.

Bir Bluetooth cihazıyla eşleşmeyi bozma

HTC Rhyme cihazının, farklı bir Bluetooth cihazıyla eşleşme bağlantısını unutmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak, diğer cihaza yeniden bağlanmak istediğinizde, geçiş kodunu tekrar girmenizi ya da onaylamanızı gerektirebilir.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** ögesine dokununuz.
2. **Bluetooth ayarları** ögesine dokununuz.
3. Bluetooth cihazları bölümünde eşleşmenin bozulacağı cihaza dokunup basılı tutunuz.
4. **Bağlantıyı kes ve eşleşmeyi kaldır** ögesine veya Bluetooth cihazı HTC Rhyme cihazına bağlı durumda değilse **Eşleşmeyi kaldır** ögesine dokununuz.

Bluetooth kullanarak bilgi gönderme

Bluetooth kullanarak HTC Rhyme cihazından, telefon veya dizüstü bilgisayar gibi bir diğer Bluetooth etkin cihaza bilgi gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz cihaza bağlı olarak şu türlerde bilgileri gönderebilirsiniz:

- Görüntüler ve videolar
- Takvim etkinlikleri
- Kişiler
- Ses dosyaları



Başlamadan önce, alıcı cihazı görünür moda getirin. Bunu "Işın Al" veya "Dosya Al" şeklinde ayarlamanız da gerekebilir. Bluetooth üzerinden bilgi alımı talimatları için cihazın belgelerini inceleyin.

1. HTC Rhyme cihazında, göndermek istediğiniz bilgiyi veya dosyayı içeren uygulamayı açın.
2. Göndermek istediğiniz öğenin türüne uygun adımları uygulayın:

Çekilen fotoğraf veya video	Çektikten sonra, Kamera önizleme ekranında öğesine, ardından da Bluetooth öğesine dokunun.
Fotoğraflar veya videolar	1. Galeri uygulamasında bir albüm seçin. 2. Paylaş > Bluetooth öğesine dokunun. 3. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafları ve videoları seçip İleri öğesine dokunun.
Kişi	1. Kişiler uygulamasında, ayrıntılarını görüntülemek için bir kişiye dokunun. 2. tuşuna basıp Kişi gönder öğesine dokunun. 3. Aşağı ok simgesine dokunup Bluetooth öğesini seçin. 4. Paylaşılacak ayrıntıları seçip Gönder öğesine dokunun.
Takvim randevusu veya etkinliği	Gün, Ajanda veya Hafta görünümünde, etkinliği basılı tutup İlet > Bluetooth öğesine dokunun.
Müzik parçası	1. Parça, Müzik uygulamasının Şimdi yürütülüyor ekranında gösterilirken, > Paylaş > Dosyayı paylaş öğesine dokunun. 2. Bluetooth öğesine dokunun.
Ses kaydı	Ana Ses Kaydedici ekranında, önce , ardından da Bluetooth öğesine dokunun.

3. Yapmanız istenirse, Bluetooth özelliğini açın.
4. Daha önce alıcı cihazla eşleştirme yapmadıysanız, **Cihaz taraması yap** öğesine dokunun.

5. Alıcı cihazın adına dokunun.
6. Sorulduğunda, HTC Rhyme üzerinde ve alıcı cihazdaki eşleştirme isteğini kabul edin. Ayrıca her iki cihazda da aynı geçiş kodunu ya da otomatik olarak üretilen geçiş kodunu girin.
7. Alıcı cihazda, dosyayı kabul edin.

Gönderilen bilginin kaydedildiği yer

Bluetooth kullanarak bilgi gönderdiğinizde, bu bilginin kaydedildiği yer, bilginin türüne ve alıcı cihaza göre değişir.

Bir takvim etkinliği veya kişi gönderirseniz, normal olarak doğrudan alıcı cihazın ilgili uygulamasına eklenir. Örneğin, uyumlu bir telefona bir takvim etkinliği gönderirseniz, etkinlik telefonun takvim uygulamasında görüntülenir.

Farklı türde bir dosyayı Windows kullanan bir bilgisayara gönderirseniz, normalde kişisel belge klasörleri içindeki Bluetooth Exchange klasörüne kaydedilir.

- Windows XP'de, dosya yolu şu şekilde olabilir: C:\Documents and Settings\[kullanıcı adınız]\Belgelerim\Bluetooth Exchange
- Windows Vista'da, dosya yolu şu şekilde olabilir: C:\Users\[kullanıcı adınız]\Documents
- Windows 7'de, dosya yolu şu şekilde olabilir: C:\Kullanıcılar\[kullanıcı adınız]\Belgelerim\Bluetooth Exchange Folder

Farklı bir cihaza bir dosya gönderirseniz, kayıt konumu dosya türüne göre farklılık gösterebilir. Örneğin, farklı bir cep telefonuna bir resim gönderirseniz, "Resimler" adında bir klasöre kaydedilebilir.

Bluetooth kullanarak bilgi alma

HTC Rhyme, Bluetooth ile, fotoğrafları, müzik parçalarını ve PDF gibi belgeleri de içeren çeşitli dosyaları almanızı sağlar.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Kablosuz özelliği ve ağlar** öğesine dokunun.
2. **Bluetooth ayarları** öğesine dokunun.
3. **Bluetooth** onay kutusu işaretli değilse, Bluetooth özelliğini açmak için seçin.
4. **Bulunabilir** onay kutusunu seçin.
5. Gönderen cihazdan HTC Rhyme cihazınıza bir veya daha fazla dosya gönderin. Bluetooth üzerinden bilgi gönderme talimatları için cihazın belgelerini inceleyin.
6. Sorulduğunda, HTC Rhyme üzerinde ve alıcı cihazdaki eşleştirme isteğini kabul edin. Ayrıca her iki cihazda da aynı geçiş kodunu ya da otomatik olarak üretilen geçiş kodunu girin.

Ardından, bir Bluetooth yetkilendirme isteği alacaksınız.

7. İleride gönderen cihazdan otomatik olarak dosya almak isterseniz, **Her zaman** onay kutusunu seçin.

8. **Kabul et** ya da **Tamam** ögesine dokunun.
9. HTC Rhyme cihazına bir dosya aktarım isteği bildirimi geldiğinde, Bildirimler panelini aşağı kaydırın, gelen dosya bildirimine, ardından da **Kabul et** ögesine dokunun.
10. Bir dosya aktarıldığında, bir bildirim görüntülenir. Dosyayı hemen açmak için, Bildirimler panelini aşağı kaydırın ve ilgili bildirim dokununuz.

Alınan bir dosyayı açtığınızda, bir sonraki eylem dosya türüne göre farklılık gösterir:

- Medya dosyaları ve belgeler genellikle doğrudan uyumlu bir uygulamayla açılır. Örneğin, bir müzik parçasını açtığınızda, Müzik uygulamasında çalmaya başlar.
- Bir vCalendar dosyası için, etkinliği kaydetmek istediğiniz takvimi seçin ve **Al** ögesine dokununuz. vCalendar, Takvim etkinliklerinize eklenir.
- Bir vCard kişi dosyası için, o kişilerin birini, birkaçını ya da tamamını kişiler listenize almayı seçebilirsiniz.

Bluetooth alınanlar klasörünü Giriş ekranına ekleme

Giriş ekranına, Bluetooth ile aldığınız tüm dosyaları içeren bir klasör ekleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  ögesine dokununuz.
2. Kişiselleştir ekranında, **Klasör > Bluetooth alındı** ögesine dokununuz.
3. Bluetooth alınanlar klasörünü basılı tutup, istediğiniz Giriş ekranı konumuna sürükleyin.

Klasör içeriğini görüntülemek için, klasör simgesine dokununuz. Bir dosyayı açmak için, dosya adına dokununuz.

Güvenlik

PIN numarası ile SIM kartınızı koruma

SIM kartınıza bir PIN (kişisel tanımlama numarası) atayarak, HTC Rhyme için bir güvenlik katmanı daha ekleyin.

Devam etmeden önce mobil operatörünüzün sağlamış olduğu bir varsayılan SIM PIN kodunuz olduğundan emin olun.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Güvenlik** ögesine dokunun.
2. **SIM kartı kilidini belirle** ögesine dokunup **SIM kartı kilitle** ögesini seçin.
3. SIM kartının varsayılan PIN numarasını girin ve ardından **Tamam** ögesine dokunun.
4. SIM kartının PIN numarasını değiştirmek için, **SIM PIN'ini değiştir** ögesine dokunun.

Kilitlenmiş bir SIM kartın kilidini açma

İzin verilen maksimum sayıdan fazla kez yanlış PIN numarası girerseniz, SIM kartınız "PUK-kilitli" hale gelir.

HTC Rhyme cihazına yeniden erişim sağlayabilmek için PUK koduna ihtiyacınız vardır. Bu kod, SIM kartınızı aldığınızda mobil operatörünüz tarafından temin edilmiş olabilir.

1. Telefon çevirici ekranında, PUK kodunu girin ve **İleri** ögesine dokunun.
2. Kullanmak istediğiniz yeni PIN kodunu girin ve ardından **İleri** ögesine dokunun.
3. Yeni PIN kodunu tekrar girip **Tamam** ögesine dokunun.

HTC Rhyme cihazını bir ekran kilidi deseni, PIN ya da şifreyle koruma

Ekran kilidi deseni, PIN ya da şifre ayarlayarak kişisel bilgilerinizi koruyun ve izniniz olmadan başkalarının HTC Rhyme cihazını kullanmasını önleyin.

Ekran kilidiniz, HTC Rhyme her açıldığında veya belirli bir süre beklemede kaldığında sorulacaktır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar** > **Güvenlik** ögesine dokunun.
2. **Ekran kilidini ayarla** ögesine dokunun.

3. Aşağıdakilerden birine dokunun:

Hiçbiri	Daha önce oluşturulan ekran kilidini devre dışı bırakın.
Desen	Ekrandaki talimatları izleyerek bir ekran kilidi deseni ayarlayın.
PIN	En az dört basamaklı olan sayısal bir şifre ayarlayın.
Şifre	Alfasayısal bir şifre ayarlayın.

4. Güvenlik ekranında, **Telefonu bundan sonra kilitle** öğesine dokunup, ekran kilitlenmeden önce izin vereceğiniz bekleme zamanını belirleyin.

Ekranda çizerken ekran kilidi deseninizin görüntülenmesini istemezseniz, Güvenlik ekranında **Görülebilir desen kullan** ya da **Görülebilir parolalar** öğesinin seçimini de kaldırabilirsiniz.

Ekran kilidinizi değiştirme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Güvenlik** öğesine dokunun.
2. **Ekran kilidini değiştir** öğesine dokunun.
3. Değiştirmek istediğinizi onaylamak için geçerli ekran kilidinizi girin.
4. Farklı bir ekran kilidi türü seçip, yeni desen, PIN ya da şifrenizi girin. Ekran kilidi kullanmak istemiyorsanız **Yok** öğesine dokunun.

Ekran kilidi deseninizi unuttunuz mu?

Ekran kilidi deseninizi unutursanız, HTC Rhyme kilidini açmayı beş defa deneyebilirsiniz.

Bu başarısız olursa, Google Hesabı kullanıcı adınızı ve parolanızı girerek HTC Rhyme kilidini açabilirsiniz.

1. Kilit açma ekranında, kilit deseninizi girin.
2. Beşinci denemeden sonra, 30 saniye beklemeniz istendiğinde **Tamam** öğesine dokunun.
3. Ekran kapalıysa, ekranı ve ekran kilidini tekrar açmak için **GÜÇ** düğmesine basın.
4. **Deseni unuttunuz mu?** düğmesi görüldüğünde dokunun.
5. Google Hesabı kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** öğesine dokunun. Yeni bir ekran kilidi deseni oluşturmanız istenir. Bunu yapmak istemiyorsanız, **İptal** öğesine dokunun.

HTC Rhyme üzerinde veri şifreleme

Çevrimiçi hesaplar, ayarlar ve diğer bilgiler gibi verileri şifreleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. **Depolama** öğesine dokunun.
3. Dahili bellek altında **Bellek şifrelemesi** öğesine dokunun.
4. Bir şifre ayarlayıp **Tamam** öğesine dokunun. Şifreleme işlemi başlar.

HTC Rhyme üzerinde yeni bilgileri şifrelemeyi durdurmak isterseniz, **Bellek şifrelemesi** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Ayarlar

HTC Rhyme üzerindeki ayarlar

Ayarlar ekranında telefon ayarlarını denetleyin ve özelleştirin.

Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.

Kişiselleştir	Kullanılabilir çeşitli kişiselleştirme seçenekleriyle HTC Rhyme cihazınızı tamamen kendinizin kılın.
Kablosuz özelliği ve ağlar	Wi-Fi, veri bağlantısı ve Bluetooth gibi kablosuz bağlantılarını ayarlayın, Uçak modunu etkinleştirin ve daha fazlasını yapın.
Tılsım	Tılsım'ın yanmasını istediğiniz bildirimlerin türünü seçin.
Ara	Sesli posta, arama yönlendirme, arama bekletme ve arayanın kimliği gibi çağrı hizmetlerini ayarlayın.
Ses	▪ Zil sesleri ve bildirimler için kullanmak istediğiniz sesleri seçin. ▪ Ortam yürütme ses düzeyini ayarlayın. ▪ Çalarken HTC Rhyme cihazınızı hareket ettirdiğinizde zil sesi düzeyini düşürmeye, bir çanta ya da cepteyken daha yüksek sesle çalmaya ve telefonu çevirdiğinizde hoparlörü açmaya ayarlayın.
Ekran	Otomatik ekran yönü, parlaklık, ekran zaman aşımı gibi ekran ayarlarını yapın.
Hesaplar ve eşitleme	▪ Sosyal ağ hesaplarınızda, Google Hesabınızda ve Exchange ActiveSync hesabınızda oturum açın veya oturumunuzu kapatın. ▪ HTCSense.com hesabınızda oturum açın ya da kapatın ▪ Ayrıca hesaplarınızla ilgili eşitleme ayarlarını ve diğer ayarları da yönetebilirsiniz.
Konum	▪ Konumunuzu belirlerken kullanacağınız kaynakları seçin. ▪ HTC Rhyme cihazınızı konumlandırmak amacıyla HTCSense.com kullanabilmek için Telefon bulucu ögesini seçin.
Arama	Arama yaptığınızda dahil edilecek öğeleri seçin ve Google arama seçeneklerini belirleyin.
Gizlilik	▪ İhtiyaç duyduğunuzda geri yüklemek için, bazı ayarları (örn. Wi-Fi şifreleri ya da Favoriler), Google Hesabınızı kullanarak Google sunucularına otomatik olarak yedeklemeyi seçin. ▪ Cevapsız aramaların ve aldığınız metin mesajlarının kilit ekranında belirmesini istemezseniz, İleti metnini göster onay kutusunun işaretini kaldırın.

PC'ye bağlan	▪ HTC Rhyme cihazınızı bilgisayarınıza bağlarken kullanılacak varsayılan USB bağlantı türünü ayarlayın. ▪ HTC Rhyme cihazınızı, her seferinde USB bağlantı türünü seçme ekranını görüntülemek üzere ayarlamak için Bana sor onay kutusunu da işaretleyebilirsiniz.
Güvenlik	Ekran kilidi ayarlayın, SIM kartı kilidini etkinleştirin veya kimlik bilgileri deposunu yönetin.
Güç	▪ Pil düzeyi, ayarladığınız değerin altına düştüğünde otomatik olarak güç tasarrufu moduna geçmek için güç tasarrufunu açın. ▪ Bir diğer güç tasarrufu seçeneği Uyku modunu etkinleştirin ögesini seçmektir. Bu işlem, çevrimiçi hesaplarınızdaki verilerin otomatik eşitlenmesini kapatacaktır.
Uygulamalar	▪ Çalışan uygulamaları yönetin, uygulamaları bellek kartına ya da bellek kartından taşıyın, uygulamalar tarafından kullanılan bellek miktarını denetleyin ve programları yükleyin ya da kaldırın. ▪ Düşük bellek uyarısı verilmeden önce var olacak boş bellek miktarını seçin.
Depolama	▪ Dahili depolama ve bellek kartındaki kullanılabilir alanı kontrol edin. ▪ Bellek kartınızı HTC Rhyme cihazınızdan çıkarmadan önce, bu ekrandan bağlantısını kestiğinizden emin olun. ▪ Baştan başlamak için ve içeriği tutmanıza gerek yoksa bellek kartını silin. Silebilmeniz için önce bellek kartının bağlantısını kesmeniz gerekir. ▪ HTC Rhyme cihazının belleği azalırsa, uygulamalar tarafından kullanılan önbelleği temizleyin, uygulamaları taşıyın ya da kaldırın. ▪ Aynı zamanda fabrika ayarlarına sıfırlama yapabilirsiniz.
Tarih ve saat	▪ Tarihi, saati, saat dilimini ve tarih veya saat formatını ayarlayın. ▪ Kendiniz için en uygun saat ve tarih biçimlerini seçin.
Dil ve klavye	İşletim sisteminin dilini ve bölgesini ayarlayın. Ayrıca ekran klavyesi seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
Erişilebilirlik	Sesli geri bildirim sağlayan ekran okuyucu gibi bir erişilebilirlik aracı indirip kurduğunuzda bu ayarları kullanın. Erişilebilirlik fonksiyon ve hizmetlerini açabilir veya kapatabilirsiniz.

Ses giriři/çıkıřı	Ses giriři seeneklerini ayarlayın. Ayrıca, metin-konuř (ses verileri) uygulamasını yüklemişseniz, metin-konuř ayarlarını yapmak için bunu kullanın.
Telefon hakkında	▪ Sistem yazılımı güncellemeleri için programlı denetimi açın veya kapatın ya da güncellemeleri elle denetleyin. ▪ HTC'ye bildir işlevini açın ya da kapatın. Etkinleştirildiğinde, HTC Rhyme cihazınızın bir teknik sorunla karşılaşması durumunda, bunu öğrenmemize yardım edersiniz. ▪ HTC Rhyme cihazınız hakkında, mobil řebeke türü, sinyal gücü, pil seviyesi gibi farklı bilgileri görüntüleyin.

Ekran ayarlarını deęiřtirme

Ekran parlaklıęını elle ayarlama

1. Giriř ekranından  tuřuna basıp **Ayarlar** öęesine dokunun.
2. **Ekran > Parlaklık** öęesine dokunun.
3. **Otomatik parlaklık** onay kutusundaki işareti kaldırın.
4. Ekran parlaklıęını azaltmak için parlaklık kaydırıcısını sola, ekran parlaklıęını artırmak içinse saęa doęru sürükleyin.
5. **Tamam** öęesine dokunun.

Ekran kapanmadan önce geecek süreyi ayarlama

Belirli bir süre işlem yapılmadığında, pil gücünden tasarruf saęlamak için ekran kapanır. Ekran kapanmadan önce geecek süreyi belirleyebilirsiniz.

1. Giriř ekranından  tuřuna basıp **Ayarlar** öęesine dokunun.
2. **Ekran > Ekran zaman ařımı** öęesine dokunun.
3. Ekran kapanmadan önce geecek süreyi ayarlamak için dokunun.

Otomatik ekran döndürmeyi kapatma

Varsayılan olarak ekran yönü, HTC Rhyme cihazını tutma biçiminize göre otomatik olarak ayarlanır.



Otomatik döndürme, tüm uygulamalarda desteklenmez.

1. Giriř ekranından  tuřuna basıp **Ayarlar** öęesine dokunun.
2. **Ekran** öęesine dokunun.
3. **Ekranı otomatik döndür** onay kutusunu temizleyin.

G-sensörünü yeniden ayarlama

Ekran yönünün HTC Rhyme cihazını tutma biçiminize doğru tepki vermediğini düşünüyorsanız, ekranı yeniden ayarlayın.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ekran > G-Sensörü kalibrasyonu** ögesine dokununuz.
3. HTC Rhyme cihazını düz ve eğimsiz bir yüzey üzerine koyun ve ardından **Kalibre et** ögesine dokununuz.
4. Yeniden kalibrasyon işleminin ardından **Tamam** ögesine dokununuz.

HTC Rhyme cihazını şarj ederken ekranı açık tutma

HTC Rhyme cihazını şarj ederken ekranın kapanmasını önleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Uygulamalar > Geliştirme** ögesine dokununuz.
3. **Uyanık kal** onay kutusunu seçin.

Animasyon efektlerini açma veya kapama

Ekranlar arasında geçiş yaparken animasyonu kapatabilir veya sadece bazı animasyonları etkinleştirebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ekran > Animasyon** ögesine dokununuz.
3. Seçenekler menüsünde, istediğiniz animasyon ayarını seçin.

Ses ayarlarını değiştirme

Sessiz, titreşim ve normal modları arasında geçiş yapma

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Sessiz modundan normal moda dönmek için, **SES DÜZEYİ YUKARI** tuşuna basmanız yeterlidir.
- Titreşim modundan normal moda dönmek için, **SES DÜZEYİ YUKARI** tuşuna iki kez basmanız yeterlidir.
- Giriş ekranından  tuşuna basıp, **Ayarlar > Ses > Ses profili** ögesine dokununuz.



Modlar arasında hızla geçiş yapmak için, Giriş ekranınıza Profil widget'ini ekleyin.

Sesli seçimi etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Ekrandaki öğeleri seçerken bir ses çalmasını seçebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ses** ögesine dokununuz.
3. **Sesli seçim** onay kutusunu seçin ya da seçimini kaldırın.

Zil ses düzeyini otomatik olarak azaltma

HTC Rhyme cihazında, onu hareket ettirdiğinizde zil sesi düzeyini otomatik olarak kısa bir sessiz çalma özelliği bulunmaktadır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ses** ögesine dokununuz.
3. **Telefonu açarken sessiz zil sesi** onay kutusunu seçin ya da seçimini kaldırın.

Cep moduyla HTC Rhyme cihazının daha yüksek sesle çalmasını sağlama

HTC Rhyme, cebinizde veya çantanızdayken gelen aramaları kaçırmamanıza yardımcı olmak için, cep modu özelliği gelen arama olduğunda zil sesi düzeyini kademeli olarak arttırır ve titreşir. HTC Rhyme cebinizde veya çantanızda değilken, ayarladığınız normal ses düzeyiyle çalacaktır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ses** ögesine dokununuz.
3. **Cep modu** onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Otomatik olarak hoparlöre geçme

Bir arama yaparken, HTC Rhyme cihazınızı sadece çevirerek hoparlöre geçebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Ses** ögesine dokununuz.
3. **Hoparlör için çevirin** onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Dili değiştirme

HTC Rhyme cihazını ilk kez açtığınızda, kullanacağınız dili seçmeniz istenir. İsterseniz, HTC Rhyme ayarlarını yaptıktan sonra da dili değiştirebilirsiniz. Dili değiştirmeniz klavye düzenini, tarih ve saat biçimini ve diğer bazı ayarları da değiştirir.

Seçebileceğiniz kullanılabilir diller, sahip olduğunuz HTC Rhyme sürümüne göre farklılık gösterebilir.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Dil ve klavye > Dili seç** ögesine dokununuz.

3. Kullanmak istediğiniz dile ve ilgili bölgeye dokununuz.
4. Giriş ekranına dönmek için  tuşuna basın. Yeni dil birkaç saniye sonra uygulanacaktır.

Pil ömrünü uzatma

HTC Rhyme cihazını, pil seviyesi belirli bir noktaya ulaştığında otomatik olarak güç tasarrufu moduna geçmek üzere ayarlayabilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Güç** ögesine dokununuz.
3. **Güç modu > Ekonomi** ögesine dokununuz.
4. **Bu zamanda güç tasarrufunu aç:** ögesine dokunup güç tasarrufu moduna ne zaman geçileceğini seçin.
5. **Ekonomi modu ayarları** ögesine dokunup, HTC Rhyme cihazının güç tasarrufu moduna geçtiği andaki davranışını ayarlayıp seçin.

GSM şebekesi moduna geçme

İnternet'e bağlanmak için veri bağlantısı kullanmıyorsanız, GSM şebekesini kullanmaya geçiş yapın. GSM şebekesi moduna bağlanmak daha az pil gücü tüketir.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Kablosuz özelliği ve ağlar > Mobil şebekeler > Şebeke Modu** ögesine dokununuz.
3. **Yalnızca GSM** ögesine dokununuz.

Uygulamaların güç kullanımını kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Telefon hakkında > Pil > Pil kullanımı** ögesine dokununuz.

Uyku moduna geiş için HTC Rhyme cihazını programlama

Gece prize takılı deęilken ok fazla pil tuketmemesi için, HTC Rhyme zerinde Uyku modu programını ayarlayın.



Olaęan Uyku modundan farklı olarak, ekran gsterimini kapatmak için G ğmesine bastığınızda, programlanmış bir Uyku modu, tanımladığınız Uyku modu programı sırasında Wi-Fi ve veri bağlantılarını kapatır.

1. Giriş ekranından tuşuna basıp **Ayarlar** ğesine dokunun.
2. **G > Uyku modunu etkinleřtirin** ğesine dokunun.
3. Ařaęıdakilerden herhangi birine dokunun:

Otomatik	HTC Rhyme cihazını Uyku moduna otomatik olarak geirmek için sein. HTC Rhyme, Uyku modu programını, uyku zamanınız olarak tespit ettięi bir zaman aralıęı boyunca ayarlar.
Manuel	Uyku modu bařlama ve bitiş zamanını belirtmek için sein.
Asla	Programlanmış Uyku modunu kapatmak için sein.

Belleęi ynetme

Telefonunuzda kalan kullanılabilir bellek miktarını kontrol etme

1. Giriş ekranından tuşuna basıp **Ayarlar** ğesine dokunun.
2. **Depolama** ğesine dokunun. Telefonunuzdaki kullanılabilir bellek miktarı, Dahili bellek blmnde grntlenir.

Kullanılabilir bellek kartı alanını kontrol etme

1. Giriş ekranından tuşuna basıp **Ayarlar** ğesine dokunun.
2. **Depolama** ğesine dokunun. Toplam ve kullanılabilir bellek kartı alanı SD kart blmnde gsterilir.

Daha fazla bellek alanı ama (dahili bellek)

Uygulama nbelleęini temizleyerek, uygulamaları taşıyarak ya da kaldırarak ve eski postalarla mesajları bir kerede silerek dahili bellekte kolayca boř alan aın.



nceden yklenmiř uygulamaları taşıyamaz ya da kaldıramazsınız.

1. Giriş ekranından tuşuna basıp **Ayarlar** ğesine dokunun.
2. **Depolama** ğesine, Dahili bellek altında da **Daha fazla alan yarat** ğesine dokunun.

3. Ön bellekleri sil ekranında, yalnızca nadiren kullanılan uygulamaların mı yoksa tüm uygulamaların mı önbelleğinin silineceğini seçip **İleri** öğesine dokunun.
4. Uygulama belleği ekranında:
 - Bellek kartına aktarabileceğiniz uygulamalar varsa **Uygulamaları SD karta taşı** öğesine dokunun.
 - Kaldırmak istediğiniz uygulamalar varsa **Uygulamaları kaldır** öğesine dokunun.
5. **İleri** öğesine dokunun.
6. Posta ve ileti belleği ekranında:
 - Eski postaların depolamadan otomatik olarak kaldırılması amacıyla, indirilecek postalar için daha az gün ayarlayın.
 - Konuşma başına metin ve multimedya mesajlarının sayısını düşürün.
7. **Son** öğesine dokunun.

Uygulama önbelleğini ve verilerini silme

Verileri silebilir ve her bir uygulama için önbelleği temizleyebilirsiniz.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. **Uygulamalar > Uygulamaları yönet** öğesine dokunun.
3. **Tümü** sekmesinde bir uygulamaya dokunun.
4. Ekranda, **Verileri temizle** ve/veya **Önbelleği temizle** öğesine dokunun.

Bir uygulamayı kaldırma



HTC Rhyme üzerinde önceden yüklenmiş olan bir uygulamayı kaldıramazsınız.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. **Uygulamalar > Uygulamaları yönet** öğesine dokunun.
3. **İndirilen** sekmesinde, kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun.
4. **Kaldır** öğesine dokunun.

Bir uygulamayı bellek kartına ya da bellek kartından taşıma



HTC Rhyme üzerinde önceden yüklenmiş olan bir uygulamayı taşıyamazsınız.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. **Uygulamalar > Uygulamaları yönet** öğesine dokunun.
3. **İndirilen** sekmesinde, taşımak istediğiniz uygulamaya dokunun.
4. Uygulamayı bellek kartına ya da HTC Rhyme cihazına taşıma arasından seçiminizi yapın.

Çalışan uygulamaları Görev Yöneticisi kullanarak durdurma

Kullanmadığınız çalışan uygulamaları durdurarak belleği boşaltmak için Görev Yöneticisi kullanın.

1. Giriş ekranından  > **Görev Yöneticisi** öğesine dokunun.
2. Tüm uygulamalar listesinde, durdurmak için, uygulama adının sağındaki  öğesine dokunun.

HTC Rhyme hakkındaki bilgileri kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** öğesine dokunun.
2. Telefon hakkında öğesine dokunun.
3. Aşağıdakilerden birini seçin:

Yazılım güncellemeleri	HTC Rhyme için yazılım güncellemelerini otomatik denetleme özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ayrıca yazılım güncellemelerini elle kontrol etmek için Şimdi kontrol et öğesine de dokunabilirsiniz.
HTC'ye bildir	HTC'ye bildir işlevini açın ya da kapatın. Etkinleştirildiğinde, HTC Rhyme cihazınızın bir teknik sorunla karşılaşması durumunda, bunu öğrenmemize yardım edersiniz. Hata raporlarını ne zaman göndermek istediğinizi de seçebilirsiniz.
Şebeke	Mobil şebekeniz ve hizmet durumu hakkında bilgileri kontrol edin.
Telefon kimliği	HTC Rhyme ve kullandığınız SIM kartla ilgili bilgileri kontrol edin.
Pil	Pille ilgili mevcut pil düzeyi, durumu ve hangi programların pili kullandığı gibi bilgileri kontrol edin.
Donanım bilgileri	Wi-Fi MAC ve Bluetooth adreslerini kontrol edin.
Yazılım bilgisi	HTC Rhyme tarafından kullanılan Android platformunun sürümünü ve hakkındaki diğer bilgileri kontrol edin. Ayrıca web tarayıcısının sürümünü kontrol edebilirsiniz.
Yasal bilgiler	HTC ve Google'dan alınan yasal bilgileri ve HTC Rhyme tarafından kullanılan lisansları okuyun.

Güncelleme ve sıfırlama

Yazılım güncellemeleri

Zaman zaman, HTC Rhyme için yazılım güncellemeleri yayınlanır. HTC Rhyme, güncellemeleri denetleyip, yeni güncelleme olduğunda size bildirebilir. Ardından Wi-Fi veya veri bağlantısını kullanarak yazılım güncellemesini indirip yükleyebilirsiniz. Mevcut bir yazılım güncellemesi olup olmadığını elle de kontrol edebilirsiniz.

Güncelleme türüne bağlı olarak, güncelleme tüm kişisel verilerinizi ve özelleştirilmiş ayarlarınızı silebilir, ayrıca yüklediğiniz uygulamaları da kaldırabilir. Saklamak istediğiniz bilgileri ve dosyaları yedeklediğinizden emin olun.



Yazılım güncellemelerini kontrol edip indirmek ek ücretlere neden olabilir.

Bir güncellemeyi yükleme

İnternet bağlantısı açıkken ve mevcut yeni bir güncelleme varken, sistem güncelleme iletişim kutusu belirir ve işlem boyunca size kılavuzluk eder.



Bir bellek kartının takılı olduğundan emin olun. Güncelleme, bellek kartına indirilecektir.

1. İletişim kutusunu görmezseniz, durum çubuğundaki güncelleme bildirimi simgesini  kontrol edin.
Bildirimler panelini kaydırarak açın ve güncelleme bildirimine dokununuz.
2. Sistem güncelleme iletişim kutusunda, güncellemeyi indirmek için hangi bağlantı türünün kullanılacağını seçin.
İndirmeyi başlatmak için ekrandaki talimatları izleyin.
3. İndirme işlemi tamamlandığında, **Şimdi yükle** öğesine, ardından da Sistem yazılımı güncellemesini yükle iletişim kutusunda **TAMAM** öğesine dokununuz.

Güncellenmenin tamamlanmasını bekleyin. HTC Rhyme otomatik olarak yeniden başlayacaktır.

Güncellemelerini elle kontrol etme

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** öğesine dokununuz.
2. Telefon hakkında > Yazılım güncellemeleri > **Şimdi kontrol et** öğesine dokununuz.

HTC Rhyme cihazını yeniden başlatma

HTC Rhyme normalden daha yavaş çalışıyorsa, bir uygulama düzgün şekilde çalışmıyorsa veya HTC Rhyme yanıt vermezse, HTC Rhyme cihazını yeniden başlatmayı deneyin ve sorunu çözmeye yardımcı olup olmadığını kontrol edin.

1. Ekran kapalıysa, tekrar açmak için GÜÇ düğmesine basın.
2. Ekranı kilidini açın.
3. GÜÇ düğmesini basılı tutup **Yeniden Başlat** ögesine dokununuz.
4. Onaylamanız istendiğinde, **Yeniden Başlat** ögesine dokununuz.

HTC Rhyme yanıt vermiyor mu?

HTC Rhyme, ekrana dokunduğunuzda ya da düğmelere bastığınızda yanıt vermezse de yeniden başlatabilirsiniz.

1. GÜÇ düğmesini en az 10 saniye basılı tutun ve ardından bırakın. HTC Rhyme kapanır.
2. HTC Rhyme cihazını geri açmak için GÜÇ düğmesine basın.

HTC Rhyme cihazını sıfırlama

HTC Rhyme cihazını, ilk kez açmadan önceki orijinal durumuna döndürmek için fabrika ayarlarına sıfırlama yapın.

HTC Rhyme cihazını başka birine veriyorsanız veya HTC Rhyme cihazının çözülme ve tekrar eden bir sorunu varsa, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini (donanımdan sıfırlama olarak da bilinir) yapabilirsiniz. Fabrika ayarlarına sıfırlama, üzerinde düşünmeden atabileceğiniz bir adım değildir. Tüm verilerinizi ve özelleştirilmiş ayarlarınızı kalıcı olarak silecek ve indirip yüklediğiniz uygulamaları kaldıracaktır. Fabrika ayarlarına sıfırlama öncesinde veri ve dosyalarınızı yedeklediğinizden emin olun.

Ayarları kullanarak fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi

Fabrika ayarlarına sıfırlamanın en uygun yolu, ayarları kullanmaktır.

1. Giriş ekranından  tuşuna basıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Depolama > Fabrika veri sıfırlaması** ögesine dokununuz.
3. **Telefonu sıfırla**, ardından da **Her şeyi sil** ögesine dokununuz.

Donanım düğmelerini kullanarak fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi

HTC Rhyme cihazınızı açamıyor veya telefon ayarlarına erişemiyorsanız, HTC Rhyme üzerindeki donanım tuşlarını kullanarak telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

1. SES DÜZEYİ AŞAĞI düğmesini basılı tutup, GÜÇ düğmesine kısa süreyle basın.
2. Üç Android resmi bulunan ekranın görünmesini bekleyin ve SES DÜZEYİ AŞAĞI düğmesini bırakın.
3. **FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA** ögesini seçmek için SES DÜZEYİ AŞAĞI düğmesine, ardından da GÜÇ düğmesine basın.

Ticari markalar ve telif hakları

©2011 HTC Corporation. Her Hakkı Saklıdır.

HTC, HTC logosu, HTC quietly brilliant logosu, HTC Rhyme, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense, HTC Sync ve HTC Watch, HTC Corporation'ın ticari markaları veya hizmet markalarıdır.

Google, Google logosu, Android, Android logosu, Android Market, Android Market logosu, Google Apps, Google Takvim, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail ve Picasa, Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media ve Windows Vista, Birleşik Devletler'de ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Bluetooth® sözcük markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'in kayıtlı ticari markalardır ve HTC Corporation tarafından bu tür markaların her kullanımı lisans altındadır.

Bu cihaz, Adobe Systems Incorporated tarafından verilen lisans altında Adobe® Flash® Player ve Adobe® Reader® Mobile yazılımlarını içerir. Telif hakkı ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Her hakkı saklıdır. Adobe ve Reader, Adobe Systems Incorporated'ın ticari markalarıdır.

Wi-Fi®, Wireless Fidelity Alliance, Inc.'in tescilli ticari markasıdır.

microSD, SD-3C LLC'nin ticari markasıdır.

Facebook, Facebook, Inc.'nin ticari markasıdır.

Twitter, Twitter, Inc.'in ticari markasıdır ve lisanslı olarak kullanılmaktadır.

FLICKR ve FLICKR Dots logosu, Yahoo! Inc.'in ticari ve/veya kayıtlı ticari markalarıdır.

DLNA, DLNA Certified ve DLNA disk logosu, Digital Living Network Alliance'ın ticari ya da kayıtlı ticari markalarıdır. Her hakkı saklıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır.

Kobo ve Kobo logosu, Kobo Inc.'in ticari markalarıdır

iTunes, B.D. ve diğer ülkelerde kayıtlı olan, Apple Inc.'in kayıtlı ticari markasıdır.

Polaris Office, Infraware, Inc.'in ticari markasıdır.

Bu belgede adı geçen tüm diğer şirket, ürün ve hizmet adları, kendi sahiplerinin ticari markaları, tescilli ticari markaları veya hizmet markalarıdır.

Burada bulunan ekran görüntüleri temsildir. HTC, bu belgedeki teknik hatalarda veya yazım hatalarından dolayı ya da bu belgenin kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek arıza veya bağlantılı zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bilgiler, herhangi bir tür garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanmıştır ve önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HTC, dilediği zaman önceden haber vermeksizin bu belgenin içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu belgenin hiçbir bölümü, HTC'nin yazılı izni alınmaksızın fotokopi çekme, kaydetme veya bir depolama sisteminde saklama da dahil olmak üzere elektronik veya mekanik hiçbir biçimde çoğaltılamaz ya da iletilemez veya herhangi bir dile çevrilemez.

Dizin

Semboller

3G 210

A

Akıllı arama 47

Alarm 165

Ana sıfırlama 235

Android Market 162

Ara 67, 68

Arama kaydı 53

Atlama görünümü 20

Ayarlar

- Depolama 231
- Dil ve klavye 229
- Güç 230
- Ses 228
- Telefon hakkında 233
- Uygulamalar 231

Aygıt yazılımı 234

B

Başlangıç 9

Belleği yönetme 231

Bellek kartı

- uygulamaları bellek kartına taşıma 232

Bildirimler

- panel 26

Bir arama yapma 46

Bir Bluetooth cihazı eşleştirin 217

Bluetooth

- açma ya da kapatma 216
- bağlantısını kesme ya da eşleşmeyi kaldırma 218
- bilgi gönderme 219
- bir Bluetooth kulaklığa ya da araç kitine bağlanma 217
- müzik paylaşma 92

C

Çevir 68

Çevrimiçi hesaplar

- hakkında 102
- yönetme 104

D

Dil 229

DLNA 93

Doğrudan bağlantı oluşturma 214

Donanımdan sıfırlama 235

Duvar kağıdı

- değiştirme 36

E

E-posta 131

eKitaplar 168

Ekran

- ekran döndürmeyi kapatma 227
- ekran kapanmadan önce geçecek süreyi değiştirme 227
- ekran parlaklığını ayarlama 227
- G-sensörünü yeniden kalibre etme 228

Ekran klavyesi

- ayarlar 208
- konuşarak metin girme 206
- metin düzenleme 207
- metin girme 203
- metin kopyalama ve yapıştırma 208
- metin seçme 207
- öngörülü metin 204
- sözlük 205

Eller serbest 217

Endomondo

- antrenman 175
- egzersiz 175
- geçmiş 177
- gönderme 176
- sağlık uygulaması 175

Eşitleme

- çevrimiçi hesaplar 104
- HTC Sync 194

Exchange ActiveSync

- bir toplantı isteği gönderme 139
- Exchange ActiveSync e-postasıyla çalışma 139
- İşyeri dışında 139

F

Fabrika sıfırlaması 235

Facebook

- konumunuzu paylaşma 124

Facebook sohbet 126

Fener 179

FM Radyo 178

Footprints 151

Fotoğraflar

- düzenleme 83
- görüntüleme 82
- paylaşma 86

Friend Stream 122

G

Galeri

- fotoğrafları düzenleme 83
- fotoğrafları görüntüleme 82
- fotoğrafları sosyal ağlarda görüntüleme 88
- fotoğrafları ve videoları gönderme 85
- fotoğrafları ve videoları paylaşma 86
- hakkında 81
- video izleme 83

Giriş ekranı

- genişletilmiş 19
- giriş panellerini yeniden düzenleme 41
- hakkında 19
- öğeleri yeniden düzenleme 40
- widget'ler ekleme 37

Gmail 130

Google Haritalar 158

Google Hesabı 103

Görevler

- Exchange hesabında oturum açma 190
- görevler oluşturma 191
- görevleri filtreleme 190
- görevleri yönetme 191
- listeler oluşturma 190

- listeleri yönetme 190

- yapılacaklar 191

Güvenlik

- bir ekran kilidi deseni, PIN ya da şifreyle kilitleme 222
- ekran kilidinizi değiştirme 223
- SIM kartınızı PIN numarasıyla kilitleme 222

H

Haber

- kanallara abone olma 171
- özetleri okuma 172

Haritalar 148

Hava Durumu

- hava durumunu denetleme 167
- şehir ekleme 167

Hızlı arama 47

Hızlı Ayarlar 27

Hisseler 174

Hoparlör 51

HTC Saat

- bir alarm ayarlama 165
- Dünya Saati 165
- Masa Saati 164

HTC Sense için Facebook 120

HTC Sync 194

HTC Watch 95

HTCSense.com 99

İ

İletiler

- bir konuşmayı silme 64
- görüntüleme 60
- iletme 62
- SIM karta kopyalama 63
- silme 63
- silmeye karşı koruma 63

İndirme

- indirilenleri görüntüleme 71
- Web'den 71

İnternet araması 52

İnternet bağlantısı

- Doğrudan bağlantı oluşturma 214
- İnternet geçişi 215
- kablosuz yönlendirici 215
- veri bağlantısı 210

- VPN 212

- Wi-Fi 211

İnternet geçişi 215

K

Kablosuz yönlendirici 215

Kamera

- efektler 77

- fotoğraf çekme 75

- ön kamerayı kullanma 75

- sahneler 78

- temeller 74

- video kaydetme 76

- yakınlaştırma/uzaklaştırma 75

Kavşak kavşak navigasyon 156

Kilit ekranından müzik yürütme 89

Kişiler

- bir kişi için arama yapma 110

- bir kişiyi düzenleme 114

- ekleme 110

- gruplar 116

- kişi bilgilerini birleştirme 112

- kişileri silme 114

- kişilerinizi filtreleme 108

- SIM karttan kopyalama 109

- silme 114

- widget 118

- yeni bir kişi ekleme 110

Kişileri silme 114

Kişileri yedekleme 113

Klavye

- konuşarak metin girme 206

- metin düzenleme 207

- metin girme 203

- metin kopyalama ve yapıştırma 208

- metin seçme 207

- öngörülü metin 204

- sözlük 205

Konferans araması 51

Kulaklıklar 217

L

Locations

- footprints 151

- hakkında 148

- haritaları görüntüleme 149

- haritaları indirme 157

- hizmetleri satın alma 157

- hizmetleri yönetme 157

- kavşak kavşak navigasyonu
kullanma 156

- konum hizmetlerini açma 148

- widget 157

- yol tarifleri alma 155

M

Market 162

Metin kopyalama 29

Metin mesajı 57

microSD kart 13

MMS 58

MMS iletisi 58

Modem

- bilgisayarınızı kullanma 215

- USB bağlantısı 214

Müzik

- bir şarkıyı zil sesi olarak ayarlama 91

- Bluetooth kullanarak müzik
paylaşma 92

- çalma listesi 90

- dinleme 89

- Kilit ekranından müzik yürütme 89

- kütüphaneye göz atma 89

- widget 90

N

Notlar

- bir takvim etkinliğine bağlama 183,
187

- defter oluşturma 182, 186

- hakkında 182, 186

- notları eşitleme 182, 187

- okuma 184, 188

- paylaşma 185, 189

- yazma 183, 187

P

Paylaşma

- oyunlar ve uygulamalar 179

Pil

- pil ömrünü uzatma 230

Pil ömrünü uzatma 230

Posta

- bir e-posta hesabını silme 140

- bir Exchange hesabı ekleme 132

- bir POP3/IMAP hesabı ekleme 132
- birleşik gelen kutusu 133
- e-posta iletilerini sıralama 134
- e-posta iletilerini yönetme 135
- Exchange ActiveSync e-postasıyla çalışma 139
- gönderme 135

PUK (PIN Blokesi Açma Anahtarı) 222
Pusula 149

R

Radyo 178

Reader

- ekitaplar indirme 170
- kullanma 169

RSS 171

S

Saat 164

Sahneler 34

SD kart 13

Ses

- Cep modu 229
- hoparlöre geçme 229
- profiller arasında geçiş yapma 228
- sesli seçim 229
- zil ses düzeyini otomatik olarak kısma 229
- zil sesini, bildirimleri ve alarmları değiştirme 42

Ses girişi 206

Ses grubu 42

Ses Kaydedici 185

Sesinizi kaydedin 185

SIM kart

- bir mesajı kopyalama 63
- çıkarma 13
- SIM PIN 222
- takma 13

SMS 57

Sosyal ağlar

- ekleme 104
- fotoğrafları görüntüleme 88

T

Takvim

- ayarlar 146

- bir etkinlik oluşturma 141
- etkinlikleri yönetme 144
- görünümüler 142
- hatırlatıcılar 146
- widget 147

Tarayıcı

- favoriler 71
- gezinme ve yakınlaştırma/uzaklaştırma 69
- kullanma 69
- seçenekler 73
- yeni bir pencere açma 70

Telefon aramaları

- alma 49
- bir acil arama yapma 48
- bir e-postadaki numarayı arama 48
- bir konferans araması yapma 51
- bir mesajdaki numarayı arama 47
- Wi-Fi kullanarak arama 52

Telefon ayarları

- Depolama 231
- Dil ve klavye 229
- Ekran 227
- Güç 230
- Ses 228
- Telefon hakkında 233
- Uygulamalar 231

Telefon bilgileri 233

Telefon dilini değiştirme 229

Telefon güncellemeleri 234

Telefon yazılımını güncelleme 234

Toplantı isteği 139

U

Uçak modu 56

Uçuş modu 56

USB 214

Uygulamalar

- silme 163
- yükleme 162, 200

Uygulamaları silme 163

Ü

Ülkenizi arama 54

V

Veri bağlantısı

- açma ya da kapatma 210
- erişim noktası 210

Videolar

- izleme 83
- kaydetme 76
- paylaşma 86

VPN

- bağlanma 213
- bir bağlantı ekleme 213

Y

Yazılım güncelleme 234

Yönlendirici 215

Yükseltme 234

Z

Zaman işareti 184, 189

Zil ses düzeyi

- telefonunuzun daha yüksek sesle çalmasını sağlama 229
- zil ses düzeyini otomatik olarak kısma 229

Zil sesi

- ayarlama 91
- kırpma 92